

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres GENIE Rechner. Wir sind sicher, dass Sie mit dem Rechner viel Freude haben werden - wenn Sie sich einige Minuten Zeit nehmen und diese Anleitung lesen.

Der Rechner wurde unter größtmöglicher Sorgfalt gefertigt, sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung haben oder auch Fragen zum Gerät so beachten Sie bitte unseren HOTLINE Service am Ende der Anleitung.

Funktionen - Kurzübersicht

Dual Power: Solar/Batterie Power - eingebaute Solarzellen verlängern die Lebenszeiten der Batterien, da Sie den Rechner bei Licht mit Strom versorgen.

Großes 12 Zeichen Flüssigkristall Display - klappbar erleichtert das Ablesen Ihrer Berechnungen

automatischer Zähler - Links oben in der Ecke des Displays befindet sich ein automatischer Zähler, das kann praktisch sein für die Bearbeitung von Zahlenkolonnen.

Speicher - Speichert wichtige Unterergebnisse und erlaubt die Addition und Subtraktion von diesen

Mark-Up Taste - Ermöglicht das einfache Errechnen von Kosten, Preis und Profit Marge

Tax (MwSt.) Berechnung & Währungsrechnung - Errechnet einfach die MwSt. oder konvertiert Währungen.

Automatische Abschaltung - Spart Batterie-Energie, indem der Rechner automatisch nach ca. 8 Minuten ausgeschaltet wird - falls keine Taste gedrückt wird.

RUNDUNGSFUNKTION

Bestimmt wie der Rechner rechts vom Komma Zahlen rundet. (in Abhängigkeit von der Einstellung F,4,2,0)

Abrunden: Rundet auf die nächste kleinere Zahl der letzten eingestellten Nachkommastelle.

5/4: Kaufmännisches Runden, rundet bei Zahlen unter 5 auf die nächst größere Zahl, bei Zahlen über 5 auf die nächst größere Zahl.

Aufrunden: Rundet auf die nächste größere Zahl der letzten eingestellten Nachkommastelle.

EINSTELLEN DER ANZAHL VON DEZIMALSTELLEN

F 4 2 0 A : Mit diesem Schalter können Sie die Anzahl der Dezimalstellen nach dem Komma einstellen.

Beispiel: 22 geteilt durch 7 (mit der Einstellung auf 5/4)

Bei folgenden Einstellungen erscheint:

F	3.14285714285
4	3.1429
2	3.14
0	3.
A	3.14

Ist der Schalter auf A gestellt, werden immer automatisch 2 Nachkommastellen angezeigt. Das ist ideal für Rechnen mit Devisen.

Ist der Schalter auf 4, 2 oder 0 eingestellt werden je nach Einstellung die Nachkommastellen angezeigt.

Steht der Schalter auf F (Fließkomma) werden so viele Stellen nach dem Komma angezeigt wie möglich.

BASIS BERECHNUNGEN

Grand Total Taste - Mit der GT Taste aktivieren Sie den saldierenden Speicher; d. h. die Zahlen aller Berechnungen, die mit "=" abgeschlossen wurden werden in den Speicher addiert und die Summe kann dann mit GT aufgerufen werden.

Addition(+)	Drücken Sie	Sie erhalten
Beispiel: 6 + 7 = 13.	[6] + [7] =	13

Subtraktion(-)	Drücken Sie	Sie erhalten
Beispiel: 10 - 4 = 6.	[10] - [4] =	6

Multiplikation(x)	Drücken Sie	Sie erhalten
Beispiel: 7 x 5 = 35.	[7] x [5] =	35

Division(÷)	Drücken Sie	Sie erhalten
Beispiel: 14 ÷ 7 = 2.	[1] [4] ÷ [7] =	2

Prozentrechnung (%)	Drücken Sie	Sie erhalten
Beispiel: Berechnung 6% von 100.	[1][0][0]x[6]% =	6
Beispiel: Addieren Sie 6% Steuer zu €20.	[2][0]+[6]% =	21.2

Quadrat-Wurzel Berechnung	Drücken Sie	Sie erhalten
Beispiel: $\sqrt{64} = 8$	64 $\sqrt{\quad}$	8

WÄHRUNGSRECHNUNG

Einstellen der Rate:

Beispiel: EURO 1= NATL 1.95583

Drücken Sie die Taste NATL für ca. 3 Sekunden

Es erscheint die 0.

Geben Sie z. B. die Rate 1,95583 ein (1 € = 1,95583 DM)

Drücken Sie NATL wiederholt zur Bestätigung

Umrechnen EURO in NATL

100 EURO = NATL ???

Drücken Sie	Sie erhalten
[1][0][0]	100
[NATL]	195,58 NATL (z. B. DM)

Umrechnen NATL in EURO

150 NATL = EURO?

Drücken Sie	Sie erhalten
[1][5][0]	150
[EURO]	76,69 EURO

HINWEIS: Die Ergebnisse der Währungsrechnung werden immer automatisch auf 2 Nachkommastellen gerundet - unabhängig von der Einstellung der Rundungsvorwahl.

WICHTIG: Bitte Programmieren Sie zuerst eine TAX-Rate (wie nachfolgend beschrieben) - die Währungsrate und die TAX(MwSt.)-Rate sind speichertechnisch verbunden. Damit ist sicher gestellt, dass sowohl Währungskurs als auch die TAX-Rate nach dem Ausschalten und dem Erneuten einschalten des Gerätes wieder verfügbar sind.

Prüfen des aktuellen Kurs

Drücken Sie NATL

Der aktuelle Kurs wird angezeigt.

RECHNEN MIT TAX - MwSt-Berechnungen

Einstellen der Rate:

Beispiel: 16 MwSt. einstellen
Drücken Sie die Taste % für ca. 3 Sekunden
Es erscheint die 0.
Geben Sie z. B. die Rate 16 ein
Drücken Sie % wiederholt zur Bestätigung

MwSt addieren

Der Netto Preis ist 115 - wie hoch ist der Brutto Betrag und die MwSt ?

Drücken Sie	Sie erhalten
[1] [1] [5] [TAX+]	133,4 (Netto + MwSt.)

Um den MwSt. Betrag zu errechnen:
Drücken Sie [TAX+] wiederholt und der MwSt Betrag von 18,40 erscheint

MwSt subtrahieren

Ein Produkt hat inclusive MwSt. 149,00 EURO gekostet - wie hoch ist der Netto Betrag?

Drücken Sie	Sie erhalten
[1][4][9] [TAX-]	128,45 (Netto ohne MwSt.)

Um den MwSt. Betrag zu errechnen:
Drücken Sie [TAX-] wiederholt und der MwSt Betrag von 20,55 erscheint.

Prüfen der aktuellen Rate
Drücken Sie ON und dann %
Die aktuelle Rate wird angezeigt.

RECHNEN MIT SPEICHER

Um einen Wert zum Speicher zu addieren geben Sie die entsprechende Zahl ein (oder das Ergebnis einer Kalkulation) dann drücken Sie M+, es erscheint M auf dem Display.
Um einen Wert entsprechend vom Speicher zu subtrahieren drücken Sie die Taste M-.
Um den Wert im Speicher aufzurufen drücken Sie MRC und um diesen wieder zu löschen wiederholt MRC. M verschwindet auf dem Display.

Beispiel: $(5 \times 3) - (15 - 5) = 5$

5 x 3 = 15	M+	M erscheint auf Display
15 - 5 = 10	M-	
	MRC = 5	
	MRC = 5	M auf dem Display verschwindet

MARK-UP [MU] BERECHNUNGEN

Berechnet den Verkaufspreis eines Produktes, basierend auf den Kosten und der gewünschten Gewinn-Marge. Oder berechnet die Gewinn-Marge bei vorgegebenen Kosten und Verkaufspreis.

Beispiele:

1) Wie hoch ist der Verkaufspreis eines Produktes, das 100€ gekostet hat und mit dem 20% Gewinn Marge realisiert werden soll?

$$100 \text{ MU } 20\% = 125$$

2) Wie hoch ist die Gewinn-Marge von einem Produkt, das 100€ gekostet hat und für 125€ verkauft wird?

$$125 - 100 \text{ MU } 20\%$$

PFLEGEHINWEISE

Bitte reinigen Sie den Rechner niemals feucht oder mit Reinigungsmitteln, benutzen Sie nur ein trockenes fuselfreies Tuch zur Reinigung.
Sollte die Anzeige schwächer wechseln Sie bitte die Batterie aus. Öffnen Sie dazu das Fach auf der Rückseite des Gerätes und setzen die Batterie richtig ein.

GARANTIEABWICKLUNG & HOTLINE

Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 24 Monate. Bewahren Sie bitte den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf. Falls ein Problem auftreten sollte, rufen Sie bitte erst unsere GENIE Hotline an – oft können wir Ihnen direkt weiterhelfen. Diese Hotline hilft Ihnen auch gerne bei Fragen zu dem Gerät.

06122 – 70 59 38

oder mailen Sie uns bitte an

service@genie-online.de

Kann der Fehler telefonisch nicht beseitigt werden, bitten wir Sie das Gerät in der Originalverpackung an folgende Anschrift zu senden:

GERTH GmbH - Service
Borsigstr. 24
D-65205 Wiesbaden-Nordenstadt

Garantiereparaturen können nur mit beigefügtem Kaufbeleg erfolgen – jede Rücksendung bitte telefonisch anmelden.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr GENIE Produktservice