

Kurzanleitung

Das MP3-Gerät kann an Ihren Computer angeschlossen werden. Importieren Sie Musikdateien auf Ihren Computer und schließen Sie anschließend das MP3-Gerät an, um die Dateien auf dieses zu übertragen. Viel Spaß!

Hauptfunktionen des MP3-Geräts :

- Abspielen von Musikdateien im MP3-/WMA-Format
- Als USB-Flash-Speicher

Schnittstellen und Bedienelemente des MP3-Geräts

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. ABSPIELEN/PAUSE | 4. VORLAUF (:) | |
| 7. USB-Schnittstelle | | |
| 2. LAUTSTÄRKE HOCH (+) | 5. RÜCKLAUF (9) | |
| 8. Betrieb EIN/AUS | | |
| 3. LAUTSTÄRKE NIEDRIG (-) | 6. Kopfhörer | 9. LED-Statusanzeigen. |

MP3-Gerät ein- und ausschalten

• Einschalten des MP3-Geräts :

Wenn das MP3-Gerät ausgeschaltet ist, stellen Sie den Betriebsschalter von der Position ‚aus‘ auf ‚ein‘. Das MP3-Gerät ist nun eingeschaltet.

• MP3-Gerät in Standby-Position schalten :

Wenn Sie Ihr MP3-Gerät auf Standby schalten möchten, halten Sie die ABSPIELEN/PAUSE-Taste gedrückt. Das MP3-Gerät speichert die aktuellen Einstellungen und geht „schlafen“. Die Statusanzeigen werden abgeschaltet, aber der Betriebsschalter ist noch eingeschaltet.

• MP3-Gerät wieder „aufwecken“ :

Wenn sich das MP3-Gerät im ‚Schlaf‘-Modus befindet und der Betriebsschalter eingeschaltet ist, halten Sie die Taste ABSPIELEN/PAUSE gedrückt. Die Statusanzeigen werden eingeschaltet, das MP3-Gerät wird aktiviert, und Sie können die Musik an der Stelle weiter abspielen, an der Sie den Standby-Modus aktiviert hatten.

• MP3-Gerät abschalten :

Stellen Sie den Betriebsschalter auf die Einstellung Aus ein. Das MP3-Gerät wird abgeschaltet

Drei Schritte bis zum Abspielen von Musik auf dem MP3-Gerät

Importieren Sie Musikdateien erst auf Ihren Computer, übertragen Sie diese dann auf Ihr MP3-Gerät.

Schritt 1: Importieren von Musikdateien auf den Computer

Führen Sie diesen Schritt durch, wenn sich die Musikdateien noch nicht auf dem Computer befinden. Sie können Musikdateien von CDs oder über eine Internetverbindung importieren, Sie können Musik online kaufen und auf Ihren Computer laden.

Schritt 2: Schließen Sie das MP3-Gerät an, um die Batterien aufzuladen und Dateien zu übertragen.

Verbinden Sie das MP3-Gerät mit einem USB-Port an Ihrem Computer.

Aufladen des MP3-Geräts:

Wenn das MP3-Gerät über einen USB-Port mit einem Computer verbunden ist, schalten Sie das Gerät ein. Daraufhin wird die Batterie aufgeladen.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit dem Computer verbinden, lassen Sie es ein paar Stunden angeschlossen, damit die Batterie vollständig aufgeladen werden kann.

Musikdateien auf das MP3-Gerät übertragen:

Wenn Sie das MP3-Gerät an Ihren Computer anschließen, wird es wie ein Flash-Speicher erkannt. Sie können die Musikdateien genau wie bei anderen externen Datenträgern direkt übertragen. Anschließend trennen Sie das MP3-Gerät einfach vom Computer.

Schritt 3: Musikdateien abspielen

Wenn Sie die Batterien des MP3-Geräts aufgeladen und die gewünschten Dateien übertragen haben, können Sie die neuen Dateien abspielen.

Trennen Sie das MP3-Gerät vom Computer und stellen Sie den Schalter auf EIN. Stecken Sie dann den Kopfhörer ein und drücken Sie auf dem MP3-Gerät auf Abspielen. Viel Vergnügen!

Übertragen und Abspielen von Musik

Wenn Sie auf Ihrem Computer Musikdateien haben, können Sie das MP3-Gerät mit dem Computer verbinden und von diesem Dateien auf das Gerät übertragen.

Vom MP3-Gerät unterstützte Audio-Dateiformate .MP3 .WMA

Übertragen von Musikdateien auf das MP3-Gerät

Schließen Sie das MP3-Gerät an den Computer an. Das MP3-Gerät wird wie ein Flash-Speicher erkannt, nach dem es an den Computer angeschlossen wurde. Sie können Ihre Musikdateien einfach auf das Gerät kopieren. Sie können genauso einfach Dateien auf dem MP3-Gerät löschen. Anschließend trennen Sie das MP3-Gerät einfach vom Computer.

Verwenden der MP3-Bedienelemente

Verwenden Sie die MP3-Bedienelemente, um Musik und Videos abzuspielen. Mit dem Schalter auf der Oberseite des Geräts schalten Sie es ein und aus.

• Erste Schritte mit dem MP3-Gerät:

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schalten Sie den Betriebsschalter auf die Position EIN, um das Gerät einzuschalten. Die Lampen gehen an.

• Abspielen und Unterbrechen (Pause) von Musikdaten:

Drücken Sie auf die Taste ABSPIELEN/PAUSE. Die Musik wird abgespielt. Die Lampen blinken. Wenn Sie erneut auf die Taste ABSPIELEN/PAUSE drücken, wird die Wiedergabe unterbrochen.

• Schneller Vorlauf von Musikdateien:

Wenn sich das Gerät im Modus ABSPIELEN befinden, halten Sie die Taste VORLAUF gedrückt, um die Musik schneller vorlaufen zu lassen.

Schneller Rücklauf von Musikdateien:

Wenn sich das Gerät im Modus ABSPIELEN befinden, halten Sie die Taste RÜCKLAUF gedrückt, um die Musik schneller zurücklaufen zu lassen.

• Wechseln von Musikdateien :

Um nächste und vorherige Dateien abzuspielen, drücken einmal kurz Sie auf die Taste VORLAUF oder RÜCKLAUF.

- **Ändern der Lautstärke :**

Drücken Sie auf die Taste VORLAUF, um die Lautstärke zu erhöhen und auf die Taste RÜCKLAUF, um die Lautstärke zu verringern.

Speichern von Dateien auf dem MP3-Gerät

Sie können auf dem MP3-Gerät auch Dateien speichern. Sie können das Gerät an einen anderen Computer anschließen und mit diesem Daten austauschen.

Verwenden des MP3-Geräts als externes Speichermedium :

1. Schließen Sie das MP3-Gerät mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
2. Schalten Sie das Gerät ein. Die Lampen leuchten.
3. Das MP3-Gerät ist nun wie ein externer Speicher mit dem Computer verbunden. Die MP3-Statuslampen leuchten. Ziehen Sie Dokumente und Notizen einfach in das MP3-Gerätefenster.
4. Trennen Sie den externen Speicher und die MP3-Statuslampen erlöschen.
5. Trennen Sie das MP3-Gerät vom Computer und schalten Sie es aus.

HINWEIS: Wenn Sie das MP3-Gerät vom Computer trennen möchten, stellen Sie sicher, dass keine Musikdateien abgespielt werden und dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ansonsten kann das Trennen des Geräts vom Computer zu Schäden an den gespeicherten Dateien führen.

Batterie aufladen WICHTIGER HINWEIS

Das MP3-Gerät verfügt über eine interne, nicht austauschbare, wiederaufladbare Batterie. Batterie niemals länger als 4 Std. aufladen. Bei externe Netzstecker nur 5V 180-200 mA verwenden. Um eine lange Lebensdauer zu erhalten, niemals den MP3-Player bis 0% Stromreserve abspielen und Akku überladen. 80% Aufladung ist OK!

Aufladen des MP3-Geräts :

1. Schalten Sie das Gerät ein. Die Lampen leuchten.
2. Verbinden Sie das MP3-Gerät mit einem USB-Port an Ihrem Computer. Die Batterie des MP3-Geräts wird in zwei Stunden zu 80% aufgeladen. Nach vier Stunden ist sie vollständig aufgeladen.
3. Trennen Sie das MP3-Gerät vom Computer und schalten Sie es aus.

Hinweis: Wiederaufladbare Batterien können nicht endlos immer wieder aufgeladen werden. Die Lebensdauer der Batterie und die Menge der Wiederaufladungen hängen von den Einstellungen und der Nutzung ab.