

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Spielers und bewahren Sie sie gut auf.
Alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen sollten bewahrt und respektiert werden.

1. Wasserdampf und Feuchtigkeit

Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in Orten wie Badewanne, Waschbecken, Spüle, Schwimmbad, nassen Böden und andere ähnliche.

2. Hohe Temperatur

Bitte verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder anderen Wärmequellen.

3. Gerät aufstellen

Das Gerät sollte auf einer ebenen harten Oberfläche platziert werden.

4. Lüftung

Das Produkt sollte an einem Ort platziert werden, wo es gute Belüftung bekommt.

Der Abstand hinter und über dem Gerät sollte mehr als 10 cm sein und mehr als 5 cm zu den Seiten.

- stellen Sie das Gerät nicht auf eine Woldecke oder andere ähnliche Gegenstände, z. B. auf einem Bett. Halten Sie die oben angegebenen Begrenzungen ein

- stellen Sie das Gerät nicht in ein Bücherregal oder eine luftdichte Kammer

5. Wasser

Lassen Sie kein Wasser oder andere flüssige Stoffe in das Gerät dringen.

6.

In den folgenden Fällen kann Wasser eindringen:

- wenn das Produkt von Kälte in Wärme bewegt wird

- wenn das Gerät in einem sehr feuchten Raum verwendet wird.

Wenn Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, wird es nicht richtig funktionieren.

Unter solchen Umständen stellen Sie die Verwendung des Geräts für mehrere Stunden ein. Es könnte sein, dass es nach einiger Zeit wieder einwandfrei funktioniert.

1. Stromversorgung

Das Produkt kann nur mit Batterien oder Haushaltsnetzstrom versorgt werden (s. technische Daten).

2. Vorsichtsmaßnahmen mit Wechselstrom

- wenn Sie an dem Stecker den Stecker aus der Steckdose
- es ist verboten, das Kabel mit nassen Händen zu halten, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann

3.

Wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen und/oder auch während Batteriebenutzung.



Tasten

1. ANTENNE
2. GRIFF
3. WEITER / VORSPULEN
4. ZURÜCK / ZURÜCKSPULEN
5. WIEDERHOLEN
6. ÖFFNEN / SCHLIESSEN CD
7. STOP
8. TASTE: DISC / USB / CARD
9. PLAY / PAUSE
10. LCD DISPLAY
11. EINSCHALTANZEIGE
12. ANZEIGE STEREO
13. LINKER LAUTSPRECHER
14. RECHTER LAUTSPRECHER
15. USB PORT
16. KARTENSTECKPLATZ SD / MMC
17. Band-Schalter
18. KNOPF Tuning
19. FUNCTION SWITCH
20. Außenhebel DC
21. LAUTSTÄRKE KNOPF
22. KOPFHÖRERANSCHLUSS
23. BATTERIEABDECKUNG
24. AC INPUT FÜR NETZSTECKER
25. LINE INPUT

Technische Daten

Stromversorgung: DC 9V (UM-2X6)

AC 230V / 50Hz

OUTPUT: 2W + 2W

Maximal KAPAZITÄT gespielt Speichergeräte: 32 GB

HÄUFIGKEIT DER PLAY CD: 31.5Hz

- 16kHz

±

3

COMPLETE Frequenzband: 250Hz

- 6,3kHz

SIGNAL CD / Rauschfaktor:

≥

50dB

Häufigkeit der Beprobung CD: 44,1 kHz

Frequenz: FM: 88

- 108MHz

AM: 530

- 1600KHz

Lautsprecher-Impedanz: 8

Ω

+8

Ω

Abmessungen: 242 (L.) X238 (W.) X127 (H). Mm

Gewicht: ca. 2,33kg (ohne Batterie)

1. Batterien einlegen:

Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten in Richtung wie angezeigt auf der Batterieabdeckung.

Legen Sie 6 Stück Batterien (C / LR14 Größe. 2) in die Vorrichtung .

Sie können entweder in das Gerät gestellt, Batterien oder in einen anderen Stecker

DC externes Netzteil, wenn alle empfangenen Signale in Rauschen drehen, beginnt der Klang

Hinweis: Niemals andere Batterietypen oder alte Batterien einlegen.

2.

Sobald der Spieler mit dem Netzstrom verbunden ist, sollte auf "ON" eingestellt werden. Die Power-Anzeige leuchtet.

Wenn der Schalter auf der Position "AUS" ist, wird der Strom automatisch abgeschaltet und die Power-Anzeige erlischt.

Dieser Player kann als Verstärker verwendet werden. Verbinden Sie den Ausgang Ihres Gerätes an die Eingangsbuchse des Players und ändern dann die Funktion des Gerätes zu "Aux".

Die Funktionen

Die CD / MP3_

1. Drücken Sie auf die dafür vorgesehene Fläche am Deckel des CD Faches und legen Sie die CD ein. Schließen Sie den Deckel wieder.

Nach einigen Sekunden zeigt die LCD Anzeige die Gesamtzahl der Tracks an.

2. Drücken Sie die CD / MP3-Wiedergabe / Pause, um die Wiedergabe zu starten.

3. Stellen Sie die Lautstärke am Regler ein.

4. Drücken Sie CD / MP3-Wiedergabe / Pause-Taste, um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen. Durch erneutes Drücken setzen die Wiedergabe fort.