

Inhaltsverzeichnis	3
Aufmerksamkeit und Vorsichtsmaßnahmen	3
1 Sicherheitshinweise	3
1.1 Verkehrssicherheit steht an erster Stelle	3
1.2 Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern	3
1.3 Schalten Sie Ihr Telefon in Flugzeugen	3
1.4 Schalten Sie Ihr Telefon, wenn 3 Tanken	3
1.5 Schalten Sie das Telefon, wenn der Nähe Bereich Strahlen	3
2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung Telefon	3
2.1 Störungen	3
2.2 Verwendung vernünftig	3
2.3 Einsatz qualifizierter Service	3
2.4 Wasserdicht	3
2.5 Notrufe	3
3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung Batterien	4
4 Vorsichtsmaßnahmen für Kinder von	4
Erste Schritte	4
1. Installieren der SIM-Karte und Akku	4
2. Entfernen des Akkus und der SIM-Karte	4
3. Aufladen Batterie	4
4. Einsetzen und Entfernen der Speicherkarte	4
5. Ein- / Ausschalten Telefon	5
6. Aufschließen SIM-Karte	5
7. Aufschließen Telefon	5
8. Datenschutz 5 Einstellung	
Grundfunktionen	5
1 Tätigen eines Anrufs	5
1.1 Herstellung Inlandsgespräche	6
1.2 Wahldurchwahlnummer der Festnetz-Telefon	6
1.3 Dialing internationale Anrufe	6
1.4 Wählen von Telefonnummern in den Anruflisten	6
2 Notrufe	6
3 Annehmen eines Anrufs	6
4 Anrufoptionen	7
Die Verwendung von Funktionsmenü	7
1 Scrolling Such- und Auswahlfunktion	7
2 Exit-Menü	7
3 Liste der Menüfunktion	7

3 Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Batterien

3.1 Halten Sie die Batterien von Feuer; Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, damit es sollte Gefahr.

3.2 Nicht verbrauchte Batterien Müll entsorgt werden, und sie sollten an bestimmte Recycling-Center gesendet werden.

4 Vorsichtsmaßnahmen für Kinder

Halten Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern, damit Kinder sie als Spielzeug zu behandeln und zu Verletzungen führen.

Anfangen

1. Installieren der SIM-Karte und Akku

Stellen Sie sicher, dass die goldene Kontaktfläche auf der SIM-Karte nach unten weist und die abgeschrägte Kante ist richtig mit dem SIM-Kartensteckplatz ausgerichtet ist.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass das Telefon vor der Einnahme aus der SIM-Karte, sonst wird Ihre SIM-Karte könnte auszuschalten beschädigt.

2. Entfernen des Akkus und der SIM-Karte

Vor dem Entfernen des Akkus und der SIM-Karte, stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ausgeschaltet ist.

3. Batterie wird geladen

Während des Ladevorgangs wird die Stromversorgungsanzeige am Handy-Display-Symbol Zone in einer Drehung Weise blinkt, wenn das Telefon während des Aufladens ausgeschaltet ist, wird immer noch ein Ladebildschirm wird angezeigt, was darauf hinweist, dass das Telefon aufgeladen wird. Wenn das Telefon immer noch überstrapaziert wird, während die Stromversorgung nicht ausreicht, wird die Ladeanzeige auf dem Bildschirm angezeigt, nachdem das Aufladen für eine Weile begonnen hat.

Wenn die Stromversorgungsanzeige auf das Symbol Zone Bildschirm voll zeigt und nicht mehr blinkt, bedeutet das, der Ladevorgang beendet ist. Wenn es stattfindet, wenn das Telefon ausgeschaltet ist, wird der Bildschirm angezeigt Ladefertig Symbol. Der Prozess dauert in der Regel etwa 2,5 Stunden. Es ist normal, dass der Akku, das Telefon und das Ladegerät während des Ladevorgangs heiß werden.

Aufladen abgeschlossen, trennen Sie das Telefon und das Ladegerät von der Stromversorgung AC.

Hinweis: Die Batterie muss mit Umgebungstemperatur bei $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +55\text{ }^{\circ}\text{C}$, in einem gut belüfteten Ort aufgeladen werden, und es ist zwingend notwendig, dass ein Ladegerät vom Hersteller zur Verfügung gestellt verwendet wird. Mit nicht autorisierten Ladegerät könnte Gefahr entstehen, die auch vom Hersteller vorgeschriebenen Garantiebedingungen verstößt. Wenn die Ladetemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, wird das Telefon automatisch Warnung geben und beendet den Ladevorgang, um Schäden an Batterie oder Gefahren zu verhindern.

4. Einsetzen und Entfernen der Speicherkarte

das Telefon ausschalten; Batterie und andere externe Stromanschluss entfernen.

Öffnen Sie die T-Card-Slot

Nehmen / Entfernen die T-Card in / out-Kartenslot

Sperren Sie den Kartenschlitz

5. Ein- / Ausschalten Telefon

Zum Einschalten oder Telefon ausschalten, bitte drücken und die Ende-Taste halten. Wenn Sie am Telefon ohne Einlegen der SIM-Karte an erster Stelle eingeschaltet haben, wird das Telefon "SIM-Karte einlegen" aufzufordern.

Dann wird der Bildschirm die folgenden Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge angezeigt werden:

Geben Sie die Telefon Passwort - wenn Sie auf Telefonsperre Kennwort eingerichtet haben.

PIN eingeben - wenn Sie SIM-Kartenkennwort festgelegt haben.

Suchen - das Telefon bis zu finden, entsprechende Netzwerkverbindung suchen.

6. Aufschließen der SIM-Karte

Um zu verhindern, die illegale Nutzung, PIN (Personal Identification Number) Code wird angenommen für den Schutz Ihrer SIM-Karte zu verschlüsseln. Die Auswahl dieser Option und wenn bis Schutz-PIN-Code festgelegt haben, müssen Sie den PIN-Code jedes Mal, wenn Sie es starten, Entsperren der SIM-Karte verwenden, um das Mobiltelefon eingeben. Der Benutzer kann die SIM-Karte Kennwort zu löschen; jedoch kann in diesem Fall die SIM-Karte nicht illegal Nutzung zu verhindern.

Drücken und halten Sie die Ende-Taste am Telefon zu wechseln;

Geben Sie PIN1-Code, verwenden Rechte Soft-Tasteneingabe-Fehler, linken Softkey für "OK" zu löschen, wenn PIN1 Einstellung 1234 ist zum Beispiel, dann geben Sie die folgende Eingabe: 1 2 3 4 "OK"

Bei drei aufeinander folgenden Eingabefehler sind, wird Ihre SIM-Karte durch das Netz gesperrt werden, wird das Telefon PUK1- Code erkundigen.

Hinweis: Ihr Dienstanbieter wird eine Standard-PIN (4 bis 8 Stellen) Nummer für die SIM-Karte einrichten, sollten Sie es in Ihrem privaten Passwort zu ändern, so bald wie möglich.

7. Aufschließen Telefon

Um zu verhindern, Telefon von illegal verwendet, können Sie Mobiltelefonsperre Passwort für den Schutz einzurichten. Die Auswahl dieser Option müssen Sie Eingabe Mobiltelefonsperre Passwort, um es entriegeln und es normal machen. Benutzer können Mobiltelefonsperre ausschalten, aber die illegale Nutzung kann nicht für Handy in diesem Fall verhindert werden.

Durch Drücken der Auflegen-Taste kontinuierlich Handy zu starten.

Eingang Handy Sperre Passwort, rechts Softkey Eingabe-Fehler zu löschen, Softkey links für "OK".

Zum Beispiel wird, wenn Handy-Passwort einrichten, wie 1122, dann geben Sie die folgenden Schritte aus: 1122 "OK".

Wenn Sie Handy Passwort vergessen haben, müssen Sie den lokalen autorisierten Reparatur-Center in Verbindung, um Ihr Mobiltelefon Passwort zu entsperren.

8. Der Schutz der Privatsphäre-Einstellung

Um zu verhindern, Anrufprotokoll, Nachricht, Kamera, Kontakte, Dateiverwaltung, Kalender, U-Disk Privatsphäre von nicht genehmigten verwendet, können Sie die Privatsphäre Sperre Passwort für den Schutz einzurichten.

* Hinweis: Das Standard-Passwort des Datenschutzesperre ist 1122; bitte ändern Sie es in Ihr persönliches Passwort. Wenn Sie das Passwort Ihrer Privatsphäre vergessen, würden Sie den lokalen autorisierten Reparaturzentrum wenden müssen, um Ihre Privatsphäre Passwort zu entsperren.

Basisfunktionen

1.1 Tätigen eines Anrufs

Wenn das Logo des Diensteanbieters auf dem Display angezeigt wird, können Sie Anrufe wählen oder zu empfangen. Die Infoleiste an der oberen linken Ecke des Bildschirms zeigt Netzwerk-Signalstärke (wenn 5 Infoleisten das Signal am stärksten ist). Die Gesprächsqualität ist sehr wahrscheinlich durch Hindernisse beeinträchtigt werden kann; also Bewegung in einem kleinen Bereich effektiv Call Leistung zu verbessern.

1.1 Herstellung Inlandsgespräche

Geben Sie die Telefonnummer, und drücken Sie dann Wähltaste, um den Anruf zu tätigen. Wenn der Benutzer die Telefonnummer geändert werden muss, drücken Sie auf "Löschen" zurück und Zahlen zu löschen. Dialing Animation wird während des Wählens auf dem Bildschirm angezeigt, nachdem der Angerufene den Anruf beendet. Sie können folgende Inlandsgespräch der Bestellung eingeben und wählen Sie:

Vorwahl Telefonnummer wählen

1.2 Wahldurchwahlnummer der Festnetz-Telefon

Einige Nebenstellennummern von Festnetz-Telefon kann nicht direkt angeschlossen werden, müssen Sie die Telefonzentrale Telefonnummer wählen, und drücken Sie Taste * ständig zu wechseln, bis der Bildschirm "P", Nebenstellenummer the`n wählen. Sie können Nebenstellennummern von Festnetz-Telefon in der folgenden Reihenfolge wählen:

Vorwahl Switchboard-Nummer P Nebenstellenummer wählen Key

1.3 Dialing internationale Anrufe

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, können Sie * -Taste drücken ständig zu wechseln, bis der Bildschirm zeigt das Pre-stellige Symbol "+" für internationale Ferngespräche, die es Ihnen ermöglicht, einen Anruf von jedem Land, ohne die lokalen internationalen Zugang zu wissen Code (zum Beispiel in China ist es 86). Sie können Nummern in der Reihenfolge eingeben, um einen internationalen Anruf zu tätigen: + Ländercode vollständige Rufnummer wählen Key

Vorwahlnummer, geben Sie den Code und die vollständige Telefonnummer des gewünschten Landes nach der Eingabe. Der Ländercode folgt der üblichen Praxis, wie zum Beispiel Deutschland 49, 44 in Großbritannien, Schweden 46, usw.

Wie ein internationales Gespräch zu machen, sollte die "0" vor dem Stadtcodenummer gelöscht werden.

Zum Beispiel, wenn ein Anruf an eine Service-Hotline aus dem Ausland nach Shanghai zu machen, sollten Sie wählen: +86 21 114

1.4 Wählen von Telefonnummern in den Anruflisten

Sie können SIM1 Anrufverlauf wählen, oder SIM2 Anrufliste sind die Menüs wie folgt:

Verpasste Anrufe: die Liste der entgangenen Anrufe zu nehmen.

Gewählte Anrufe: die Aufzeichnung der gewählten Anrufe zu nehmen.

Angenommene Anrufe: die Aufzeichnung der empfangenen Anrufe zu nehmen.

Alle Anrufe : nehmen Sie alle Anrufprotokolle.

Clara logs: Löschen Sie den gesamten Datensatz

2 Notrufe

Solange in der Netzwerk-Service-Bereich (was durch die Überprüfung der Signalstärkebalken auf der linken oberen Ecke des Bildschirms bestätigt werden), können Sie immer Notdienst rufen. Wenn Ihr Netzanbieter bietet keine Service in Ihrem Bereich Roaming, wird der Bildschirm "Notfall" angezeigt, um Ihnen mitzuteilen, dass nur Notruf erlaubt ist. Wenn Sie sich im Netzbereich sind, können Sie auch Notrufe auch ohne SIM-Karte machen.

3 Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie einfach Taste wählt einen eingehenden Anruf zu beantworten. Wenn jede Taste Funktion gewählt wird, eine beliebige Taste drücken, andere als Ende-Taste, können einen eingehenden Anruf zu beantworten.

4 Call-Optionen

Im verbundenen Zustand kann die Taste "Menu" eingeben Option aufrufen, oder durch Drücken von "HF" Lautsprecher zu aktivieren, unter Aktiv freihändige Zustand, drücken Sie "Hörmuschel" Lautsprecher auszuschalten. Der Betrieb Methoden von Call-Optionen gleich sind mit der Funktionsmenü zurück.

In den Call-Optionen können Sie die folgenden Operationen machen:

Einstellen der Lautstärke

Kontakte

Anrufprotokoll

Nachricht

Die Verwendung von Funktionsmenü

1 Scrolling Such- und Auswahlfunktion

Im Standby-Zustand, links drücken Softkey "Hauptmenü" und OK-Taste das Funktionsmenü aufzurufen.

An allen Hauptmenü oder Untermenü Schnittstelle ist es möglich, zu drücken nach oben, unten, rechts und Tasten der Tastatur links (unter Menü der Seite Scrollen, drücken Sie nach oben oder unten Tasten zu erkennen, Scrollen nach oben oder nach unten), um die Funktion zu blättern benötigen, dann linke Soft-Taste drücken, oder OK-Taste, um diese Funktion Option einzugeben.

2 Exit-Menü

Im Funktionsmenü Sie können in der Regel ein Menü durch Drücken der rechten Soft-Taste, oder drücken Sie Ende-Taste verlassen in den Standby-Zustand zurückzukehren.

3 Liste der Menüfunktion

Kontakte Nachricht Anrufprotokolle

Gruppen Nachricht schreiben Verpasster Anruf
Speicherstatus Posteingang Liste getätigter Anrufe
Outbox Empfangene Anruf
Entwürfe Abgelehnt Anruf
Vorlagen Alles löschen
Broadcast-Nachrichten
Voice-Mail-Server
Profile G-Raum Multimedia
Normale Internet-Kamera
Stille Yahoo DV
Treffen Twitter Audio
Indoor Nimbuzz Video
Ebuddy UKW-Radio
Bild
Recorder
Meine Akten
Spiele Werkzeuge Einstellungen
Sokoban Alarm Anrufeinstellungen
Kalender Telefoneinstellungen
Calculator anzeigen
Weltuhr Sicherheit
Stoppuhr Anschlüsse
BT
STK
Taschenlampe

Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
Der Steckerteil des AC / DC-Adapter wird als Trennvorrichtung verwendet wird. Daher
sollte das Gerät in der Nähe der Steckdose angeordnet werden und leicht zugänglich
Die korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll in der gesamten
EU zu entsorgen. Um zu verhindern, mögliche Schäden für die Umwelt oder die
menschliche Gesundheit nicht durch unkontrollierte Entsorgung, Recycling es um die
nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres
Altgerätes nutzen, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder dem
Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für
Umweltfreundlichen Recycling zuführen.
nur Foto als Referenz

(Diese Bedienungsanleitung nur als Referenz und kann eine gewisse Differenz zwischen den
Telefonoptionen erwähnt in Bedienungsanleitung und den Telefonoptionen in der Tat
gefunden)