

Erste Schritte

Wenn Sie die Anlage zum ersten Mal benutzen, schließen Sie sie unbedingt über das Netzteil (mitgeliefert) an eine Netzsteckdose an. Andernfalls lässt sich die Anlage nicht einschalten.

- Schließen Sie die Anlage an eine Netzsteckdose an, und laden Sie sie auf.**
Der eingebaute Akku ist nach maximal 6 Stunden voll aufgeladen („Full“).
- Ziehen Sie die Antenne aus.**
- Schalten Sie die Anlage ein.**

Beim ersten Einschalten der Anlage wird die automatische DAB-Sendersuche automatisch durchgeführt.

Tipps

- Die Betriebslampe leuchtet in Grün auf, während die Anlage eingeschaltet ist. Um die Anlage in den Bereitschaftsmodus zu versetzen, drücken Sie **ON** erneut.
- Um die laufende automatische Sendersuche abzubrechen, drücken Sie **BACK**.
- Um die automatische Sendersuche später erneut durchzuführen, lesen Sie „So erstellen Sie eine neue Senderliste“ weiter unten durch.

Hören von Radiosendungen

- Schalten Sie die Anlage ein, und wählen Sie die Funktion „DAB“ oder „FM“.**
Wählscheibe TUNE
Wiederholt drücken.
ENTER
- Wählen Sie den gewünschten Sender oder Service.**

Wenn die Funktion „FM“ zum ersten Mal gewählt wird, wird die automatische UKW-Sendersuche automatisch durchgeführt.

Tipps

- Um die laufende automatische Sendersuche abzubrechen, drücken Sie **BACK**.
- Um die automatische Sendersuche später erneut durchzuführen, lesen Sie „So erstellen Sie eine neue Senderliste“ weiter unten durch.
- Es kann lange dauern, bis UKW-Sendernamen empfangen werden. Angaben zur späteren Durchführung dieses Vorgangs finden Sie unter „Einstellungsmenü-Optionen“.
- UKW-Sendernamen werden empfangen und in der Anlage gespeichert, während Sie die Sendungen hören, selbst wenn sie während der automatischen Sendersuche nicht empfangen worden sind.
- UKW-Sendernamen werden je nach dem Sender eventuell nicht übertragen.

DAB

Drücken Sie **ENTER**.

Primary Service1
Now ON-AIR entertainment

UKW

Drücken Sie **ENTER**.

94.00MHz Station1
New music and information

Angaben zu manueller Abstimmung finden Sie unter „Einstellungsmenü-Optionen“.

Voreinstellen von Sendern (5 DAB und 5 UKW)

- Stellen Sie den Sender ein, den Sie abspeichern möchten.**
- Halten Sie die gewünschte Speichertaste (1-5) gedrückt, bis „Stored to [PRESET x]“ auf dem Display erscheint.**

Beispiel: Abspeichern eines abgestimmten Senders unter der Speichertaste 3

Tipps

- Wenn Sie versuchen, einen anderen Sender unter derselben Speichernummer abzuspeichern, wird der vorher abgespeicherte Sender ersetzt.
- Die Festsender bleiben auch nach der Durchführung einer automatischen Sendersuche im Speicher der Anlage erhalten.
- Die Speichertaste 3 an der Anlage hat einen Tastpunkt. Benutzen Sie diesen Tastpunkt als Anhaltspunkt bei der Bedienung der Anlage.

Hören eines Festsenders

- Wählen Sie die Funktion „DAB“ oder „FM“.**
- Wählen Sie den gewünschten Festsender.**

Wiederholt drücken.

Beispiel: Wenn die Speichertaste 3 gedrückt wird

Hinweis

Um zu verhindern, dass der Speicherinhalt versehentlich geändert wird, halten Sie die Speichertaste nicht gedrückt.

So stellen Sie die Lautstärke ein

Tipps

- Die zuletzt eingestellte Lautstärke wird in der Anlage gespeichert.
- Die Taste **VOL** an der Anlage hat einen Tastpunkt. Benutzen Sie diesen Tastpunkt als Anhaltspunkt bei der Bedienung der Anlage.

So verbessern Sie den DAB/UKW-Radioempfang

So erstellen Sie eine neue Senderliste

Wenn Sie in eine andere Region umgezogen sind, führen Sie die automatische Sendersuche erneut durch. Wählen Sie die Funktion „DAB“ oder „FM“, und drücken Sie dann **AUTO TUNE**.

Tipps

- Nur bei Einstellung des Abstimmmodus auf „By station list“. Wenn **AUTO TUNE** im Modus „Manual tune“ gedrückt wird, beginnt stattdessen der Sendersuchlauf. Einzelheiten finden Sie unter „Einstellungsmenü-Optionen“.

DAB

DAB auto tune Scanning...
[BACK]: Cancel

Die Anlage empfängt den ersten Sender in der neuen Senderliste.

UKW

FM auto tune Scanning...
[BACK]: Cancel

Drücken Sie **ENTER**.

Get FM station name
Now (takes x min.)
Later

Die Anlage empfängt den ersten Sender in der neuen Senderliste.

Hinweise

- Die gegenwärtig gespeicherte Senderliste wird gelöscht, sobald die automatische Sendersuche begonnen hat.
- Wenn das Einstellungsmenü angezeigt wird, erfolgt keine automatische Sendersuche, selbst wenn **AUTO TUNE** gedrückt wird.

Einstellen des Einschalttimers

Sie können die Anlage so einstellen, dass sie das Radio zu einer vorgegebenen Zeit automatisch einschaltet.

- Drücken Sie SETTINGS.**
- Wählen Sie „On timer“.**
- Stellen Sie die Stunde und Minute ein.**
- Stellen Sie den Sender ein, der zur vorgegebenen Zeit empfangen werden soll.**
- Aktivieren Sie den Timer.**

Tipps

- Um eine Auswahl aus der Festsenderliste zu treffen, stellen Sie zuerst die Sender ein. Einzelheiten finden Sie unter „Voreinstellen von Sendern (5 DAB und 5 UKW)“.

Hinweis

Die Einschalttimer-Funktion ist im Ausschaltmodus deaktiviert.

Musikwiedergabe von einem BLUETOOTH-Gerät

Durch die BLUETOOTH-Verbindung können Sie Musik von drahtlos verbundenen BLUETOOTH-Geräten, wie z. B. Smartphones, Tablets, PCs usw., hören.

Tipps

Die BLUETOOTH-Funktion hat einen Wirkungsradius von etwa 10 m.

Kompatible BLUETOOTH-Geräte

Die Kompatibilitätsanforderungen für die Geräte sind wie folgt. Bevor Sie ein Gerät mit dieser Anlage verwenden, stellen Sie sicher, dass es die Anforderungen erfüllt.

- Die Geräte müssen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) und AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) unterstützen.
- NFC-Tauglichkeit (nur bei Verwendung der NFC-Pairing-Funktion der Anlage erforderlich).

Info zum BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus

Der BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus ermöglicht es der Anlage, sich automatisch einzuschalten, wenn die BLUETOOTH-Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät hergestellt wird.

Einstellen des Ausschalttimers

Drücken Sie **SLEEP** wiederholt, um die gewünschte Zeit (in Minuten) auszuwählen.

90 → 60 → 30 → 15
OFF

Tipps

- Die zuletzt eingestellte Zeit wird in der Anlage gespeichert.
- Sie können die bis zur Aktivierung des Bereitschaftsmodus verbleibende Zeit überprüfen, indem Sie **SLEEP** nach der Einstellung des Ausschalttimers erneut drücken.

Verbinden mit einem BLUETOOTH-Gerät

Wenn Ihr BLUETOOTH-Gerät über die NFC-Funktion verfügt, erübrigt sich dieses Verfahren. Siehe „Verbinden durch One-Touch (NFC)“ weiter unten.

- Schalten Sie die Anlage ein, und wählen Sie die Funktion „Bluetooth“.**
- Wählen Sie „Bluetooth pairing“.**
- Aktivieren Sie am BLUETOOTH-Gerät die BLUETOOTH-Funktion, und führen Sie den Pairing-Vorgang durch.**

Wann Sie die Anlage zum ersten Mal benutzen (wenn keine Pairing-Daten in der Anlage gespeichert sind)

Die Anlage schaltet automatisch in den Pairing-Modus. Gehen Sie in diesem Fall zu Schritt 3 über.

Bei Verbindung mit einem zweiten und weiteren Geräten

Gehen Sie zu Schritt 2 über.

So beenden Sie die BLUETOOTH-Verbindung

Wählen Sie eine andere Funktion außer der BLUETOOTH-Funktion.

Verbinden durch One-Touch (NFC)

Kompatible Smartphones

Smartphones mit eingebauter NFC-Funktion (Betriebssystem: Android™ 2.3.3 oder später, außer Android 3.x)

NFC

NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie, die auf kurze Distanz eine drahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten, wie z. B. Smartphones und IC-Tags, ermöglicht. Dank der NFC-Funktion kann Datenaustausch – zum Beispiel BLUETOOTH-Pairing – leicht erzielt werden, indem NFC-kompatible Geräte einfach miteinander in Berührung gebracht werden (d. h. am N-Zeichen oder einer am jeweiligen Gerät gekennzeichneten Stelle).

- Halten Sie das BLUETOOTH-Gerät an das N-Zeichen der Anlage.**
- Halten Sie das BLUETOOTH-Gerät an das N-Zeichen der Anlage.**

Hinweis

Verwenden Sie ein NFC-kompatibles Smartphone eines Betriebssystems, die älter als Android 4.1.x ist, laden Sie die Applikation „NFC-Schnellverbindung“ herunter, und starten Sie diese. „NFC-Schnellverbindung“ ist eine kostenlose Applikation für Android-Smartphones, die bei Google Play™ erhältlich ist. (Die Applikation ist möglicherweise in einigen Ländern bzw. Regionen nicht erhältlich.)

So beenden Sie die BLUETOOTH-Verbindung

Halten Sie das BLUETOOTH-Gerät an das N-Zeichen der Anlage.

Wiedergeben von Musik

- Starten Sie die Wiedergabe am BLUETOOTH-Gerät.**
- Stellen Sie die Lautstärke ein.**

