

Erste Schritte mit Fingerabdrücken

Über den Fingerabdruck-Schutz

Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihren Bildschirm sperren, um Ihr Gerät zu schützen. Der Fingerabdrucksensor Ihres Geräts bietet eine praktische Option zum Entsperren.


Beachten Sie dabei aber:

- Ein Fingerabdruck ist möglicherweise nicht so sicher wie eine komplexe PIN, ein komplexes Muster oder Passwort.
- Ihr Smartphone könnte mit einer Kopie Ihres Fingerabdrucks entsperrt werden. Immerhin hinterlassen Sie Ihre Fingerabdrücke auf zahlreichen Gegenständen, die Sie anfassen, wie etwa auf Ihrem Smartphone.
- Sie werden aufgefordert, eine Ersatz-PIN, ein Ersatzmuster oder ein Ersatzpasswort festzulegen. Prägen Sie sich Ihre Ersatzkennung ein. Sie benötigen sie gelegentlich, etwa nach dem Neustart des Geräts oder wenn Ihr Fingerabdruck nicht erkannt wird.

Speicherort Ihres Fingerabdrucks

Ihr Fingerabdruck wird sicher und niemals außerhalb Ihres Geräts gespeichert. Ihre Daten werden weder an Google noch an Apps auf Ihrem Gerät übermittelt. Weitere Informationen zur sicheren Speicherung von Fingerabdruckdaten.


Ersten Fingerabdruck einrichten

1. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die App "Einstellungen" .
2. Tippen Sie unter "Nutzer" auf **Sicherheit** > **Pixel Imprint** oder **Nexus Imprint**.
3. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm.
4. Wenn Sie noch keine Displaysperre eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, eine Ersatz-PIN, ein Ersatzmuster oder ein Ersatzpasswort festzulegen, um Ihr Gerät zu entsperren.
5. Scannen Sie Ihren ersten Fingerabdruck. Tipps:
 - Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor Ihres Geräts, nicht auf den Bildschirm.
 - Halten Sie Ihr Smartphone in derselben Position wie zum Entsperren. Der Bildschirm sollte beispielsweise in Ihre Richtung weisen.

Weitere Fingerabdrücke hinzufügen

Sie können bis zu fünf Fingerabdrücke hinzufügen. Sie können andere Finger hinzufügen, die Sie eventuell auch zum Entsperren Ihres Geräts verwenden.

Beachten Sie, dass alle Personen, deren Fingerabdrücke Sie hinzufügen, in der Lage sind, das Gerät zu entsperren und Käufe mit Ihrem Konto zu autorisieren.

1. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die App "Einstellungen" .
2. Tippen Sie unter "Nutzer" auf **Sicherheit** > **Pixel Imprint** oder **Nexus Imprint**.
3. Scannen Sie Ihren Fingerabdruck oder verwenden Sie die jeweilige Ersatzmethode zum Sperren des Displays.
4. Tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**.
5. Scannen Sie einen weiteren Fingerabdruck.
6. Sie können alle Fingerabdrücke benennen, damit Sie sie voneinander unterscheiden können. Tippen Sie auf den aktuellen Namen, geben Sie einen neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

Hinweis: Wenn mehrere Personen Ihr Gerät verwenden, sollte jeder dieser Nutzer seinen Fingerabdruck zum eigenen Profil hinzufügen.

Fingerabdruck verwenden

Gerät entsperren

Mit dem Fingerabdruck entsperren

Nachdem Sie Ihren Fingerabdruck eingerichtet haben, legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor Ihres Geräts, um es zu entsperren.

Tipp: Bei manchen Geräten müssen Sie zuerst die **Ein-/Aus-Taste** drücken, um das Display zu aktivieren.

Mit der Sicherungsmethode entsperren

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie in folgenden Fällen Ihre Ersatz-PIN, Ihr Ersatzmuster oder Ihr Ersatzpasswort eingeben:

- Wenn Ihr Fingerabdruck nach mehreren Versuchen noch immer nicht erkannt wird
- Nach dem Neustart Ihres Geräts
- Nach dem Wechsel zu einem anderen Nutzer
- Wenn mehr als 48 Stunden vergangen sind, seit Sie Ihre Ersatzmethode zum Entsperren verwendet haben

Zahlungen autorisieren oder Apps entsperren

Sie können Ihren Fingerabdruck zur Autorisierung von Zahlungen und zum Entsperren bestimmter Apps verwenden.


Sofern verfügbar, wird Ihnen eine Nachricht angezeigt mit der Aufforderung, Ihren Fingerabdruck zu scannen.

Hinweis: Ihre Fingerabdruckdaten werden nicht an die App übermittelt.

Fingerabdruckeinstellungen verwalten

Fingerabdrücke bearbeiten


Sie können Fingerabdrücke entfernen, umbenennen und ersetzen:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die App "Einstellungen" .
2. Tippen Sie unter "Nutzer" auf **Sicherheit** > **Pixel Imprint** oder **Nexus Imprint**.
3. Scannen Sie Ihren Fingerabdruck oder verwenden Sie die jeweilige Ersatzmethode zum Sperren des Displays.
4. Nehmen Sie die gewünschte Änderung vor.
 - Um einen neuen Fingerabdruck hinzuzufügen, tippen Sie auf **Fingerabdruck hinzufügen**.
 - Um einen Fingerabdruck zu löschen, tippen Sie auf einen vorhandenen Fingerabdruck und dann auf **Löschen**.
 - Um einen Fingerabdruck umzubenennen, tippen Sie auf einen vorhandenen Fingerabdruck, geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

Keine Fingerabdrücke mehr verwenden

Wenn Sie Ihren Fingerabdruck nicht zum Entsperren Ihres Geräts, zur Autorisierung von Zahlungen oder zum Entsperren von Apps verwenden möchten, können Sie Ihre Fingerabdrücke löschen. Sollten Sie es sich anders überlegen, können Sie sie jederzeit wieder einrichten.


Option 1: Nur PIN, Muster oder Passwort zum Entsperren verwenden

Wenn Sie statt Ihres Fingerabdrucks nur Ihre Ersatzmethode  zum Entsperren des Displays verwenden möchten:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die App "Einstellungen" .
2. Tippen Sie unter "Nutzer" auf **Sicherheit** > **Pixel Imprint** oder **Nexus Imprint**.
3. Scannen Sie Ihren Fingerabdruck oder verwenden Sie die jeweilige Ersatzmethode zum Entsperren des Displays.
4. Tippen Sie auf den Namen eines Fingerabdrucks und dann auf **Löschen**. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle aufgeführten Fingerabdrücke.

Option 2: Displaysperre als Geräteschutz entfernen

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihren Bildschirm aus Sicherheitsgründen zu sperren. Wenn Sie dennoch weder Fingerabdrücke noch PIN, Muster, Passwort oder die Funktion zum automatischen Entsperren verwenden möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie auf Ihrem Gerät die App "Einstellungen" .
2. Tippen Sie unter "Nutzer" auf **Sicherheit** > **Displaysperre**.
3. Wählen Sie **Keine** oder **Wischen**.

Wichtig: Durch die Auswahl von "Keine" oder "Wischen" für die Displaysperre werden Ihre Fingerabdrücke gelöscht.

Fehler bei der Nutzung von Fingerabdrücken beheben

Fingerabdruck wird nicht akzeptiert

Wenn Ihr Fingerabdruck nicht akzeptiert wurde:

- Verwenden Sie Ihre Ersatz-PIN, Ihr Ersatzmuster oder Ihr Ersatzpasswort.
- Sie können sich nicht mehr daran erinnern? Lesen Sie hier, wie Sie Ihr Gerät wieder entsperren können.

Nachdem Sie Ihr Gerät wieder entsperrt haben, sollten Sie Ihre Einstellungen ändern, damit Ihr Fingerabdruck eher akzeptiert wird:

1. Fingerabdrücke bearbeiten
2. Halten Sie Ihr Smartphone dabei unbedingt in derselben Position wie zum Entsperren. Der Bildschirm sollte beispielsweise in Ihre Richtung weisen.
3. Sie können bis zu 5 Fingerabdrücke hinzufügen, falls Sie sich einen Finger verletzen.

Displaysperre deaktiviert

Möglicherweise erscheint auf der Fingerabdruck-Einstellungsseite die Nachricht "Displaysperre deaktiviert".

Diese Nachricht bedeutet, dass Ihr Geräteadministrator eine andere Displaysperrmethode verlangt. Wenn Sie beispielsweise ein geschäftliches Konto auf Ihrem Smartphone haben, ist es eventuell dafür erforderlich, dass Sie Ihr Gerät mit einer PIN, einem Muster oder einem Passwort schützen.

Sie können Ihren Fingerabdruck trotzdem zur Autorisierung von Zahlungen und zum Entsperren bestimmter Apps verwenden.