



LCD-Würfeluhr mit Datumsanzeige und Farbwechsler

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
inFactory entwickelt für Sie trendige und nützliche Freizeitprodukte, die Sie bald nicht mehr missen möchten.

Bitte lesen Sie die nun folgenden Informationen und befolgen Sie die Hinweise und Tipps.

1. Produktdetails

- An der Unterseite der Würfeluhr finden Sie die Tasten MODE, SET, ALARM, UP und DOWN, mit deren Hilfe Sie Uhrzeit etc. einstellen können.
- Die Uhr zeigt Folgendes an: Jahreszahl (2000-2099), Monat, Wochentag, Stunde und Minute. Sie können zwischen 12- und 24-Stundenanzeige wählen.
- **7-Farben-Leuchtfunktion:** Benutzen Sie hierfür 4 Batterien vom Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).
- **Alarm- und Snooze-Funktion** mit 9 Liedern. Sobald die Musik zu spielen anfängt, geht die farbige Beleuchtung an. Die Musik lässt sich danach mit jeder Taste wieder anhalten. Das Licht bleibt noch ca. 20 Sekunden an.
- **Erinnerungsfunktion** für Geburtstage. Das Geburtstagsständchen dauert etwa 5 Minuten.
- **Countdown-Funktion.** Die größte einstellbare Zeitspanne für den Countdown beträgt 23:59 Stunden. Ein Klingeln kündigt an, dass noch eine Minute verbleibt bis zum Ende der eingestellten Zeit.
- Um die Grundeinstellungen zu verlassen, berühren Sie die Taste einfach eine Minute lang nicht. Dann wird wieder die Uhrzeit angezeigt.

2. Batterien einlegen

An der Unterseite der Würfeluhr finden Sie ein großes und ein kleines Batteriefach. Öffnen Sie zuerst die Klappe des großen Batteriefachs, in das Sie die 4 Batterien vom Typ AAA einlegen können. Achten Sie dabei auf die Polarität. Nur wenn das große Fach geöffnet ist, gelangen Sie an das kleine Batteriefach. Schieben Sie hierzu einfach die kleine Klappe zur Seite, weg vom Rand der Uhr. Legen Sie nun 2 Batterien vom Typ LR44 ein. Achten Sie dabei auf die Polarität.






3. Einstellungen

1. Inbetriebnahme

- Sobald Sie die beiden Batterien vom Typ LR44 einlegen, geht die Uhr an. Gleichzeitig startet die Musik. Das Datum ist auf den 01.01.2003 voreingestellt. Das Display zeigt 12:00 Uhr an. Mit einem beliebigen Tastendruck stoppt die Musik wieder.

2. Grundfunktionen in der Zeitanzeige


Während die Uhrzeit angezeigt wird...

- a) Drücken Sie DOWN, um das Musikabspielen zu starten und zu stoppen (wird mit dem Symbol  angezeigt). Solange dieses Symbol sichtbar ist, werden 9 Songs der Reihe nach gespielt.
- b) Wenn das wecksymbol  sichtbar ist, können Sie durch Drücken auf die Taste UP die Snooze-Funktion ein- und ausschalten. Nachdem der Wecker geklingelt hat, wird bei eingeschalteter Snooze-Funktion das Snooze-Alarmsignal viermal eine Minute lang ertönen, jeweils im Abstand von 4 Minuten.
- c) Mit der Taste MODE können Sie auf die Funktionen 12-Stundenanzeige, Weckzeit , Erinnerungsfunktion  und Countdown  zugreifen. Wie dies geht, erfahren Sie im Folgenden.



3. Uhrzeit einstellen

- Drücken Sie die Taste MODE einmal, um auf die Funktion 12- / 24-Stundenanzeige zugreifen zu können.
- Drücken Sie UP oder DOWN, um von 12- auf 24-Stundenanzeige umzuschalten. Drücken Sie SET, um der Reihe nach Stunden, Minuten, Jahr, Monat und Tag einzustellen. Mit den Tasten UP und DOWN gelangen Sie zur jeweiligen Zahl. Der Wochentag wird automatisch richtig angezeigt. Drücken Sie viermal MODE, um zur Zeitanzeige zurückzukehren.

4. Weckzeit einstellen (Alarmfunktion)

- Drücken Sie die Taste MODE zweimal, um auf die Funktion Weckzeit  zugreifen zu können.
- Drücken Sie nun einfach SET, um der Reihe nach Stunden, Minuten und Musik (die Zahl in der oberen rechten Ecke: 1 bis 9 möglich) einzustellen. Mit den Tasten UP und DOWN gelangen Sie zur jeweiligen Zahl. Drücken Sie MODE dreimal, um zur Zeitanzeige zurückzukehren. Wenn der Wecker dann klingelt, lässt sich der Weckton durch beliebigen Tastendruck wieder ausschalten. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie SET so oft, bis nur noch das Alarmsymbol ohne eingestellte Weckzeit sichtbar ist.

5. Erinnerungsfunktion aktivieren

- Drücken Sie die Taste MODE dreimal, um auf die Erinnerungsfunktion  zugreifen zu können.
- Drücken Sie nun SET, um der Reihe nach Stunden, Minuten, Jahr, Monat und Tag einzustellen. Mit den Tasten UP und DOWN gelangen Sie zur jeweiligen Zahl. Um die Erinnerungsfunktion auszuschalten, drücken Sie SET so oft, bis nur noch  angezeigt wird. Drücken Sie MODE zweimal, um zur Zeitanzeige zurückzukehren. Zur gewünschten Zeit ertönt dann das

Geburtstagsständchen („Happy Birthday“). Durch Druck auf beliebige Taste lässt sich die Musik wieder ausschalten.

6. Countdown aktivieren

- Drücken Sie die Taste MODE viermal, um auf die Countdown-Funktion ⌚ zugreifen zu können.
- Drücken Sie nun SET, um Stunden und Minuten einzustellen. Mit den Tasten UP und DOWN gelangen Sie zur jeweiligen Zahl. Um die Countdown-Funktion auszuschalten, drücken Sie SET so oft, bis nur noch ⌚ angezeigt wird. Drücken Sie MODE einmal, um zur Zeitanzeige zurückzukehren. Durch Druck auf beliebige Taste lässt sich der Countdown-Ton wieder ausschalten.

7. 7-Farben-Leuchtfunktion

- Drücken Sie oben auf die Uhr, und schon leuchtet das farbige Licht für etwa 20 Sekunden.
- Schalten Sie den Schalter an der Unterseite der Würfeluhr auf ON, damit das Licht dauerhaft leuchtet.

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



A. Ochs / FG



Réveil LCD cube à affichage de la date et à changement de couleur

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

1. Description du produit

- Les touches MODE, SET, ALARM, UP et DOWN pour le réglage de l'heure se trouvent en dessous du réveil.
- La montre affiche ceci: L'année (2000-2099), le mois, le jour, les heures et les minutes. Vous pouvez choisir entre un affichage 12 ou 24 heures.
- **Fonction 7 couleurs:** Veuillez utiliser 4 piles AAA (non incluses).
- **Fonction alarme et snooze** avec 9 mélodies. Dès qu'une mélodie se met en route la lumière s'allume. La musique s'éteint en appuyant sur une touche. La lumière reste allumée pendant 20 secondes encore.
- **Fonction mémo pour les anniversaires.** La mélodie dure environ 5 minutes.
- **Fonction compte à rebours.** Vous pouvez enclencher un compte à rebours maximum de 23h59. Une sonnette indique qu'il reste 1 minute avant la fin du compte à rebours.
- Ne touchez à aucune touche pendant une minute pour quitter la configuration du réveil.

2. Insertion des piles

Les compartiments à piles se trouvent en dessous du réveil. Il existe un petit et un grand compartiment. Ouvrez le grand en premier et insérez-y 4 piles AAA en vérifiant la bonne polarité. Vous accédez au petit compartiment uniquement lorsque le grand est ouvert. Glissez simplement le clapet sur le côté et insérez 2 piles de LR44. Vérifiez la bonne polarité.

3. Paramètres

1. Mise en marche

- Dès que vous insérez les 2 piles LR44 l'heure s'affiche. La musique s'allume aussi. La date est initialement réglée sur 01.01.2003. 12:00 est affiché sur l'écran LCD. Appuyez sur un bouton pour arrêter la musique.

2. Fonctions de base dans l'affichage de l'heure

Pendant que l'heure est affichée...

- a) Vous pouvez appuyer sur DOWN pour démarrer/arrêter la musique (l'icône 🎵 s'affiche). 9 mélodies sont diffusées tant que cet icône est visible.
- b) Vous pouvez appuyer sur la touche UP pendant que l'icône 🌞 est affiché pour activer/arrêter la fonction snooze. Lorsque le réveil sonne et que vous appuyez sur la touche snooze, un signal (d'une minute) sera émis toutes les 4 minutes.
- c) Avec la touche MODE vous pouvez activer les fonctions affichage 12/24h, alarme 🌙, rappel 🕒 et compte à rebours 🕒.

3. Réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche MODE une fois pour accéder au mode 12/24h.
- Appuyez sur UP ou DOWN pour passer de l'affichage 12 à 24 heures. Appuyez sur SET pour accéder dans l'ordre au réglage des heures, minutes, années, mois et jours. Vous réglez avec les touches UP et DOWN. Le jour se règle automatiquement. Appuyez ensuite 4x sur la touche MODE pour revenir à l'affichage de l'heure.

4. Réglage de l'alarme (fonction alarme)

- Appuyez sur la touche MODE deux fois pour accéder au mode alarme 🌙.
- Appuyez sur SET pour accéder dans l'ordre au réglage des heures, minutes et des mélodies (indiquées par le numéro en haut à droite de 1 à 9). Vous réglez avec les touches UP et DOWN. Appuyez ensuite 3x sur la touche MODE pour revenir à l'affichage de l'heure. Lorsque l'alarme s'enclenche, appuyez simplement sur une touche pour l'arrêter. Pour désactiver l'alarme, appuyez sur SET jusqu'à l'icône reste sans l'heure réglée.

5. Fonction rappel

- Appuyez sur la touche MODE trois fois pour accéder au mode rappel 🕒.
- Appuyez sur SET pour accéder dans l'ordre au réglage des heures, minutes, années, mois et jours. Vous réglez avec les touches UP et DOWN. Appuyez sur SET jusqu'à ce que l'icône 🕒 s'affiche seul pour désactiver la fonction Rappel. A l'heure et la date réglée, la mélodie (Happy Birthday) s'enclenche. La mélodie s'arrête en appuyant sur une touche au choix.

6. Activer le compte à rebours

- Appuyez sur la touche MODE quatre fois pour accéder au mode compte à rebours ⌚.
- Appuyez sur SET pour accéder dans l'ordre au réglage des heures et des minutes. Vous réglez avec les touches UP et DOWN. Appuyez sur SET jusqu'à ce que l'icône ⌚ s'affiche seul pour désactiver cette fonction. Appuyez 1x sur MODE pour afficher l'heure. Appuyez sur une touche de votre choix pour arrêter le compte à rebours.

7. Fonction lumière 7 couleurs

- Appuyez sur le bouton sur le réveil pour que la lumière s'allume pendant 20 secondes.
- Positionnez l'interrupteur en dessous du réveil sur ON pour laisser la lumière en continu.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure



Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

