

# Hilfestellung bei Problemen mit den Robway's

1. Bluetooth Lautstärke
  - Die Lautstärke beim Abspielen eines Songs über Bluetoothverbindung kann nur am Mobiltelefon geändert werden, nicht am Robway! Die Ansage während des Einschaltens des Robway's kann nicht ausgeschaltet oder leiser gemacht werden.
2. Fernbedienung Funktionen
  - Die Fernbedienung hat 2 programmierte Funktionen. Diese sind An- und Ausschalten. Die beiden anderen Tasten haben keine Funktion und können nicht belegt werden.
3. LED Leisten auf den Rädern
  - Die LED Leisten kann man in manchen Fällen abschalten, dazu muss der Robway geöffnet werden und an der kleinen Platine der LED Leiste der Knopf mehrfach betätigt werden bis diese nicht mehr leuchten.
4. Zittern bzw. eigenständiges losfahren des Robway's
  - Wenn Sie das Board mit nur einem Fuß belasten, ist es möglich, dass das Gerät zu vibrieren beginnt. Dies ist keine Fehlfunktion. Sollte das Fahrzeug allerdings von selbst losfahren müssen die Gummis an den Trittschaltern um 1 mm gekürzt werden.
5. Nur ein Motor reagiert
  - Es kann vorkommen, dass nur ein Motor reagiert, in diesem Fall muss eine Neukalibrierung durchgeführt werden. Dazu stellen sie den Robway auf eine Ebene Fläche und stellen beide Seiten gerade (Wasserwaage). Sobald dies geschehen ist drücken sie den Einschaltknopf, so lange bis Sie ein Piepsen hören. Warten Sie dann 5 Sekunden und schalten den Robway aus und wieder an. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.
6. Keine Bluetooth Verbindung
  - Falls sie keine Verbindung zum Bluetooth herstellen können ist wahrscheinlich ein Kabel zu nahe an der Bluetooth Einheit und blockiert die Verbindung. Um dieses Problem zu beseitigen, öffnen sie den Robway und verlegen das blaue und gelbe Kabel am Rand des Robways. Anschließend montieren sie die Verkleidungen wieder.
7. Quietschendes / schleifendes Geräusch
  - Wenn sie während des Fahrens von einer Seite der Räder ein Geräusch hören kann es sein, dass der Reifen an der Verkleidung leicht schleift oder ein Styropor Kügelchen sich verklemmt hat und dieses Geräusch verursacht. Verkleidung durch leichtes Ziehen ausrichten, bzw. Styropor entfernen.
8. Fernbedienung Ohne Funktion
  - Wenn sie Besitzer eines Chrom Robway's sind kann es durch die Spiegelung des Lacks zu einer Verschlechterung der Fernbedienungsreichweite kommen. Dies lässt sich leider nicht ändern. Haben sie einen normalfarbigen Robway und die Fernbedienung funktioniert nicht, prüfen sie bitte die Batterie. Funktioniert auch nach Prüfung der Batterie die Fernbedienung nicht ist Intern der Fehler zu suchen.