

Damit die Programmierung anwenderfreundlich ausserhalb der Steckdose (quasi in der Hand) erfolgen kann, ist es ratsam, zunächst den internen Pufferakku zu laden (Zeitschaltuhr für mehrere Stunden in die Steckdose stecken). Anschließend Gerät entnehmen und zur Inbetriebnahme zuerst tieferliegenden Knopf RESET beispielsweise mit Zahnstocher drücken. Dann aktuelle Uhrzeit und Wochentag der Zeitschaltuhr einstellen. Hierzu CLOCK gedrückt halten und jeweils mit WEEK, HOUR, MIN einstellen.

Das Programmieren der Schaltprogramme 1-8 wird einfach mit Taste PROG angewählt.

Beispiel für Schaltprogramm 1:

- PROG drücken damit 1on angezeigt wird, nun Einschaltzeit einstellen (HOUR,MIN). Dann erneut PROG drücken und 1off wird angezeigt, nun Ausschaltzeit einstellen (HOUR,MIN). Damit sind Schaltzeiten On,Off für Programm 1 definiert. Hinweis: falls einmal PROG zu oft gedrückt, einfach PROG so oft tippen (Programme 1,2,3,...8,1,...), bis erneut 1on bzw. 1off angezeigt wird.
- Nun muss für Schaltprogramm 1 lediglich noch der "Wochentag" bzw. die "Kombination von Wochentagen" zugeordnet werden. Dafür stehen 15 Möglichkeiten zur Verfügung, die mittels WEEK beliebig durchgetippt werden (Anzeige im Display oben). Soll Schaltprogramm 1 z.B. für die ganze Woche gelten (Mo bis So), wählt man bei 1on (! und auch bei 1off !) die oben im Display angezeigte Kombination "Mo Tu We Tu Fr Sa Su".
- Fertig, mit CLOCK verlässt man die Programmierung.

Schaltprogramme 2-8:

- Falls zusätzlich erforderlich, für 2-8 gleichermassen vorgehen, 2on/2off, 3on/3off, ... 8on/8off
- Es sind auch Kombinationen denkbar, einfach ausprobieren :)

Praktisch ist auch, weil PROG oder WEEK beliebig durchgetippt werden kann und die zuletzt getroffene Einstellung sofort abgespeichert wird. Es sind sehr viele Schaltkombinationen möglich, wobei das zeitliche Überlappen zwischen den Schaltprogrammen 1-8 zu vermeiden ist.

Ansonsten:

- Sommerzeit (Anzeige kleine Uhr rechts mittig), gleichzeitiges Drücken von HOUR/MIN
- Zufalls-Funktion (Anzeige dünner Kreis rechts oben), gleichzeitiges Drücken von WEEK/HOUR (2..32 Minuten zufällige Schaltverzögerung der programmierten Schaltzeiten 1-8)
- Manuell Aus, Ein oder Auto durch drücken von HAND
- Deaktivieren/Reaktivieren von Schaltprogrammen 1-8 mit Taste R
- Gepufferte Uhrzeit bei Stromausfall