



Bedienung Menü (für Spiegel Model "LMP")

1. Taste Anweisung

Tasten Name	Symbol	Beschreibung der Funktion
Menü		Drücken Sie kurz die Menü-Taste, um es einzuschalten. Lange drücken, um in den Standby-Modus zurück zu gelangen.
abwärts		Kurz drücken, um Musik oder Radio Sender auszuwählen. Etwas länger gedrückt halten, um die Lautstärke zu regulieren.
aufwärts		Kurz drücken um das vorheriges Lied bzw Radio Kanal wählen. Etwas länger gedrückt halten, um die Lautstärke zu regulieren.
Lichtschalter		Ein / Ausschalten des LED-Licht
Modus		Um den Modus auf AUX-USB, USB-Stick FM zu wechseln. Es wird immer zuerst unter anderen Modus gespielt.
pausieren / starten		Um die Musik bzw FM-Radio ab zu spielen oder anzuhalten. Etwas länger gedrückt halten, um einen neuen Funkkanal zu suchen bzw um sie zu speichern unter der FM-Modus.

2. Detaillierte Funktion

- Zum Einschalten: Nachdem die Leitungen angeschlossen sind, befindet es sich in den Standby-Modus. Zusätzlich zeigt der Bildschirm Zeit und Datum an.

TU	12 21	TEMP	26.0 °C
MONTH	DATE		
	20	12	YEAR

- FM Modus:
 - Um den Funkkanal zu suchen, bitte den Pause-Taste etwas länger gedrückt halten .
 - Um die gespeicherten Kanal auszuwählen, bitte die Auf / Ab-Taste drücken.
 - Drücken Sie die MENU-Taste, bis die UKW-Frequenz blinkt, drücken Sie anschließend die auf- bzw abwärts Taste, um neue Kanäle suchen.

TU	10 21	TEMP	26.0 °C
FM	76.3		

- USB-Modus: Die auf- & abwärts-Taste wird die Auswahl der Musik kontrollieren. Um den vorherige bzw nächstes Lied auszuwählen, bitte den Schalter kurz drücken.
Um die Lautstärke einzustellen, bitte die auf- bzw abwärts Taste , etwas länger gedrückt halten.

	TEMP 26.0 °C
usb	

- AUX-Modus: Drücken Sie die MODE Taste, um in den AUX-Modus zu kommen, dann in die Sequenze wechseln außerhalb des Signals, z.B. bei MP3, Smartphone usw.

TU 10:07	TEMP 26.0 °C
20 12 AUX YEAR	

- Zeiteinstellung: Die Zeit wird immer mit Jahr, Uhrzeit sowie Temperatur angezeigt. Halten Sie die MENU Taste gedrückt um auf die Standby Modus zu wechseln, anschließend drücken Sie die MODE Taste um die Zeit sowie Datum einzustellen.

- A. Jahres Einstellung: Die MODE Taste gedrückt halten, bis die Nummer flackert. Anschließend drücken Sie die auf- bzw abwärts Taste, bis Sie den richtigen Jahr haben.

TU 10 21 MONTH DATE	TEMP 26.0 °C
20 12 YEAR	

- B. Einstellung des Monats: Die MODE Taste gedrückt halten, bis die Nummer flackert. Anschließend drücken Sie die auf- bzw abwärts Taste, bis Sie den richtigen Monat haben.

TU 12 21 MONTH DATE	TEMP 26.0 °C
20 12 YEAR	

- C. Einstellung des Datums: Die MODE Taste gedrückt halten, bis die Nummer flackert. Anschließend drücken Sie die auf- bzw abwärts Taste, bis Sie den richtigen Datum haben.

TU 12 21 MONTH DATE	TEMP 26.0 °C
20 12 YEAR	

- D. Einstellung der Stunde: Die MODE Taste gedrückt halten, bis die Nummer flackert. Anschließend drücken Sie die auf- bzw abwärts Taste, bis Sie den richtigen Stunde haben.

TU 10:12	TEMP 26.0 °C
20 12 YEAR	

- E. Einstellung der Sekunden: Die MODE Taste gedrückt halten, bis die Nummer flackert. Anschließend drücken Sie die auf- bzw abwärts Taste, bis Sie die richtigen Sekunden haben.

TU	10:12	TEMP	26.0 °C
		(SLEEP)	
	20	12	YEAR

3. Hilfe

Kein Strom	Kabel nicht verbunden
Volumen zu niedrig.	Drehen Sie die Lautstärke auf
	Kontrollieren Sie die Audio Verbindung & die Lautsprecher Verbindung.
Schlechte FM signal	Verstellen Sie den Winkel der Antenne
	Schalten Sie die andere elektrische Geräte aus.
USB kann nicht abgespielt werden.	Stellen Sie sicher ob die USB in eine gute Zustand ist.
	Stellen Sie sicher ob die USB richtig eingelegt wurde.
Tasten außer Kontrolle	Schalten Sie den Spiegel aus und machen Sie nach 10 Sekunden einen Neustart.

Telefon Halter

