

Bedienungsanleitung für LED-Uhr 1119



EINSTELLUNG VON UHRZEIT UND DATUM

I

- Drücken Sie auf Set Button, um die LED-Anzeige zu aktivieren.
- Drücken Sie auf Set Button, die LED-Anzeige wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt: **Zeit > Datum > Sekunde > Zeit**

II

- Drücken Sie auf Set Button, um die LED-Anzeige zu aktivieren.
- Halten Sie die Taste auf Set Button 3 Sekunden lang gedrückt, die Stundenanzeige blinkt. Drücken Sie auf Set Button, um die Stunde einzustellen. ("A" bedeutet Vormittag, "P" bedeutet Nachmittag.)
- Halten Sie die Taste auf Set Button 3 Sekunden lang gedrückt, die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie auf Set Button, um die Minute einzustellen.
- Halten Sie die Taste auf Set Button 3 Sekunden lang gedrückt, drücken Sie auf Set Button, um das Jahr einzustellen.
- Halten Sie die Taste auf Set Button 3 Sekunden lang gedrückt, drücken Sie auf Set Button, um den Monat einzustellen.
- Halten Sie die Taste auf Set Button 3 Sekunden lang gedrückt, drücken Sie auf Set Button, um den Tag einzustellen.
- Halten Sie die Taste auf Set Button 3 Sekunden lang gedrückt, kehren sie zur Normalanzeige zurück.