

Funklautsprecher Benutzerhandbuch



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unseren Bluetooth® mini Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie in der Zukunft zum Nachschlagen.

Eigenschaften:

1. Unterstützt Bluetooth® und Freisprechanrufe
2. Wecker mit digitalem LCD-Display
3. Unterstützt Wahlwiederholung
4. Im Telefonmodus, der Gerät wird die eingehende Telefonnummer kündigen.
5. Unterstützt Micro SD card und USB
6. Unterstützt Line-in
7. Hochwertiger FM-Rundfunk
8. Sie können mit Weckfunktion die Weckmusik über USB, TF-Karten einstellen.
9. Wecker funktioniert unabhängig davon, ob der Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
10. Lautsprecher: 3W*2



Vor dem Benutz

Stellen Sie sicher, dass die Batterie voll vor der Verwendung ist oder fügen Sie DC 5V Leistung als eine externe Stromversorgungsanlage (Mindestversorgungsstrom > 1A).

Eingangsladung


Bei OFF-Modus, schließen Sie das USB-Ladekabel an die 5V DC-Eingangsbuchse des Lautsprechers und stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Ladegerät



Betriebsanleitung:



Hinweis:

Bitte beenden Sie den vorherigen Modus, bevor Sie in den nächsten Modus gehen.

1. Bluetooth®

Drücken Sie Taste , wird LCD-Bildschirm "bt" anzuzeigen, dann ist die Bluetooth-Funktion von Ihrem Gerät (wie Handy, Laptop, PDA etc.) zugegriffen; Bitte suchen Sie nach dem Gerät SDY019; Wenn der Gerät gefunden ist, wählen und paaren Sie Ihr Gerät. Wenn richtig verbunden ist, die Maschine wird Sie benachrichtigen, dass "Ihr Gerät ist angeschlossen".



Wenn das Telefon mit Bluetooth verbunden ist, drücken Sie die Taste , um Anrufe zu beantworten. Drücken Sie bitte die Taste , um den Anruf zu beenden.




Wenn Sie Musik oder am Telefon sprechen, drücken Sie /, um die Musik Songs zu wechseln. Drücken und halten Sie die Taste, um die Lautstärke zu regeln

Um den letzten Anruf einzuwählen, drücken Sie bitte schnell zweimalig die Taste .

Hinweis: Um die Qualität des Anrufs zu gewährleisten, sprechen Sie bitte in der Richtung auf das eingebaute Mikrofon (MIC).

2.FM-Rundfunk




Drücken Sie die Taste , um das FM-Modus zu gelangen. Drücken und halten Sie dann , um automatische die Kanäle suchen und halten

wenn die automatische Suchfunktion findet Ihre gewünschte Kanäle nicht, können Sie / Tasten drücken, um die gewünschte Kanäle zu wählen. Drücken und halten Sie die Taste, um die Lautstärke zu regeln. Drücken Sie Taste , um zum nächsten Kanal zu wählen (gespeicherte Radiosender).


3. USB/Micro SD Karte

Legen Sie einfach einen USB-Stick oder Micro-SD-Karte in den USB oder SD-Kartenslot des Sprechers ab. Dann wird der Lautsprecher entsprechende Musik spielen.




4. Zeiteinstellung

Im Zeit-Modus, drücken und halten Sie die  Taste und dann drücken Sie dann die / Taste, um die Zeit entsprechend anzupassen.




Drücken Sie die Taste , um zwischen den Stunde und Minute zu wechseln.

5.Wecher

- 1) Im Zeit / Alarm-Modus, drücken Sie die Alarmtaste , um den Alarm ein- oder auszuschalten.
- 2) Alarmzeiteinstellung: Drücken und halten Alarm-Taste und dann drücken  / , um die Zeit entsprechend anzupassen. Drücken die Alarm-Taste um zwischen den Stunde und Minute zu wechseln.



- 3) Einstellung der Alarmmusik: Im USB / TF-Modus, wählen Sie den gewünschten Song, den Sie möchten als Alarm Musik zu setzen. Drücken Sie die Wecker-Taste, der Bildschirm wird "-AL-" anzeigen, und dann wird der Alarm Musik Einstellung beendet. Wenn die Alarmmusik nicht gewählt ist, wird der Alarmton "didi".

Hinweis: Die Maschine kann anormal funktionieren wegen falsches Betriebs. Sie können für 5 Sekunden die Taste  drücken und halten, um die Maschine zurückzusetzen.

Spezifikationen

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| Leistung | Eingebaute Li-Batterie mit hoher Kapazität | |
| | Externe USB-5V-Stromversorgung | |
| | Eingangsleistung: 500-1000mA | |
| Technisch | Frequenz | 80Hz-20KHZ |
| | FM Rundfunk | 87.5-108MHz |
| | SNR | >=90db (lin out) |
| | Sensibilität | 80db |
| | THD | 0.03% (line out) |
| Ausgangsleistung | 5W*2 | |
| Lautsprecher | Φ45mm 3Ω 3w *2 | |
| Musikformat | MP3, WMA, WAV, FLAC | |
| Impedanz | 3 Ohm | |
| Lautsprechersgröße | 240*55*61.5mm | |

Häufig gestellte Fragen:

1. Kann nicht eingeschaltet werden:

Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie geringe Leistung hat. Bitte laden Sie die Batterie und dann versuchen Sie den Gerät erneut zu öffnen.

2. Kann nicht aufgeladen werden:

Bitte überprüfen Sie, ob die Stromversorgung für Eingangsladung funktioniert. Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Kabel ordnungsgemäß funktioniert.

3. Kein Ton:

Bitte überprüfen Sie, ob der Lautsprecher bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt ist. Wenn ja, bitte zuerst von diesem Gerät trennen.

Bitte überprüfen Sie die Musik-Format und ob die USB / TF-Karte richtig eingesetzt ist.

4. Kein FM-Rundfunk

Bitte schauen Sie, ob irgendein elektronisches Gerät das Signal stört.

Bitte passen Sie die Richtung oder Position der Maschine an.

Warnung:

1. Verwenden Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen; Immer halten Sie das Produkt weg von Feuer. Im Interesse Ihrer Sicherheit, werfen Sie das Produkt niemals ins Feuer. Dies kann endlich Explosion und Verletzungen verursachen.

2. Bitte verwenden Sie nicht das Produkt in der Nähe von Hochspannungsdraht oder elektronischen Geräten. Bitte ergreifen Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen, wenn das Produkt in einem schrecklichen Wetterbedingungen benutzt ist

3. Verwenden Sie das Product nicht in der Nähe von Wasser oder Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, die das Produkt zu destruktivem Schäden führen kann.

4. das Produkt ist nicht für die Verwendung in oder in der Nähe von starkem Magnetfeld, das zerstörerische Beschädigung des Produkts verursachen kann.