

Akkubetriebener Bluetooth Lautsprecher "Waterproof"



HEITECH Promotion GmbH
Krefelder Straße 562
D-41066 Mönchengladbach
Tel +49(0)2161-47763-0
Fax +49(0)2161-561 746

Art.-Nr. 07001383

Bedienungsanleitung

Spezifikationen:

Bluetooth: 2.1+EDR(Bluetooth Chipsatz Nr.: AC4603)
Reichweite: 10 m
Audio-Ausgang 3 Watt, SNP \geq 85 dB
Batterie: 400 mAh
Frequenzgang: 160 Hz-18 kHz
Geräteabmessungen: B 87 mm x T 45 mm x H 95 mm
Gewicht: 151 g

Funktionen:

- Wasserdichter Bluetooth-Lautsprecher
- Funktion Bluetooth-Freisprechmikrofon
- Musikwiedergabe von Micro SD-Karten
- Saugnapf an der Unterseite des Lautsprechers
- Micro USB-Ladekabel

Schutzart (Wasserdichtigkeit): IPX 6



Ein-/Ausschalten

-Zum Einschalten den Netzschalter gedrückt halten. Die blaue Leuchte blinkt schnell.
-Zum Ausschalten den Netzschalter gedrückt halten. Die Leuchten gehen aus. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte das Gerät im OFF-Zustand bleiben.

Aufladen:

Vor der ersten Verwendung muss der Lautsprecher vollständig aufgeladen werden.
Schließen Sie das Ladekabel an den Micro USB-Anschluss des Geräts und anschließend an den USB-Anschluss Ihres PCs an. Während des Ladens leuchtet die rote Leuchte an der Seite rot auf. Die rote Leuchte erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

Bluetooth-Modus:

Prüfen Sie, ob das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, über Bluetooth-Funktion verfügt. Diese Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder auf der Verpackung Ihres Telefons oder Gerätes.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Die blaue Leuchte blinkt schnell, bis die Verbindung hergestellt ist.
2. Lesen Sie für Aktivierung des Bluetooth-Modus und der Bluetooth-Funktionen Ihres Telefons oder Gerätes die Gebrauchsanweisung dieses Gerätes.
3. Starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten auf Ihrem Telefon oder Gerät und wählen Sie den Lautsprecher (BTC-C6) aus.
4. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, ertönt ein Piepton und die blaue Leuchte leuchtet kontinuierlich. Der Lautsprecher ist nun bereit, Musik wiederzugeben oder Anrufe zu beantworten.

Hinweis: Einige Mobiltelefone oder Geräte stellen nach dem erneuten Einschalten die Verbindung automatisch wieder her.

Bluetooth-Beschreibung:

- Gedrückt halten, um den Lautsprecher ein-/auszuschalten.
- Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken und loslassen, um zum NÄCHSTEN Musiktitel zu springen.
- Gedrückt halten, um die Lautstärke zu reduzieren. Drücken und loslassen, um zum VORHERIGEN Musiktitel zu springen.
- Kurz drücken, um die Musikwiedergabe zu starten/unterbrechen. Im Bluetooth-Modus mit Verbindung zum Mobiltelefon kurz drücken, um einen Anruf anzunehmen. Noch einmal drücken, um das Gespräch zu beenden. Zweimal drücken, um einen Rückruf zu tätigen.

Wiedergabe/Pause

Während der Wiedergabe eines Musiktitels die Taste drücken und loslassen, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Sicherheitshinweise:

Verwenden Sie zum Aufladen nur den USB-Anschluss des Computers oder ein 5V DC Ladegerät, das an die USB-Schnittstelle passt.

Nur unter normalen Umgebungsbedingungen verwenden und aufbewahren. Das Gerät keinen extremen Bedingungen wie Feuer oder Wasser oder anderen extremen Umgebungseinflüssen aussetzen, da dadurch das Gerät beschädigt werden kann.

Schmutz oder andere Gegenstände fernhalten, um die Lautsprecher oder Anschlüsse nicht zu blockieren.

Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu öffnen oder zu zerlegen. Dadurch wird der Lautsprecher beschädigt. Wenn die Tonqualität des Lautsprechers nachlässt oder knackende Geräusche zu hören sind, kann dies auf schwache Batterie zurückzuführen sein. Bitte laden Sie das Gerät auf.

Hinweis:

Bevor Sie das Gerät in feuchter Umgebung nutzen können, schließen Sie die Gummikappe der "Mini-USB/ Micro SD-Karte".

Bei offener Gummikappe kann Wasser in das Gerät eindringen und Schaden anrichten. Außerdem löscht das die Garantiebedingungen des Herstellers.

FEHLERSUCHE:

Kein Ton:

-Stellen Sie sicher, dass das Musikwiedergabegerät funktioniert und der Lautsprecher aufgeladen ist.


-Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung korrekt hergestellt wurde.

-Vergewissern Sie sich, dass das Gerät 5S auf den richtigen Betriebsmodus eingestellt ist.

Kein Ladevorgang

Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden und das Kabel korrekt an das Gerät und den USB-Anschluss angeschlossen ist, über den das Gerät geladen werden soll. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass der PC oder das USB-Ladegerät eingeschaltet ist.

Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.

 Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und

 Elektronikgeräte ab.

Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der

Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie ihre zuständige Verwaltung gerne.