

BENUTZERHANDBUCH

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen sollten bei der Anwendung elektrischer Geräte immer befolgt werden:

- Alle Anweisungen lesen.
- Vor der Anwendung sicherstellen, dass die Spannung im Haushalt mit der auf dem Leistungsschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, das Gerät nicht richtig funktioniert, zu Boden gefallen oder sonst wie beschädigt ist.
Das Elektrogerät an den nächsten autorisierten Kundendienst zur Überprüfung, Reparatur oder zur elektrischen oder mechanischen Anpassung bringen.
- Ist das Gerätekabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Die Aufsicht eines Erwachsenen ist notwendig, wenn Kinder dieses Gerät benutzen oder sich in dessen Nähe befinden.
- Das Gerät ausstecken wenn es nicht verwendet wird, sowie vor dem Anbringen oder Entfernen von Zubehörteilen und vor der Reinigung.
- Vermeiden Sie die Berührung von beweglichen Teilen.
- Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, können Verletzungen zur Folge haben.
- Nicht im Freien verwenden.
- Das Kabel darf nicht über Tischkanten oder Arbeitsflächen hängen.
- Das Kabel darf keine heißen Oberflächen oder den Herd berühren.
- Hände und Küchenutensilien während dem Mixvorgang aus dem Behälter entfernen, um das Risiko einer Personenverletzung oder der Beschädigung des Mixers zu minimieren. Ein Schaber darf verwendet werden, aber nur wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.
- Um das Verletzungsrisiko zu minimieren die Schneide-Zubehörteile nie auf der Basis anbringen, bevor der Behälter richtig angebracht wurde.
- Ziehen Sie nach Gebrauch stets den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Bei der Anwendung des Mixers immer darauf achten, dass der Deckel gut verschlossen ist.
- **Warnung:** Füllen Sie keinesfalls heiße Flüssigkeiten ein oder betreiben Sie das Gerät leer.
- **Achtung:** Hantieren Sie mit dem Messer sehr vorsichtig, da es sehr scharf ist.

- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder unzureichender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, es wurden Anleitungen betreffs der Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Aufsichtsperson erteilt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Der falsche Gebrauch des Gerätes kann Verletzungen zur Folge haben.
- Der Mixer darf nicht mit einer leeren Mixereinheit (z.B. ohne feste oder flüssige Lebensmittel) betrieben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Mixen von trockenen Zutaten.
- Verwenden Sie das Gerät für keinerlei anderen Zwecke. Verletzungen können die Folge von Zweckentfremdung sein.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen am Unterteil des Geräts nicht abgedeckt werden, um einer Überhitzung des Motors vorzubeugen.
- Die maximale Kapazität des Mixbehälters beträgt bei Gefriergetränken 2000 ml (8 ½ Tassen) und bei Heißgetränken 1000 ml (4 ¼ Tassen). Überschreiten Sie niemals diese Maxima, um einer Überlastung des Motors vorzubeugen.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR MOTORÜBERLASTUNG.







Die Motor-LED (🔴) leuchtet bei störungsfreiem Betrieb grün. Um den Motor vor Überhitzung zu schützen, leuchtet diese Motor-LED während der Abkühlungsphase rot.

BEWAHREN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF.

INBETRIEBNAHME

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres interaktiven, intelligenten 1500W-Standmixers von First Austria - der dynamischsten und kraftvollsten Küchenmaschine, die Ihnen die volle Kontrolle über jede Aufgabe beim Hochgeschwindigkeitsmischen gibt.

1. Wenn Sie den Mixer ans Stromnetz angeschlossen haben, leuchten alle Symbole des interaktiven Touch-Bedienfeldes für 1 Sekunde auf. Danach blinkt das Symbol Stromversorgung (🔌) in periodischen Abständen. Der intelligente Standmixer ist nun betriebsbereit und befindet sich im Standby-Modus. Nach 5 Minuten Standby wechselt der Standmixer in den Schlaf-Modus.
2. Wenn sich der Mixbehälter nicht auf der Aufnahme befindet, dann blinkt das Wort „CUP“ solange periodisch, bis der Mixbehälter wieder auf die Aufnahme gesetzt wird. Der Mixbehälter wurde zweihändig konzipiert, so dass der Mixbehälter sowohl von Rechtshändern/-innen als auch Linkshändern/-innen verwendet werden kann.

 Impuls	 Smoothie	 Eiscreme
 Gemüse	 Suppe	 Reinigen

3. Wenn Sie eine der obenstehenden Funktionen aufrufen, dann wird ein vorprogrammierter Mix- oder Zubereitungsprozess ausgewählt. Durch den kraftvollen Motor kann Suppe im Mixbehälter gekocht* und Eiscreme gefroren† werden. Drücken Sie auf das Start-Symbol (▶), um den Mixvorgang zu beginnen.

Mixdauer: Smoothie - 30 s, Eiscreme - 45 s, Gemüse - 50 s, Suppe - 300 s

Die Funktion von Pulse (🔊) unterscheidet sich hiervon. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, wird für maximal 300 s oder bis zum Loslassen der Taste gemixt.

* Wenn Sie die vorprogrammierte Suppeneinstellung des intelligenten Standmixers verwenden, dann wird durch die Reibung an den Messerklingen, die bei der Zerkleinerung der Zutaten entsteht, die Suppe erwärmt. Die Suppe wird kochend heiß und kann sofort serviert werden.

† Eiscreme hingegeben baut auf die Verwendung gefrorener Früchte oder Eis auf.

4. Drücken Sie auf das Zeit-verlängern-Symbol (⏰), wenn Sie während des Mixens die Zeit um 10 s bis maximal 300 s verlängern möchten. Wenn Sie während des Mixens die Motorgeschwindigkeit ändern möchten, dann können Sie mit dem blauen Drehzahl-Schieberegler (🔧) über das Erhöhen-Symbol (+) und Verringern-Symbol (-) die Motorgeschwindigkeit einstellen.
5. Drücken Sie auf das Pause-Symbol (⏸), um den intelligenten Standmixer zu einem beliebigen Zeitpunkt zu pausieren. Drücken Sie zum Fortsetzen erneut auf das Pause-Symbol (⏸).
6. Gießen Sie Ihr fertig zubereitetes Nahrungsmittel in ein Glas, eine Kanne oder eine Schüssel und servieren Sie es.
7. Der intelligente Standmixer besitzt eine Selbstreinigungsfunktion - füllen Sie einfach den Mixbehälter bis zur Linie Maximum mit heißem Seifenwasser und drücken Sie anschließend auf das Reinigen-Symbol (🧼). Der Reinigungsvorgang dauert 22 Sekunden. Verlängern Sie bei Bedarf über das Zeit-verlängern-Symbol die Zeit. Gießen Sie anschließend das Wasser weg. Der Mixbehälter ist nun komplett gereinigt.

Sowohl das Unterteil als auch der Mixbehälter des intelligenten Standmixers sind nicht spülmaschinenfest.

VORPROGRAMMIERTE EINSTELLUNGEN.

(Abb. 1-3)

- 1 Wählen Sie das gewünschte Programm im Bedienfeld aus.
- 2 Geben Sie nun die vorbereiteten Lebensmittel in den Mixbehälter.
- 3 Setzen Sie die Abdeckung des Mixbehälters ordnungsgemäß auf den Mixerbehälter und drücken Sie anschließend das Start-Symbol.

Sie können zu jedem Zeitpunkt den Vorgang pausieren.

(Abb. 4-6)

- 4 Gießen Sie Ihren fertig zubereiteten Smoothie in ein Glas, garnieren Sie ihn bei Bedarf und servieren Sie ihn anschließend.
- 5 Füllen Sie den Mixbehälter mit heißem Seifenwasser (bis max. 1000ml), um diesen zu reinigen.
- 6 Drücken Sie auf das Reinigen-Symbol, warten Sie 22 Sekunden und gießen Sie anschließend das Wasser weg.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN.

Der Standmixer kann nicht gestartet werden oder stoppt während des Betriebs und kann auch nicht erneut gestartet werden.

- A. Überprüfen Sie, ob der Standmixer ordnungsgemäß ans Stromnetz angeschlossen ist.

Der Motor stoppt während des Betriebs aufgrund Überhitzung.

- A. Trennen Sie den Standmixer vom Stromnetz. Warten Sie 10 Minuten und verbinden Sie den Standmixer wieder mit dem Stromnetz. Er kann nun wie gewohnt betrieben werden.

Mein Standmixer kann nicht eingeschaltet werden.

- A. Stellen Sie sicher, dass die Messereinheit ordnungsgemäß im Mixbehälter sitzt und sich nicht verschoben hat.

Die Zutaten werden nicht ordnungsgemäß gemixt.

- A. Stellen Sie sicher, dass genügend Flüssigkeit den Zutaten beigegeben wird.
Das Gemisch sollte zu jeder Zeit von flüssiger Konsistenz sein. Eventuell haben Sie die Linie maximale Einfüllmenge auf dem Mixbehälter überschritten. Füllen Sie niemals über die höchste Markierung hinaus.

Wie klein müssen die Zutaten zerkleinert werden?

- A. Für das beste Ergebnis sollten die Zutaten zu 1"-großen Würfeln geschnitten werden.

Müssen die Zutaten geschält werden?

- A. Es ist empfehlenswert, dass Sie Früchte mit einer faserigen oder dicken Schale wie beispielsweise Bananen oder Orangen schälen. Je nach persönlichem Geschmack kann die Schale mitverwendet werden.

Früchte werden unregelmäßig zerkleinert.

- A. Entweder versuchen Sie, in einem Durchgang zu viele Früchte zu zerkleinern oder Sie pulsieren


nicht ordnungsgemäß. Verringern Sie die Lebensmittelmenge im Mixbehälter.

Aus dem Gerät kommt ein rauchiger Geruch A. Möglicherweise ist der Standmixer überhitzt. Lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

VORSICHT: DIE MOTOREINHEIT ODER DAS GERÄTEKABEL ZUR REINIGUNG NIE IN FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN.

Bei technischen Problemen versuchen Sie keinesfalls, das Motorgehäuse selbst zu öffnen; es befinden sich keine reparaturfähigen Teile darin. Wenden Sie sich mit Reparaturen und Überprüfungen nur an einen autorisierten Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN:
220-240V ~ 50/60Hz • 1500W

 **Entsorgung:** Helfen Sie mit beim Umweltschutz! Entsorgen Sie Elektroaltgeräte nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie dieses Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

