

Herzlichen Glückwunsch !

Sie haben einen der vielseitigsten, innovativsten und persönlichsten Bluetooth-Lautsprecher von heute erworben. Der Bluetooth-Lautsprecher kann in vier verschiedenen Modi betrieben werden. Der Bluetooth-Modus ist der Standardmodus. Um den Modus bei einer Verbindung über Bluetooth zu ändern, müssen Sie die aktuelle Wiedergabe Ihres Geräts anhalten.

Modus 1

Bluetooth: Pairing Anleitung: Schalten Sie Ihren Bluetooth Lautsprecher ein. Sie werden einen Piepton hören. Die LED blinkt abwechselnd grün und rot. Dies zeigt an, dass das Gerät bereit ist, gekoppelt (verbunden) zu werden.

Zum Koppeln (Verbinden) eines Android-Handys. <ol style="list-style-type: none">1. Einstellungen öffnen2. Wählen Sie das drahtlose Netzwerk3. Wählen Sie Bluetooth-Einstellungen4. Wählen Sie Bluetooth 'ein' wenn es 'aus' ist5. Wählen Sie die Suche aus6. Berühren und halten Sie das ausgewählte Gerät7. Drücken Sie die Verbindungstaste. <p>Der Code lautet: 0000</p>	Zum Koppeln (Verbinden) eines iPhone- oder iPad <ol style="list-style-type: none">1. Einstellungen öffnen2. Wählen Sie Bluetooth 'Ein' wenn es 'Aus' ist3. Wählen Sie das Gerät und verbinden es4. Drücken Sie das Wort "Bluetooth" <p>Der Code lautet: 0000</p>
Zum Koppeln (Verbinden) eines Mac OS Computers <ol style="list-style-type: none">1. Öffnen Sie die Systemeinstellungen2. Öffnen Sie Bluetooth3. Drücken Sie die Taste +, um ein Bluetooth-Gerät hinzuzufügen4. Wählen Sie: BLUETOOTH5. Drücken Sie weiter - der Computer verbindet sich mit dem Gerät. <p>Der Code lautet: 0000</p>	Zum Koppeln (Verbinden) eines Windows Computer <ol style="list-style-type: none">1. Öffnen Sie Peripheriegeräte und Drucker2. Klicken Sie auf Gerät hinzufügen3. Wählen Sie den BLUETOOTH-Modus oder den Bluetooth-Kopfhörer4. Klicken Sie auf: weiter5. Wenn gefragt, lautet der Code: 0000

Modus 2

Micro-SD-Karte: Verwenden Sie einen Computer oder ein Android-Handy, um Musikdateien auf eine Micro-SD-Karte zu übertragen. Hinweis: MP3-Dateien sind diejenigen, die am besten funktionieren und empfohlen werden. Setzen Sie die Micro SD-Karte direkt in den Kartenschacht mit der Bezeichnung SD oder TF ein. Es ertönt ein Klick. Ihre Musik wird automatisch abgespielt.

Modus 3

UKW-Radio. Das BLUETOOTH-Gerät verfügt über ein integriertes UKW-Radio. Sichern Sie die mitgelieferte Antenne. Hinweis: Das 2-in-1-Kabel fungiert auch als Antenne, wenn es an das BLUETOOTH-Gerät angeschlossen ist. Drücken Sie die Mode-Taste, bis Sie ein Geräusch hören. Drücken Sie die Pause / Wiedergabe-Taste. Das BLUETOOTH-Gerät scannt und lädt automatisch alle FM-Radiosender in Reichweite. Sobald der Scan abgeschlossen ist, können Sie von Station zu Station gehen, indem Sie einmal auf die Flugtaste drücken. Drücken Sie AUF oder AB, um die Lautstärke zu

ändern. Drücken und halten Sie die Vol-Taste auf oder ab, bis die Lautstärke das gewünschte Niveau erreicht hat.

Modus 4.

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel direkt an ein Audiogerät an: Schließen Sie das USB-Kabel 2 an 1 (Mini-USB-Stecker) am Bluetooth-Lautsprecher an. Das andere Doppelende des 2-in-1-Kabels hat eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, die in jedes Gerät mit einer entsprechenden 3,5-mm-Buchse eingesteckt werden kann. Das Audiosignal wird über diese Verbindung transportiert.

Beschreibung der Tasten:

Ein / Aus-Taste.

Diese Schaltfläche aktiviert Bluetooth. Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet, wenn Sie es nicht benutzen.

Tastenmodus (Tastenmodus).

Drücken Sie, um durch die Audiomodi zu schalten. Hinweis: Im Bluetooth-Modus funktioniert diese Taste nur, wenn Sie die Wiedergabe auf Ihrem Gerät anhalten oder anhalten

Anhalten / Spielen.

Pausiere oder spiele Audio in jedem Modus ab. Sie können Ihr Telefon, Ihren iPod usw. zum Pausieren oder Abspielen von Audiodaten mit dem Bluetooth-Modus verwenden. Im FM-Modus einmal drücken, das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren UKW-Radiosendern und lädt sie. Wenn Sie im Bluetooth-Modus mit einem Mobiltelefon verbunden sind, können Sie mit dieser Taste Anrufe annehmen oder beenden.

Lauter / Leiser.

Halten Sie sie gedrückt, um die Lautstärke in allen Modi zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie einmal, um den Titel oder Radiosender in den SD- oder FM-Modus zu ändern.

Bedeutung der Anzeigeleuchten.

Ein blinkendes rotes und grünes Licht bedeutet, dass BLUETOOTH bereit ist zum Pairing (Verbinden).

Ein blinkendes grünes Licht bedeutet, dass BLUETOOTH verbunden ist und in Betrieb ist.

Ein grünes Licht zeigt an, dass BLUETOOTH verbunden ist, aber nicht spielt.

Ein rotes Licht bedeutet, dass BLUETOOTH lädt, aber ausgeschaltet ist.

Aufladen.

Ihr Gerät wird teilweise aufgeladen geliefert. Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das 2-in-1-Kabel an den Lautsprecher an. Verbinden Sie die USB-Buchse am anderen Ende des Kabels mit einem USB-Anschluss. Dies kann der USB-Anschluss eines Computers, Wandadapters oder Autoladegeräts sein. Nach dem Anschluss lädt das Gerät automatisch. Eine vollständige Ladung dauert ca. 2 Stunden. Teilladung hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer der Batterie.

Aufladen während der Benutzung.

Sie können Ihr Gerät aufladen und gleichzeitig benutzen.

WARTUNG IHRES GERÄTS.

Lassen Sie den Lautsprecher nicht mit Wasser in Berührung kommen, er ist nicht wasserdicht. Lassen Sie es nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem warmen Ort (z. B. auf einem Heizkörper) stehen. Lagern Sie Ihren Lautsprecher nicht mit einer leeren Batterie. Mit einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Chemikalien zum Reinigen. Lassen Sie es nicht fallen und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Versuchen Sie niemals, Ihr Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen.

TECHNISCHE DATEN	
1. Ladespannung 3,7 V	6. Frequenz 60 Hz - 18 kHz
2. 5V Ladespannung	7. THD: <0,5%
3. 3V Ausgangsleistung	8. SNR:> 95 dB
4. HP Spec: 40mm 2.6Ω 3W	9. Abmessungen D 60 mm H 54 mm
5. Batteriekapazität 430 mA / H	10. Nutzungsdauer maximale Lautstärke 4 Stunden

Garantieinformationen

Ihr Bluetooth-Lautsprecher hat eine 12 Monate Garantie ab Kaufdatum. Senden Sie das defekte Gerät einfach mit der Originalquittung zur Reparatur oder zum Austausch an Ihren Händler zurück. Die Garantie erlischt, wenn der Lautsprecher manipuliert wurde.