

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Profi-Popcorn-Maschine. Nun können Sie auch zu Hause leckeres Popcorn zaubern – wie die Profis.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Profi-Popcorn-Maschine optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Popcorn-Maschine
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V
Kabellänge	110 cm
Leistung	850 W
Höhe mit Deckel	ca. 23 cm
Durchmesser	ca. 29 cm
Breite mit Griffen	36 cm

**Produktdetails**



1. Abdeckscheibe
2. Butterfach
3. Deckel
4. Rotationsstab
5. Hitzebeständiger Boden
6. Schraube
7. Antihaftbeschichtete Oberfläche
8. On/Off-Schalter (Ein / Aus)

**Inbetriebnahme**

Reinigen Sie die Popcornmaschine wie unter Reinigung und Pflege beschrieben, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.

**Popcorn-Zubereitung**

Stellen Sie die Popcornmaschine auf eine flache, ebene und feste Oberfläche. Die hitzebeständige Unterseite der Popcornmaschine verhindert eine Beschädigung der Aufstellfläche.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Mengenangaben der Zutaten, die Sie für die Zubereitung der jeweiligen Popcornportionen benötigen. Die Angabe „Tasse“ steht für eine normale Kaffeetasse mit einem Fassungsvermögen von ca. 125 ml.

Gewünschte Portion	Pflanzenöl	Mais	Butter/Margarine
2	1 Esslöffel	1/3 Tasse	1 Esslöffel
4	2 Esslöffel	2/3 Tasse	2 Esslöffel
6	3 Esslöffel	1 Tasse	3 Esslöffel



**HINWEIS**  
Füllen Sie nicht mehr Zutaten ein, als es das Fassungsvermögen der Popcornmaschine erlaubt!

**Schritt-für-Schritt Anleitung**

1. Füllen Sie die entsprechende Menge Pflanzenöl und Mais in die Popcornmaschine ein. Verteilen Sie den Mais gleichmäßig auf der antihaftbeschichteten Oberfläche. Benutzen Sie ausschließlich Pflanzenöl. Sie dürfen hier keine Butter, Margarine oder ähnliches einfüllen, da diese Zutaten verbrennen würden.
2. Setzen Sie nun den Deckel auf die Popcornmaschine auf und stellen Sie sicher, dass die Griffe des Deckels dabei in den entsprechenden Vertiefungen zu liegen kommen. Wenn Sie gebuttertes Popcorn wünschen, teilen Sie empfohlene Menge gekühlter Butter in 8 gleichgroße Stücke und legen Sie diese einzeln über jedes der 8 Löcher im Butterfach des Gerätes (wenn Sie ungekühlte Butter nehmen, fügen Sie diese erst hinzu, wenn das erste Mais Korn geplatzt ist.) Legen Sie die Abdeckscheibe erst auf das Butterfach, wenn der Mais geplatzt ist. Wenn Sie ungebuttertes Popcorn wünschen, geben Sie

- keine Butter hinzu und legen Sie die Abdeckscheibe erst auf, wenn der Mais geplatzt ist.
3. Verbinden Sie die Popcornmaschine mit der Stromversorgung und schalten Sie sie ein, indem Sie den Kippschalter auf die Position ON bewegen. Der Rotationsstab wird solange bewegt, wie das Gerät eingeschaltet ist. Das Popcorn wird nach ca. 4 bis 6 Minuten fertig sein, abhängig von der Menge des Mais. Schalten Sie dann die Popcornmaschine aus, indem Sie den Kippschalter auf die Position OFF bewegen und trennen Sie die Popcornmaschine von der Stromversorgung.
4. Falls die Butter noch nicht vollständig geschmolzen ist, benutzen Sie einen Backpinsel, um die verbleibende Butter durch die Löcher hindurch zu streichen.
5. Setzen Sie nun die Abdeckscheibe fest auf das Butterfach auf. Diese Scheibe muss auf dem Deckel angebracht werden, bevor die Popcornmaschine umgedreht wird. Stellen Sie sicher, dass die Griffe des Deckels in den entsprechenden Vertiefungen der Popcornmaschine liegen. Umschließen Sie die Griffe fest mit beiden Händen und drehen Sie das Gerät um, wobei Sie das Gerät von sich weg bewegen. Heben Sie nun den Boden des Gerätes vom Deckel ab und achten Sie dabei auf eventuell austretenden Dampf. Achtung Verletzungsgefahr!
6. Das Popcorn ist nun servierbereit. Sie können das Popcorn vor dem Servieren nach Wunsch mit Salz oder Zucker oder anderen Zutaten würzen.
7. Wenn Sie noch weitere Portionen herstellen wollen, geben Sie das Popcorn aus dem Gerät in eine Schüssel und beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

**Reinigung und Pflege**

Reinigen Sie die Popcornmaschine nach jedem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät zuerst abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Verwenden Sie keine aggressiven Lösungs- oder Scheuermittel und benutzen Sie keinen Scheuerschwamm oder Scheuermittelpulver.



**ACHTUNG:**  
Tauchen Sie das Unterteil oder das Kabel des Gerätes niemals unter Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, damit es nicht zu Verletzungen und Kurzschlüssen kommt.



**HINWEIS:**  
Die Teile der Popcornmaschine sind nicht für die Spülmaschine geeignet.

### Reinigung des Deckels

Reinigen Sie den Deckel und die Abdeckscheibe in heißem Seifenwasser mit einem Spültuch oder einem Schwamm. Trocknen Sie die Teile danach sorgfältig ab.

### Reinigung des Rotationsstabes

Entfernen Sie den Stab vom Boden, indem Sie die Schraube in der Mitte durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen. Reinigen Sie den Stab in heißem Seifenwasser mit einem Spültuch oder Schwamm und trocknen Sie ihn danach sorgfältig ab. Setzen Sie den Rotationsstab wieder ein, nachdem Sie den antihaftbeschichteten Boden gereinigt haben und ziehen Sie die Schraube wieder an.

### Reinigung des Bodens

Reinigen Sie die antihaftbeschichtete Oberfläche des Bodens mit einem feuchten Spültuch, Schwamm oder Nylontuch. Trocknen Sie danach die Fläche mit einem trocknen Tuch ab. Nach häufigen Gebrauch kann sich Antihaftbeschichtung verfärben. Um diese Verfärbung zu entfernen, tränken Sie einen weichen Lappen in Zitronensaft oder Essig und reiben Sie die Oberfläche damit ab. Danach reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und trocknen sie wieder sorgfältig ab.

### Rezepte

#### Popcorn-Kugeln mit Sirup

##### Zutaten:

4 Portionen ungewürztes Popcorn  
1 Tasse Sirup  
1 Tasse Zucker  
½ Teelöffel Salz  
1 Tasse Weizenkeime

##### Zubereitung:

Bereiten Sie 4 Portionen ungebuttertes Popcorn nach vorheriger Anleitung zu. Legen Sie dieses in eine große, mit Butter ausgestrichene, hitzebeständige Form. Geben Sie Sirup, Zucker und Salz in einen Topf und kochen Sie das Ganze auf kleiner Flamme, bis sich der Zucker auflöst. Erhöhen Sie nun die Temperatur und kochen Sie den Sirup, bis er 126,7°C auf dem Zuckerthermometer erreicht. In der Zwischenzeit erwärmen Sie in einem kleinen Topf die Weizenkeime unter Rühren. Wenn der Sirup die angegebene Temperatur erreicht hat, rühren Sie die warmen Weizenkeime unter.

Gießen Sie die Masse nun gleichmäßig über das Popcorn. Drehen Sie das Popcorn ab und zu um, damit es gleichmäßig mit Sirup bedeckt ist. Formen Sie die Masse nun mit eingefetteten Händen (benutzen Sie Butter zum Einfetten) zu 14 bis 16 orangengroßen Bällen und legen Sie diese ca. eine Stunde lang in den Kühlschrank.

#### Überbackenes Popcorn

##### Zutaten:

4 Portionen ungewürztes Popcorn  
¼ Tasse Zucker  
1 Teelöffel Zimt  
¼ Teelöffel Salz  
85g Butter oder Margarine

##### Zubereitung:

Bereiten Sie 4 Portionen ungebuttertes Popcorn nach vorheriger Anleitung zu. Legen Sie dieses in eine große, mit Butter ausgestrichene, hitzebeständige Auflaufform. Schmelzen Sie die Butter in einem kleinen Topf bei niedriger Temperatur. Rühren Sie Zucker, Zimt und Salz unter. Vermischen Sie die Zutaten nun gut mit der flüssigen Butter, bis sich der Zucker auflöst. Gießen Sie die Masse nun gleichmäßig über das Popcorn. Drehen Sie das Popcorn ab und zu um, damit es gleichmäßig von der Masse bedeckt wird. Schieben Sie die Auflaufform nun in einen auf 150°C vorgeheizten Backofen und überbacken Sie das ganze 10 Minuten lang. Lassen Sie das Popcorn vor dem Servieren leicht abkühlen.

#### Crunch Mix:

##### Zutaten:

2 Portionen ungewürztes Popcorn  
¾ Tasse weißer Zucker  
¾ Tasse brauner Zucker  
½ Tasse Maissirup  
½ Tasse Wasser  
1 Teelöffel weißer Essig  
65g Tasse Butter oder Margarine  
¼ Teelöffel Salz  
1 Tasse geröstete Erdnüsse

#### Zubereitung:

Bereiten Sie 4 Portionen ungebuttertes Popcorn nach vorheriger Anleitung zu. Legen Sie dieses in eine große, mit Butter ausgestrichene, hitzebeständige Form. Geben Sie weißen Zucker, braunen Zucker, Sirup, Wasser, Essig, Butter und Salz in einen Topf. Erhitzen Sie die Masse unter Rühren bei mittlerer Hitze auf 143, 3 °C auf dem Zuckerthermometer. Nehmen Sie den Topf von der Platte und geben Sie die Erdnüsse dazu. Gießen Sie die Masse nun gleichmäßig über das Popcorn. Drehen Sie das Popcorn ab und zu um, damit es gleichmäßig von der Masse bedeckt wird. Verteilen Sie die Masse nun gleichmäßig in der hitzebeständigen Form und streichen Sie die Oberfläche glatt. Sobald die Masse abgekühlt ist, brechen Sie diese in kleine Stücke.

### Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Beschädigungen und benutzen Sie es nicht, wenn das

Stromkabel oder das Gerät selbst beschädigt wurden oder nicht mehr richtig funktionieren.

- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie das Gerät immer in einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen und festen Untergrund. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen, wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien) aufgestellt und verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier) auf das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt.
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Wenn Sie das fertige Popcorn aus dem Gerät entnehmen, halten Sie die Popcornmaschine immer über eine Arbeitsfläche, damit das restliche heiße Öl bzw. Wasser, das eventuell austreten kann, nicht zur Verbrennung führt.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.

- Reinigen Sie die Teile nach jeder Benutzung wie unter Reinigung und Pflege beschrieben.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-4885-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-4885 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.