

Grundeinstellung

Zusätzliche Suche

Verwenden Sie dieses Menü, um nach erfolgter Autoinstallation neue Kanäle hinzuzufügen.

Manuelle Suche

Zum Hinzufügen neuer Dienste innerhalb einer bestimmten Kanalbandbreite.

ZUR BEACHTUNG

- Sie können die Kanalbandbreite absuchen, indem Sie **OK** drücken, nachdem Sie mit **◀▶** die Werte für „Von Kanal“ und „Bis Kanal“ eingegeben haben.
- „Manuelle Suche“ mit einer Service-Nummer ist nur möglich, wenn bei der Landeinstellung die vier nordischen Länder (Schweden, Norwegen, Finnland oder Dänemark) gewählt wurden (Seite 9). Wenn ein anderes Land gewählt ist, erscheint „Manuelle Suche“ nicht im angezeigten Menü.

Kanal bearbeiten

In diesem Menü können Sie Einstellungen für den aktuell gewählten Kanal neu konfigurieren.

Name

Wenn ein TV-Kanal seine Namenskennung ausstrahlt, wird diese bei der „Autoinstallation“ erfasst und dem Kanal ein Name zugewiesen. Sie können die zugewiesenen Kanalnamen nachträglich individuell ändern.

- 1 Wählen Sie mit **▲/▼/◀▶** den ersten für den Kanal einzugebenden Buchstaben und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wiederholen Sie den obigen Schritt 1, bis alle Zeichen des Namens eingegeben sind.

ZUR BEACHTUNG

- Ein Name kann maximal sechs Zeichen lang sein.
- Wenn ein Kanalname kürzer als sechs Zeichen ist, zum Einspeichern des Kanalnamens bitte „ENDE“ wählen.

Frequenz

Sie können die Frequenz auf die gewünschte Position einstellen (nur für analoge Kanäle).

ZUR BEACHTUNG

- Orientieren Sie sich beim Einstellen am angezeigten Hintergrundbild.
- Sie können die Frequenz durch Drücken von **◀▶** einstellen. Mit jedem Drücken von **◀** oder **▶** wird der eingestellte Wert in Schritten von 0,05 MHz geändert.

Farbsystem

Wählen Sie das für den Empfang optimale Farbsystem („AUTO“, „PAL“, „SECAM“, „NTSC“) (nur für analoge Kanäle).

Sound System

Wählen Sie das für den Empfang optimale Soundsystem (Tonnorm) („B/G“, „A2 B/G“, „D/K“, „A2 D/K“, „A2 D/K1“, „A2 D/K2“, „I“, „L“, „L“) (nur für analoge Kanäle).

Kanal überspr.

Kanäle, die mit einem **✓** markiert sind, werden beim Drücken von **P▲/▼** am TV oder der TV-Fernbedienung übersprungen.

- ① Wählen Sie mit **▲/▼** den gewünschten Kanal.
- ② Mit **OK** markieren Sie einen Kanal, der übersprungen werden soll, mit **✓**.

Kanalsortierung

Die Anzeigeposition von Kanälen kann geordnet werden.

- ① Wählen Sie mit **▲/▼** den Kanal mit der zu verschiebenden Anzeigeposition und drücken Sie dann **OK**.

Kanalnummer	Kanalname	Kanalsortierung
DTV 006	Monaco 576-1	✓
DTV 007	Monaco 576-2	

- ② Verschieben Sie den Kanal mit **▲/▼** an die gewünschte Position und drücken Sie dann **OK**.

Kanalnummer	Kanalname	Kanalsortierung
DTV 006	Monaco 576-2	
DTV 007	Monaco 576-1	

- ③ Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis alle Kanäle sortiert sind.

Decoder

Wenn Sie einen Decoder an den TV anschließen, müssen die zu decodierenden Kanäle gewählt werden.

Kanalsperre

Wenn ein Kanal gesperrt ist, muss die Geheimnummer eingegeben werden, wenn dieser aufgerufen werden soll.

ZUR BEACHTUNG

- Näheres zum Einstellen der Geheimnummer siehe „Kindersicherung“.
- Wenn „Kanalsperre“ für einen Kanal eingestellt ist, erscheint „Kindersicherung ist aktiviert“ und Bild und Ton des Kanals werden blockiert.
- Wenn **S** bei Anzeige von „Kindersicherung ist aktiviert“ gedrückt wird, erscheint das Eingabefenster für die Geheimnummer. Durch Eingeben der korrekten Geheimnummer wird die „Kindersicherung“ bis zum Ausschalten des Geräts vorübergehend deaktiviert.
- Wenn Sie „Italien“ als Landeinstellung (Seite 9) wählen, erscheint bei jedem Abstimmen auf einen Kanal mit aktivierter „Kanalsperre“ das Geheimnummer-Eingabefenster.