



1. **Standby:** Schaltet des Fernsehgerät Ein / Aus
2. **Text:** Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (Mix) zu überlagern
3. **Menu:** Zeigt das TV-Menü
4. **Medioplayer:** Öffnet den Medioplayer-Bildschirm
5. **Info:** Zeigt Informationen über On-Screen-Inhalte, zeigt versteckte Informationen (reveal- im TXT-Modus)
6. **Navigationstasten:** Hilft durch Menüs, Inhalte usw. zu browsen und zeigt die Unterseiten in TXT-Modus, wenn Rechts oder Links
Im Medioplayer-Modus gedrückt wird:
Links: Schneller Rücklauf
Rechts: Schneller Vorlauf
7. **OK:** Bestätigt Benutzerauswahl, hält die Seite (im TXT-Modus), zeigt die Kanalliste ein (DTV-Modus), Pause (im Medienplayer-Modus)
8. **Schnellmenü:** Zeigt eine Liste der Menüs für schnellen Zugriff
9. **Farbtasten:** Folgen Sie für die korrekte Einrichtung der Farbtastenfunkten den Anweisungen auf dem Bildschirm
Im Medienplayer-Modus:
Rot: Stopp / Wiedergabe
Grün: Wiedergabe/Springen
Gelb: Pause / Untertitelzeitkorrektur
Blau: Stoppen
10. **Bildschirm:** Ändert das Seitenverhältnis des Bildschirms
11. **Lautstärke +/-**
12. **Zifferntasten:** Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein, schaltet das TV-Gerät aus den Standby-Modus ein.
13. **TV:** Zeigt die Kanalliste an/ Schaltet zur TV-Quelle zurück
14. **Swap:** Sucht schnell zwischen vorherigen und aktuellen Kanälen bzw. Quellen
15. **Stummschaltung:** Schaltet die Lautstärke des Fernsehgeräts ganz aus
16. **Programme +/-:** Programm hoch-unten, Seite hoch-unten (im TXT-Modus) schaltet das TV-Gerät in den Standby-Modus.
17. **Zurück/Rücklauf:** Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet Index-Seite (im TXT-Modus)
18. **Verlassen:** Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
19. **Sprache:** Wechselt die Ton-Modi (analoges TV), zeigt und ändert Ton/Untertitel-Sprache (digitales TV, sofern vorhanden)
20. **Untertitel:** Schaltet Untertitel ein-und aus (sofern verfügbar)
21. **EPG (Elektronischer Programmführer):** Zeigt den Elektronischer Programmführer
22. **Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sender-und Inhalt-Quellen