

Ihr Echo Dot einrichten

Sie können Ihr Echo Dot an den verschiedensten Orten aufstellen, z. B. auf der Küchentheke, im Wohnzimmer, auf dem Nachttisch oder überall dort, wo Sie sich einen sprachgesteuerten Computer wünschen. Echo Dot kann auch ohne andere Alexa-Geräte verwendet werden.

Bevor Sie Ihr Echo Dot und den Alexa Voice Service erstmalig verwenden, stellen Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk her und melden Sie das Gerät über die Alexa App bei Ihrem Amazon-Konto an. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

Probleme bei der Anmeldung können oft durch falsche Passwörter verursacht werden. Wenn Sie einen Passwortfehler erhalten oder Ihr Passwort vergessen haben, können Sie einen personalisierten Link zum Zurücksetzen des Passwortes anfordern.

[Passwort vergessen](#)

1. **Laden Sie die Alexa App herunter und melden Sie sich an.**

Mit der kostenlosen Alexa App können Sie Ihr Gerät einrichten und Wecker, Musik, Einkaufslisten und weitere Funktionen verwalten. Die Alexa App gibt es für Smartphones und Tablets mit:

- Fire OS 3.0 oder höher
- Android 4.4 oder höher
- iOS 8.0 oder höher

Um die Alexa App herunterzuladen, rufen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Appstore auf und suchen Sie nach „Alexa App“. Wählen Sie die App aus und laden Sie sie herunter.

Alternativ können Sie auf einem Computer mit WLAN die Seite <https://alexa.amazon.de> in Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge oder Internet Explorer (10 oder höher) aufzurufen.

2. **Schalten Sie den Echo Dot ein.**

Platzieren Sie den Echo Dot an einem zentralen Ort (mit mindestens 20 cm Abstand von Wänden und Fenstern). Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil am Echo Dot an und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Der Lichtring auf dem Echo Dot wird zuerst blau und danach orange. Wenn das Licht zu Orange wechselt, werden Sie von Alexa begrüßt.

Anmerkung: Über andere USB-Netzteile (wie Smartphone-Zubehör) erhält der Echo Dot möglicherweise zu wenig Strom.

3. **Verbinden Sie den Echo Dot mit einem WLAN-Netzwerk.**

Folgen Sie den Anweisungen in der Alexa App, um das Gerät mit einem WLAN zu verbinden.

Tipps:

- Wenn die Einrichtung nicht automatisch startet, drücken und halten Sie die **Aktion**-Taste am Echo Dot, bis sich der Lichtring orange färbt. Öffnen Sie dann die Alexa App und rufen Sie **Einstellungen > Ein neues Gerät einrichten** auf.
- Wenn der Echo Dot die Verbindung nicht herstellt, starten Sie das Gerät neu, indem Sie es ausstecken und dann wieder einstecken. Wenn weiterhin Probleme auftreten, setzen Sie Ihr Echo Dot auf die Werkseinstellungen zurück und richten Sie das Gerät erneut ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Echo-Gerät zurücksetzen.

4. Sprechen Sie mit Alexa.

Sie können Ihr Echo-Gerät jetzt verwenden. Nachdem Sie das Aktivierungswort gesagt haben, sprechen Sie normal mit Alexa. Ihr Echo-Gerät ist standardmäßig so eingerichtet, dass es auf das Aktivierungswort „Alexa“ reagiert. Sie können das Aktivierungswort aber jederzeit ändern. Sie können diese Änderung in der Alexa App vornehmen, indem Sie zu den Einstellungen gehen, Ihr Echo-Gerät und wählen Sie **Aktivierungswort** auswählen.

5. Optional: Verbinden Sie Ihr Echo Dot mit einem externen Lautsprecher

Echo Dot ist mit einem Lautsprecher ausgestattet. Sie können das Gerät aber mit dem mitgelieferten Audiokabel oder über Bluetooth an externe Lautsprecher anschließen.

Verbinden Sie Ihr Echo-Gerät mit Bluetooth-Lautsprechern

Sie können Audio vom Echo-Gerät über einen anderen Bluetooth-Lautsprecher streamen.

Wichtiger Hinweis zu Beginn:

- Stellen Sie Ihren Echo-Gerät und den Bluetooth-Lautsprecher mindestens einen Meter voneinander entfernt auf.
- Verwenden Sie einen Bluetooth-Lautsprecher, der für die Verwendung mit Echo-Geräte zertifiziert ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Zertifizierte Lautsprecher** und **unterstützte Bluetooth-Profilen für Echo-Geräte**.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Lautsprecher mit anderen Bluetooth-Geräten, wie einem Mobiltelefon, verbinden können.
- Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher ein und erhöhen Sie die Lautstärke.
- Trennen Sie alle anderen Bluetooth-Geräte von Ihrem Echo-Gerät. Echo-Geräte kann sich immer nur mit einem Bluetooth-Gerät verbinden.

So verbinden Sie ein Bluetooth-Lautsprecher mit Ihrem Echo-Gerät mit Bildschirm:

1. Schalten Sie den Pairing-Modus Ihres Bluetooth-Lautsprechers ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Bluetooth-Lautsprechers.
2. Sagen Sie „Gehe zu Einstellungen“ oder wischen Sie von oben nach unten über den Bildschirm und wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. **Bluetooth** auswählen.
4. Ihr Gerät wechselt in den Pairing-Modus. Wenn Ihr Gerät den Bluetooth-Lautsprecher erkennt, wird der Lautsprecher in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Wählen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Ihr Gerät verbindet sich mit dem Lautsprecher und Alexa sagt Ihnen dann, ob eine Verbindung hergestellt werden konnte.

So verbinden Sie einen Bluetooth-Lautsprecher mit Ihrem anderen Echo-Gerät:

1. Schalten Sie den Pairing-Modus Ihres Bluetooth-Lautsprechers ein. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, schlagen Sie bitte im Benutzerhandbuch des Bluetooth-Lautsprechers nach.
2. Öffnen Sie die Alexa App und wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Wählen Sie Ihr Gerät und dann **Bluetooth > Ein neues Gerät koppeln** aus. Ihr Echo-Gerät wechselt in den Pairing-Modus. Wenn Ihr Echo-Gerät den Bluetooth-Lautsprecher erkennt, wird der Lautsprecher in der Liste der verfügbaren Geräte in der Alexa App angezeigt.

4. Wählen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher aus. Ihr Echo-Gerät verbindet sich mit dem Lautsprecher und Alexa sagt Ihnen dann, ob eine Verbindung hergestellt werden konnte.
5. Wählen Sie in der Alexa App die Option **Weiter** aus. Ihr Bluetooth-Lautsprecher ist nun mit Ihrem Echo-Gerät gekoppelt.

Tipp: Um eine Verbindung mit einem zuvor gekoppelten Gerät herzustellen, sagen Sie „Verbinden“. Ihr Echo-Gerät stellt eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät her.

Echo-Gerät mit externen Lautsprechern verbinden (Audioausgang)

Verwenden Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um Audio von kompatiblen Echo-Geräte über andere Lautsprecher wiederzugeben.

Diese Echo-Geräte können über ein 3,5-mm-Audiokabel (separat erhältlich) mit Lautsprechern verbunden werden:

- Echo Dot
- Echo Plus
- Echo (2. Generation)

So verbinden Sie einen Lautsprecher über ein Audiokabel mit Ihrem Gerät:

1. Stellen Sie Ihr Gerät und den externen Lautsprecher mindestens einen Meter voneinander entfernt auf.
2. Schalten Sie Ihren externen Lautsprecher ein.
3. Stecken Sie ein Ende des Audiokabels am Lautsprecher und das andere Ende an Ihrem Gerät ein. Das Audio des Echo-Gerät wird jetzt über den externen Lautsprecher wiedergegeben.

Anmerkung: Echo-Geräte ermöglicht nur eine Audioausgabe für andere Lautsprecher.

Verbinden Sie Ihr Echo-Gerät mit einem WLAN-Netzwerk

Ihr Echo-Gerät benötigt zur Beantwortung von Fragen, die Verarbeitung Ihrer Befehle und zum Streamen von Medien eine aktive WLAN-Verbindung.

Wichtiger Hinweis zu Beginn:

- Schließen Sie Echo-Gerät an eine Steckdose an
- Öffnen Sie die Alexa App

Echo-Geräte stellt eine Verbindung mit Dualband-WLAN-Netzwerken (2,4 GHz / 5 GHz) her, die den Standard 802.11a/b/g/n verwenden. Echo-Geräte können nicht mit Ad-hoc-Netzwerken (Peer-to-Peer-Netzwerken) verbunden werden.

So verbinden Sie Echo-Geräte über einen Bildschirm mit dem WLAN:

1. Sagen Sie „Gehe zu Einstellungen“ oder wischen Sie von oben nach unten über den Bildschirm und wählen Sie **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie **WLAN** aus.
3. Um eine Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen, wählen Sie das Netzwerk aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Falls Sie Ihr Netzwerk nicht in der Liste sehen, können Sie das Netzwerk hinzufügen oder die erweiterten WLAN-Optionen unten auf der Seite verwenden.

So verbinden Sie andere Echo-Geräte mit einem WLAN:

1. In der Alexa App öffnen Sie das Menü und wählen Sie **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie Ihr Gerät und **WLAN aktualisieren** aus. Wählen Sie **Ein neues Gerät einrichten** aus, um Ihrem Konto ein neues Gerät hinzuzufügen.
3. Halten Sie auf Ihrem Echo-Gerät die **Aktion**-Taste gedrückt, bis sich der Lichtring orange färbt. Ihr Mobilgerät stellt eine Verbindung mit dem Echo her und eine Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke wird in der App angezeigt.

Anmerkung: Möglicherweise werden Sie auch von der Alexa App aufgefordert, das Gerät manuell über die WLAN-Einstellungen mit Ihrem Echo-Gerät zu verbinden.

4. Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Netzwerkpasswort ein (falls erforderlich). Wenn Ihr WLAN nicht angezeigt wird, scrollen Sie nach unten und wählen Sie **Netzwerk hinzufügen** oder **Erneut scannen** aus.
 - **MAC-Adresse:** Wenn Sie Ihr Alexa-Gerät der Router-Liste genehmigter Geräte hinzufügen müssen, scrollen Sie nach unten bis zum Abschnitt MAC-Adresse.
 - **Wahlweise – Ihr WLAN-Passwort bei Amazon speichern:** Wenn Sie ein neues Alexa-Gerät mit demselben WLAN verbinden, das Sie bei der Einrichtung bei Amazon gespeichert haben, werden Ihnen mit dieser Option automatisch alle WLAN-Passwörter angezeigt. Auch wenn Sie

zwischen gespeicherten WLAN-Netzwerken hin- und herwechseln, ist das Passwort gespeichert.

- **Wahlweise – Mit einem öffentlichen Netzwerk verbinden:** Geben Sie die notwendigen Informationen ein, um eine Verbindung mit einem öffentlichen Netzwerk herzustellen. Solche Angaben können ein vorher mitgeteiltes Passwort, eine Zimmernummer oder einfach eine Schaltfläche sein, mit der Sie die Nutzungsbedingungen für das Netzwerk akzeptieren. Diese Informationen können nicht bei Amazon gespeichert werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Eigentümer des Netzwerks.
5. Wählen Sie **Verbinden** aus. Sobald Sie verbunden sind, zeigt Ihnen die App eine Bestätigungsnachricht an. Sie können Alexa jetzt verwenden.

Echo-Gerät zurücksetzen

Wenn Ihr Echo (2. Generation) oder Echo Dot (2. Generation) nicht reagiert oder Sie das Gerät einer anderen Person überlassen möchten, können Sie das Gerät zurücksetzen.

Nach dem Zurücksetzen muss Echo-Gerät bei einem Amazon-Konto angemeldet werden. Außerdem sind alle Einstellungen erneut festzulegen, bevor das Gerät wieder verwendet werden kann.

Anmerkung: Haben Sie Probleme mit Ihrem Echo-Gerät? Führen Sie zuerst einen Neustart durch. Möglicherweise wird das Problem so bereits behoben. Stecken Sie dazu das Netzteil auf der Rückseite des Geräts aus oder ziehen Sie es von der Steckdose ab. Schließen Sie das Netzteil wieder an.

So setzen Sie Ihr Echo-Gerät mit Lautstärketasten zurück:

1. Halten Sie die **Mikrofon-aus** und **Lautstärke leiser**-Taste zugleich gedrückt, bis der Lichtring sich orange färbt (ungefähr für 20 Sekunden). Der Lichtring wird sich anschließend blau färben.
2. Warten Sie, bis sich der Lichtring aus- und wieder einschaltet. Wenn der Lichtring wieder orange leuchtet, wechselt das Gerät in den Einrichtungsmodus.
 - Öffnen Sie die Alexa App, um das Gerät mit einem WLAN zu verbinden und in Ihrem Amazon-Konto anzumelden.