

Digitale Küchenwaage

Bedienungsanleitung:

1. Stellen Sie die Küchenwaage auf eine harte, ebene Fläche und drücken Sie die Ein-Taste.
 2. Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit durch Drücken der Unit-Taste.
 - a. Die Waage hat vier Maßeinheiten: Gramm, Kilogramm, Unzen und Pfund.
Sie können dies jederzeit ändern.
 3. Platzieren Sie den Gegenstand in der Mitte der Waage.
 4. Tara-Funktion
 - a. Mit der Tara-Funktion können Sie die Waage jederzeit auf Null setzen.
So können Sie das Gewicht eines Gegenstandes abziehen oder mehrere Elemente in einer Reihe wiegen.
 - b. Verwenden Sie die Tara-Funktion, indem Sie einen Gegenstand normal wiegen und dann die Ein / Aus-Tara-Taste drücken, wodurch das Gewicht auf Null zurück gesetzt wird.
Dann fügen Sie den nächsten Gegenstand zur Waage hinzu und wiegen es.
2. Überschreiten Sie nicht die angegebene Kapazität.
 3. Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch. Niemals ins Wasser legen!

Fehlerbehebung:

1. Wenn die Waage ERR anzeigt, platzieren Sie die Waage auf einer harten, ebenen Fläche und starten Sie sie anschließend neu.
2. Wenn die Waage O_LD anzeigt, bedeutet dies, dass zu viel Gewicht auf die Waage gelegt wurde.