

Fernbedienung für Sky Q und Sky+ Pro Receiver kennenlernen

Die Funktionen der Sky Q Fernbedienung haben wir an das neue Design und die Menüführung angepasst, um Dir die Bedienung noch mehr zu erleichtern. Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Informationen rund um die Tastenbelegung für Sky Q und abweichende Funktionen der Sky+ Pro Fernbedienung.



Sky: Mit dieser Taste kommst Du direkt in Dein Aufnahmenmenü.

Auf Deinem Sky+ Pro Receiver ohne Sky Q Update: Alle Bildschirmanzeigen beenden, um zum Fernsehprogramm zurückzukehren. Time-Shift beenden.

Ein/Stand-by: Einmal drücken, um den Sky Q Receiver ein- und auszuschalten. Drücken und halten, um den Fernseher ein- und auszuschalten, wenn die Sky Q Fernbedienung zur Bedienung des Fernsehers eingerichtet ist. Hast Du die Fernbedienung auch für Dein Audiosystem eingerichtet, so kannst Du es durch Gedrückthalten der Taste Stand-by ein- und ausschalten.

Suche: Suche nach einer bestimmten Sendung, einem Film oder Deinen Lieblingsschauspielern.

Schneller Rücklauf: Schnell zurückspulen. Rücklaufgeschwindigkeit erhöht sich durch mehrmaliges Drücken.

Abspielen/Pause: Spiele die aktuelle Sendung ab oder pausiere sie.

Schneller Vorlauf: Schnell vorspulen. Vorlaufgeschwindigkeit erhöht sich durch mehrmaliges Drücken.

Suche: Suche nach einer bestimmten Sendung, einem Film oder deinen Lieblingsschauspielern

Abspielen/Pause „Time-Shift“: Aufnahme wiedergeben oder anhalten. Time-Shift starten oder Wiedergabegeschwindigkeit ändern.



Pfeiltasten: In Bildschirmanzeigen nach oben/unten/rechts/links navigieren.

Drücke die Taste **RECHTS**, während Du eine Sendung ansiehst, um den zuletzt angesehenen Sender aufzurufen.

Wenn Du während einer Aufnahme bzw. bei pausiertem oder zurückgespulten Fernsehen, die Taste **OBEN** drückst, erscheint die Fortschrittsleiste. Dann kannst Du mit der Taste **LINKS** und **RECHTS** vor- oder zurückspringen.

OK: Zum Auswählen der markierten Option. Wenn Du Live-Fernsehen ansiehst, rufst Du hiermit die Programminfo auf.

Zurück: Kehre aus dem Sky Q Menü, aus einer App oder nach dem Pausieren/Zurückspulen zum Livebild zurück.

Home: Gehe zum Home-Menü.

Auf Deinem Sky+ Pro Receiver ohne Sky Q Update: Der TV Guide wird geöffnet.

Die Taste (...) öffnet den Schnellzugriff auf einige Apps. Von dort aus kannst Du die Mediatheken von ARD und ZDF aufrufen, die Wetter-App öffnen oder schnell auf den Sky Store zugreifen.

Auf Deinem Sky+ Pro ohne Sky Q Update: Das Menü wird geöffnet. Von hier aus kannst Du den TV Guide aufrufen, in Dein Aufnahmenarchiv wechseln und Deine Einstellungen verwalten.



Lautstärke/Stummschaltung: Stellt die Lautstärke Deines TV-Geräts oder Audiosystems ein, wenn die Sky Q Fernbedienung zur Bedienung eingerichtet ist.

Info: Infos zur Sendung anzeigen lassen.

Sender wechseln: Zum nächsten oder vorherigen Sender wechseln.

RECORD-Taste: Aufnahme der aktuellen Sendung. Wenn die Sendung zu einer Serie gehört, werden auch alle zukünftigen Folgen und Staffeln aufgenommen. Drücke die Taste erneut, wenn Du nur die aktuelle Folge aufnehmen möchtest. Um die geplante Aufnahme zu löschen, drückst Du die Taste ein weiteres Mal.



0-9 Tasten: Gib die Ziffern eines Senders ein, um direkt auf diesen zu wechseln. Du kannst diese Tasten auch als Schnelleingabe bei der Suche oder bei der

Eingabe Deines WLAN-Passwortes nutzen. Die Funktion ist dabei, wie auf einer T9-Tastatur Deines Handys.

Auf Deinem Sky+ Pro Receiver ohne Sky Q Update:

Rote Farbtaste: Funktion wie im TC Guide angegeben.

Grüne Farbtaste: Sky Home aufrufen.

Gelbe Farbtaste: Geplante Aufnahmen anzeigen, oder andere Funktion, wie auf Deinem Bildschirm angegeben.

Blaue Farbtaste: Sky On Demand öffnen.



Eingang/Kanal: Stelle ein, welche Bildquelle Dein TV-Gerät anzeigen soll.

? Hilfe: Während Du eine Sendung ansiehst, zeigt die **Hilfe**-Taste die Einstellungen für Tonspuren und Untertitel an. In den Sky Q Menüs werden Dir hier Hilfeinformationen zur aktuellen Seite angezeigt.

Auf Deinem Sky+ Pro Receiver ohne Sky Q Update kannst Du mit der **?**-Taste einzelne Zeichen, oder im Aufnahmenarchiv einzelne Aufnahmen löschen.