

Bedienungsanleitung

Operationen und Funktionen der Schaltflächen:

1. In der normalen zeit schnittstelle, drücken Sie die Taste UP, um das Zeitsystem zu ändern(12H oder 24H System), drücken Sie die Taste DOWN, um das Innentemperaturformat auszuwählen (° C oder ° F);
2. In der normalen zeit schnittstelle, drücken Sie die Tap Taste, um die 10-Minuten-Countdown-Funktion aufzurufen mit anhaltendem natürlichen Klangklingeln(Das Licht wird auch weiterhin leuchten);

Wie stelle ich Uhrzeit und Datum ein?

Drücken Sie einmal die Taste SET, um die Einstellungsschnittstelle zu öffnen. Wenn ein Teil blinkt wie Zeit, Datum, Jahr, das bedeutet, dass Sie die richtigen Daten für dieses Teil festlegen können durch Drücken der UP- oder DOWN-Taste;

Wie öffne ich die Alarmfunktion/mache eine Nickerchenfunktion?

Drücken Sie einmal die AL Taste, Sie werden in den Alarmmodus gehen, drücken Sie die UP/DOWN-Taste einmal, um den Alarmmodus zu öffnen. zweimal zu öffnen, ein Nickerchen-Modus, drei und vier Mal, um sie zu schließen(Sie können das Symbol einer Uhr oder "zZ" im Display sehen, wenn Sie die entsprechende Funktion öffnen);

Wie stelle ich die Alarmzeit ein/mache ein Nickerchen?

Drücken Sie einmal die AL Taste, um in den Alarmmodus zu gelangen und drücken Sie die SET-Taste, um mit der Einstellung der Uhrzeit zu beginnen. Sobald Sie eine Teileinstellung abgeschlossen haben, drücken Sie einfach erneut die SET-Taste, um zur nächsten Teileinstellung zu gelangen(Verwenden Sie die UP/DOWN-Taste, um die richtigen Daten auszuwählen); Wenn Sie alle Alarmeinstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste AL, um zur normalen Zeitschnittstelle zurückzukehren

HINWEIS:

1. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste UP/DOWN, um die Lautstärke einzustellen.
2. Neue und alte Umverpackungen werden zufällig geliefert; In der neuen Außenverpackung befindet sich unser LOGO "Ninonly"

