



Benutzerfreundliche  
Einstellungen



Pelletöfen



# Höchste Qualität vorausgesetzt

efulfillment GmbH

Für uns ist es besonders wichtig, **kontinuierlich an unseren Produkten zu arbeiten**, um diese **bestmöglichst zu optimieren**, damit Sie mehr Freude daran haben.


Durch stetige Verbesserungsmaßnahmen und Erfahrungen haben wir für Sie Einstellungen zusammengefasst, damit Ihr Pelletofen **noch ökonomischer und sparsamer arbeitet**.





# Verwendung des Master-Passwortes

So gelangen Sie in das Master-Menü:

1. Halten Sie die Taste  solange gedrückt, bis \*\*\*\*-Password erscheint

2. Der erste \* blinkt automatisch

Mit den Tasten   geben Sie das Passwort ein.

Das Master-Passwort lautet: 1088

3. Mit der Taste  gehen Sie einen \* weiter.


4. Mit der Taste 

bestätigen sie Ihre Auswahl. **Sie befinden sich nun im Master-Menü**

**Ändern der werkseitigen Parameter: Jeder Parameter ist auf dem Display bezeichnet**

5. Mit den Tasten   ändern Sie die einzelnen Parameterwerte

6. Mit den Tasten  bestätigen sie Ihre Auswahl und gelangen zum nächsten Menüpunkt.

Durchlaufen Sie das ganze Menü. Am Ende bestätigen Sie Ihre gesamten Einstellungen mit „Save as default -> Yes“ 

Diese werden nun als „Default“ gespeichert und die ursprünglichen werkseitigen Einstellungen überschrieben.

Um das Menü vorzeitig zu verlassen

drücken Sie die Taste   
**Die Einstellungen werden nicht gespeichert.**

## WICHTIG

Mithilfe des Master-Passwortes können Sie tiefgreifende Änderungen in den Einstellungen Ihres Pelletofens vornehmen. Dies muss mit größter Vorsicht geschehen, da diese Änderungen als „Default“ gespeichert werden und nicht automatisch, sondern nur manuell wieder zurückgesetzt werden können.

## TIPP

Bevor Sie mithilfe des Master-Passwortes Änderungen in den Einstellungen Ihres Pelletofens vornehmen, sollten Sie sich alle ursprünglichen Parameter sorgfältig notieren, um diese gegebenenfalls später wieder zurücksetzen zu können.

## ACHTUNG

Das Ändern der werkseitigen Parametereinstellungen mithilfe des Master-Passwortes erfolgt einzig und allein in Eigenverantwortung des Kunden. Der Hersteller kann niemals für einen Verlust und / oder Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden, einschließlich mittelbaren und / oder Folgeschäden, die aus der unsachgemäßen Verwendung

des Master-Passwortes entstehen. Ebenso entfallen jegliche Gewährleistungsansprüche, die durch die unsachgemäße Verwendung des Master-Passwortes entstehen können.

# Pelletofen P6

## erworben 2015

	<b>Werkseinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	70 X 2	60 X 2
<b>P1 Smoke</b>	110	110
<b>P1 FAN</b>	120	110
<b>P1 Feedingtime</b>	4..6	2..6
<b>P2 Smoke</b>	106	105
<b>P2 FAN</b>	115	105
<b>P2 Feedingtime</b>	4..7	2..7
<b>P3 Smoke</b>	100	100
<b>P3 FAN</b>	110	100
<b>P3 Feedingtime</b>	3..6	2..8
<b>P4 Smoke</b>	95	95
<b>P4 FAN</b>	105	95
<b>P4 Feedingtime</b>	2..7	2..10
<b>P5 Smoke</b>	125	125
<b>P6 Smoke</b>	130	120

# Pelletofen P6

## erworben 2016

	<b>Werkseinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	60 X 2	60 X 2
<b>P1 Smoke</b>	120	115
<b>P1 FAN</b>	130	130
<b>P1 Feedingtime</b>	4..6	2..6
<b>P2 Smoke</b>	118	110
<b>P2 FAN</b>	125	120
<b>P2 Feedingtime</b>	4..7	2..7
<b>P3 Smoke</b>	115	105
<b>P3 FAN</b>	120	110
<b>P3 Feedingtime</b>	3..6	2..8
<b>P4 Smoke</b>	108	100
<b>P4 FAN</b>	115	100
<b>P4 Feedingtime</b>	2..7	2..10
<b>P5 Smoke</b>	150	140
<b>P6 Smoke</b>	140	130

# Pelletofen P6

erworben ab Ende Nov. 2016

*Version 10.03 + 11.05*

	<b>Werkseinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	60 X 2	55 x 2
<b>P1 Smoke</b>	125	115
<b>P1 FAN</b>	135	130
<b>P1 Feedingtime</b>	4..6	2..5
<b>P2 Smoke</b>	123	110
<b>P2 FAN</b>	130	120
<b>P2 Feedingtime</b>	4..7	2..6
<b>P3 Smoke</b>	120	105
<b>P3 FAN</b>	125	110
<b>P3 Feedingtime</b>	3..6	2..8
<b>P4 Smoke</b>	120	100
<b>P4 FAN</b>	120	100
<b>P4 Feedingtime</b>	2..7	2..10
<b>P5 Smoke</b>	150	140
<b>P6 Smoke</b>	140	130

# Pelletofen P6

erworben ab Ende Dez. 2017

*Version 02.02*

	<b>Werkeinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	2..7	2 x 7
<b>P1 Smoke</b>	102	104
<b>P1 FAN</b>	150	133
<b>P1 Feedingtime</b>	2..5	2 x 5
<b>P2 Smoke</b>	98	102
<b>P2 FAN</b>	145	120
<b>P2 Feedingtime</b>	2..6	2 x 6
<b>P3 Smoke</b>	95	98
<b>P3 FAN</b>	140	111
<b>P3 Feedingtime</b>	2..8	2..8
<b>P4 Smoke</b>	90	96
<b>P4 FAN</b>	130	102
<b>P4 Feedingtime</b>	2..10	2..10
<b>P5 Smoke</b>	150	120
<b>P6 Smoke</b>	120	133

# Pelletofen P9

erworben 2015

	<b>Werkseinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	8 0X 2	70 X 2
<b>P1 Smoke</b>	105	110
<b>P1 FAN</b>	110	110
<b>P1 Feedingtime</b>	4..5	2..6
<b>P2 Smoke</b>	95	105
<b>P2 FAN</b>	105	105
<b>P2 Feedingtime</b>	4..6	2..7
<b>P3 Smoke</b>	92	95
<b>P3 FAN</b>	100	100
<b>P3 Feedingtime</b>	3..6	2..8
<b>P4 Smoke</b>	90	90
<b>P4 FAN</b>	98	95
<b>P4 Feedingtime</b>	3..7	2..10
<b>P5 Smoke</b>	130	130
<b>P6 Smoke</b>	120	130



# Pelletofen P9

erworben 2016

	<b>Werkseinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	70 X 2	70 X 2
<b>P1 Smoke</b>	115	115
<b>P1 FAN</b>	120	125
<b>P1 Feedingtime</b>	7..6	2..5
<b>P2 Smoke</b>	110	110
<b>P2 FAN</b>	115	120
<b>P2 Feedingtime</b>	4..7	2..7
<b>P3 Smoke</b>	105	105
<b>P3 FAN</b>	110	115
<b>P3 Feedingtime</b>	3..7	2..8
<b>P4 Smoke</b>	110	100
<b>P4 FAN</b>	105	110
<b>P4 Feedingtime</b>	2..6	2..10
<b>P5 Smoke</b>	155	140
<b>P6 Smoke</b>	150	140

# Pelletofen P9

erworben ab Ende Nov. 2016

*Version 10.03 + 11.05*

	<b>Werkseinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	70 X 2	65 X 2
<b>P1 Smoke</b>	122	122
<b>P1 FAN</b>	127	135
<b>P1 Feedingtime</b>	7..6	2..3
<b>P2 Smoke</b>	115	117
<b>P2 FAN</b>	120	126
<b>P2 Feedingtime</b>	4..7	2..5
<b>P3 Smoke</b>	112	111
<b>P3 FAN</b>	117	120
<b>P3 Feedingtime</b>	3..7	2..7
<b>P4 Smoke</b>	107	106
<b>P4 FAN</b>	112	110
<b>P4 Feedingtime</b>	2..6	2..10
<b>P5 Smoke</b>	155	150
<b>P6 Smoke</b>	150	140

# Pelletofen P9

## erworben ab Ende Dez. 2017

*Version 02.02*

	<b>Werkeinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	2..5	2..7
<b>P1 Smoke</b>	120	120
<b>P1 FAN</b>	150	142
<b>P1 Feedingtime</b>	2..3	2..3
<b>P2 Smoke</b>	106	115
<b>P2 FAN</b>	145	133
<b>P2 Feedingtime</b>	2..5	2..5
<b>P3 Smoke</b>	105	108
<b>P3 FAN</b>	140	120
<b>P3 Feedingtime</b>	2..7	2..7
<b>P4 Smoke</b>	100	102
<b>P4 FAN</b>	130	111
<b>P4 Feedingtime</b>	2..10	2..10
<b>P5 Smoke</b>	157	142
<b>P6 Smoke</b>	135	151

# Pelletofen P12

## erworben 2016

	<b>Werkseinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	85 X 2	85 X 2
<b>P1 Smoke</b>	150	140
<b>P1 FAN</b>	150	150
<b>P1 Feedingtime</b>	5..5	2..3
<b>P2 Smoke</b>	130	130
<b>P2 FAN</b>	140	140
<b>P2 Feedingtime</b>	3..6	2..4
<b>P3 Smoke</b>	110	120
<b>P3 FAN</b>	130	130
<b>P3 Feedingtime</b>	3..8	2..5
<b>P4 Smoke</b>	110	110
<b>P4 FAN</b>	120	120
<b>P4 Feedingtime</b>	3..6	2..7
<b>P5 Smoke</b>	135	180
<b>P6 Smoke</b>	140	160

# Pelletofen P12

erworben ab Ende Nov. 2016

*Version 10.03 + 11.05*

	<b>Werkseinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	85 X 2	85 X 2
<b>P1 Smoke</b>	155	151
<b>P1 FAN</b>	155	150
<b>P1 Feedingtime</b>	5..5	3..3
<b>P2 Smoke</b>	135	140
<b>P2 FAN</b>	145	140
<b>P2 Feedingtime</b>	3..6	2..3
<b>P3 Smoke</b>	115	120
<b>P3 FAN</b>	135	130
<b>P3 Feedingtime</b>	3..8	2..5
<b>P4 Smoke</b>	115	110
<b>P4 FAN</b>	115	120
<b>P4 Feedingtime</b>	3..6	2..7
<b>P5 Smoke</b>	135	180
<b>P6 Smoke</b>	140	160



# Pelletofen P12

erworben ab Ende Dez. 2017

*Version 02.02*

	<b>Werkeinstellungen</b>	<b>Empfohlene Einstellungen</b>
<b>First time feeding</b>	2..5	3..6
<b>P1 Smoke</b>	120	151
<b>P1 FAN</b>	150	151
<b>P1 Feedingtime</b>	2..3	3..3
<b>P2 Smoke</b>	106	142
<b>P2 FAN</b>	145	142
<b>P2 Feedingtime</b>	2..5	2..3
<b>P3 Smoke</b>	105	126
<b>P3 FAN</b>	140	126
<b>P3 Feedingtime</b>	2..7	2..5
<b>P4 Smoke</b>	100	111
<b>P4 FAN</b>	130	111
<b>P4 Feedingtime</b>	2..10	2..7
<b>P5 Smoke</b>	157	180
<b>P6 Smoke</b>	135	180

# Sie haben noch Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne

eFulfillment GmbH  
Ikarusallee 15  
30179 Hannover

Telefon: 0511-89842840  
Telefax: 0511-89842843

[www.efulfillment-online.com](http://www.efulfillment-online.com)

Für  
mehr Infos  
hier  
klicken

