

# **Bedienungsanleitung**

# Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise

Inbetriebnahme

SIM-Karte und Akku einlegen

Akku laden

Ladehalter

Grundlagen der Bedienung

Ein- und Ausschalten

Bedienelemente

Tastenbelegung

Symbole am Display

Texteingabe - Zeichensatzwahl

Bewegen in den Menüs

Telefonieren

Rufnummer wählen

Kontaktliste

Telefonbuch aufrufen  
Kontakte bearbeiten  
Fotokontakte  
Kurzwahl  
Notruf und Notruf-SMS  
Notruf und Not-SMS starten  
SOS Locator – Standortanzeige  
Funktion Einstellen  
Notruf SMS deaktivieren  
Standort entfernt abfragen  
Notfall SOS Funktionen Einstellen  
Anrufliste  
Anrufliste - Benutzen  
Anrufe einstellen  
Kurznachrichten SMS  
Nachrichten bearbeiten  
Nachrichten lesen  
SMS Nachrichten schreiben und versenden  
UKW Radio

Taschenlampe

Wecker

Vibration und Klingeln

Schnelle Stummschaltung

Lautlos Modus

Kalender

Taschenrechner

Bluetooth

SIM Toolkit Dienst

Multimedia

Musik abspielen - Audio Player

Dateimanager

Einstellungen

Telefoneinstellungen

Sicherheit

Netzwerkeinstellungen

Dual SIM

Konnektivität

Einstellungen wiederherstellen

Verbinden mit Computer

Dateien vom Computer übertragen

Verbindung nur für Akkuladung

Technische Daten

Sicherheit & Umweltschutz

Gebrauchte Elektrogeräte

Entsorgung des Akkus

Bedienungsanleitung24.de

## Wichtige Hinweise

Das Handbuch wird Ihnen helfen, die Funktionen Ihres Telefons kennenzulernen.

- Schalten Sie Ihr Telefon nicht an Orten ein, an denen Handybenutzung verboten ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie Auto fahren.
- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von empfindlichen medizinischen Geräten aus.
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen.

- Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.
- Benutzen Sie nur den Originalakku, sonst droht Beschädigung des Telefons oder Explosion des Akkus!
- BEACHTEN SIE: Ihr Telefon ist nicht wasserdicht!
- Meiden Sie beim Akku Temperaturen über  $+60^{\circ}\text{C}$  – Brand- und Explosionsgefahr!
- SAR – das Telefon erfüllt vorgeschriebene Limite für elektromagnetische Emissionen.
- Für Minderung der elmag. Strahlung empfehlen wir das Gerät beim Telefonieren etwa 2,5cm vom Körper entfernt zu halten.
- Benutzen Sie das Telefon und dessen Zubehör behutsam, schützen Sie es vor Fallen, mechanischer Beschädigung,

Schmutz und extremen Temperaturen.  
Versuchen Sie niemals das Gerät zu zerlegen!

- Im Auto bitte das Telefon oder Telefonhalter Außer Reichweite des Airbags platzieren.
- Das Telefon ist kein Kinderspielzeug. Meiden Sie bitte dass Kinder mit dem Telefon spielen. Es sind da kleine Teile vorhanden - Verletzungs- und Verschluckgefahr!
- Unter Umständen kann passieren dass die Symbol-Anzeige auf dem äußeren Display nicht sichtbar ist. Dies kann man einfach durch ausschalten und wiedereinschalten des Telefons lösen.
- Beachten Sie bitte: die Telefonsoftware und seine Funktionen können im Rahmen ständigen Innovationsprozesses aktualisiert



werden und dabei teilweise von Handbuch abweichen.

Bedienungsanleitung24.de

# Inbetriebnahme

## SIM-Karte und Akku einlegen

1. Hebeln Sie die Abdeckung mit dem Fingernagel vorsichtig nach oben und lösen Sie sie dann vom Gerät (siehe Abbildung).
2. Setzen Sie eine oder zwei SIM-Karte(n) sowie die Speicherkarte (falls vorhanden) so ein, wie auf der Abbildung gezeigt.
3. Legen Sie den Akku so ein, dass die drei Metallkontakte nach oben gerichtet sind. Akku muss gut in seiner Halterung sitzen.
4. Bringen Sie die Akku-Abdeckung wieder an.

**ZU BEACHTEN: Vor jedem Abnehmen der Akku-Abdeckung bzw. Kontakt mit dem Akku schalten Sie Ihr Telefon ab und trennen es vom Ladegerät. Verwenden Sie nur den Originalakku des Herstellers!**

## **Akku laden**

Vergewissern Sie sich, dass der Akku ins Gerät eingesetzt wurde. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an oder setzen Sie das Telefon in den Ladehalter. Der Ladevorgang startet automatisch.

Das Telefon lässt sich sowohl im ein- als auch im ausgeschalteten Zustand laden. Ladezustand wird auf dem Display indiziert.

Akku leer	Akku voll
	

Das Telefon zeigt mit einem Signalton und einer Nachricht am Display an, wenn der Akku leer ist. Laden Sie ihn in diesem Fall wieder schnellstmöglich auf.

## **Ladehalter**

Das Telefon können Sie auch mittels Ladehalter (Optionalzubehör) laden.

1. Schließen Sie das Micro USB Ladegerät an den Ladehalter und das Netzgerät an die Steckdose.
2. Das Telefon legen Sie in den Ladehalter ein. Wenn nötig, mit dem Telefon etwas bewegen um richtigen Sitz und guten Kontakt im Halter zu gewährleisten.

**Beim völlig leeren Akku kann passieren, dass der Ladevorgang nicht sofort sondern erst nach mehreren Minuten bis einigen Stunden beginnt. Im solchen Falle lassen Sie das Telefon mit Ladegerät verbunden bis das Laden beginnt bzw. der Akku voll ist.**

**Achtung!** Wenn der Akku längere Zeit leer liegt kann es zu seiner Beschädigung führen. Auf solche Beschädigung bezieht sich keine Garantie.

# Grundlagen der Bedienung

## Ein- und Ausschalten



**Einschalten** des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt bis sich das Telefon einschaltet. (Nach dem Einschalten werden Sie zur Eingabe der PIN aufgefordert, wenn diese Funktion aktiviert wurde.)

**Ausschalten** des Telefons: Drücken Sie die rote Taste und halten diese gedrückt, bis das Abschalten beginnt.

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass sich im Telefon ein geladener Akku befindet.

# Bedienelemente



# Tastenbelegung

---

	<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
<b>1</b>	<b>Rechte Funktion- Taste</b>	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Kontakte“ belegt -Menü verlassen oder aktuelle Operation beenden -Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an)
<b>2</b>	<b>Linke Funktion- Taste</b>	-Im Bereitschaftsmodus mit Funktion „Nachrichten“ belegt -Dient im



Telefonmenü als Bestätigung der Auswahl und Aktivierung gewählter Funktion (OK)  
-Weitere Belegungen abhängig vom Kontext (das Display zeigt sie an)

3

**Navigationstaste nach oben/ unten**

-Im Bereitschaftsmodus durch Taste „nach oben“ das Hauptmenü, bzw. durch Taste „nach unten“ die Fotokontakte aufrufen.

-Im Menü oder im  
Telefonbuch blättern

**4 Rote Taste**

-Telefon ein- /  
ausschalten (länger  
gedrückt halten)  
-Akt. Gespräch  
beenden / ank.  
Gespräch abweisen  
-Menü verlassen /  
aktuelle Operation  
beenden

**5**

**Grüne  
Taste**

-Gespräch  
annehmen  
Im -  
Bereitschaftsmodus  
die Liste der Anrufer

anzeigen

**6 Taste 0**

- „0“ im Eingabemodus, bzw. Leerzeichen im Textmodus
- Langes Drücken = Profil „Besprechung“ Ein/Aus

**7 Taste #**

- „#“ Zeichen im Nummer-Eingabemodus
- bei Text-eingabe Zeichensätze umschalten

**8 Taste \***

- Bei Nummer-eingabe wahlweise Zeichen \*, +, p, w

eingeben  
- Eingabe von  
Sonderzeichen bei  
Texteingabe

9

**Tasten-  
sperre**

Schalter schieben:  
-nach oben für  
Tastensperre  
-nach unter für  
entsperren

10

**MicroUSB  
Buchse**

Buchse für  
Ladegerät bzw.  
Datenkabel

11

**Taschen-  
lampe**

Leistungsstarke LED  
Taschenlampe am  
Gehäuseoberteil

12

**Laut-  
sprecher**

beim Telefonieren

**13**      **Taschenlampen-Schalter**      Drücken und länger halten= Lampe Ein/Aus.

**14**      **Ladehalter Kontakte**      ermöglichen das Akkuladen im Ladehalter

**15**      **Kopfhörerbuchse**      zum Anschließen von Kopfhörer bzw. tragbaren HandsFree

**16**      **Laustärke +/-**      Mit Tasten + und – wird die Lautstärke geregelt

**17**      **Taste 1/ kamera**      - „0“ im Eingabemodus  
-Im Kameramodus als „Aufzeichnen“ belegt

## Symbole am Display

	Akku-Anzeige
	Signalstärke
	Wecker aktiviert
	Ungelesene SMS
	Unbeantwortete Anrufe
	Lautlosmodus/ Vibration

## Texteingabe - Zeichensatzwahl

Die Tastatur des Telefons ermöglicht nicht nur Eingabe von Ziffern sondern auch von Buchstaben.

Die Taste # **(7)** ermöglicht das Umschalten zwischen mehreren Zeicheneingabevarianten, je nach Sprachwahl.

Spezielsymbole kann man durch wählen der Taste \* **(8)** eingeben.

Mittels Tasten „nach oben“ / „nach unten“ **(3)** sowie Tasten „4“ und „6“ (Seitenschritt) wählen Sie das gewünschte Zeichen. Drücken Sie dann die OK Taste **(2)** für bestätigen und Zeicheneingabe in den Text.

## **Bewegen in den Menüs**

Das Menü wird durch Navigationstaste **(3)** aktiviert. Einzelne Menüpunkte kann man mittels Navigationstasten „nach oben/ unten/ links/ rechts“ **(3)** durchgehen. Für Parameterwahl oder Menübewegung nach links/rechts werden die Tasten \* **(8)** a **# (7)** benutzt.

**Wahlbestätigung**, Funktionaktivierung oder Untermenüeingang grundsätzlich durch linke Taste **(2)**.

Wahl beenden oder Rückkehr in das vorige Menü ist durch drücken der **rechten Taste (1)** möglich.



Die aktuelle Funktion der **Tasten (1)** und **(2)** ist in der Regel oberhalb der Tasten auf dem Display eingeblendet.

**Rote Taste** wird für das Menü-Verlassen benutzt. Telefon befindet sich dann im Bereitschaftsmodus.

Die meisten Menüpunkte sind mit einer Nummer gekennzeichnet. Sie können diese auch durch drücken entsprechender Nummer wählen.

## **Telefonieren**

### **Rufnummer wählen**

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein und drücken danach die grüne Taste **(5)**. Das Telefon wählt nun die eingegebene Nummer.

Falls sich zwei SIM-Karten im Telefon befinden wird vor der Rufnummerwahl die Frage nach der zu benutzenden SIM-Karte eingeblendet. Diese wählen Sie mittels Tasten nach **oben/unten (3)** und bestätigen mit der **OK** Taste.

Sollten Sie bei der Rufnummereingabe einen Fehler gemacht haben, können Sie mit der linken Funktionstaste **(1)** die jeweils letzte eingegebene Ziffer löschen. Sie können die ganze Eingabe löschen, indem Sie die rote Taste **(4)** drücken.

- Um ein ankommendes **Gespräch anzunehmen**, drücken Sie die grüne Taste **(5)**.
- Um einen **Anruf abzuweisen**, drücken Sie die rote Taste **(4)**.

- Die **Lautstärke** können Sie während des Gespräches mit Hilfe der Tasten nach oben/unten **(3)** einstellen.
- Für **Freisprechmodus** (Hands Free) drücken Sie während des Gespräches die rechte Taste „Laut“ **(1)**.

## **Kontaktliste**

Ihr Telefon ist mit einem Telefonbuch ausgestattet, in dem Sie Ihre sog. Kontakte (Name und dazugehörige Telefonnummer) abspeichern können. Die gespeicherten Kontakte können Sie anrufen oder Nachrichten an sie verschicken.

Ihre Kontakte werden entweder im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt.

## Telefonbuch aufrufen

Die schnellste Zugriff auf das Telefonbuch: Drücken Sie die rechte Taste **(1)** „**Namen**“. Es erscheint dann die Liste Ihrer Kontakte, die nach Namen geordnet sind. Alternativ können Sie die Funktion aus dem Menü wählen.

Sie können auch die ersten Buchstaben eingeben um in der Liste schneller den gesuchten Namen zu finden.

Wählen Sie nun mit den Navigationstasten den gewünschten Kontakt.

Mit der grünen Taste **(5)** rufen Sie nun den Kontakt an.

Bei jedem Kontakt wird ein Symbol für „SIM-Karte“ oder „Telefonspeicher“ angezeigt.

## Kontakte bearbeiten

Im Hauptmenü wählen Sie: **Telefonbuch**

Mittels Tasten **nach oben/unten (3)** wählen Sie Den gewünschten Kontakt. Drücken Sie die linke Funktionstaste **(2) „Optionen“**. Es folgt weitere Auswahl:

1. **Ansicht** – Kontaktdetails werden angezeigt
2. **Nachricht schreiben** – SMS oder MMS an gewählten Kontakt senden
3. **Nr. wählen** – Kontakt anrufen
4. **Bearbeiten** – Kontakt ändern
5. **Löschen** – Kontakt entfernen
6. **Kopieren** – Kontakte zwischen SIM Karte und Telefonspeicher kopieren
7. **Schw. Liste** – auf die Blacklist (blockierte Anrufnummer) aufnehmen

- 8. Einstellungen** – weitere Optionen wie z.B. Zusätzliche Nummern, Speicherstatus, Kopieren, Verschieben, alle Löschen.

## **Fotokontakte**

Diese Funktion ermöglicht für acht ausgewählte Kontakte dazugehörige Fotos zuzufügen. Mittels Taste „nach unten“ **(3)** auf dem Hauptbildschirm werden die nummerierten Fotokontakte welche dann einfach durch Zifferntasten 1..8 gewählt werden können angezeigt.

Fotokontakte Einstellung:

1. wählen Sie **Namen** → **Anruferbild**,
2. mittels Tasten nach oben/unten (3) wählen Sie den gewünschten Kontakt,

3. linke Taste „Bearbeiten“ **(2)**
4. Jetzt können Sie den Namen, Rufnummer, Anruferbild und Anruferklingelton einstellen

## **Kurzwahl**

Bei Ihrem Telefon lassen sich einzelnen Tasten festgelegte Rufnummern zuordnen. Diese kann man anschließend wählen, indem man die entsprechende Taste drückt und kurz hält. Die Kurzwahl lässt sich den **Tasten 1 bis 9 sowie \* (8) und # (7)**.

1. Im Menü wählen: **Einstellungen**
2. Nun wählen Sie „**Kurzwahl**“ und weiter können Sie die einzelnen Kurzwahlpositionen bearbeiten.

# Notruf und Notruf-SMS

## Notruf und Not-SMS starten

Drücken und halten Sie kurz die SOS-Taste auf der Rückseite des Telefons gedrückt.

Das Gerät schaltet automatisch einen Alarmruf ein und beginnt ein Abzählen währenddessen kann man die SOS-Funktion abbrechen (bei versehentlicher Aktivierung). Anschließend werden die eingestellten Notrufnummern angerufen.

Das Telefon ruft alle Nummern maximal dreimal an.

Ferner werden auch Notruf-SMS mit eingestellten Text (Einstellung im Menü **SOS Einstellungen → SOS SMS**).

Wird keiner der Teilnehmer aus der voreingestellten Notrufliste erreicht, bleibt das



Telefon im sog. **Notrufmodus**: **Alle Anrufe werden automatisch angenommen, dabei wird der Freisprechbetrieb aktiviert.**

Um den aktivierten **Notrufmodus** zu **deaktivieren** drücken Sie die rechte Funktionstaste **Aus (1)**. Ferner schalten Sie das Telefon aus und wieder ein.

SOS Funktion ist nur dann erreichbar wenn diese in den SOS-Einstellungen eingeschaltet wurde und die zugehörigen Rufnummer eingegeben sind (siehe weiter unten).

## **SOS Locator – Standortanzeige**

Ihr Telefon ist mit Spezialfunktion für Festlegung des Telefonstandortes beim Betätigen der SOS-Taste. Die Notruf-SMS

Empfänger bekommen dann u.a. ein Internet-Link (Verweis) für Kartenanzeige mit der ungef. Telefonlage.

Telefonstandort wird durch GSM-Netzbetreiber-Ortung errechnet wobei für die Genauigkeit hauptsächlich die Netzdichte von großer Bedeutung ist. Z.B. in größeren Städten kann die Genauigkeit einige Hundert Meter betragen. Auf dem Lande ist die Genauigkeit in der Regel niedriger.

**Diese Funktion wird ohne jegliche Gewährleistung betrieben. Man muss mit Risiko für Benutzer durch mangelhafte Ergebnisse oder Unverfügbarkeit des Dienstes kalkulieren. Die Verfügbarkeit dieser Funktion kann vom Telefonlieferant, Netzbetreiber oder Kartenanbieter nicht garantiert werden. Eventuelle Beendigung der Funktion**

**kann auch ohne vorige Anmeldung erfolgen.**

## **Funktion Einstellen**

Die Funktion müssen Sie zuerst in den SOS-Einstellungen aktivieren. Die SOS-SMS mit dem Standort-Link wird dann stets anstatt der normalen Notruf-SMS versendet sobald die SOS-Taste betätigt wurde.

Im Menü wählen Sie:

**SOS Einstellungen → Status → Special mode**

## **Notruf SMS deaktivieren**

Für die Deaktivierung der Notruf-SMS Versendung wählen Sie bitte im Menü:

1. **SOS Einstellungen → SOS SMS ON/OFF**
2. wählen Sie **Ein / Aus** – wie gewünscht.

## **Standort entfernt abfragen**

Mit Hilfe speziellen SMS können Ihre Nahstehenden Ihren aktuellen Standort abfragen.

Dazu muss man die SMS mit dem Text **SOSLOCATOR** auf Ihr Telefon senden. Ihr Telefon antwortet umgehend mit einer SMS die einen Internet-Link mit Ihrem Standort enthält.

***Wichtig:*** Diese Antwort erfolgt aus Sicherheitsgründen nur an die Telefonnummer welche auf der Notrufliste stehen!

# Notfall SOS Funktionen Einstellen

Für die Einstellung der SOS und SOS Locator Funktionen wählen Sie im Menü:

## SOS Einstellungen

Es folgt die Menüliste:

1. **Status** – man kann zwischen „**OFF**“ (aus), „**Normal mode**“ (SOS Ruf- und SMS-Funktion jedoch ohne Locationanzeige) und „**Special mode**“ = SOS Locator (SOS Ruf- und SMS-Funktion mit Standortanzeige) Modus wählen
2. **SOS SMS** – Notfall SMS Text Eingeben
3. **SOS SMS ON/OFF** – Versenden von NotSMS ein/aus

- 4. Warning Tone status** – Telefonalarm beim Notruf aktivieren/deaktivieren
- 5. SOS Number** – hier können Sie bis zu 5 Nummern für die Notfall Ruf- und SMS-Benachrichtigung festlegen

## Anrufliste

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die grüne Taste. Die Anrufliste aller Anrufe wird angezeigt und je nach Anrufart gekennzeichnet. Das Telefon speichert die letzten Anrufe: angenommene Anrufe, getätigte Anrufe, unbeantwortete Anrufe.

### Anrufliste - Benutzen

Im Hauptmenü **Anrufcenter** → **Anrufverlauf** wählen. Weiter können Sie die gewünschte Anrufliste wählen: Verpasste, Eingewählte, Eingehende, usw.

## Anrufe einstellen

Im Menü wählen Sie:

**Anrufcenter → Anrufeinstellungen →  
SIM1 / SIM2 Anrufeinstellung**

Es folgt die Menüliste:

1. **Anruf-ID** – Ihre Rufnummer beim Angerufenen (nicht) anzeigen
2. **Anklopfen** – Einstellen der Funktion für wartende Anrufe
3. **Rufumleitung** - Einstellen der Anrufweiterleitung
4. **Anruf Sperre** – Anrufblockierung einstellen
5. **Leitungsumschaltung** – Umschalten zwischen SIM-Karten SIM1 und SIM2

Für weitere Einstellungen für beide SIM-Karten wählen Sie **Anrufcenter** → **Anrufeinstellungen** → **Erweiterte Einstellungen**

## **Kurznachrichten SMS**

Ihr Telefon kann Kurznachrichten (SMS) empfangen und versenden. Sie werden auf eine neue Kurznachricht mit einer Benachrichtigung am Bildschirm aufmerksam gemacht. Wollen Sie die Nachricht lesen, drücken Sie die linke Taste **(2)**. Fall Sie die Nachricht nicht sofort lesen möchten, drücken Sie die rechte Taste **(1)**. Später können Sie alle Nachrichten unter **SMS (Nachrichten)** → **Posteingang** abrufen.



Ungelesene Nachrichten werden mit dem Symbol mit geschlossenen und gelesene Nachrichten mit geöffnetem Postumschlag gekennzeichnet.

## **Nachrichten bearbeiten**

Im Hauptmenü wählen Sie **Nachrichten** bzw. **SMS** mittels linken Taste **(2)** im Bereitschaftmodus. Weitere Menüpunkte lauten:

- 1. Schreiben** – neue SMS oder MMS erstellen
- 2. Posteingang** – zugestellte Nachrichten
- 3. Entwürfe** – bisher nicht verschickte Texte, abgelegt zur späteren Verwendung.
- 4. Postausgang** – Nachrichten die nicht versendet wurden

- 5. Gesendete Mitteilungen** – Nachrichten die versendet wurden
- 6. Mitteilungen löschen** – mehrere Nachrichten auf einmal löschen
- 7. SMS-Vorlagen** – Nachrichtenvorlagen für schnellere Kommunikation
- 8. SMS Einstellungen** – Nummer der sog. SMS Zentrale eintragen, Empfangsbestätigung verlangen, SMS-Zähler.

## **Nachrichten lesen**

Beim Lesen einer Nachricht können Sie für die angewählte Nachricht durch Drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ abrufen um weitere Möglichkeiten auszusuchen:

- 1. Antworten** – neue Nachricht SMS als Antwort erstellen Rufnummer des Adressaten ist schon ausgefüllt

2. **Nr. anrufen** – Rufnummer des Absenders wird gerufen
3. **Weiterleiten** – Nachricht an dritte Person weiterleiten
4. **Löschen** – Nachricht wird gelöscht
5. **Erweitert** – ermöglicht das Benutzen der in einer Nachricht erwähnten Nummern
6. **Nr. Speichern** – Absender wird in Kontakte gespeichert

## **SMS Nachrichten schreiben und versenden**

1. Im Menü wählen Sie: **Nachrichten** oder drücken Sie die linke Funktionstaste **SMS (2)**.
2. Wählen Sie **Schreiben**.
3. Geben Sie den Text ein. Mittels Taste **#(7)** können Sie zwischen kleine/große

- Buchstaben umschalten. Mittels **\*(8)** können Sie Spezialsymbole eingeben.
- Um die Nachricht zu senden drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Senden An**.
  - Jetzt geben Sie die Rufnummer an (**Nr. Eingeben**) oder suchen Sie die Nummer im Telefonbuch (**Kontakt wählen**)
  - Durch Drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ und wählen Sie **Senden**.

## UKW Radio

Ihr Telefon ist mit einem UKW-Radio ausgestattet.

Im Menü wählen Sie: **Medien → Radio**

- Lautstärke können Sie mittels Tasten **\*(8)** und **#(7)** einstellen.

2. Senderfrequenz wird mittels Tasten „**4**“ und „**6**“ /autom. Suchlauf/ bzw. „**2**“ und „**8**“ /man. Frequenzwahl/ gewählt
3. Stummschaltung Ein/Aus ist durch Drücken der „**5**“ möglich.

Weitere UKW Radio Einstellungen sind unter „Optionen“ mittels linke Taste **(2)** erreichbar:

1. **Senderliste** – gespeicherte Senderfrequenzen werden aufgelistet, bearbeiten der Liste ist möglich.
2. **Freq. manuell** – Sie können sie Senderfrequenz manuell eingeben.
3. **Freq. autom.** – automatischer Suchlauf mit automatischer Senderspeicherung
4. **Einstellungen** – Hintergrundwiedergabe - hier können Sie einstellen ob das Radio

beim Verlassen des FM-Radio Menü  
weeterspielt

## Taschenlampe

Ihr Telefon ist an der Rückseite mit einer Taschenlampe ausgestattet. Um diese ein-/auszuschalten, drücken Sie länger die Taschenlampentaste **(13)**.

## Wecker

Ihr Telefon verfügt über die Weckerfunktion mit mehreren selbständigen Wecker. Beim Wecker kann man verschiedene Einstellungen vornehmen (z.B. Wiederholen, konkrete Wochentage wählen, usw.)

1. Im Menü wählen Sie: **Programme** → **Alarmer**

2. Es werden alle Wecker angezeigt.
3. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie den gewünschten Wecker und drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“ und dann **Bearb...**

Jetzt können Sie mehrere Weckuhroptionen einstellen. Mittels Navigationstasten **(3)** wählen Sie die einzelnen Optionen und durch Drücken der linken Taste **(2)** „Optionen“ bzw. der Tasten **\*** **(8)** und **#** **(7)** können Sie diese bearbeiten. Einstellungen beenden Sie mit der linken Taste **(2)** „Speichern“ bzw. „Optionen“ → „Speichern“.

Weckereinstellungen in der Tabelle unten:

<b>Funktion</b>	<b>Einstellungen</b>
<b>Status</b>	Alarm ein/ausschalten

**Zeit** Weckerzeiteinstellung

**Wiederholen** Wochentag/e für die Weckerfunktion einstellen

**Klingelton** Klingelton/Melodie für Alarm wählen

---

## Vibration und Klingeln

Das Telefon kann in unterschiedlichen Kombinationen mit und ohne Vibrationsalarm klingeln. Die Klingelton-Lautstärke ist einstellbar.

Im Menü wählen Sie: **Einstellungen** → **Benutzerprofile**

Jetzt können Sie für jeden der vier Soundprofile (Allgemein, Lautlos,



Besprechung, Draußen) diese durch drücken der linken Taste **(2) Optionen + Anpassen** wählen:

1. **Signalisierungstyp** – Einstellung Klingeln / Vibrieren / Klingeln+Vibrieren
2. **Klingeltyp** – Klingelton wiederholen oder nur einmalig abspielen
3. **SIM1/2 Ankommen. Klingelton** - Klingeltonauswahl
4. **Klingeltonlautstär.** – Lautstärke für Anrufklingelton einstellen
5. **SIM1/2 Mitteilung Ton** – Klingelton für Nachrichteneingang am SIM1 und SIM2 wählen
6. **Mitteilungstonlaut.** - Lautstärke für Nachrichtenklingelton einstellen
7. **Tastatur** – Tastaturton einstellen
8. **Tastaturtonlautstär.** – Lautstärke des Tastaturtones

- 9. Systembenachricht.** - weitere  
Tonbenachrichtigungen Ein-  
/Ausschalten

## **Schnelle Stummschaltung**

### **Lautlos Modus**

Drücken Sie und halten Sie kurz die Taste **# (7)** für die schnelle Umschaltung zwischen „Normal-“ und „Besprechung-Soundprofil“.

### **Kalender**

Das Telefon ist mit einem einfachen Kalender ausgestattet, der eine Monatsansicht bietet und Kalenderwochen anzeigt. Sie können für jeden Tag Ihre Termine notieren. Wählen Sie im Hauptmenü:

## Programme → Kalender

Im Kalender können Sie mittels Navigationstasten nach **oben/unten (3)** und „4“ und „6“ blättern.

Für weitere Möglichkeiten drücken Sie die linke Taste **(2)** „Optionen“:

## Taschenrechner

Ihr Telefon besitzt einen einfachen und praktischen Taschenrechner. Im Menü wählen Sie:

**Dienste → Rechner**

### Benutzung

Mit der Tastatur geben Sie die Ziffern, mit der Taste **# (7)** das Dezimalzeichen (Komma) ein.

Mit den Navigationstasten wählen Sie die gewünschte mathematische Operation:

**+ - / x = .**

### Beispiel:

Addieren Sie  $100 + 200$

1. Wählen Sie im Menü: **Werkzeuge** → **Rechner**
2. Geben Sie mit den Ziffertasten 100 ein.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten **nach oben (3)** den Operator **+**
4. Geben Sie mit den Ziffertasten 200 ein.
5. Drücken die Taste **(2)** „OK“.
6. Das Ergebnis wird angezeigt.

Beenden Sie den Taschenrechner mit der roten Taste **(4)**.

# Bluetooth

Bluetooth stellt eine moderne Drahtlos-Verbindung, die unterschiedliche Verbindungsprofile unterstützt. Das bekannteste Profil ist die Headset-Verbindung. Mit Bluetooth können Sie allerdings auch Dateien an ein Mobiltelefon oder ein anderes Gerät (z.B. Computer) verschicken.

Wählen Sie im Menü:

**Einstellungen → Konnektivität → Bluetooth**

Sie haben jetzt Zugriff auf die folgenden Funktionen:

1. **Status** – Bluetooth Funktion Ein/Aus.

- 2. Sichtbarkeit** – Ermöglicht anderen Geräten Ihr Telefon im Netz zu „sehen“.
- 3. Meine Geräte** – Zeigt die Liste der gekoppelten (=verbundenen) Geräte an und kann neue Geräte koppeln. Bei einer neuen Kopplung muss bei beiden Geräten der gleiche Code (eine mehrstellige Ziffer) eingegeben werden. Die Geräte können anschließend miteinander kommunizieren.
- 4. Gerätename** – Bestimmt, unter welchem Namen Ihr Telefon von anderen Bluetooth-Geräten gesehen wird.

## **SIM Toolkit Dienst**

Wählen Sie Im Menü **Dienste** die erste (ganz oben) Zeile wo gewöhnlich der Name ihres Netzbetreibers steht. Die Funktionalität

und Diensteauswahl hängt von Ihrem Netzbetreiber an.

## **Multimedia**

### **Musik abspielen - Audio Player**

Sie können Musikdateien z.B. MP3 auf Ihrer Speicherkarte abspielen.

Wählen Sie Im Menü:

**Medien → Musik**

Das Abspielen Starten/Beenden ist durch drücken der Taste „5“ möglich. Einzelne Musikstücke umschalten können Sie mittels Tasten „4“ << bzw. „6“ >>.

Unter (2) „Liste“ → „Optionen“ haben Sie dann Zugriff auf weitere Audio Player Funktionen:

**Hinzufügen** – weitere Musikdateien zur Playliste hinzufügen;

**Einstellungen** - weitere

Wiedergabemöglichkeiten werden angezeigt

Um (Musik-)Dateien in das Telefon zu kopieren verbinden Sie es mittels mitgelieferten Micro-USB Kabel mit Ihrem Rechner und wählen Sie „Massenspeicher“.

Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

**ACHTUNG! Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 oder höher nötig!**



## **Dateimanager**

Wählen Sie Menü **Medien** →

## **Dateimanager**

Dateimanager wird geöffnet. Hier können Sie Ihre im Telefon sowie auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien durchgehen bzw. öffnen.

## **Einstellungen**

Andere Eigenschaften können Sie unter **Einstellungen** (Hauptmenü) festlegen und adjustieren. Dort haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

## **Telefoneinstellungen**

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen**  
→ **Telefon**

Hier können Sie diese Grundeinstellungen vornehmen:

1. **Zeit & Datum** – Uhrzeit- Datum- und Zeitzoneneinstellung
2. **Sprache** – Menü Sprache wählen
3. **Preferred Lang.** – Sprachvoreinstellung für Texteingabe
4. **Anzeige** - Sie können die Begrüßungsanimation, Hintergrundbild und Hauptbildschirmanzeige einstellen.
5. **Zeit automatisch aktualisieren** - Zeit automatisch durch Netzwerkabfrage einstellen
6. **Flugmodus** – alle Sender ein/aus
7. **Untersch. Einstellungen** – LCD Helligkeit und Dimmverzögerung einstellen

## Sicherheit

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen**

➔ **Sicherheitseinstellungen**

Hier können Sie PIN ändern, Telefonsperre durch Passwort einstellen und Tastensperre wählen:

1. **SIM1 Sicherheit**– Ein/Aus, Änderung PIN
2. **SIM2 Sicherheit**– Ein/Aus, Änderung PIN
3. **Telefonsicherheit** – Telefonsperre mittels Passwort

## Netzwerkeinstellungen

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen** ➔

**Netzwerkeinstellungen** um Netzwerkwahlmodus einstellen.

1. **SIM1/2** – Netzmodus „Automatisch“ oder „Manuell“ für SIM1 bzw. SIM2 Einstellen

## **Dual SIM**

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen**  
→ **Dual SIM Einstellungen**

Sie können die Betriebsart wo beide SIM-Karten, oder nur „SIM1“ bzw. nur „SIM2“ aktiv ist einstellen.

## **Konnektivität**

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen** →  
**Konnektivität**

Hier können Sie Bluetooth bzw. Datenverbindung einstellen.

## **Einstellungen wiederherstellen**

Wählen Sie Im Menü: **Einstellungen** →  
**Einstellungen wiederherstellen**

Werkseinstellung des Telefons wird wiederhergestellt. Telefon-Passwort Eingabe wird verlangt. Standardpasswort lautet: **1122**

## **Verbinden mit Computer**

Telefon verfügt über eine Standard-MicroUSB Busche. Diese wird zum Aufladen des Akkus sowie zur Verbindung mit einem Computer benutzt.

**ACHTUNG! Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 oder höher nötig! Bei anderen Betriebssystemen wird möglicherweise ein Spezialtreiber verlangt.**

## **Dateien vom Computer übertragen**

Um Dateien in das Telefon oder auf die Speicherkarte zu kopieren verbinden Sie es mittels mitgelieferten USB Kabel mit Ihrem Rechner und wählen Sie **„Massenspeicher“**.

Ihr Rechner kann jetzt auf den Telefon- sowie Kartenspeicher als Austauschbarer Massenspeicher zugreifen.

## **Verbindung nur für Akkuladung**

Um den Akku zu laden ohne Datenverbindung zum Computer herzustellen, drücken Sie nach dem Anschließen des USB Kabels nach dem das Menü „USB-Konfi.“ angezeigt wird die rote Taste **(4)**.

Bedienungsanleitung24.de

## Technische Daten

Parameter	Beschreibung
<b>Frequenzband</b>	GSM 900/1800 MHz
<b>LCD</b>	farbdisplay TFT LCD, 160x128 Punkte
<b>Unterstützte Speicher- karten</b>	MicroSD / MicroSD HC / T-Flash, max. 32GB

Das Mobiltelefon ist für Betrieb in EU Ländern geeignet.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Auskunft über aktuellste technische Daten bekommen Sie bei Ihrem Händler.



# Sicherheit & Umweltschutz

## Gebrauchte Elektrogeräte



Das Telefon ist ein Elektrogerät. Das bedeutet, dass man damit nicht wie mit einem gewöhnlichen Hausmüll umgehen darf.

### **Die Entsorgung darf nicht über den unsortierten Hausmüll erfolgen!!!**

Zur Entsorgung übergeben Sie bitte das Gerät an zuständige Sammelstellen, die ein Recycling oder eine ökologische Verwertung veranlassen.

Nichteinhaltung dieser Richtlinien verstößt gegen aktuelle Gesetzgebung!

Das Produkt kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen können – die korrekte Entsorgung ist deshalb unbedingt notwendig.

Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektrogeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder bei den zuständigen Behörden.

## Entsorgung des Akkus



**Die Entsorgung der Akkus darf nicht über Hausmüll erfolgen!!!  
Der Akku kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen.**

Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische Verwertung veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben.

**Missachtung dieser Hinweise kann als unerlaubte Handlung ausgelegt werden!**