

Die Bedienungsanleitung, die Kurzanleitung und das Heft "Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen" sind Bestandteile des Produktes.

Lesen Sie bitte alle drei Dokumente aufmerksam, bevor Sie Ihr Primebook in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Benutzung, Sicherheit und Entsorgung des Primebook.

Bewahren Sie diese Dokumente sorgfältig auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Primebook vollständig an den neuen Besitzer aus.

→ Die ausführliche Bedienungsanleitung sowie die FAQs zu Ihrem Primebook finden Sie unter:  
[www.trekstor.de/service-support.html](http://www.trekstor.de/service-support.html)

## Lieferumfang

- TREKSTOR PRIMEBOOK C13
- Netzteil (100 V - 240 V)
- Reinigungstuch
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial, inkl. der Schutzfolien, vollständig. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.

Wenn Sie fehlende Teile oder Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst.

## Technische Daten

Prozessor (CPU):	Intel® Celeron® N3350 Prozessor
Grafikprozessor (GPU):	Intel® HD Graphics 500
Betriebssystem:	Windows 10 Home
RAM/Interner Speicher:	4/64 GB
Display-Größe:	13.3" (33.8 cm)
Bildschirm:	Kapazitives 10-Punkt-Multitouch-Full-HD-IPS-Display (1920 x 1080; 16:9)
Kamera:	2 MP (Front)
Schnittstellen:	M.2 SSD extension*, 2 x USB 3.1 Gen 1, USB-Type-C™ 3.1 Gen 1, Micro-HDMI®, Audio out/Mic in (3,5 mm), Speicherkartenleser, SIM-Karteneinschub*
Netzwerk:	WLAN (802.11 ac/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz), UMTS/3G*, LTE/4G*, Bluetooth 4.2
Karteneinschub:	M.2 SSD (42 mm - B key)*, microSD(HC/XC) bis zu 128 GB, Nano-SIM*
Weitere Merkmale:	Fingerabdrucksensor, G-Sensor, Hall-Sensor, Stereo-Lautsprecher, Dual-Mikrofon
Größe:	ca. 320 x 210 x 15 mm
Gewicht:	ca. 1390 g
Material   Farbe:	Aluminium, Kunststoff   Silber
Akku:	Li-Polymer (laden über DC IN)

\* Modellabhängige Ausstattungsoption

## Betrieb und Lagerung

Temperaturbereich:	von 5° C bis 30° C
Relative Luftfeuchtigkeit:	von 30 % bis 70 %

Technische Daten zum Netzteil und Akku entnehmen Sie bitte der ausführlichen Bedienungsanleitung. Der Akku dieses Produktes kann nicht ohne Weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.

## Kurzanleitung

### Das Primebook aufladen

Laden Sie Ihr Primebook vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.

→ Verbinden Sie den DC-Stecker des mitgelieferten Netzteils mit der Ladebuchse (DC IN) des Primebook.

→ Stecken Sie anschließend das Netzteil in eine Steckdose.

Die Lade-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot.

→ Lassen Sie das Netzteil nur so lange an der Steckdose, bis der Akku des Primebook vollständig geladen ist. Trennen Sie außerdem immer das Netzteil vom Primebook, wenn Sie das Primebook nicht laden.

### Das Primebook zum ersten Mal einschalten

a Klappen Sie den Bildschirm hoch, sodass dieser mindestens im 90°-Winkel zur Tastatur steht.

b Drücken Sie für ca. 5 Sekunden den Ein-/Ausschalter, um das Primebook einzuschalten. Es erscheint der Startassistent.

c Befolgen Sie die Anweisungen des Startassistenten, um Ihr Primebook einzurichten.

→ Im Laufe des Start-Assistenten werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Microsoft-Konto anzumelden. Falls Sie noch über kein Microsoft-Konto verfügen, richten Sie an dieser Stelle bitte eines ein.

Nach Beendigung des Startassistenten wird Ihr Primebook konfiguriert. Dies kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Schalten Sie das Primebook in dieser Zeit nicht aus!

### Den Bildschirm entsperren

Sobald das Primebook eingerichtet ist (und nach jedem weiteren Einschalten und Hochfahren), erscheint der Sperrbildschirm. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um den Bildschirm zu entsperren.

→ Wenn Ihr Primebook durch ein Passwort geschützt ist, müssen Sie anschließend das Passwort eingeben.

→ Alternativ können Sie sich auch über Windows Hello an Ihrem Primebook anmelden. Wählen Sie "Einstellungen" → "Konten" → "Anmeldeoptionen" → "Windows Hello", um diese Funktion zu aktivieren und einzurichten.

### Das Startmenü



Um das Startmenü einzublenden, klicken Sie auf das Windows-Symbol links unten im Display oder drücken Sie die Windows-Taste auf der Tastatur. Erneutes Drücken blendet das Startmenü wieder aus.

Das Startmenü besteht aus der "klassischen" Navigationsliste (A) und einem nützlichen App-Bereich (B) rechts von der Navigationsliste.

In der Navigationsliste finden Sie unter anderem den Link zum Öffnen der Einstellungen (Zahnradsymbol). Im App-Bereich können Sie Apps und Favoriten in Form von Live-Kacheln "anheften" und organisieren.

→ "Unterhalb" der Navigationsliste (A) finden Sie eine alphabetisch geordnete Liste aller installierten Apps. Um zu dieser zu gelangen, scrollen Sie in der Navigationsliste nach oben.

## Das Info-Center

Das Info-Center ist eine ein- und ausblendbare Leiste mit Kurzlinks zu einigen wichtigen Funktionen des Primebook.

Um das Info-Center aufzurufen, klicken Sie auf das Notizzettel-Symbol rechts unten.

### WLAN aktivieren & Browser aufrufen

a Rufen Sie die Einstellungen auf (s. "Das Startmenü").

b Klicken Sie in den Einstellungen auf "Netzwerk und Internet".

c Klicken Sie im folgenden Bildschirm links auf "WLAN".

d Klicken Sie auf den Schieber bzw. auf das Wort "Aus". Neben dem Schieber erscheint nun das Wort "Ein".

→ Das Primebook sucht nach allen verfügbaren Drahtlosnetzwerken in der Nähe und zeigt diese anschließend als Liste an ("Verfügbare Netzwerke anzeigen").

e Klicken Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.

f Geben Sie falls nötig den Netzwerkschlüssel (Passwort) ein.

g Klicken Sie auf "Verbinden". Das Primebook verbindet sich mit dem ausgewählten Netzwerk.

→ Sie finden den Button zum Aufrufen des Internetbrowsers in der Taskleiste unten im Display. Klicken Sie auf das kleine blaue "e", um den Browser aufzurufen. Um eine Internetadresse (URL) einzugeben, klicken Sie in die mittig oben im Fenster angezeigte Suchleiste.

### Reset

Sollte sich das Primebook "aufhängen" und nicht mehr reagieren, können Sie es zurücksetzen. Halten Sie dazu den Ein-/Ausschalter mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Primebook ausschaltet. Warten Sie ca. 20 Sekunden und schalten Sie das Primebook ganz normal wieder ein.

→ Durch das Zurücksetzen des Primebook gehen nicht gespeicherte Dateien verloren.

### Das Primebook ausschalten

#### Standby

Um den Standby-Modus zu aktivieren, drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter. Erneutes kurzes Drücken weckt das Primebook aus dem Standby-Modus auf.

#### Herunterfahren

Öffnen Sie das Startmenü. Klicken Sie im Startmenü unten auf "⏻" und anschließend auf "Herunterfahren". Das Primebook fährt herunter.

## Energie sparen

■ Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.

■ Lassen Sie das Netzteil nur so lange an der Steckdose, bis der Akku des Primebook vollständig geladen ist. Trennen Sie außerdem immer das Netzteil vom Primebook, wenn Sie das Primebook nicht laden.

■ Reduzieren Sie in den Einstellungen unter "System" → "Bildschirm" die Displayhelligkeit.

■ Aktivieren Sie den Standby-Modus oder schalten Sie das Primebook vollständig aus, wenn Sie das Primebook nicht verwenden.