

## SKMEI (Modell 1100) DIGITAL UHR - Bedienungsanleitung



Vier Knöpfe an dieser Uhr sind bekannt als: LICHT, MODUS, RESET und START

### LICHT EINSCHALTEN

Drücken Sie die LICHT-Taste, um das Licht für 3 Sekunden einzuschalten.  
Halten sie die LICHT Taste fest, um die Farbe zu ändern.

### ANZEIGEMODUS AUSZUWÄHLEN

Drücken Sie die Modus-Taste, um einen der folgenden vier Anzeigemodi in der folgenden Reihenfolge auszuwählen: Normalzeit -> Stoppuhr -> Alarm eingestellt, -> Zeit zurücksetzen  
Im Normalzeitmodus werden Wochentag, Stunde, Minute und Sekunde angezeigt (kein Blinken). Wenn das Alarmsymbol unten links angezeigt wird, wird der Alarm eingeschaltet.

### DATUM ANZEIGEN

Drücken Sie im normalen Zeitmodus die START-Taste.

### ALARMZEIT ANZEIGEN

Drücken Sie im normalen Zeitmodus die RESET-Taste.

Ein P steht für PM, ein A für AM. H zeigt eine 24-Stunden-Uhr an.

Wenn die Zeit als 24-Stunden-Uhr eingestellt ist, wird der Alarm auch nur als 24 Stunden mit einem H angezeigt.

### ALARM STOPPEN/STARTEN

Halten Sie im normalen Zeitmodus die RESET-Taste gedrückt, während Sie die START-Taste drücken, um den Alarm umzuschalten.

Symbol ein und aus.

### ZUM STOPPEN/STARTEN DES STÜNDLICHEN GLOCKENSPIELS

Halten Sie im normalen Zeitmodus die RESET-Taste gedrückt, während Sie die MODUS-Taste drücken, um den stündlichen Signalton ein- und auszuschalten. Wenn alle Wochentage angezeigt werden, ist das stündliche Glockenspiel eingeschaltet.

### UHRZEIT EINSTELLEN

Drücken Sie die MODUS-Taste x 3, bis die Stunde blinkt.

Um die Minute einzustellen, drücken Sie die RESET-Taste x 1 und die START-Taste, um die Minuten zu erhöhen. Drücken Sie die RESET-Taste erneut, um zwischen Stunden -> Datum -> Monat -> Wochentag -> Sekunden umzuschalten. Drücken Sie die START-Taste, um die aktuelle Einstellung zu erhöhen.

## **ALARM EINSTELLEN**

Hinweis: Der Alarm wird bei jeder Einstellung des Alarms eingeschaltet. Drücken Sie die MODUS-Taste x 2, bis die Stunde blinkt. Drücken Sie die START-Taste, um die Stunden zu erhöhen.

Drücken Sie die RESET-Taste, um die Minuten auszuwählen.

Drücken Sie die START-Taste, um die Minuten zu erhöhen.

Ein P steht für PM, ein A für AM. H zeigt eine 24-Stunden-Uhr an.

Wenn die Zeit als 24-Stunden-Uhr eingestellt ist, wird der Alarm auch nur als 24 Stunden mit einem H angezeigt. Drücken Sie die MODUS-Taste, um die Zeit abzuschließen und zur Uhrzeit zurückzukehren.

## **STOPPUHR BENUTZEN**

Drücken Sie die MODUS-Taste x 1.

Drücken Sie die START-Taste, um die Zeitmessung zu starten.

Drücken Sie die RESET-Taste, um die Stoppuhr auf Null zurückzusetzen.

Um eine LAP-Zeit aufzuzeichnen, drücken Sie die RESET-Taste, während die Stoppuhr läuft.

Drücken Sie erneut RESET, um zur Live-Stoppuhr zurückzukehren.