

# DEUTSCH

## KINDER Uhr Kurzanleitung (Setracker2)

**Bitte lesen Sie die Kurzanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie verwenden, damit Sie sie richtig installieren und schnell verwenden können!**

- (1) Überprüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind.
- (2) Wählen Sie die mirco-SIM-Karte, die zum GSM-Netz passt, Sie können sich an die Meinungen des Händlers halten. (Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die mirco-SIM-Karte einlegen.)
- (3) Die GPRS- und Anrufüberwachungsfunktion der mirco-SIM-Karte muss aktiviert (ermöglicht) werden.
- (4) Installieren Sie die APP auf dem Telefon. Sie können den Händler fragen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie sie herunterladen sollen.
- (5) Der Barcode und der QR-Code werden für registrierte Benutzer verwendet.
- (6) Stufensammlung beim Einstecken der Karte(**See Picture 1**)

**1.Uhrendisplay:** Dial, phone book, camera, photo, math game, talk, device info

**2. Laden Sie die Android- oder IOS-App für den Handy-Client herunter, indem Sie den Barcode scannen**

### 2.1 Laden Sie die App herunter

APP "SeTracker2" herunterladen

- A. QR-Code scannen (auf der Rückseite der Uhr und unter dem QR-Code)
- B. Laden Sie "SeTracker2" im APP-Store herunter

Laden Sie die Android- oder IOS-App für den Handy-Client herunter, indem Sie den Barcode scannen

### 2.2 APP-Registrierung

Sie muss manuell registriert werden, bevor Sie sich anmelden können. Die ID für die Registrierung kann durch Scannen des Barcodes oder durch manuelle Eingabe ermittelt werden.

Der Benutzername muss aus vier Zeichen bestehen (Buchstaben oder Ziffern) und der Benutzername muss eindeutig sein.

Andere Informationen können von Ihnen selbst eingegeben werden. Es ist möglich, das Passwort zu ändern. Die Registrierungsbilder sind unten gezeigt.

### 2.3 Einführung in die Hauptmenüfunktionen:

#### 2.3.1. Haupthandbuch Einführung

Nach Abschluss der Registrierung geben Sie bitte die richtige Kontonummer und das richtige Passwort ein. Melden Sie sich im Hauptmenü wie folgt an:  
Bitte beziehen Sie sich auf die reale Anzeige

### **2.3.2 Anweisungen eines Teils der Funktionen:**

**(1)**Sprachchat: Sprachaufzeichnung kann zwischen der Uhr und der APP gesendet werden.

App Stimme senden: Wenn die Sprachaufnahme beginnt, beginnt die APP mit der Aufnahme und sendet sie an die Uhr. Die maximale Aufnahmezeit beträgt 15 Sekunden. Kurzes Drücken der <Einschalte> Taste, um die Stimme auf der Uhr abzuspielen.

**(2)**Karte: Zeigen Sie den Standort der Uhr in Echtzeit an.

Der Standort der Uhr und der APP auf dem Handy kann auf der Karte angezeigt werden. Klicken Sie auf "Locate" (Suchen), um die Suche 3 Minuten lang zu starten. Das Hochlade-Intervall beträgt 10 Sekunden. Nach 3 Minuten wird der Standardmodus wiederhergestellt. Auf der Karte können Sie die Uhr-Ortungsmethode kennen. Blaues Symbol bedeutet LBS.

**(3)** Telefonbuch: 10 Telefonnummern stehen zur Verfügung.

**(4)** Schließen: Drücken Sie die Aus-Taste, um die Uhr ohne SIM-Karte auszuschalten, oder schalten Sie sie über APP aus der Ferne aus

**(5)** SOS: Halten Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

**(6)** Einstellung: Stellen Sie alle Parameter der Uhr ein. **(See picture 5)**

## **3. Wie kann man das Problem "Gerät offline" lösen, wenn**

### **Geräte nicht mit dem Internet verbunden sind?(See picture 6)**

1). Überprüfen Sie, ob sich auf der Uhr Signalbalken und das Symbol "↑↓" befinden.

2). Wenn keine Signalbalken vorhanden sind, überprüfen Sie, ob die Sim richtig eingelegt wurde, und gehen Sie zu einem guten Signalort und überprüfen Sie ihn.

3). Wenn kein "↑↓" -Symbol angezeigt wird, öffnen Sie den Daten- und Sprachplan für die SIM-Karte.

4). Oder Sie können mit Ihrem Telefon zwei Nachrichten an die Uhr senden. Kopieren Sie es, bitte senden Sie mir einen Screenshot, wenn Sie eine Antwort erhalten.

pw,123456,ts#

pw,123456,imsi#

## **4. Häufig gestellte Fragen**

F: Die Uhr kann nicht eingeschaltet werden, wie kann man das lösen?

A: Die Batterie der Uhr kann nach einem langen Transport leer sein. Bitte laden Sie die Uhr zuerst 1 Stunde lang auf. Wenn Sie sich nach einer Stunde immer noch nicht einschalten können, kontaktieren Sie uns bitte.

F: Kann ich die Uhr ohne SIM-Karte verwenden?

A: Wenn die Uhr keine SIM-Karte besitzt, sind die kommunikationsbezogenen Funktionen wie Sprache und Anruf deaktiviert.

F: Ist die Uhr mit 2G 3G 4G 5G-Netzwerken kompatibel?

A: Leider ist die Uhr derzeit nur mit 2G-Netzwerken kompatibel. Bitte kaufen Sie die SIM-Karte, die das 2G-Netzwerk unterstützt, und wenden Sie sich an den SIM-Betreiber, um ein 2G-Netzwerk für Sie zu öffnen.

F: Bei der Registrierung der Anwendung wird "Werkseinstellung wiederherstellen", "Gerät wurde gebunden" oder "Warten auf Autorisierung" angezeigt. Wie man es löst?

A: Bitte kontaktieren Sie uns umgehend und geben Sie den IMEI-Code auf der Rückseite der Uhr an. Wir helfen Ihnen dabei.

F: Ist diese Uhr wasserdicht? Kann ich es ins Wasser tauchen?

A: Diese Uhr hat einen wasserdichten IP68-Wasserdichtigkeitsindex. Sie kann länger als 12 Stunden in Wasser eintauchen. Wir können mit der Uhr schwimmen.

F: Wenn Sie die SIM-Karte in die Uhr einlegen, wird "PIN entfernen und neu starten" angezeigt. Wie man es löst?

A: Bitte legen Sie die SIM-Karte in Ihr Telefon ein, um den PIN-Code zu entfernen, und legen Sie ihn dann in die Uhr ein. Dies funktioniert normal.

F: Kann die Uhr Textnachrichten empfangen?

A: Die Uhr kann keine Textnachrichten empfangen, aber Sprach-Chat-Nachrichten senden.