

SMARTWATCHES MICHAEL KORS

Allgemeine Einrichtung und App

Welche Smartphones sind mit meiner Smartwatch kompatibel?

Wear OS by Google ist mit Smartphones ab Android 4.4 (mit Ausnahme der Go-Edition) oder ab iOS 9.3 kompatibel. Die unterstützten Funktionen können je nach Plattform und Land variieren. Alle Geräte verfügen über die stromsparende Bluetooth Smart-Version 4.1 Low Energy.

Wie lade ich die Wear OS by Google™-App herunter?

iOS: Öffnen Sie den App Store und wählen Sie die Suchoption aus der unteren Menüleiste aus. Geben Sie „Wear OS by Google“ in das Suchfeld ein, wählen Sie die Wear OS by Google-App aus und klicken Sie auf „Installieren“. Warten Sie, bis die App auf Ihr Smartphone heruntergeladen wurde.

ANDROID: Öffnen Sie Google Play, geben Sie „Wear OS by Google“ in das Suchfeld ein, wählen Sie die Wear OS by Google-App aus und klicken Sie auf „Installieren“. Warten Sie, bis die App auf Ihr Smartphone heruntergeladen wurde.

Wie schalte ich meine Smartwatch ein?

Stellen Sie sicher, dass Ihre Michael Kors Access Runway Smartwatch geladen ist, bevor Sie sie einschalten. Halten Sie den mittleren Knopf mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Die Smartwatch kann auch eingeschaltet werden, während sie an das Ladegerät angeschlossen ist.

Wie richte ich meine Smartwatch ein?

Eine Anleitung zur Einrichtung Ihrer Smartwatch finden Sie in der Schnellstartanleitung, die Ihrer Smartwatch beigelegt ist. Alternativ können Sie auch diese Schritte befolgen:

- Verbinden Sie Ihre Smartwatch mit dem Ladegerät, indem Sie dieses auf der Rückseite der Smartwatch anlegen. Das Ladegerät verfügt über Magnete, die die Smartwatch in Position halten.
- Laden Sie die Wear OS by Google-App aus dem App Store oder bei Google Play herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.
- Öffnen Sie die Wear OS by Google-App auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen zur Kopplung Ihrer Smartwatch.
- Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät mit einem USB-Ausgang.

Wie kann ich meine Smartwatch mit meinem Smartphone koppeln?

Um Ihre Smartwatch mit einem anderen Gerät zu koppeln, befolgen Sie folgende Schritte:

- Auf der Uhr: Wählen Sie die Sprache aus und scrollen Sie dann nach unten zum Namen der Smartwatch.
- Auf dem Smartphone: Öffnen Sie die Wear OS by Google-App und tippen Sie auf „Erste Schritte“. Wählen Sie den Namen Ihrer Smartwatch aus. Lassen Sie zu, dass Bluetooth eine Verbindung zu Ihrer Smartwatch herstellt.
- Auf Ihrer Smartwatch und Ihrem Smartphone erscheint ein Kopplungscode. Bestätigen Sie, dass sie übereinstimmen.
- Nach erfolgreicher Kopplung Ihrer Smartwatch erhalten Sie eine entsprechende Bestätigung. Dies kann einige Minuten dauern.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Smartphone und Ihrer Smartwatch, um die Kopplung und Einrichtung abzuschließen.

Hinweis: Ihre Smartwatch installiert möglicherweise automatisch verfügbare Updates und startet anschließend neu, nachdem die Kopplung mit Ihrem Smartphone durchgeführt wurde. Wenn Ihre Smartwatch ein Update herunterlädt, stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon sich in unmittelbarer Nähe zu Ihrer Uhr befindet und dass die Uhr an eine Stromquelle angeschlossen ist, bis das Update vollständig installiert wurde.

Wie weit darf die Smartwatch maximal von meinem Smartphone entfernt sein, um noch eine Verbindung aufrechterhalten zu können?

Die Reichweite der kabellosen Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und Ihrer Smartwatch kann je nach Umgebung stark variieren. Im Allgemeinen sollte die Verbindung mindestens über eine Entfernung von 10 Metern reichen.

WIE VERBINDE ICH DIE SMARTWATCH MIT EINEM WLAN-NETZWERK?

- Drücken Sie den mittleren Knopf oder wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten.
- Scrollen Sie zu „Einstellungen“ und tippen Sie darauf.
- Tippen Sie auf „Konnektivität“.
- Tippen Sie auf „WLAN“.
- Tippen Sie auf „Netzwerk hinzufügen“.
- Suchen Sie Ihr Netzwerk, indem Sie nach oben und unten scrollen, und tippen Sie darauf.
- Schalten Sie Ihr Smartphone ein und starten Sie die Wear OS by Google-App.
- Tippen Sie auf dem Smartphone auf „Eingeben“, um das Kennwort einzugeben.
- Geben Sie das Kennwort auf dem Smartphone ein.

Wenn Ihre Smartwatch mit einem Android-Smartphone gekoppelt ist und WLAN-Verbindungen unterstützt, kann sie automatisch eine Verbindung zu einem der gespeicherten WLAN-Netzwerke aufbauen, wenn die Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Smartphone verloren geht. So erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihrer Smartwatch und können die Sprachsuche zu Hause und am Arbeitsplatz selbst dann verwenden, wenn Sie das Smartphone in einem anderen Raum liegen lassen sollten.

Wie schalte ich meine Smartwatch aus?

- Drücken Sie den mittleren Knopf oder wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten.
- Scrollen Sie zu „Einstellungen“ und tippen Sie darauf.
- Tippen Sie auf „System“.
- Wischen Sie mit dem Finger nach oben und tippen Sie auf „Ausschalten“.
- Tippen Sie zum Bestätigen auf das Häkchen.

Wieso kann ich meine Smartwatch nicht mit meinem Smartphone koppeln?

Stellen Sie sicher, dass Ihre Smartwatch eingeschaltet und Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist. Öffnen Sie die Wear OS by Google-App und folgen Sie der Anleitung auf dem Display zur Kopplung Ihrer Smartwatch. Sollte die Verbindung fehlschlagen, überprüfen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem Smartphone. Sollte Ihre Smartwatch in der Geräteliste aufgeführt werden, löschen Sie die Uhr aus der Liste. Öffnen Sie die Wear OS by Google-App und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.

WIE VIELE SMARTWATCHES KANN ICH ZEITGLEICH MIT DER APP KOPPELN?

iOS: Es kann immer nur eine Smartwatch mit der App gekoppelt werden.

ANDROID: Es können zeitgleich mehrere Smartwatches mit der App gekoppelt werden.

WIE HEBE ICH DIE KOPPLUNG ZWISCHEN MEINER SMARTWATCH UND MEINEM SMARTPHONE AUF?

- Öffnen Sie die Wear OS by Google-App und scrollen Sie nach unten zu „Erweiterte Einstellungen“.
- Tippen Sie unten auf dem Display auf die Schaltfläche „Uhr verwerfen“, um die Verbindung zu Ihrem Gerät aufzuheben und es neu zu starten.
- Entfernen Sie die Smartwatch aus den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones.

WIE AKTUALISIERE ICH WEAR OS BY GOOGLE ÜBER GOOGLE PLAY?

Sie können über Google Play auf Ihrer Smartwatch nach Updates suchen und diese herunterladen.

- Stellen Sie sicher, dass eine WLAN- oder 3G-Verbindung auf Ihrer Smartwatch aktiv ist.
- Rufen Sie das App-Menü auf Ihrer Smartwatch auf und öffnen Sie Google Play.
- Suchen Sie nach Wear OS by Google und tippen Sie auf die App.
- Tippen Sie auf der Detailseite auf „Aktualisieren“. Wenn diese Option nicht angezeigt wird, ist Wear OS by Google bereits auf dem neuesten Stand.

WIE DEINSTALLIERE ICH DIE WEAR OS BY GOOGLE-APP?

iOS: Halten Sie die Wear OS by Google-App gedrückt, bis die Apps auf dem Startbildschirm anfangen zu wackeln und ein rotes X-Symbol erscheint. Tippen Sie auf das rote X-Symbol auf der Wear OS by Google-App, um sie zu entfernen.

ANDROID: Die einzelnen Schritte können je nach Mobiltelefonhersteller variieren. Im Allgemeinen müssen Sie zunächst das Einstellungsmenü auf Ihrem Smartphone aufrufen. Wählen Sie dann „Anwendungen“ oder „Anwendungen verwalten“. Tippen Sie auf „Wear OS by Google“ und wählen Sie „Deinstallieren“.

WIE SETZE ICH MEINE SMARTWATCH AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

Wenn Sie Ihre Smartwatch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle gespeicherten Daten auf der Smartwatch gelöscht. Diese Daten können nicht wiederhergestellt werden. Dies umfasst Ihre aktuellen Benachrichtigungen und Karten, Trainingsdaten, alle installierten Apps von Drittanbietern samt der gespeicherten Daten, Systemeinstellungen und Präferenzen. Die in Ihrem Google-Konto gespeicherten Daten sind davon jedoch nicht betroffen. Ein Zurücksetzen Ihrer Smartwatch führt nicht dazu, dass Ihr Smartphone oder Tablet ebenfalls auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.

Um Ihre Smartwatch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, befolgen Sie diese Schritte:

- Drücken Sie den mittleren Knopf oder wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten.
- Scrollen Sie zu „Einstellungen“ und tippen Sie darauf.
- Tippen Sie auf „System“.
- Tippen Sie auf „Trennen und zurücksetzen“.
- Tippen Sie zum Bestätigen auf das Häkchen.
- Entfernen Sie die Smartwatch aus den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones.
- Nachdem Sie Ihre Smartwatch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, müssen Sie Ihre Smartwatch erneut mit Ihrem Smartphone koppeln.

Benachrichtigungen

WIE FUNKTIONIEREN BENACHRICHTIGUNGEN?

Ihre Smartwatch greift auf die Benachrichtigungseinstellungen zurück, die Sie für die jeweilige App auf Ihrem Smartphone festgelegt haben. Wenn Ihr Smartphone im Falle von Benachrichtigungen vibriert oder ein akustisches Signal abgibt, vibriert Ihre Smartwatch. Wenn Ihr Smartphone bei Benachrichtigungen weder vibriert noch ein akustisches Signal auslöst, vibriert auch Ihre Smartwatch nicht, es wird jedoch eine Karte angezeigt.

Welche Benachrichtigungen erhalte ich?

Die meisten Benachrichtigungen, die auf Ihrem Smartphone angezeigt werden, erscheinen auch auf Ihrer Smartwatch. Hierzu gehören verpasste Anrufe, SMS, Terminerinnerungen und vieles mehr. Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, vibriert Ihre Smartwatch lediglich. Ein akustisches Signal ertönt nicht.

WIE KANN ICH FESTLEGEN, WELCHE BENACHRICHTIGUNGEN ICH AUF MEINER SMARTWATCH ERHALTE?

Wenn manche Benachrichtigungen, die Sie auf Ihrem Smartphone erhalten, nicht auf Ihrer Smartwatch angezeigt werden sollen, können Sie bestimmte App-Benachrichtigungen auf Ihrer Smartwatch blockieren. Sie können die Benachrichtigungseinstellungen in der Wear OS by Google-App bearbeiten. Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ auf dem Hauptbildschirm auf „Benachrichtigungen“.

Wenn Sie auf Ihrem Smartphone Musik hören, sehen Sie auf Ihrer Smartwatch immer die Musikkarte mit Optionen zur Wiedergabe und zum Pausieren. Diese Karte kann nicht deaktiviert werden.

WARUM ZEIGT DIE WEAR OS BY GOOGLE-APP NICHT DIE VOLLSTÄNDIGE APP-LISTE MEINES SMARTPHONES IM EINSTELLUNGSMENÜ DER BENACHRICHTIGUNGEN AN?

Apps werden in Ihrem Benachrichtigungsmenü angezeigt, sobald Sie die erste Benachrichtigung dieser Apps auf Ihrer Smartwatch erhalten haben.

WIE KANN ICH DEN MODUS „NICHT STÖREN“ VERWENDEN?

Im Modus „Nicht stören“ erfolgt bei Benachrichtigungen keine Vibration, eine Benachrichtigungskarte wird jedoch angezeigt.

- Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten.
- Tippen Sie auf das Symbol mit dem durchgestrichenen Kreis, um den Modus zu aktivieren.
- Tippen Sie erneut auf das Symbol, um den Modus „Nicht stören“ zu deaktivieren.

WIE VERWENDE ICH DEN KINOMODUS?

Sie können den Kinomodus nutzen, um das Display Ihrer Smartwatch vorübergehend auszuschalten. In diesem Modus werden keine Vibrationen oder visuelle Benachrichtigungen ausgegeben.

- Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten.
- Tippen Sie auf das Uhrensymbol, um den Kinomodus zu aktivieren.
- Drücken Sie auf den mittleren Knopf, um das Display wieder einzuschalten.

ICH ERHALTE KEINE BENACHRICHTIGUNGEN AUF MEINER SMARTWATCH. WIE KANN ICH DIESES PROBLEM BEHEBEN?

Die Wear OS by Google-App muss immer auf Ihrem Smartphone ausgeführt werden, um eine Verbindung mit der Uhr zu gewährleisten. Durch Schließen der App wird die Verbindung zwischen Ihrer Smartwatch und Ihrem Smartphone unterbrochen und Benachrichtigungen können nicht gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass die App auf Ihrem Smartphone immer geöffnet ist, wenn Sie Ihre Smartwatch tragen.

- Eine Nachricht, dass eine Verbindung besteht, wird in der App angezeigt.
- Wenn in der App eine Nachricht angezeigt wird, dass keine Verbindung besteht, wischen Sie auf dem Zifferblatt nach oben und tippen Sie auf der Karte „Erneut verbinden“ auf das Kreis-Symbol zum Aktualisieren.

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist und Ihre Smartwatch mit Ihrem Gerät synchronisiert ist.

Überprüfen Sie die Softwareversion Ihres Smartphones in den Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrer Smartwatch kompatibel ist. Wenn die Software Ihres Smartphones nicht mehr aktuell ist, aktualisieren Sie sie, um die Geräte ordnungsgemäß zu synchronisieren. Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Smartwatch auf dem neuesten Stand ist.

- Wischen Sie vom oberen Displayrand Ihrer Smartwatch nach unten.
- Tippen Sie auf „Einstellungen“ und dann unten im Menü auf „System“.
- Tippen Sie erst auf „Info“ und dann auf „System-Updates“. Wenn Ihr System nicht auf dem neuesten Stand ist, werden Sie aufgefordert, die zu diesem Zeitpunkt neueste Softwareversion herunterzuladen.

Eigenschaften und Funktionen der Smartwatch

WIE FUNKTIONIEREN DIE KNÖPFE MEINER SMARTWATCH?

Drücken Sie den mittleren Knopf, um das App-Menü aufzurufen. Halten Sie den mittleren Knopf gedrückt, um Google Assistant zu starten und Fragen zu stellen oder Aufgaben zu erledigen. Die Datenfelder oben und unten können angepasst werden, um auf die Funktionen Ihrer Wahl zuzugreifen. Öffnen Sie auf Ihrer Smartwatch „Einstellungen“ und dann „Personalisierung“. Tippen Sie auf „Knöpfe anpassen“, um die Knöpfe neuen Uhren-Apps zuzuweisen.

WIE KANN ICH DAS ZIFFERBLATT MEINER UHR ÄNDERN?

Wischen Sie nach rechts oder links. Daraufhin erscheint eine Liste mit verfügbaren Zifferblatt-Designs. Einige Zifferblätter können angepasst werden.

WIE PASSE ICH DAS DESIGN DER ZIFFERBLÄTTER AN?

Wenn dies möglich ist, wird unterhalb des Zifferblatts ein Zahnradsymbol angezeigt, wenn Sie durch die Liste der Optionen scrollen. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um auf die Personalisierungseinstellungen zuzugreifen (alternativ können Sie auch das Zifferblatt gedrückt halten, um auf diese Einstellungen zuzugreifen).

WIE KANN ICH DIE DATENFELDER AUF DEM ZIFFERBLATT MEINER UHR ÄNDERN?

Um die auf Ihrem Zifferblatt angezeigten Informationen zu ändern, halten Sie das Zifferblatt gedrückt, bis die Personalisierungseinstellungen angezeigt werden. Tippen Sie auf das zu ändernde Datenfeld und wählen Sie dann aus der Liste mit den Optionen aus, welche Informationen angezeigt

werden sollen. Drücken Sie den mittleren Knopf, um nach Festlegen der gewünschten Option zum Hauptzifferblatt zurückzukehren.

WIE KANN ICH DAS ANGEPASSTE ZIFFERBLATT SPEICHERN?

Halten Sie das Zifferblatt gedrückt, um auf die Personalisierungseinstellungen zuzugreifen. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf „Look speichern“. Ihr personalisiertes Zifferblatt ist nun in der Michael Kors Access App gespeichert und kann im App-Menü aufgerufen und festgelegt werden.

WIE ÄNDERE ICH DIE REIHENFOLGE DER APPS IM MENÜ AUF MEINER SMARTWATCH?

Wenn Sie die Reihenfolge in Ihrem App-Menü anpassen möchten, halten Sie das App-Symbol gedrückt, um Ihre Favoriten nach oben zu verschieben. Kürzlich geöffnete Apps Ihrer Smartwatch werden automatisch an den Anfang des Menüs verschoben.

VERFÜGT MEINE SMARTWATCH ÜBER HERZFREQUENZSENSOREN?

Ja, Ihre Smartwatch hat einen PPG-Herzfrequenzmesser.

WIE MESSE ICH MEINE HERZFREQUENZ?

Tragen Sie die Smartwatch oberhalb des Handgelenkknochens, damit sie ruhig und flach auf der Haut liegt.

Legen Sie mithilfe der Optionen der Michael Kors Access-App für eines der Datenfelder auf Ihrem Zifferblatt „Herzfrequenz“ fest. Die Herzfrequenz-Messwerte werden nach der ersten Messung alle zwanzig Minuten aktualisiert. Sie können aber jederzeit durch Tippen auf das Symbol eine Messung starten. Nach dem Tippen auf das Herzfrequenzsymbol sehen Sie Striche auf dem Display. Haben Sie etwas Geduld. Eine Messung kann 10-15 Sekunden dauern. Wenn die Sensoren Ihre Herzfrequenz nicht erfassen können, erhalten Sie erneut Empfehlungen, wie Sie die Smartwatch tragen sollten.

Sie können in der Google Fit-Watch-App durch Tippen auf das Herzsymbol jederzeit eine manuelle Messung durchführen. Manuelle, in Google Fit erhobene Messwerte werden hier mit Zeitstempeln angezeigt. Ihre Herzfrequenz wird während einer Trainingseinheit automatisch aufgezeichnet. Die Statistiken werden zusammen mit dem Rest Ihrer Daten im Bereich „Trainingsverlauf“ in der Google Fit-Watch-App angezeigt.

MEINE HERZFREQUENZ WIRD NICHT RICHTIG ERFASST. WIE LÖSE ICH DIESES PROBLEM?

- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Smartwatch eng am Arm tragen, wobei die Sensoren flach auf der Haut über dem Handgelenksknochen anliegen sollten.
- Temperatur, Schweiß, unregelmäßige Bewegungen und Tätowierungen können Störungen verursachen. Halten Sie die Smartwatch so ruhig wie möglich und entfernen Sie Schweiß zwischen Gerät und Haut.
- Wenn Sie Tätowierungen an Ihrem Handgelenk haben, können die Sensoren möglicherweise keinen Messwert erfassen. Tragen Sie Ihre Smartwatch am anderen Arm, wenn Sie dort keine Tätowierungen haben.
- Wenn Sie eine schlechte Durchblutung haben oder kalt sind, wärmen Sie sich zuerst auf, bevor Sie mit dem Training beginnen, um die Messung der Herzfrequenz zu verbessern.

VERFÜGT MEINE SMARTWATCH ÜBER GPS?

Ja, Ihre Smartwatch verfügt über ein unabhängiges GPS, um Ihren Standort ohne Ihr Smartphone zu ermitteln. So können Sie Trainingseinheiten verfolgen, lokale Wetterinformationen erhalten und vieles mehr!

WIE SCHALTE ICH DAS GPS AUF MEINER SMARTWATCH AUS?

Um die Standort- und GPS-Verfolgung für Ihre Smartwatch oder Ihr Smartphone zu deaktivieren, öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrer Uhr und tippen Sie dann auf „Konnektivität“. Scrollen Sie zu „Standort“ und deaktivieren Sie die Option.

IST MEINE SMARTWATCH WASSERDICHT?

Ja, Ihre Smartwatch ist wasserdicht. Diese Uhr ist nicht nur bis zu 30 m wasserdicht, sondern hat auch einen Schwimmtest mit 10.000 Zügen bestanden und kann beim Schwimmen in seichtem Wasser oder beim Duschen getragen werden. Das Mikrofon und der Touchscreen funktionieren möglicherweise nicht richtig, solange sich die Uhr im Wasser befindet oder noch nicht komplett wieder trocken ist.

WIE KANN ICH MEIN SCHWIMMTRAINING VERFOLGEN?

Um die Bahnen beim Schwimmen auf Ihrer Smartwatch erfassen zu können, müssen Sie eine entsprechende App eines Drittanbieters zum Erfassen des Schwimmtrainings über Google Play herunterladen.

- Stellen Sie sicher, dass eine WLAN-Verbindung besteht.
- Drücken Sie den mittleren Knopf, um das App-Menü aufzurufen.
- Tippen Sie auf Google Play.
- Suchen Sie nach „Schwimmtraining tracken“.
- Laden Sie eine der Apps herunter.
- Öffnen Sie die App und beginnen Sie Ihr Training, um Ihre Bahnen aufzuzeichnen.

WARUM FUNKTIONIERT MEINE SMARTWATCH IM WASSER NUR SPORADISCH?

Der Touchscreen verarbeitet Wasserkontakt oft wie Berührungen durch den Benutzer. Bei voller Funktionsfähigkeit des Displays im Wasser werden viele ungewollte Aktionen ausgeführt. Durch das Versetzen des Displays in den Kinomodus können ungewollte Aktionen und eine kürzere Akkulaufzeit durch falsche Bedienung verhindert werden.

- Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten.
- Tippen Sie auf das Uhrensymbold, um den Kinomodus zu aktivieren.
- Drücken Sie auf den mittleren Knopf, um das Display wieder einzuschalten.

WARUM REAGIERT MEIN TOUCHSCREEN IM WASSER NICHT AUF BERÜHRUNGEN?

Wenn Ihre Smartwatch größtenteils oder komplett nass ist, kann das Display möglicherweise Befehle nicht richtig ausführen. Wischen Sie das Display entweder mit einem Handtuch oder noch im Wasser mit Ihrem Unterarm ab und versuchen Sie es erneut.

Hat meine Smartwatch eine Weckfunktion?

Ja, die Smartwatch hat eine Weckfunktion. Um einen Weckruf einzustellen, drücken Sie den mittleren Knopf der Uhr, um das App-Menü zu öffnen. Wählen Sie „Wecker“ in der Liste der

Anwendungen aus.

VERFÜGT MEINE SMARTWATCH ÜBER NFC?

Ja, Ihre Smartwatch ist mit NFC ausgestattet. Sie können die Daten einer Kreditkarte hinterlegen, um Zahlungen direkt am Handgelenk über die Google Pay-Watch-App abzuwickeln. Wear OS by Google-Geräte sind nur mit Google Pay kompatibel. Eine Liste der Länder, in denen Google Pay verfügbar ist, finden Sie [hier](#).

WIE KANN ICH AUF MEINER SMARTWATCH MUSIK HÖREN UND SPEICHERN?

Um Musik auf Ihrer Smartwatch speichern zu können, müssen Sie ein kostenpflichtiges Musikabonnement abschließen. Laden Sie die Watch App für Ihren bevorzugten Musikdienst herunter und melden Sie sich bei einem kostenpflichtigen Konto an. Folgen Sie den Anweisungen in Ihrer ausgewählten Musik-App, um Musik direkt auf die Smartwatch herunterzuladen. Nach dem Herunterladen können Sie Bluetooth-Kopfhörer an die Uhr anschließen, um ohne Smartphone jederzeit Musik hören zu können.

WIE VERWENDE ICH BLUETOOTH-KOPFHÖRER MIT MEINER SMARTWATCH?

Wischen Sie vom oberen Displayrand der Smartwatch nach unten. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Tippen Sie auf „Konnektivität“, um auf die Bluetooth-Einstellungen zuzugreifen. Wählen Sie im Bluetooth-Menü die Kopfhörer aus der Liste aus, mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Kann meine Smartwatch meinen Schlafzyklus aufzeichnen?

Die Schlafzyklusaufzeichnung ist nur über Schlafzyklus-Apps von Drittanbietern verfügbar. Laden Sie Apps zur Schlafzyklusaufzeichnung von Drittanbietern bei Google Play herunter.

VERFÜGT MEINE SMARTWATCH ÜBER EIN MIKROFON UND/ODER EINEN LAUTSPRECHER?

Ihre Smartwatch hat keinen Lautsprecher, verfügt jedoch über ein Mikrofon. Das bedeutet, dass Sie mithilfe des Mikrofons Fragen stellen oder Befehle erteilen können. Ihre Uhr zeigt Antworten an, kann aber Ihre Anfragen nicht hörbar beantworten.

WIE KANN ICH MEINE SMARTWATCH SO EINSTELLEN, DASS DAS DISPLAY IMMER EINGESCHALTET IST?

Wischen Sie vom oberen Displayrand Ihrer Smartwatch aus nach unten, tippen Sie auf das Zahnradsymbol und tippen Sie dann auf „Display“. Aktivieren Sie „Display immer eingeschaltet“. Standardmäßig ist diese Option automatisch deaktiviert, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

SIND DIE UHRENARMBÄNDER AUSTAUSCHBAR?

Ja, die Armbänder Ihrer Smartwatch sind austauschbar.

Google-Funktionen

WARUM MUSS ICH MICH MIT EINEM GOOGLE-KONTO ANMELDEN, UM ZUGRIFF AUF ALLE FUNKTIONEN MEINER SMARTWATCH ZU HABEN?

Indem Sie sich über die Wear OS by Google-App in ein Google-Konto einloggen, werden alle

Funktionen freigeschaltet, sodass Sie das beste Erlebnis geboten bekommen. Sie können dadurch folgende Funktionen Ihrer Smartwatch nutzen:

- Zugriff auf Google Assistant
- Besseres Google Fit-Erlebnis
- Zugriff auf Google Play
- Synchronisierung mit Google Kalender
- Synchronisierung mit Gmail

WOFÜR KANN ICH GOOGLE PLAY AUF MEINER SMARTWATCH VERWENDEN?

Im Google Play Store können Sie Apps und Zifferblätter für Ihre Smartwatch herunterladen sowie deren Funktionen erweitern und an Ihren Lifestyle anpassen. Sie können nach Apps und Zifferblättern suchen oder sich die beliebtesten Downloads und Vorschläge ansehen. Nutzer müssen in ihrem Gmail-Konto angemeldet sein, um sie aus dem Google Play Store herunterladen zu können.

- Stellen Sie sicher, dass eine WLAN-Verbindung besteht.
- Gehen Sie in das App-Menü der Smartwatch und öffnen Sie Google Play.
- Suchen Sie durch Spracheingabe oder Tippen nach Ihren Lieblings-Apps und befolgen Sie zum Herunterladen die Bildschirmanweisungen.

WIE KANN ICH GOOGLE ASSISTANT EINRICHTEN UND VERWENDEN?

Halten Sie den mittleren Knopf auf Ihrer Smartwatch gedrückt. Folgen Sie den Anweisungen, um Google Assistant einzurichten. Sobald Sie Assistant aktiviert haben, können Sie jederzeit den mittleren Knopf gedrückt halten, um Fragen zu stellen oder Befehle zu geben.

* Benutzer müssen mit einem privaten Gmail-Konto gekoppelt sein, um Google Assistant einzurichten. iOS-Benutzer, die weitere Daten wie ihre berufliche oder private Adresse hinzufügen möchten, müssen die Google Assistant-App aus dem App Store auf ihr Smartphone herunterladen.

WIE RICHTE ICH DIE SPRACHSTEUERUNG „OK GOOGLE“ FÜR GOOGLE ASSISTANT EIN?

Um die Sprachsteuerung zu aktivieren, halten Sie den mittleren Knopf gedrückt, wischen auf dem Fragen-Bildschirm nach oben und scrollen an den Vorschlägen vorbei, um zu den Einstellungen zu gelangen. Schalten Sie die „Ok Google“-Erkennung ein, um Google Assistant als Freisprecheinrichtung am Handgelenk zu verwenden.

WIE KANN ICH GOOGLE PAY EINRICHTEN UND VERWENDEN?

Richten Sie ein Google Pay-Konto ein, um Zahlungen direkt am Handgelenk abzuwickeln. Wenn Sie auf Ihrer Uhr eine Karte hinzufügen, wird Ihr Smartphone zum Bezahlen nicht mehr benötigt.

- Öffnen Sie auf Ihrer Uhr die Google Pay-App.
- Tippen Sie auf „Erste Schritte“.
- Richten Sie eine PIN für die Bildschirmsperre ein. Diese PIN wird für Ihre Smartwatch und Ihr Google Pay-Konto verwendet. Um mit Ihrer Uhr bezahlen zu können, muss sich diese im entsperrten Zustand an Ihrem Handgelenk befinden.
- Tippen Sie auf „Karte hinzufügen“, um eine Zahlungsmethode hinzuzufügen.
- Folgen Sie den Anweisungen, um die Einrichtung auf Ihrem Smartphone abzuschließen.

Hinweis: Derzeit können Sie auf Ihrer Uhr keine Rabatt-, Kunden- oder Bonuskarten zu Google Pay hinzufügen.

In einem Geschäft bezahlen:

- Öffnen Sie Google Pay.
- Halten Sie Ihre Uhr über das Terminal für kontaktloses Bezahlen, bis Sie einen Ton hören oder Ihre Uhr vibriert.
- Wählen Sie bei der Frage nach der Karte „Kredit“ aus, unabhängig davon, welchen Kartentyp Sie verwenden.
- Fall Sie mit einer Debitkarte bezahlen, müssen Sie eventuell eine PIN eingeben. Verwenden Sie die PIN, die bei Ihrer Bank mit dieser Karte verknüpft ist.

WARUM FORDERT MICH MEINE SMARTWATCH ZUR PIN-EINGABE AUF?

Ihre Smartwatch erkennt, wenn Sie die Uhr vom Handgelenk entfernen, und fordert Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf, damit Sie wieder Zugriff auf die Daten und Funktionen Ihrer Uhr erhalten. Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme, um zu verhindern, dass Fremde Zugriff auf Ihre persönlichen Daten haben, wenn Ihre Uhr vor Kurzem abgelegt oder gestohlen wurde.

WIE KANN ICH GOOGLE FIT EINRICHTEN UND VERWENDEN?

Google Fit zeichnet Ihre täglichen Schritte auf, unabhängig davon, ob Sie ein Google-Konto verwenden oder nicht. Wenn Sie sich mit einem Gmail-Konto angemeldet haben, kann Google Fit bestimmte Trainingseinheiten aufzeichnen, Ihre Pulswerte speichern, Trainingsstrecken erfassen, den Kalorienverbrauch messen und Ihnen beim Festlegen und Erreichen Ihrer Fitnessziele helfen. Falls Sie dies noch nicht getan haben, können Sie in den erweiterten Einstellungen der Wear Os by Google-App die Synchronisierung mit einem Google-Konto aktivieren. Öffnen Sie im Menü die Google Fit-App. Nachdem Sie durch die Einführungsseiten geführt wurden, können Sie auf alle Funktionen zugreifen.

WIE KANN ICH TRAININGSEINHEITEN MANUELL IN GOOGLE FIT WORKOUT EINGEBEN?

Öffnen Sie im Menü die Google Fit Workout-Watch-App oder tippen Sie im unteren Bildschirmbereich der Google Fit-Watch-App auf das Laufsymbol. Wählen Sie die Trainingsart aus, die Sie erfassen möchten, und tippen Sie dann auf „Start“. Tippen Sie auf „Pause“, um Ihr Training zu unterbrechen oder zu beenden. Ihren Trainingsverlauf können Sie in der Google Fit-Watch-App aufrufen.

Achten Sie beim Training darauf, dass Ihre Smartwatch eng am Handgelenk sitzt und das Gehäuse flach auf der Haut liegt, um eine möglichst genaue Pulsmessung zu ermöglichen. Für Trainingseinheiten empfehlen wir die Verwendung von Silikonarmbändern. Wenn Sie gerade nicht trainieren, sollten Sie das Armband lockern, da Reibung und Druck über einen längeren Zeitraum zur Hautreizungen führen können.

WIE KANN ICH MEIN TÄGLICHES SCHRITZZIEL UND ANDERE GOOGLE FIT-EINSTELLUNGEN ÄNDERN?

Das voreingestellte tägliche Schrittziel liegt bei 10.000, Benutzer können dieses jedoch jederzeit ändern. Öffnen Sie im Menü die Google Fit-Watch-App und blättern Sie dann nach unten zu den Einstellungen. Dort können Sie Ihre Ziele sowie weitere Google Fit-Daten anpassen.

WELCHE STATISTIKEN SIND IN DEN TRAININGSVERLÄUFEN ENTHALTEN?

Erfasst werden Strecke, Puls, Kalorienverbrauch sowie Uhrzeit und Datum. Ihr Trainingsverlauf ist in der Google Fit-Watch-App unter dem Datum und der Trainingsart abrufbar.

KANN ICH MEINE AKTIVITÄTSDATEN AN ANDERE APPS VERSCHICKEN?

Nein, Sie können Ihre Fitnessdaten lediglich anzeigen.

WIE VERWENDE ICH GOOGLE PLAY MUSIC AUF MEINER SMARTWATCH?

Öffnen Sie Google Play auf Ihrer Smartwatch und suchen Sie dann nach Google Play Music. Laden Sie die Google Play Music-Watch-App herunter. Sie müssen ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, um Musik direkt auf Ihre Smartwatch herunterladen zu können.

Öffnen Sie in den Einstellungen „Konnektivität“ und verbinden Sie Ihre Smartwatch mit dem WLAN. Öffnen Sie Google Play Music und überprüfen Sie, ob das Google-Konto, das mit Ihrer Smartwatch synchronisiert wird, mit einem kostenpflichtigen Abonnement verknüpft ist. Tippen Sie auf das Download-Symbol neben Songs, Playlisten und Alben, die Sie auf Ihrer Smartwatch speichern möchten.

Ein Häkchen weist Sie darauf hin, dass die Musik heruntergeladen wurde. Um einen Download zu löschen, tippen Sie auf das Häkchen. Verbinden Sie Ihre Smartwatch in den Einstellungen unter „Konnektivität“ mit Bluetooth-Kopfhörern und hören Sie dann heruntergeladene Titel ganz bequem ohne Smartphone.

Akku

Wie lange hält der Akku meiner Smartwatch?

Je nach Gebrauch hält der Akku Ihrer Smartwatch 18–24 Stunden.

Wie lade ich meine Smartwatch?

Verwenden Sie das kabellose Ladegerät, das im Lieferumfang der Smartwatch enthalten ist. Verwenden Sie keine USB-Hubs, USB-Splitter, USB-Y-Kabel, Akkus oder andere Peripheriegeräte zum Aufladen. Stellen Sie das Ladegerät auf eine flache Oberfläche in einem gut belüfteten Raum und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Platzieren Sie Ihre Smartwatch direkt auf dem kabellosen Ladegerät. Das magnetische Ladegerät hat zwei Kontaktstifte, die zu den kreisförmigen Rillen auf der Gehäuserückseite passen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr geladen wird, indem Sie nach einem Blitzsymbol oben auf dem Zifferblatt suchen. Alternativ können Sie nach unten wischen, wo das Blitzsymbol neben Ihrem Akkustand angezeigt wird.

Wenn Ihre Uhr mit einem Ladegerät verbunden ist, können selbst geringe Mengen Schweiß oder Feuchtigkeit zu einer Korrosion der elektrischen Kontakte führen. Korrosion kann das Laden und den Datentransfer beeinträchtigen. So beugen Sie Schäden an Ihrem Gerät vor:

- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie es trocken.
- Warten Sie mit dem Laden des Geräts, bis es komplett trocken ist.

WIE LANGE DAUERT ES, BIS DER AKKU MEINER SMARTWATCH GELADEN IST?

Innerhalb einer Stunde kann der Akku Ihrer Smartwatch einen Akkustand von mindestens 90 % erreichen.

WOHER WEISS ICH, OB MEINE SMARTWATCH LÄDT?

Beim Ladevorgang wird auf dem Display der Smartwatch ein Blitzsymbol angezeigt. Sie können auch nach unten wischen, wo das Blitzsymbol neben Ihrem Akkustand angezeigt wird. Zusätzlich erscheint ein Kreis auf dem Display, der den Akkustand in Prozent angibt.

ICH HABE MEINE SMARTWATCH AUF DEM LADEGERÄT PLATZIERT. WIESO WIRD DAS LADESYMBOL NICHT AUF DEM DISPLAY ANGEZEIGT?

Wenn das Ladesymbol (Blitz) nicht angezeigt wird, hat das Ladegerät die Smartwatch nicht erkannt. Versuchen Sie folgende Lösungsmöglichkeiten:

- Positionieren Sie die Smartwatch erneut auf dem Ladegerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktstifte des Ladegeräts in die Rillen auf der Gehäuserückseite greifen.
- Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch direkt auf dem Ladegerät aufliegt.
- Stellen Sie sicher, dass der Kontakt zwischen dem Ladegerät und der Smartwatch durch nichts unterbrochen wird, z. B. Staub, Klebeband usw.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät mit Strom versorgt wird.
- Ändern Sie die Stromquelle des Ladegeräts, indem Sie beispielsweise eine Steckdose anstatt des Laptops verwenden.

Manchmal kann es vorkommen, dass sich das Gerät beim Laden überhitzt. Daraufhin wird der thermische Sperrmodus aktiviert, bis sich die Smartwatch wieder abgekühlt hat. Wenn das Gerät eine sichere Temperatur erreicht hat, wird der Ladevorgang fortgesetzt. Entfernen Sie die Smartwatch vom Ladegerät und warten Sie, bis sie sich abgekühlt hat, bevor Sie sie wieder auf dem Ladegerät platzieren.

WIE KANN ICH DIE AKKULAUFZEIT VERLÄNGERN?

Die folgenden Tipps helfen Ihnen dabei, den Akkuverbrauch zu reduzieren:

- **EIN STROMSPARENDES ZIFFERBLATT AUSWÄHLEN:** Einige Zifferblätter, insbesondere solche mit Animationen, Möglichkeiten zur Interaktion oder helleren Farben, beanspruchen den Akku stärker als andere.
- **DIE DISPLAYHELLIGKEIT ANPASSEN:** Je heller das Display Ihrer Smartwatch eingestellt ist, desto höher ist auch der Akkuverbrauch. Verringern Sie die Displayhelligkeit Ihrer Smartwatch, um den Akku zu schonen. Wischen Sie nach unten, tippen Sie zuerst auf das Zahnrad-Symbol und dann auf „Display“, um die Helligkeit anzupassen.
- **UNERWÜNSCHTE BENACHRICHTIGUNGEN DEAKTIVIEREN:** Sie können Ihren Akku schonen, indem Sie unerwünschte Benachrichtigungen deaktivieren. Legen Sie in der Wear OS by Google-App unter „Benachrichtigungen“ fest, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.
- **KINOMODUS AKTIVIEREN:** Deaktivieren Sie das Display und Benachrichtigungen, indem Sie vorübergehend den Kinomodus aktivieren. Wischen Sie auf Ihrem Bildschirm von oben nach unten und tippen Sie dann auf das Uhr-Symbol, um den Kinomodus zu aktivieren. Um Ihren Bildschirm wieder einzuschalten, halten Sie den mittleren Knopf gedrückt.
- **FLUGMODUS:** Wenn Sie nur die Uhrzeit sehen und Funktionen nutzen möchten, für die keine aktive Datenverbindung erforderlich ist, können Sie Ihre Uhr einfach im Flugmodus verwenden und dadurch den Akku schonen. Wischen Sie nach unten und tippen Sie dann auf das Flugzeug-Symbol.

Synchronisierung und Fehlerbehebung

MEIN AKKU LÄSST SICH NICHT ÜBER EINEN BESTIMMTEN PROZENTSATZ HINAUS LADEN. WIE LÖSE ICH DIESES PROBLEM?

Warten Sie, bis der Akku Ihrer Smartwatch komplett entladen ist. Laden Sie dann Ihre Smartwatch, bis auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Sobald der

Akkustand Ihrer Uhr bei 100 % liegt, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Gerät neu startet.

WIE KANN ICH SICHERSTELLEN, DASS DIE SOFTWARE MEINER SMARTWATCH AUF DEM NEUESTEN STAND IST?

Öffnen Sie die Einstellungen Ihrer Smartwatch und gehen Sie dann zu „System“. Tippen Sie erst auf das Infosymbol und dann auf „Systemupdates“. Wenn Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Ist dies nicht der Fall, haben Sie die Möglichkeit, ein Update zu installieren.

DAS SOFTWARE-UPDATE MEINER SMARTWATCH IST FEHLGESCHLAGEN ODER DAUERT ZU LANG. WIE LÖSE ICH DIESES PROBLEM?

- Überprüfen Sie, ob die Uhr mit einem stabilen WLAN-Netzwerk verbunden ist. In den Einstellungen können Sie unter „Konnektivität“ ein Netzwerk hinzufügen.
- Sobald eine WLAN-Verbindung hergestellt wurde, deaktivieren Sie Bluetooth, um Interferenzen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Akkustand Ihrer Uhr bei mindestens 50 % liegt.
- Starten Sie Ihre Uhr neu.
- Starten Sie Ihr Smartphone neu.

DIE VERBINDUNG MEINER SMARTWATCH WIRD GETRENNT, SOBALD ICH MICH IN BLUETOOTH-REICHWEITE MEINES SMARTPHONES BEFINDE. WIE LÖSE ICH DIESES PROBLEM?

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone eine aktive Daten- oder WLAN-Verbindung hat.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone nicht im Flugmodus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Wear OS by Google-App geöffnet und das Gerät in der App als „Verbunden“ gekennzeichnet ist.
- Wird das Gerät als „Nicht verbunden“ angezeigt, öffnen Sie die App und tippen Sie auf das Gerät, um die Verbindung wiederherzustellen.
- iPhone-Benutzer sollten darauf achten, dass die Wear OS by Google-App im Hintergrund ausgeführt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Akkustand des Smartphones bei mindestens 70 % liegt.
- Stellen Sie sicher, dass der Akkustand der Uhr bei mindestens 70 % liegt.
- Stellen Sie sicher, dass die Uhr auf dem neuesten Stand ist.
- Überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die aktuellste Version des Betriebssystems installiert ist.

WIE SETZE ICH MEIN GERÄT AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK?

Wenn Sie immer wieder auf Probleme stoßen, die sich nicht auf andere Weise beheben lassen, müssen Sie Ihre Uhr möglicherweise trennen und zurücksetzen. Da beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Einstellungen und Konten gelöscht werden, müssen Sie Ihre Uhr anschließend neu einrichten.

- Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten.
- Tippen Sie auf „Einstellungen“, blättern Sie nach unten und tippen Sie auf „System“.
- Tippen Sie auf „Trennen und zurücksetzen“ und dann zur Bestätigung auf das Häkchen.
- Während die Smartwatch zurückgesetzt wird, öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres

Smartphones und entfernen das Gerät aus der Liste.

WIE KANN ICH DIESELBE SMARTWATCH ERNEUT MIT DER APP KOPPELN?

Nachdem Sie Ihr Gerät zurückgesetzt und aus den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones entfernt haben, können Sie es in der Wear OS by Google-App erneut koppeln. Öffnen Sie das Menü oben links in der Ecke und tippen Sie auf „Mit einer Uhr verbinden“. Sie werden nun erneut durch die Schritte zum Koppeln und Einrichten geführt.

ICH HABE DEN FÜR MEINE SMARTWATCH FESTGELEGTE ZUGANGSCODE VERGESSEN UND KANN NICHT MEHR AUF DIE SMARTWATCH ZUGREIFEN. WIE MUSS ICH VORGEHEN?

Um wieder auf Ihre Smartwatch zugreifen zu können, müssen Sie eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen durchführen. Befolgen Sie diese Schritte:

- Geben Sie 3 Mal hintereinander einen ungültigen Zugangscode ein. Warten Sie 15 Sekunden.
- Geben Sie dann erneut 3 Mal hintereinander einen ungültigen Zugangscode ein. Warten Sie 15 Sekunden.
- Geben Sie abschließend wieder 3 Mal hintereinander einen ungültigen Zugangscode ein. Warten Sie 15 Sekunden.
- Auf der Smartwatch wird eine Popup-Karte mit der Aufforderung zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen angezeigt. Tippen Sie auf das Häkchen oder auf „Fertig“.
- Sobald die Smartwatch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, müssen Sie sie wieder mit Ihrem Smartphone koppeln.
- Entfernen Sie den Gerätenamen aus dem Bluetooth-Cache, bevor Sie die Kopplung über die App durchführen.

Konto- und Geräteeinstellungen

Wie gelange ich zum Menü „Einstellungen“?

Öffnen Sie die Wear OS by Google-App auf Ihrem Smartphone oder Computer. Vom Startbildschirm aus können Sie auf die Einstellungen für Benachrichtigungen und den Kalender sowie auf die erweiterten Einstellungen zugreifen und Änderungen vornehmen.

Wie kann ich meinen Namen ändern?

Ihr Name basiert auf den Einstellungen Ihres Google-Kontos. Ändern Sie Ihren Namen in Ihrem Google-Konto.

Wie kann ich mein Kennwort ändern?

Ihr Kennwort basiert auf den Einstellungen Ihres Google-Kontos. Ändern Sie Ihr Kennwort in Ihrem Google-Konto.

Wie kann ich die Sprache der Wear OS by Google-App ändern?

Die Sprache der App ist von der auf Ihrem Smartphone eingestellten Sprache abhängig. Ändern Sie die Spracheinstellungen auf Ihrem Smartphone, um die Sprache Ihrer Smartwatch zu ändern.

WIE NUTZT GOOGLE MEINE PERSÖNLICHEN DATEN?

Um mehr darüber zu erfahren, wie Ihre Daten verwendet werden, befolgen Sie diese Schritte:

- Öffnen Sie die Wear OS by Google-App und dann das Menü oben links in der Ecke.
- iOS: Tippen Sie auf „Datenschutzrichtlinie“, um mehr über Datennutzung zu erfahren.
- Android: Tippen Sie auf „Info“ und dann auf „Datenschutzrichtlinie“.

WELCHE GARANTIE HABE ICH AUF MEINE SMARTWATCH?

Für Ihre Smartwatch gilt eine beschränkte Garantie von 2 Jahren.

My Social

AUF MEINER SMARTWATCH WIRD EIN FEHLER ANGEZEIGT. WAS SOLL ICH TUN?

Befolgen Sie die Anweisungen in der Fehlermeldung auf Ihrer Uhr. Möglicherweise müssen Sie auf Ihrem Smartphone nachsehen.

WO SIND MEINE ANDEREN SOZIALEN NETZWERKE ZU FINDEN?

Derzeit werden die Netzwerke Instagram und Facebook angeboten.

WIE LEGE ICH MEIN FOTO ALS HINTERGRUND FEST?

Tippen Sie zunächst, um sich mit Ihrem Social-Media-Konto zu verbinden, indem Sie sich auf Ihrem Smartphone anmelden. Scrollen Sie dann durch Ihre Bilder. Wählen Sie das gewünschte Bild durch Tippen aus. Tippen Sie auf die Art des Displays (digital oder analog). Das Bild wird nun auf dem Smartwatch-Zifferblatt angezeigt.

FUNKTIONIERT MY SOCIAL MIT MY LOOKS/MY MODES?

Ja, My Social ist mit My Looks und My Modes kompatibel.

WIRD MEIN FOTO DAUERHAFT IN MY SOCIAL GESPEICHERT?

Wenn Sie das Zifferblatt mit Ihrem Foto in My Looks speichern, bleibt es so lange gespeichert, bis Sie den Look löschen. Ansonsten wird das Foto nur solange auf Ihrer Smartwatch gespeichert, bis Sie es mit einem anderen Foto ersetzen.

KANN ICH EIN FOTO VON MEINEM SMARTPHONE VERWENDEN?

Derzeit kann My Social nur auf Fotos in Ihren sozialen Netzwerken zugreifen.

WIE ÄNDERE ICH DIE GRÖSSE MEINES FOTOS?

My Social optimiert das Foto automatisch für die Anzeige auf der Smartwatch.

My Next

AUF MEINER SMARTWATCH WIRD EIN FEHLER ANGEZEIGT. WAS SOLL ICH TUN?

Befolgen Sie die Anweisungen in der Fehlermeldung auf Ihrer Uhr. Möglicherweise müssen Sie auf

Ihrem Smartphone nachsehen.

WIE KANN ICH MY NEXT AUFRUFEN UND EINRICHTEN?

Drücken Sie die Menütaste auf Ihrer Uhr und blättern Sie zu Michael Kors Access. Berühren Sie die Option, um Ihre Watch Apps aufzurufen. Wählen Sie „My Next“ und tippen Sie auf die App, um sie zu starten. Wählen Sie die Art, das Datum und den Namen Ihres Ereignisses aus. Drücken Sie zum Schluss auf den mittleren Knopf. Ihre Uhr hält Sie nun über Ihr kommendes Ereignis auf dem Laufenden.

WIE RICHTE ICH MY NEXT SO EIN, DASS DIE APP AUF MEINEM ZIFFERBLATT ANGEZEIGT WIRD?

Wenn Sie bereits ein Zifferblatt verwenden, das die Anzeige von Daten unterstützt, halten Sie das Zifferblatt lange gedrückt. Tippen Sie auf das gewünschte Datenfeld für Ihren Countdown, wählen Sie MK Access aus und wählen Sie dann in der Liste „My Next“ aus. Drücken Sie erneut auf den mittleren Knopf. Ihr Ereignis wird auf Ihrem Zifferblatt angezeigt. Wählen Sie andernfalls in der Galerie ein Zifferblatt aus, das Daten anzeigen kann, und befolgen Sie dann die gleichen Schritte, um den Countdown anzuzeigen.

WELCHE BENACHRICHTIGUNGEN ERHALTE ICH VON MY NEXT?

My Next benachrichtigt Sie auf halber Strecke zu Ihrem Ereignis, eine Woche vor Ihrem Ereignis, einen Tag vor Ihrem Ereignis und am Tag Ihres Ereignisses.

WAS PASSIERT, WENN MY NEXT VORBEI IST?

Sobald Sie den Tag Ihres Ereignisses erreichen und der Countdown endet, wird My Next zurückgesetzt. Wenn Sie ein Datenfeld eingerichtet haben, wird darin 0 angezeigt, bis Sie ein neues Ereignis einrichten.

FUNKTIONIERT MY NEXT MIT MY LOOKS/MY MODES?

Ja. Solange ein Datenfeld verfügbar ist, ist My Next mit My Looks und My Modes kompatibel. Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google Kalender, Gmail, Android und Android Go Edition sind Marken von Google LLC.

App Store ist eine Marke von Apple, Inc.

Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc.