

AGPtek Nebelmaschine



Bedienungsanleitung



1. Geben Sie spezielle Zerstäuberflüssigkeit (nicht enthalten) in den Tank und stecken Sie das Stromkabel (enthalten) in die Steckdose.

Anmerkung: Bitte stellen Sie sicher, dass die Metalldüse vollständig in die Zerstäuberflüssigkeit eingetaucht ist, da das Gerät sonst nicht richtig funktioniert.

2. Schalten Sie die Nebelmaschine ein.

3. Aufwärmen der Nebelmaschine (Die Aufwärmzeit beträgt etwa 3-4 Minuten). Nach dem Aufwärmvorgang leuchtet ein rotes Lämpchen auf der kabelgebundenen Fernbedienung.

4. Wenn Sie den Knopf auf der Kabelfernbedienung drücken, wird pro Zyklus bis zu 20 Sekunden Nebel ausgestoßen. Danach leuchtet ein grünes Lämpchen.

5. Warten Sie etwa 1 Minute, bis sich die Maschine wieder aufgeheizt hat. Danach kann die Nebelmaschine erneut verwendet werden.

Anmerkung:

- Vergewissern Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass sich vor jeder Nutzung noch ausreichend Zerstäuberflüssigkeit im Tank befindet und die Metalldüse vollständig in die Zerstäuberflüssigkeit eingetaucht ist
- Sprühen Sie nicht direkt auf Personen und halten Sie die Maschine von Hitzequellen wie Feuerstellen und Heizungen fern.
- Diese Nebelmaschine eignet sich perfekt für die Innennutzung ohne Timer.

Spezifikationen:

Farbe: Schwarz

Material: Aluminium & Eisenhaltige Stoffe

Leistung: 500W

Spannung: AC 220-230V, 50/60HZ

Leistung: 500W

Tankkapazität: 300ml (0.079gal)

Ausstoß: etwa 3400 m³/h

Flüssigkeitsverbrauch: 7, 5 ml/min

Aufwärmdauer: Etwa 3 min

Ausstoßreichweite: 2-3 m/6.56-9.85ft

Kabellänge der Fernbedienung: Etwa 3m/9.8ft

Lieferumfang: 1 x Nebelmaschine, 1 x Kabellose Fernbedienung, 1 x Stromkabel, 1 x Griff, 2 x Schrauben, 1 x Bedienungsanleitung