Bagotte

Staubsaugerroboter

Model: BL509NW Smart Navigation & Remote Control

BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte halten Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit
und lesen Sie sie sorgfältig und aufmerksam durch.

Inhalt

Sicherheitshinweise 1

Produkteigenschaften 2

Benutzerfreundliches Design 3

Waschbarer Staubbehälter 3

Intelligente Navigation 3

Produkteigenschaften 4

Baukörper und Zubehör 4

Baukörperdiagram 5

Staubbehälter / Hauptbürste 6

Ladestation / Fernbedienung 7

Produktbedienung 8

Touch -Panel-Bedienung 8

Wiederaufladung der Batterie 9

Starten / Standby/ Sleep 10

Zeitplanung 10

Reinigungsarten 12

Installation der Hauptbürste und des Staubbehälters 14

Produktinstandhaltung 15

Reinigung der Seitenbürsten 15

Reinigung des Staubbehälters und Filter 15

Reinigung der Sensoren und Räder 16

Reinigung der Ladekontakte 16

Reinigung des Rollbürstenkits 16

Produktspezifikationen 17

Entfernen der Batterie 17

Fehlerbehebung 18

Sicherheitshinweise

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

* Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich und aufmerksam durch bevor Sie das Produkt verwenden.
* Halten Sie diese Anleitung griffbereit.
* Jeder Einsatz bei dem die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt werden, kann zu Verletzungen von Personen oder des Produkts führen.

Sicherheitshinweise

1. Ausschließlich autorisierte Techniker sind zur Demontage des Produkts berechtigt. Endnutzer dürfen das Produkt nicht reparieren oder demontieren.
2. Benutzen Sie nur den Orginalakku und das Orginalnetzteil des Produkts zum erneuten Aufladen. Die Verwendung eines unpassenden Adapters kann zu Stromschlägen, Feuer oder Produktbeschädigungen führen.
3. Fassen Sie den Netzadapter, das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
4. Lassen Sie nicht zu, dass Kleidungsstücke oder Körperteile in die Räder eingezogen werden.
5. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Nähe von Zigaretten, Feuerzeugen, Streichhölzern oder anderen entzündbaren Quellen kommt.
6. Wenn das Produkt eine Reinigung benötigt, führen Sie diese erst aus, nachdem es vollständig aufgeladen ist.
7. Knicken Sie das Netzadapterkabel nicht und legen Sie es nicht unter scharfe oder schwere Gegenstände.
8. Das Produkt darf nur in Gebäuden benutzt werden und ist nicht für die Nutzung im Freien gedacht.
9. Es darf sich nicht auf das Produkt gesetzt werden oder Objekte darauf befestigt werden. Bitte achten Sie auch auf Kinder oder Haustiere während das Gerät in Betrieb ist.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht in nasser oder feuchter Umgebung wie z.B. in Badezimmern oder Wäscheküchen.
11. Um Unfälle zu vermeiden, entfernen Sie vor der Verwendung des Gerätes in der zu reinigenden Umgebung Gegenstände, wie z.B. zerbrechliche Objekte, Kordeln, Kleidungsstücke, Papier und lose Kabel. Heben Sie auch alle bodenlangen Gardienen, Vorhänge und Überwürfe an, um potenzielle Unfälle zu vermeiden
12. Stellen Sie das Gerät nicht an Stellen ab, wo es leicht herunterfallen könnte (wie z.B. Tische, Stühle, etc.).
13. Schalten Sie den Roboter über den EIN/AUS-Schalter aus, wenn Sie ihn transportieren oder für eine längere Zeit nicht einsetzen möchten.
14. Bevor Sie mit dem Aufladen beginnen, überprüfen Sie bitte, ob der Netzadapter richtig mit der Steckdose verbunden ist.
15. Familienmitglieder und andere Personen im Haushalt sollten über den Betrieb des Gerätes informiert werden, um vermeiden, dass jemand stolpert.
16. Wenn der Staubbehälter voll ist, leeren Sie ihn vor dem Gebrauch.
17. Das Gerät darf nur bei Temperaturen von 0ºC bis 40ºC betrieben werden.
18. Setzen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
19. Die Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden, bevor sie entsorgen werden.
20. Die Batterie muss aus Sicherheitsgründen ordnungsgemäß entsorgt werden.

Warnung:

Das Gerät darf nur von Kindern über 8 Jahren verwendet werden, wenn Sie es von einem Kind betreiben lassen möchten.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung des Gerätes durch Kinder darf nicht ohne die Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.

Produkteigenschaften

Dies ist ein bahnbrechender Reinigungsroboter mit der üblichen Fegefunktion, doppelter Seitenbürste, starker Saugleistung und einem Rollbürstenkit. Es kann bestimmt werden, wie der Roboter betrieben werden soll, um den Boden effizienter zu reinigen.

Benutzerfreundliches Design

Der Betrieb ist sehr vereinfacht. Durch das “ ⏻ ” Drücken aufauf dem Roboter, können Sie ihn starten.



Waschbarer Staubbehälter

Der Staubbehälter und die Filter können mit Wasser gereinigt werden. Nach dem Einsatz waschen Sie den Staubbehälter einfach mit Wasser. Dadurch wird eine erneute Verschmutzung der Umgebung vermieden.



Elektronisch gesteuerter Wassertank

Wenn der Staubsaugerroboter mit dem elektronisch gesteuerten Wassertank betrieben wird, wird der Wasserfluss von einem Programm gesteuert, welches sicherstellt, dass das Microfasertuch gleichmäßig genässt wird.



Produkteigenschaften

Intelligente Navigation

1. Stellen Sie den Robot auf den Boden ab bevor Sie Ihn starten.

2. Um den Roboter einzuschalten, drücken Sie“ ⏻ ”auf dem Roboter oder “ON/OFF” auf der Fernbedienung. Das Anzeigefeld beginnt der Countdown und zeigt ”5,4,3,2,1” an. Die Stimmansage sagt nun “System rebooting, please wait”.

3. Sobald der Countdown abgelaufen ist, geht das Hintergrundlicht an. Drücken Sie dann bitte “ ⏻ ” oder “ON/OFF” auf der Fernbedienung des Roboters. Der Roboter geht dann für eine Weile in den Erfassungsmodus um den Reinigungswinkel zu korrigieren.

4. Wenn Sie die Autoladestation im Haus installiert haben, wird der Roboter nach dem Beenden der Reinigung zu dieser zurückkehren. Wenn Sie die Ladestation nicht installiert haben, geht der Roboter nach Ende der Reinigung in die Anfangsposition zurück.





Produktkomponenten

Main Body and Accessories

Element	Beschreibung	Anzahl
1	Baukörper (inclusive Staubbehälter und elektronisch gesteuertem Wassertank)	1
2	Autoladestation	1
3	Netzteil	1
4	Fernbedienung (ohne Batterien)	1
5	Seitenbürsten	4
6	Microfasertuch für den Mop	2
7	HEPA Filter	2
8	Reinigungspinsel	1
9	Bedienungsanleitung	1



Produktkomponenten

Aubauschema des Baukörpers



Produktkomponenten

Staubbehälter



Aufbau der Rollbürste



Produktkomponenten

Autoladestation



Fernbedienung

1. LCD-Display
2. HOME: Automatische Aufladung
3. Richtungstasten
   (Sie funktionieren nur, wenn der Roboter im Standby-Modus ist)
4. Max: Roboter wechselt in den intensiven Reinigungsmodus
5. CLK: Zeiteinstellungen des Roboters
6. PLAN: Zeitplanung für die Reinigungszeiten des Roboters
7. ON/OFF: Einschalten / Ausschalten des Roboters
8. Mode: Reinigungsarten des Roboters
   (Sie funktioniert nur, wenn der Roboter im Standby-Modus ist)



Anmerkung:

A, Bitte fügen Sie Batterien vom Typ AAA in die Fernbedienung ein, bevor Sie sie verwenden.

B, Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie diese für eine längere Zeit nicht mehr verwenden werden.

C,Wenn Sie die Fernbedienung in der Nähe der Ladestation benutzen, kann es sein, dass der Roboter die Signale nicht erkennt

Produktkomponenten



Bedienung mit dem Touch-Panel

1. “ ⏻ ” Reinigungsbetrieb

   A. Drücken Sie“ ⏻ ”um den Roboter zu starten und erneut um in den automatischen Reinigungsmodus zu gelangen.

   B. Wechseln Sie den Modus des Roboters vom Schlafmodus in den Standby-Modus oder halten Sie den Knopf für über 3 Sekunden gedrückt um vom Standby-Modus in den Schlafmodus zu gehen.

   C. Bei der Einstellung der Reinigungszeiten, drücken Sie den Knopf, um die Einstellungen zu bestätigen.

   D. Bei der Einstellung der Systemzeit des Roboters, drücken Sie den Knopf, um die Einstellungen zu bestätigen.

   E. Wenn Sie sich im Standby-Modus befinden, drücken Sie den Knopf um den Roboter zu starten.

2. “HOME” automatisches Laden / Erhöhung der Zahlen (+)

   A. Drücken Sie diesen Knopf bei der Einstellung der Reinigungszeiten oder der Systemzeit, um die Stundenzahlen zu erhöhen. Wenn Sie ihn gedrückt halten steigt die Zahl automatisch.

   B. Wenn sich der Roboter in einem anderen Modus befindet, drücken Sie diese Taste, um Ihn nach der Ladestation suchen zu lassen.

3. “PLAN” Einstellung der Zeitpläne

   Durch das Drücken dieses Knopfes können Sie in die Systemzeiteinstellungen gehen oder diese verlassen. Zum Betreten/Verlassen halten Sie ihn 5 Sekunden lang gedrückt.

4. “PLAN” + “HOME”

   Wenn Sie “PLAN”+”HOME” im Standby-Modus gleichzeitig drücken, betreten/verlassen Sie die Sprachdemonstration.

Produktbetrieb

Laden des Akkus



1. Standort der Ladestation
   Stellen Sie die Ladestation an einer Wand auf und entfernen Sie alle Hindernisse 1m seitlich von und 2m vor ihr, wie auf der Grafik rechts abgebildet
   Anmerkung: Falls der Roboter ausgeschaltet ist, schalten Sie Ihn vor dem Aufladen ein.
2. Laden Sie den Roboter auf einem der unten abgebildeten Wegen auf.
   a, Verbinden Sie das eine Ende mit dem Netzteilanschluss des Roboters und den Netzstecker mit der Steckdose, wie in der Grafik a abgebildet.
   b, Drücken Sie den “HOME”-Knopf auf der Fernbedienung oder auf dem Roboter, um ihn automatisch nach der Ladestation suchen zu lassen wie in der Grafik b abgebildet.



Grafik a



Grafik b

Anmerkung:

a, Während der Roboter lädt, zeigt das LED-Display ein von links nach rechts ansteigende “1111”-Symbole an.
b, Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, zeigt das LED-Display “FULL” an.
c, Falls die Batterie schwach ist und der Roboter sich im Standby-Modus befindet, spielt er “Please Charge” ab.
d, In Betriebsmodus sucht der Roboter automatisch nach der Ladestation, wenn die Batterie schwach ist.

Wie man die Akkulelebensdauer verlängern kann

a, Laden Sie den Akku des Roboters vor der ersten Verwendung bis zu 5 Stunden vollständig auf.
b, Laden Sie den Roboter schnellstmöglich wieder auf, wenn der Akku schwach wird.
c, Der Roboter kehrt automatisch zur Ladestation zurück, wenn die Reinigung beendet oder der Akku schwach ist
d, Wenn Sie den Roboter für eine längere Zeit nicht verwenden werden, laden Sie den Akku zuerst vollständig auf und schalten Sie das Gerät danach ab. Bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.
e, Wenn der Roboter länger als 3 Monate nicht eingesetzt wurde, laden Sie diesen bitte vor dem erneuten Gebrauch 5 Stunden lang auf.

Produktbetrieb

Inbetriebnahme / Standby/ Schlafmodus

1. Inbetriebnahme

A, Schalten Sie den Roboter ein, indem sie den Taster auf der rechten Seite drücken.

B, Im Standby-Status drücken Sie bitte“ ⏻ ”auf dem Roboter oder “ON/OFF” auf der Fernbedienung, um den Roboter einzuschalten.

Anmerkung: Wenn der Roboter sich im Schlafmodus befindet, drücken Sie bitte “ ⏻ ” auf dem Roboter oder “ON/OFF” auf der Fernbedienung um den Roboter erst aufzuwecken und danach noch einmal, um mit der Reinigung zu beginnen.

2. Standby-Modus

Standby bedeutet, dass der Roboter an ist und auf die Bedienung wartet. Dies können Sie wie folgt erreichen: Im laufenden Betrieb A, drücken Sie“ ⏻ ” auf dem Roboter oder den “ON/OFF” -Knopf auf der Fernbedienung, um in den Standby-Modus zu schalten.

3. Schlafmodus

Wenn der Roboter sich im Schlafmodus befindet drücken Sie “ ⏻ ” oder den “ON/OFF” -Knopf auf der Fernbedienung um den Roboter aufzuwecken. Wenn Sie in einem der folgenden Wege in den Schlafmodus schalten, kann die Batterielebensdauer maximiert werden.

A, Im Standby-Modus: Drücken Sie den “⏻”-Knopf auf dem Roboter länger als 3 Sekunden, um in den Schlafmodus zu schalten.

B, Im Standby-Modus: Wenn der Roboter über die App betrieben wird, geht der Roboter nach 10 Minuten ohne Betrieb automatisch in den Schlafmodus.

C, Im Standby-Modus: Wenn der Roboter nicht mit der App betrieben wird, geht er nach 2 Minuten ohne Betrieb automatisch in den Schlafmodus.

Zeiten einstellen

Sie können den Roboter auf bestimmte Zeiten programmieren, an denen er täglich automatisch die Reinigung durchführt.

Reinigungszeiten planen

Anmerkung:

a, Die Reinigungszeiten basieren auf der Systemzeit des Roboters. Daher sollte die Systemzeit des Roboters zuerst eingestellt werden, bevor Sie die Zeiten für die Reinigung einstellen.

b, Sobald die Zeitplanung für die Reinigung bestätigt wurde, wird der Roboter jeden Tag an den eingestellten Zeiten die Reinigung durchführen. Falls Sie den Roboter abschalten wird der Reinigungszeitplan gelöscht.Falls Sie den Roboter wieder zu bestimmten Zeiten reinigen lassen möchten, muss der Reinigungsplan erneut programmiert werden.

1, Reinigungszeiten auf dem LED-Display auf dem Robotergehäuse einstellen

A, Einstellung der Systemzeit des Roboters (überprüfen Sie, ob der Roboter sich im Standby-Modus oder Power-on-Modus befindet)

a, Drücken Sie kurz auf “PLAN” auf dem Robotergehäuse, um in die Systemzeiteinstellungen des Roboters zu gelangen. Das LED-Display zeigt nun die derzeit eingestellte Zeit an.

b, Die linken zwei Zahlen auf dem LED-Display werden blinken. Drücken Sie “HOME” auf dem Roboter um die Stunden zu erhöhen. Die Zahlen steigen stetig an, solange Sie den “HOME” gedrückt halten und Sie die gewünschte Stundenzahl erreicht haben.

c, Drücken Sie“⏻”um die Stundenzahl zu bestätigen und in die Minuteneinstellungen auf der rechten Seite zu wechseln. Die zwei rechten Zahlen werden nun blinken. Drücken Sie “HOME” um die Zahlen bis 00 zu erhöhen.

d. Drücken Sie “ ⏻ ”, um die Einstellungen zu speichern und “PLAN”, um die Einstellungen zu verlassen. (Wenn Sie “ ⏻ ” nicht drücken um die Einstellungen zu speichern, sondern direkt auf “PLAN” gehen, wird es die Einstellungen ohne diese zu speichern verlassen.

B. Zeitplanungseinstellung (überprüfen Sie, ob der Roboter sich im Standby-Modus oder Poweron-Modus befindet)

a. Halten Sie “PLAN” über 5 Sekunden lang gedrückt, um in die Einstellungen der Zeitplanung im Roboter zu gelangen. Auf dem LED-Display sehen Sie nun die linke zwei Ziffern blinken.

b. Drücken Sie “HOME” auf dem Roboter um die Stunden zu erhöhen, bis Sie die gewünschte Stundenzahl sehen.

c. Drücken Sie “ ⏻ ” um die Stundeneinstellungen zu bestätigen und zu den Minuteneinstellungen zu wechseln. Die rechten zwei Zahlen fangen nun an zu blinken. Drücken Sie “HOME” um die Zahlen zu erhöhen bis Sie die gewünschten Ziffern sehen. Bitte beachten: Solange sie “HOME” gedrückt halten, zählen die Minuten/Stunden automatisch aufwärts bis Sie den Knopf wieder loslassen.

d. Drücken Sie “ ⏻ ” um die vorangegangenen Schritte zu bestätigen. Drücken Sie danach “PLAN” um die Einstellungen zu. verlassen (Wenn Sie die Einstellungen nicht abspeichern bevor Sie auf “PLAN” drücken um die Planungseinstellungen zu verlassen, werden die Daten verworfen)

C. Reinigungsplan löschen

Stellen Sie den Reinigungsplan auf “00:00” ein.

2. Zeitplaneinstellung über die Fernbedienung

Anmerkung:

Die Zeitplanung für die Programmierung per Fernbedienung ist die Zeitverzögerung nach der aktuellen Systemzeit des Roboters.

Z.B.: Die aktuelle Systemzeit des Roboters ist 8:00 Uhr, die Zeit auf der Fernbedienung ist: 01:30. Dies bedeutet, dass der Roboter
um 9:30 Uhr mit der Arbeit beginnt und diese Uhrzeit nun an allen Tagen um 9:30 Uhr als die geplante Reinigungszeit einstellt

A. Zeiteinstellung über die Fernbedienung

a, Drücken Sie einen beliebigen Knopf auf der Fernbedienung und das LCD-Display zeigt die eingestellte Zeit und das Datum an

b, Halten Sie “CLK” über 5 Sekunden lang gedrückt, bis die zwei Zahlen auf der linken Seite zu blinken beginnen. Danach können Sie “▲” drücken um die Stunden zu erhöhen, und “▼” um die Stunden zu verringern.

c, Drücken Sie “▶” und es leuchten die zwei Ziffern rechts auf (“◀” drücken Sie wenn Sie zurück zu der Stundeneinstellung möchten) Drücken Sie “▲/▼” um die Minuteneinstellungen anzuheben oder zu senken.

d, DrückenSie “▶” um die Datumsanzeige blinken zu lassen. Danach können Sie mit der Einstellung des Datums beginnen.

e, Drücken Sie “CLK” um die aktuell eingestellte Zeit- und Datumseinstellung zu speichern.

B. Reinigungszeit planen

a, Stellen Sie sicher, dass der Roboter sich im Standby- oder Lademodus befindet. Drücken Halten Sie danach “PLAN” für über 5 Sekunden gedrückt und die Fernbedienung geht nun in die Planungseinstellungen.

b, Die Linken zwei Ziffern auf dem LCD-Display der Fernbedienung fangen nun an zu blinken. Drücken Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung um die Ziffern zu ändern, bis Sie die Zeit sehen die Sie einstellen möchten.

c, Wenn Sie die gewünschte Zeit sehen, richten Sie die Fernbedienung auf den Roboter und drücken Sie den “ON/OFF”-Knopf auf der Fernbedienung um sie zu bestätigen. Wenn dies erfolgreich war, zeigt das LED-Display auf dem Robotergehäuse die eingestellte Zeit an.

C. Reinigungszeit löschen

Wenn Sie mit der Fernbedienung in den Zeitplaneinstellungen sind, drücken Sie wieder den “ON/OFF” -Knopf. (Wenn das Roboterdisplay 00:00 anzeigt, bedeutet das, dass der Zeitplan abgebrochen wurde. Falls dies nicht passiert, drücken Sie “ON/OFF” erneut, um die Einstellung abzubrechen.)

Produktbetrieb

Anmerkung:

A, Im Zeiteinstellungsprozess drücken Sie den “ON/OFF”-Knopf auf der Fernbedienung, um die Stunden -und Minuteneinstellungen zu bestätigen. Drücken Sie “PLAN” auf der Fernbedienung um die Zeiteinstellung zu verlassen.

B, “ON/OFF” auf der Fernbedienung hat die gleiche Funktion wie der “ ⏻ ” Knopf auf dem Robotergehäuse

Reinigungsarten



BL509 hat 4 verschiedene Reinigungsarten, die verschiedenen Anforderungen entsprechen.

1, Automatischer Reinigungsmodus

Im Standby-Modus drücken Sie “⏻” auf dem Roboter oder “ON/OFF” auf der Fernbedienung und der Roboter geht in den automatischen Reinigunsmodus.

2, Flächenreinigungsmodus

Drücken Sie “MODE” auf der Fernbedienung und der Roboter geht in den Flächenreinigungsmodus.



a, Drücken Sie “MODE” auf der Fernbedienung. Das LCD-Display zeigt nun MODE 1 an. Der Roboter beginnt mit der Kantenreinigung.

b, Drücken Sie erneut “MODE” auf der Fernbedienung und das LCD-Display wird nun MODE 2 anzeigen. Der Roboter beginnt nun mit der Reinigung einer 2 x 2 m großen Fläche.

c, Drücken Sie “MODE” auf der Fernbedienung erneut und Sie gehen in den MODE 3. Der Roboter beginnt mit der Zufallsreinigung.

d, Drücken Sie erneut “MODE” auf der Fernbedienung. Das LCD-Display zeigt nun MODE 4 an und der Roboter beginnt mit einer doppelten Tiefenreinigung des Hauses. (Nur für kleine Räume verfügbar).

e, Drücken Sie “MODE” auf der Fernbedienung erneut und das LCD-Display wird nichts anzeigen. Der Roboter geht in den Standby-Modus.



3, Max Reinigungsmodus

Drücken Sie “MAX” auf der Fernbedienung um in den starken Reinigungs- modus zu gelangen. Der Roboter erhöht seine Saugleistung.

4, Reinigung planen



Sie können die Zeiten für die Reinigung nach Ihrem individuellen Bedarf einstellen.

Bitte beachten:

Wenn Sie die zu reinigende Fläche für den Roboter begrenzen möchten, befestigen Sie ein Magnetband auf dem Boden um eine Barriere am Eingang zu schaffen. Der Roboter wird das Magnetband nicht überschreiten.

Produktbetrieb

Rollbürsten- und Microfaserinstallation



Produktbetrieb

Wassertank und Staubbehälterinstallation



Schritt 4: Entfernen Sie die Gummikappe von demelektronisch gesteuerten Wassertank und befüllen Sie Ihn mit Wasser. Schließen Sie den Tank danach mit der Kappe wieder ab.

Elektronisch gesteuerter Wassertank

Schritt 5: Schließen Sie den Tank mit der Gummikappe gut ab und trocknen Sie das Wasser von den Elektronikplatten ab.



Schritt 6: Fügen Sie den Wassertank und den Staubbehälter wieder zusammen und senken Sie den Griff ab

Schritt 7: Fügen Sie nun den Staubbehälter und den Wasser- tank fest in den Sockel ein.



Produktinstandhaltung

Reinigung der Seitenbürsten

1, Prüfen Sie, ob die Seitenbürste beschädigt ist oder etwas in ihr hängen geblieben ist.
2, Benutzen Sie ein Tuch um die Seitenbürsten zu reinigen.
3, Wenn die Seitenbürste kraus oder deformiert ist, legen Sie sie für 5 Sekunden in heißes Wasser.
4, Wenn die Seitenbürsten nicht mehr Einsatzfähig sind, ersetzen Sie diese rechtzeitig.

Reinigen des Staubbehälters und der Filter

Entleeren und reinigen Sie die Staubbehälter nach jedem Gebrauch, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.
Anmerkung: a, Waschen Sie die Filter alle 15-30 Tage, um deren Lebensdauer zu maximieren.
b, Bevor Sie die Filter wiedereinsetzen, stellen Sie sicher, dass diese vollkommen trocken sind.
c, Die Haupt- und HEPA-Filter sind austauschbares Zubehör
d, Bitte setzen Sie die Filter nicht direkter Sonnenbestrahlung aus.



A. Halten Sie den Wassertank von unten und drücken Sie mit dem Daumen auf den Knopfum diesen zu heraus zu nehmen.



B. Heben Sie den Griff des Staubbehälters an.



C. Nehmen Sie den Behälter heraus



D. öffnen Sie den Staubbehälter



E. Nehmen Sie den HEPA- und Hauptfilter heraus.



F. Entsorgen Sie den Staub im Abfall.



G. Spülen Sie den Staubbehälter und den Hauptfilter ab. Benutzen Sie den Reinigungspinsel für den HEPA-Filter



H. Setzen Sie den Haupt- und HEPA-filter wieder in den Staubbehälter ein.

Produktinstandhaltung

Reinigung der Sensoren und Räder

Benutzen Sie die Reinigungswerkzeuge oder ein weiches Microfasertuch, um die Sensoren und Räder zu reinigen:



Reinigung der Ladekontakte

Benutzen Sie die Reinigungswerkzeuge oder ein weiches Microfasertuch um die Kontakte der Ladestation und des Roboters zu reinigen. :



Benutzen Sie ein trockenes Microfasertuch und reinigen Sie die Kontakte, wenn die Verbindung schlecht ist.

Benutzen Sie ein trockenes Mikrofasertuch und reinigen Sie die Kontakte, wenn die Verbindung schlecht ist.



Reinigung des Rollbürstenkits.

Entfernen Sie das Rollbürstenkit aus dem Roboter. Nehmen Sie danach den Rollbürstenstock heraus und reinigen Sie die Bürste,den Stock und die Abdeckung mit Reinigungswerkzeugen oder einem weichen Microfasertuch. (Der Rollbürstenstock ist waschbar)



Anmerkung: Wenn Sie den Rollbürstenstock waschen, setzen Sie diesen bitte erst wieder ein, wenn dieser vollständig getrocknet ist.

Produktspezifikationen

Produktspezifikationen

Klassifikation	Bezeichnung	Details
Mechanischel Spezifikationen	Durchmesser	335mm
	Höhe	79mm
	Gewicht	2.5kg
Elektronische Spezifikationen	Spannung	14.6V
	Batterie	L1 2150mAh
Funktions-spezifikationen	Staubbehältervolumen	0.25L
	Wassertanvolumen	0.2L
	Ladeoptionen	Manueles aufladen / Automatisches aufladen
	Reinigungsmodus	Auto/ Max/ Modi/ Zick-Zack/ Planung
	Ladezeit auf	4-6 Stunden
	Reinigungszeit	120 Minuten
	Wassertankleistung	90 Minuten
Art der Knöpfe auf dem Hautkörper		Touch (LED-Display)

Entfernen der Batterie

Entfernen des Akkus

1. Entfernen Sie die Schrauben aus der Akkuabdeckung mit einem Schraubendreher.
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
3. Greifen Sie das isolierende Band auf beiden Seiten des Akkus und heben Sie den Akku an.
4. Stecken Sie die Drahtverbindung, die die Batterie mit dem Roboter verbindet aus.
5. Legen Sie neue Akkubatterien in die Halterung mit der Beschriftung nach oben ein.
6. Stecken sie die Drahtverbindung zwischen Batterie und Roboter wieder ein.
7. Reinigen Sie die Kabel und die Verbindungen
8. Legen Sie die Batterien wieder in das Akkfach.
9. Verschließen Sie die Batterieabdeckung mit den Schrauben

Anmerkung: Benutzen Sie nur Orginalbatterien des Produkts. Andernfalls kann dies zur Beschädigung des Produkts führen.

Fehlerbehebung

Posten	Fehler Code	Ursache	Sprachdemonstration
1	E2	Schalten Sie es beim Laden aus	Please switch on the robot
2	E3	Die Ladespannung ist niedrig oder die automatische Aufladung ist fehlgeschlagen	Please charge
3	E11	Anti-Fall-Fehler auf der linken Seite	Please put the robot on floor
4	E12	Anti-Fall-Fehler auf der rechten Seite	
5	E13	Vorderer Sturzfehler	
6	E21	Fallfehler des linken Rades	
7	E22	Fallfehler des Links	
8	E23	Vorderrad angehoben	
9	E31	Linker Stoßschalterfehler	Bumper error
10	E32	Fehler des rechten Stoßstangenschalters	
11	E33	Fehler des vorderen Stoßstangenschalters	
12	E41	Überlastfehler des linken Rades	Wheels overload
13	E42	Überlastfehler des rechten Rades	Wheels overload
14	E43	Überlastungsfehler der linken Seitenbürste	Side brush overload
15	E44	Rechtsseitiger Bürstenüberlastungsfehler	Side brush overload
16	E45	Überlastungsfehler des Lüftermotors	
17	E46	Überlastungsfehler der Bürsten	Rolling brush overload
18	LO	Niedrige Energie	Please charge
19	11:11	Niedrige Energie	In charging
20	FULL	Volle Ladung	Charging complete
21	CONN	WLAN verbinden	
22	FULL	WLAN-Verbindungsfehler	
23	SUCC	Erfolgreiche Wi-Fi-Veröffentlichung	

Anmerkung: Wenn die oben angegebenen Lösungen nicht funktionieren versuchen Sie bitte folgendes:

1, Schalten Sie den Roboter aus und starten Sie ihn erneut.

2, Wenn der Neustart nicht hilft, senden Sie Ihn bitte in das Aftersales-Servicecenter ein.