Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser universellen Großtasten-TV-Fernbedienungen. Setzen Sie dem Fernbedienungs-Chaos zu Hause ein Ende: Lehren Sie diese Fernbedienung die Codes Ihrer Geräte und schon benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung im Wohnzimmer. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Großtasten-TV-Fernbedienung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Großtasten-TV-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565)

HINWEIS:

Zum Anlernen der Fernbedienung benötigen Sie die entsprechenden Geräte-Codes. Diese finden Sie in der Code-Tabelle auf: www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1939 ein.

Technische Daten

Stromversorgung		2 x Batterie Typ AAA (Micro)
Tasten	eckig	1,2 x 1,2 cm
	rund	Ø 1,2 cm
Fernbedienung		50 x 170 x 20 mm
Gewicht		76 g

Batterien einsetzen / wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite Ihrer Großtasten-TV-Fernbedienung und legen Sie zwei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

TV-Fernbedienung kopieren

1. Halten Sie die Taste **LEARN** vier Sekunden lang gedrückt. Die LED Ihrer Großtasten-TV-Fernbedienung leuchtet.
2. Richten Sie die beiden Fernbedienungen in einem Abstand von ca. 2-5 cm aufeinander.
3. Drücken Sie auf der Großtasten-TV-Fernbedienung die Taste, deren Code Sie von der anderen Fernbedienung kopieren möchten (z.B. Ein/Aus-Taste).
4. Wenn die LED Ihrer Großtasten-TV-Fernbedienung zweimal langsam und dann schnell blinkt, war das Kopieren erfolgreich. Fahren Sie mit den anderen Tasten, deren Funktionen Sie kopieren möchten, fort.
5. Beenden Sie den Vorgang, indem Sie die **LEARN**-Taste drücken.

HINWEIS:

Sollte die LED Ihrer Großtasten-TV-Fernbedienung dreimal blinken, so drücken Sie die Taste der anderen Fernbedienung, deren Funktion Sie kopieren möchten. Leuchtet die LED Ihrer Großtasten-TV-Fernbedienung weiterhin beständig, ist der Kopiervorgang gescheitert. Verringern Sie den Abstand, richten Sie die Fernbedienungen aufeinander und beginnen Sie erneut bei Schritt 2.

Code-Programmierung

1. Schalten Sie das Gerät ein, das Sie mit Ihrer Großtasten-TV-Fernbedienung steuern möchten.
2. Suchen Sie in der Code-Liste nach dem Hersteller-Namen des Geräts. Am besten markieren Sie ihn.
3. Halten Sie die Taste [TV] oder [SAT] gedrückt, bis die LED Ihrer Großtasten-TV-Fernbedienung dauerhaft leuchtet.
4. Wenn die LED dauerhaft leuchtet, geben Sie den Code aus der Code-Liste ein. Die LED Ihrer Großtasten-TV-Fernbedienung erlischt.

HINWEIS:

Sollte die LED drei Mal blinken, wurde der Code nicht akzeptiert. Beginnen Sie bei Schritt drei und geben Sie dann den nächsten zum Hersteller passenden Code ein.

5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Lässt sich das Gerät ausschalten, wurde der Code akzeptiert. Lässt es sich nicht ausschalten, verwenden Sie ab Schritt drei den nächsten zum Hersteller passenden Code aus der Code-Tabelle.

HINWEIS:

Nach 15 Sekunden ohne Eingabe erlischt die LED Ihrer Großtasten-TV-Fernbedienung und das Lern-Programm wird beendet.

© REV3 – 12.06.2017 – BS//SL

HINWEIS:

Wenn Sie einen neuen Code eingeben, wird die von der TV-Fernbedienung kopierte Tasten-Belegung gelöscht. Sie müssen Sie TV-Fernbedienung erneut kopieren.

Code-Abfrage

1. Halten Sie die Taste [TV] oder [SAT] gedrückt und drücken Sie gleichzeitig de [OK]-Taste. Lassen Sie die Tasten gleichzeitig los. Die LED Ihrer Großtasten-TV-Fernbeindung blinkt einmal.
2. Die LED verrät Ihnen den gespeicherten Code über die Pausen zwischen dem Blinken der LED:

LED blinkt	Pause	Ziffer
1 x	1 s	1
3 x	1 s	3
8 x	1 s	8
10 x	1 s	0

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1939-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1939 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.auvisio.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

© REV3 – 12.06.2017 – BS//SL

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande universelle programmable. Mettez fin aux problèmes de télécommandes perdues dans la maison : entrez les codes de vos différents appareils sur la télécommande, et n'utilisez ensuite qu'une seule et même télécommande. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Télécommande universelle programmable
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 2 piles AAA (disponibles sur https://www.pearl.fr)

NOTE : Pour programmer la télécommande, vous avez besoin des codes des différents appareils. Vous les trouverez dans le tableau de codes, disponible sur https://www.pearl.fr. Dans le champ de recherche, saisissez la référence de l'article, PX1939.

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA (Micro)
Dimensions	
Touches carrées	1,2 x 1,2 cm
Touches rondes	Ø 1,2 cm
Télécommande	50 x 170 x 20 mm
Poids	76 g

Insérer et remplacer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande et insérez-y deux piles AAA. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.

Copier une télécommande de téléviseur

1. Maintenez la touche **LEARN** pressée pendant 4 secondes. Le voyant de votre télécommande universelle s'allume.
2. Placez les deux télécommandes à environ 2 à 5 cm l'une de l'autre, et orientez-les l'une vers l'autre.
3. Sur le télécommande universelle, appuyez sur la touche que vous souhaitez répliquer d'une autre télécommande (par exemple : la touche marche/arrêt).
4. Si le voyant de votre télécommande universelle clignote deux fois lentement puis deux fois rapidement, cela signifie que la copie a bien été effectuée. Procédez de même pour les autres touches dont vous souhaitez copier les fonctions.
5. Terminez le processus en appuyant sur le bouton **LEARN**.

NOTE : Si le voyant de votre télécommande universelle clignote 3 fois, appuyez sur la touche (de l'autre télécommande) que vous souhaitez répliquer. Si le voyant de votre télécommande universelle continue à briller en continu, cela signifie que la copie a échoué. Réduisez la distance entre les télécommandes, orientez-les l'une vers l'autre et procédez à nouveau à l'étape 2.

Programmation du code

1. Allumez l'appareil que vous souhaitez commander avec la télécommande.
2. Dans la liste des codes, recherchez le fabricant de l'appareil.
3. Maintenez la touche [TV] ou [SAT] appuyée jusqu'à ce que le voyant de la télécommande universelle brille en continu.
4. Lorsque le voyant brille en continu, saisissez le code que vous avez trouvé dans la liste des codes. Le voyant de votre télécommande universelle s'éteint.

NOTE : Si le voyant clignote 3 fois, le code n'a pas été accepté. Recommencez à l'étape 3, et saisissez le code suivant qui convient pour ce fabricant.

5. Appuyez sur la touche marche/arrêt. Si vous parvenez à éteindre l'appareil, le code a été accepté. Si vous ne parvenez pas à éteindre l'appareil, saisissez le code suivant qui convient pour ce fabricant (dans le tableau des codes)

NOTE : Après 15 secondes sans saisie, le voyant LED de votre télécommande s'éteint et le programme d'apprentissage se termine.

© REV3 – 12.06.2017 – BS//SL

NOTE : Lorsque vous saisissez un nouveau code, l'attribution des touches qui a été répliquée à partir de la télécommande du téléviseur est effacée. Vous devez alors copier à nouveau la télécommande du téléviseur.

Interroger le code

6. Maintenez la touche [SAT] appuyée et appuyez simultanément sur la touche [OK]. Relâchez les touches simultanément. Le voyant de votre télécommande universelle clignote une fois.
7. Avec les pauses entre les clignotements du voyant, vous pouvez savoir quel code a été enregistré :

La LED clignote	Pause	Chiffre
1 x	1 seconde	1
3 x	1 seconde	3
8 x	1 seconde	8
10 x	1 seconde	0

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1939 conforme aux directives 2011/65/UE et 2014/30/UE actuelles du Parlement Européen.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

© REV3 – 12.06.2017 – BS//SL