SW307 Smart-Armband

(Kein Bluetooth)

Installationsanleitung

Bitte beachten Sie: Dieses Pedometer ist nicht für die Verwendung mit einem Smartphone und kann nicht mit jedem App verwendet werden. Es verfügt nicht über eine Bluetooth-Funktion.

1. auf dem Bildschirm zu wechseln, den "Kreis" auf der rechten Seite des Bildschirms berühren



2. Zeitanzeige . Dies ist der erste Bildschirm, den Sie sehen, wenn Sie den Kreis berühren.

3. Datumsanzeige . Das Berühren der Kreis wieder, während die Zeit zeigt die Anzeige führen den Monat und den Tag (im amerikanischen Format: zum Beispiel 6. Juni) zu zeigen,

4. Berühren Sie den Kreis wieder, während das Datum wird dazu führen, zeigt das Display den Entfernungsmesser zu zeigen, Lesen (Anzahl der Schritte ging heute)

5. Berühren der Kreis wieder, während der Kilometerstand zeigt das Display verursachen, die Anzahl der Kalorien verbrannt heute zeigen

6. Berühren der Kreis wieder, während die Kalorien verbrannt Figur zeigt die Anzeige führen die zurückgelegte Strecke heute in Kilometern zu zeigen:

7. Berühren der Kreis wieder, während die zurückgelegte Strecke Figur ist das Display angezeigt wird bewirken, dass die Geschwindigkeit der Bewegung zu zeigen,.

8. Berühren der Kreis wieder, während die Fahrgeschwindigkeit angezeigt wird, wird die Anzeige bewirken, dass die Gesamtzeit Ihrer Übung zu zeigen.

9. Berühren der Kreis wieder, während die Gesamtzeit Ihres Trainings angezeigt wird, wird das Display verursachen einen "Sleep-Modus-Eingabeaufforderung " zu zeigen; ein Bett. (Siehe Bild A). Wenn dies angezeigt wird, wird ein 3 zweite Berührung des Kreises bewirken, dass das Gerät den Schlafmodus zu gelangen. (Siehe Bild B). Weitere 3 zweite Berührung bewirkt, dass das Gerät den Schlafmodus zu verlassen. (Siehe Bild C).

Bild A

Bild B

Bild C

10. Das Berühren der Kreis wieder, während das "Bett" Symbol angezeigt wird, bewirkt, dass das Display mit einem Schraubenschlüssel zu zeigen. Während der Schraubenschlüssel eine weitere 3 zweite Berührung angezeigt wird, wird das Einstellungsmodus. Für jede der Einstellungen "auf" ein kurzes wird der angezeigte Wert (zum Beispiel das Jahr) um 1 Einheit und einer 3 Sekunden berühren vorrücken wird, um zum nächsten Bildschirm zu bewegen. Zum Beispiel ein 3 zweite Berührung, wenn 2016 angezeigt wird, wird das Gerät veranlassen , den Monat / Datumseinstellung Bildschirm anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht mehr zurück, so zum Beispiel Sie 2017 eingeben (aber bedeutete 2016) und alle bewegen, um den Monat Bildschirm Sie die Einstellungen zu durchlaufen haben zurück auf das Jahr Einstellung zu erhalten. Außerdem, wenn Sie 180kg wählen (aber nicht drücken Sie für 3 Sekunden), dann müssen Sie mehrere Male berühren, um die Anzeige zu 175kg bekommen. Es ist nicht möglich, jede angezeigte Zahl zu verringern.

Bild A

Bild B

Bild C

Bild D

Bild E

Bild F

Bild G

Bild H

Bild I

Bild J