

artfone[®] C10



English

P1-7

Deutsch

P8-15

Français

P16-23

Italiano

P24-31

Español

P32-38

TASTATUR



1. LINKER WEICHEN SCHLÜSSEL

Zum Bestätigen oder Berühren des Menüs.

2. KAMERA

Eine Taste zur Kamera.

3. RECHT SOFT KEY

So beenden Sie das Telefonbuch oder

berühren es einmal.

4. grüner schlüssel

Beantworten Sie einen Anruf, tätigen Sie einen Anruf oder prüfen Sie die Protokolle

5. Navigationsschlüssel

Rauf oder runter

6. ROTES SCHLÜSSEL



Beenden eines Anrufs oder Ein- / Ausschalten

Langes Drücken zum Ein- oder Ausschalten.

Rückkehr zur Standby-Schnittstelle.

7. SCHNELLWAHL--- A / B

Wenn Sie die A/ B Taste lange gedrückt halten, um die Einstellungen aus dem Telefonbuch zu übernehmen, können Sie direkt jemanden anrufen.

8. NACHRICHTEN-TASTE

Mit einem Tastendruck auf Nachrichten / Posteingang / Postausgang / Entwürfe...

9. * Taste

Langes Drücken von * auf kabelloses FM, kein Kopfhörer erforderlich.

10. # Taste

Durch langes Drücken der # -Taste wechseln Sie in den „Meeting-Modus“ oder „Allgemeiner Modus“.

11. VOLUME EINSTELLUNG.

"+" Lauter, "-" leiser.

12. FLASHLIGHT-TASTE.

Ein Druck für die Taschenlampe ein / aus.

13. ZWEITER GRÜNER SCHLÜSSEL.

Anrufbeantworter / Bildschirm aufleuchten lassen.

Langes Drücken für vorherigen Kanal, wenn FM-Radio eingeschaltet ist.

14. DEDICATED FM RADIO KEY.

Beleuchten Sie den Bildschirm.

Langes Drücken für FM-Radio ein oder aus.

Einen Anruf tätigen

1. Kurzwahl: A / B und 1-9-Nummern.
2. Geben Sie die Telefonnummern ein und wählen Sie die grüne Taste.
3. Suchen Sie einen Kontakt im Telefonbuch und drücken Sie die grüne Taste, um zu wählen.
4. SOS-Sonderwahl: Drücken Sie SOS. Das Telefon wählt automatisch die festgelegte SOS-Nummer

Werkseinstellung wiederherstellen

Einstellungen -> (1) Telefoneinstellungen
-> (5) Einstellungen wiederherstellen->
ode eingeben: 1234

Wie schalte ich Klingelton /

Nachrichtenton / Lautstärke usw. aus oder ändere sie?

- 1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile, 3)

Allgemein, 4) Anpassen...

Häufige Fragen

1. Wie kann ich die Rückseite des Telefons öffnen und die SIM-Karte einsetzen?
-- Unterstützt Nano- und Mikrokarten, aber große SIM-Karten werden bevorzugt.



Funktioniert dieses Mobiltelefon im G-Netzwerk?

--Nein, es ist 2G GSM-Telefon, Quad-Bänder: 850/900/1800/1900

Kann ich einen Akku für dieses Mobiltelefon auf dem Markt kaufen? Was für eine Spezifikation?

--Ja, es ist NOKIA BL-5C Star, sehr beliebt auf dem Markt.

Hat die Telefonverpackung Kopfhörer?

--Nein, aber dieses Telefon verfügt über eine 3,5-mm-Audiobuchse, und es ist PPLE / SAMSUNG style. Sie können einen Kopfhörer problemlos auf dem Markt kaufen.

Wie schalte ich Klingelton / Nachrichtenton / Lautstärke usw. aus oder andere sie?

1) Einstellungen, 2) Benutzerprofile, 3) Allgemein, 4) Anpassen...