

Android -Kurzanleitung

Anleitung zum ersten Einschalten

Dieser Leitfaden hilft Ihnen, die Sprache, die Zeitzone schnell auszuwählen und das WiFi-Netzwerk, den Namen des Benutzers und des Computers und andere Informationen einzustellen. Sie können den Anweisungen im Assistenten folgen, benutzerfreundliche Einstellungen vornehmen und Ihre tolle Erfahrung öffnen.

Definition der Taste

- **Einschalttaste:** 
 - Drücken Sie lang im ausgeschalteten Zustand die Einschalttaste für 3 Sekunden einzuschalten.
 - Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Einschalttaste, um den Bildschirm auszuschalten. Wenn Sie den Bildschirm aktivieren müssen, drücken Sie die Einschalttaste erneut.
 - Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lang für 3 Sekunden, um die Aufforderungsschnittstelle zum Ausschalten einzugeben. Drücken Sie lang für 10 Sekunden, um das Gerät auszuschalten
- **Lautstärke + Taste:** drücken Sie kurz, um die Systemlautstärke zu erhöhen 
- **Lautstärke - Taste:** drücken Sie kurz, um die Systemlautstärke zu reduzieren 

1

Virtuelle Schaltflächenleiste

-  **HOME-Taste** Klicken Sie hier, um direkt zur Hauptschnittstelle zurückzukehren
-  **Zurückkehr-Taste** Klicken Sie hier, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren
-  **Hintergrund-Taste** Klicken Sie hier, um das Hintergrundprogramm anzuzeigen, umzuschalten und zu schließen
-  **Menütaste** Klicken Sie hier, um die Menüoption aufzurufen
-  **Bildschirmaufnahme-Taste** Klicken Sie hier, um das Bild des aktuellen Bildschirms zu speichern
-  **Lautstärke+** Drücken Sie kurz oder lang, um die Lautstärke zu erhöhen
-  **Lautstärke-** Drücken Sie kurz oder lang, um die Lautstärke zu reduzieren

Benachrichtigungsleiste zum Ziehen nach unten

-  **Benutzer** Klicken Sie hier, um schnell den aktuellen Benutzer zu wechseln
-  **Einstellung** Klicken Sie hier, um die Systemeinstellungen schnell aufzurufen
-  **Batterie** Klicken Sie hier, um die Batterieeinstellungen schnell aufzurufen
-  **WiFi** Klicken Sie hier, um Wi-Fi schnell ein- oder auszuschalten
-  **Bluetooth** Klicken Sie hier, um Bluetooth schnell ein- oder auszuschalten
-  **Szenenmodus** Klicken Sie hier, um die Lautstärke schnell anzupassen
-  **Flugmodus** Klicken Sie hier, um den Flugmodus schnell ein- oder auszuschalten

2

-  **Automatische Drehung** Klicken Sie hier, um die Sperrbildschirmausrichtung schnell ein- oder auszuschalten
-  **Standortinformationen** Klicken Sie hier, um die Ausrichtungsfunktion schnell ein- oder auszuschalten
-  **Projektionsfläche** Klicken Sie hier, um das drahtlose Suchgerät schnell ein- oder auszuschalten

Wi-Fi Drahtlose Verbindung

1. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf „WLAN“ oder „Wi-Fi“, um das Wi-Fi-Einstellungsmenü aufzurufen.
2. Schieben Sie den Schalter, schalten Sie die Wi-Fi-Funktion ein und das System scannt automatisch das Wi-Fi-Hotspot-Signal des Zubehörs.
3. Wählen Sie das Wi-Fi-Signal, das angeschlossen werden kann, geben Sie das entsprechende Passwort ein und klicken Sie auf „Verbinden“.

* Mobilfunkverbindung

1. Legen Sie die SIM-Karte in den ausgeschalteten Zustand und booten Sie in das System.
2. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Flussverbrauch“;
3. Schieben Sie den Schalter, um das „mobile Datennetzwerk“ einzuschalten.

* Nur für Modelle geeignet, die diese Funktion unterstützen

* Bluetooth-Verbindung

1. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Bluetooth“;

3

2. Schieben Sie den Schalter, schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein und das System sucht automatisch das Bluetooth-Signal des Zubehörs ab.
 3. Klicken Sie hier, um eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herzustellen, popup das System „Bluetooth-Kopplungsanfrage“, klicken Sie auf „Paarung“;
 4. Wenn das andere Gerät festgestellt wird, ist die Verbindung erfolgreich.
- *Nur für Modelle geeignet, die diese Funktion unterstützen

Einstellungen anzeigen

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol "Einstellungen", um die Einstellungsliste aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Zeigen“
1. Helligkeit: Leiten Sie den Status der Fortschrittsbalken ab, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen.
 2. Hintergrundbild: Sie können den Anzeigesinhalt des Desktop-Hintergrunds festlegen;
 3. Ruhezustand: Sie können festlegen, dass der Bildschirm automatisch heruntergefahren wird, wenn er nicht in Betrieb ist.
 4. Schriftgröße: Sie können die Größe der Systemanzeige einstellen.
 5. Autom. Drehen: Sie können zum Sperren der aktuellen Bildschirmausrichtung oder zum automatischen Drehen der Bildschirmausrichtung entsprechend der Geräteausrichtung verwendet werden

Toneinstellung

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie hier, um das Menü „Signalton und Benachrichtigungen“ auszuwählen
1. Lautstärke: leiten Sie den Fortschrittsbalken ab, um die Lautstärke des Mediums, des Alarms und der Klingeltöne anzupassen.

4

2. Benachrichtigungsklingelton: Sie können den Benachrichtigungsklingelton einstellen;
3. * Telefonklingelton: Sie können den Klingelton des Anrufers einstellen;
4. Anderer Signalton: Schalten Sie den Bildschirmsperrton ein oder aus und berühren Sie die Bildschirmrichtung

* H D M I-Einstellung

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie die TV-Eingangsquelle auf den HDMI-Eingangszustand ein. Verbinden Sie das Fernsehgerät über das HDMI-Kabel mit dem Gerät, um das Bild zu synchronisieren.
1. Modus: Einstellbare HDMI-Bildausgabeauflösung und Bildwiederholfrequenz;
 2. Zoom: Einstellbares HDMI-Bildausgabe-Anzeigeverhältnis;
 3. Kompensation der Bildschirmeinstellung: Feineinstellung des Anzeigeverhältnisses der HDMI-Bildausgabe.
- *Nur für Modelle geeignet, die diese Funktion unterstützen

Batteriestatusanzeige

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Batterie“, um den Status der Batterieverbrauchs anzuzeigen. Batterieanzeige-Schalter: Schieben Sie den Schalter, um den Batterie-Prozentanzeige-Effekt ein- oder auszuschalten.

Computer verbinden

- Dieses Produkt kann über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden, um Daten zu kopieren oder zu löschen.
1. Wenn der PC Windows 7 oder höher ist, installiert der Computer automatisch den MTP-Treiber, wenn er zum ersten Mal mit dem Computer verbunden ist.

5

2. Wenn der personelle Computer ein Windows XP-Betriebssystem ist, muss das System vor der ersten Verbindung mit Windows Media Player 11 installiert werden, um die Verbindung zu unterstützen.

Anwendungsverwaltung

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Anwendung“, können Sie die Anwendung deinstallieren, den Standardvorgang löschen, den Cache leeren, die Daten löschen, den Stopp erzwingen und so weiter.
1. Anwendungen von Drittenbiestern: nicht installierbar
 2. Systemanwendung: nicht deinstallierbar

Benutzer

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol "Einstellungen", um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Benutzer“
1. kann für das Einrichten von Logins für mehrere Benutzer unterstützen;
 2. Jeder Benutzer kann seine eigene persönliche Anwendung und Inhalte einrichten.

Standortinformationen

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Standortinformationen“.
1. Schieben Sie den Schalter, um die Positionierungsfunktion ein- oder auszuschalten;
 2. Klicken Sie auf „Modus“, um die Art der Positionierung separat zu wählen.

Sicherheitseinstellung

6

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Sicherheit“.
1. Bildschirmsperrmodus: Bildschirmsperrmodus für Verschieben, Muster, PIN-Code und Passwort können separat ausgewählt werden;
 2. Unbekannte Quelle: Schieben Sie den Schalter, können Sie einstellen, ob eine lokale Anwendungsinstallation zugelassen wird oder nicht.

Sprache und Eingabemethode

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Schnittstelle der Einstellungsliste aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Sprache und Eingabemethode“.
1. Sprache: Umschaltbare Systemsprache;
 2. Eingabemethode: Sie können die Systemstandardeingabemethode festlegen und die Funktion jeder Eingabemethode festlegen.

Kontoverwaltung

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Kontoverwaltung“.
1. Konto hinzufügen: Fügen Sie ein Konto für die Anwendung im System hinzu.
 2. Verwaltungsfunktionen wie Synchronisationsdaten können für vorhandene Konten ausgeführt werden.

Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen, klicken Sie auf das Menü „Backup und Reset“ und wählen Sie „Werkseinstellungen wiederherstellen“.

7

2. Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle Benutzerdaten (Programme, lokale Daten usw.) gelöscht. Bitte beachten Sie das Backup.

Datum und Uhrzeit

- Klicken Sie auf das Funktionssymbol „Einstellungen“, um die Einstellungslisten-Schnittstelle aufzurufen. Klicken Sie auf das Menü „Datum und Uhrzeit“.
1. Automatisches Bestimmung des Datums und der Uhrzeit: Mit dem Schieben der Starten-Funktion synchronisiert das System Datum und Uhrzeit automatisch, wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist. Die Funktion zum Schieben ermöglicht die manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit;
 2. Automatische Bestimmung der Zeitzone: Mit dem Schieben der Starten-Funktion synchronisiert das System die Zeitzone automatisch, während es mit dem Netzwerk verbunden ist. Die Funktion zum Schieben ermöglicht die manuelle Einstellung der Zeitzone;
 3. Verwenden Sie das 24-Stunden-Format: Die Funktion zum Schieben ermöglicht die Anzeige der Uhrzeit im 24-Stunden-Modus.

USBOTG-Funktion

- Die USB OTG-Funktion kann die Verbindung zwischen diesem Produkt und anderen mobilen Geräten (U-Disk, mobile Festplatte, 3G-Netzwerkkarte, Maus, Tastatur usw.) für den Datenaustausch unterstützen.
1. Um die USB-OTG-Funktion zu verwenden, muss das mobile Gerät über das OTG-Kabel mit dem Produkt verbunden sein;
 2. Um die USB-OTG-Funktion zu verwenden, muss der Akkuladestand dieses Produkts über 50% gehalten werden, der Anschluss von High-Power-Mobilgeräten erfordert eine separate Stromversorgung.

8