

INHALT

1. Sicherheitsanweisung	P1
-------------------------	----

2. Was ist in der Box	P4
-----------------------	----

3. Gebrauch des X500	P5
----------------------	----

Wichtige Tipps vor dem Gebrauch	P5
---------------------------------	----

Vorbereitungen	P6
----------------	----

LED-Anzeige	P8
-------------	----

Lademodi	P8
----------	----

Schaltmodi	P9
------------	----

Reinigungsmodi	P10
----------------	-----

Zeit und planmäßige Reinigung einstellen	P11
--	-----

4. Reinigung und Wartung	P12
--------------------------	-----

X500 Aufbau	P12
-------------	-----

Reinigen der Rollbürste	P13
-------------------------	-----

Ersetzen der Seitenbürsten	P13
----------------------------	-----

Reinigen des Behälters und Filter	P14
-----------------------------------	-----

Ersetzen der Seitenbürsten	P15
----------------------------	-----

Reinigen der Sensoren und Ladeklemmen	P15
---------------------------------------	-----

5. Fehlerbehebung	P16
-------------------	-----

6. Technische Daten	P17
---------------------	-----

7. Kundendienst	P17
-----------------	-----

1. Sicherheitsanweisung

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und befolgen Sie alle routinemäßigen Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Jede Bedienung, die nicht den Anweisungen entspricht, kann zu Schäden am Produkt führen.

Sicherheitshinweise für Grundkörper und Zubehör

⚠ Warnung

1. Das Produkt darf nicht ohne Genehmigung zerlegt, repariert oder rundüberholt werden, da es sonst das Produkt beschädigen oder eine Gefahr darstellen kann.
2. Das Produkt darf nicht in einer Umgebung verwendet werden, in der die Gefahr von Feuer oder einer Explosion besteht.
3. Dieses Produkt kann nur mit dem originalen Netzadapter betrieben werden, andernfalls kann das Produkt beschädigt werden oder ein Feuer starten.
4. Stehen oder sitzen Sie nicht auf diesem Produkt; dies könnte das Produkt beschädigen oder zum Umfallen bringen.
5. Wenn das Metallteil des Netzsteckers staubig ist, wischen Sie es bitte mit einem trockenen Tuch ab.
6. Das Netzteil wird an eine 100-240V Wechselspannung angeschlossen. Bitte stecken Sie den Stecker richtig in die Steckdose und halten Sie ihn von Kindern fern.
7. Waschen oder tauchen Sie den Grundkörper und das elektronische Zubehör nicht in Wasser, da das Produkt sonst durch einen Kurzschluss beschädigt werden kann.
8. Beschädigen, belasten, erwärmen, ziehen oder biegen Sie es nicht.
9. Achten Sie bei der Reinigung auf die Sicherheit von Kleinkindern und Älteren zu Hause, um Stolpern zu vermeiden, und berühren Sie das Rad und die Seitenbürste nicht, um Verletzungen zu vermeiden. (Bitte achten Sie besonders auf Kleinkinder).
10. Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Bitte verwenden Sie es nicht im Freien.
11. Achten Sie darauf, dass Metall und leitfähige Materialien nicht mit der Batterie in Berührung kommen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.

⚠ Achtung

1. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
2. Stellen Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen es leicht herunterfallen könnte, wie Tische, Stühle, hohe Plattformen im Raum, etc.
3. Das Produkt hat ein ausgeklügeltes Design und sollte vor langfristiger Sonneneinstrahlung geschützt werden.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen, wie z.B. in Badezimmern.
5. Bitte stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Zigarettenkippen, Feuerzeugen oder anderen offenen Feuern auf.
6. Bitte reinigen Sie das Produkt nach Beendigung des Ladevorgangs.
7. Bitte schalten den Netzschalter an der Seite des Roboters aus, wenn das Produkt längere Zeit außer Betrieb ist.
8. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob das Netzteil an der Steckdose angeschlossen ist, um Schäden am Roboter zu vermeiden.
9. Bevor Sie das Produkt verwenden, entfernen Sie bitte alle gefährdeten Gegenstände auf dem Boden, wie z.B. Glas, Lampen und Gegenstände wie Drähte und Vorhänge, die sich mit der Seitenbürste und den Saugkanälen verfangen können.
10. Wenn der Staubbehälter voll ist, entleeren Sie bitte den Schmutz, bevor Sie ihn erneut verwenden.
11. Bitte verwenden Sie den Roboter nicht zur Reinigung von Bauschutt.

12. Die Betriebstemperatur des Produkts reicht von 0 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius; bitte verwenden Sie es nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
13. Bevor das Produkt verschrottet wird, entfernen Sie bitte die Batterie aus dem Roboter. Wenn Sie die Batterie entnehmen, stellen Sie bitte sicher, dass das Produkt nicht an eine Stromversorgung angeschlossen ist. Bitte recyceln Sie die Batterie aus Gründen des Umweltschutzes sicher.

Sicherheitsmassnahmen für wiederaufadbare Batterie

⚠ Gefahr

1. Verwenden Sie immer einen speziellen Batterieadapter, um Auslaufen, Erhitzung oder Bruch zu vermeiden.
2. Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen oder entnommen werden, da dies zu Auslaufen, Erhitzung oder Bruch führen kann.
3. Transportieren oder lagern Sie sie nicht mit Halsketten, Haarnadeln und anderen metallischen Gegenstände; dies kann zu einem Kurzschluss führen, der zu Leckagen, Erwärmung oder Bruch führen kann.
4. Die Batterie darf nicht verbrannt oder erhitzt werden; dies kann zu Auslaufen, Erhitzung oder Bruch führen.


⚠ Achtung

1. Wenn während des Ladevorgangs eine anormale Überhitzung festgestellt wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein, um Leckagen, Erwärmung oder Bruch zu vermeiden.
2. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, entfernen Sie bitte die Batterie und legen Sie sie in eine kühle, trockene Umgebung, wenn sie längere Zeit nicht in Betrieb ist; dies verhindert Leckagen, Erhitzung oder Bruch.
3. Tauchen Sie sie nicht in Wasser ein und lassen Sie sie nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, da es sonst zu Undichtigkeiten, Erwärmung oder Bruch kommen kann.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie sie im Falle von Ausnahmen (z.B. Verfärbungen oder Verformungen) sofort nicht mehr verwenden, um Leckagen, Erwärmung oder Bruch zu vermeiden.
5. Verwenden Sie immer Isolierband, um die Batterieelektrode zu isolieren, wenn Sie sie recyceln oder entsorgen.

⚠ Warnung


1. Wenn Haut oder Kleidung dem Batterie-Elektrolyten ausgesetzt ist, sofort mit sauberem Wasser waschen, um Hautentzündung, usw. zu vermeiden.
2. Verwenden Sie die Batterie nicht in anderen Geräten. Diese Batterie ist nur für Tesvor smart Reinigungsroboter geeignet.
3. Wenn sich herausstellt, dass der äußere Kasten der Batterie deformiert und expandiert ist, oder wenn ein Elektrolytaustritt festgestellt wird, laden Sie die Batterie nicht auf oder verwenden Sie sie weiter, um Gefahren zu vermeiden.
4. Werfen Sie die Batterie nicht und setzen Sie sie keinem Schlag aus, dies kann zu Leckagen, Erwärmung oder Bruch führen.
5. Zerlegen Sie das Batteriepack nicht, dies kann zu einem Batteriebruch und Elektrolytausschuss führen, was zu Feuer, Explosion und anderen Gefahren führen kann.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Unterweisung über die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
7. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
8. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
9. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachkräften austauschbar sind.

10. WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das abnehm-bare Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wird.
11. Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss die Stromversorgung der Steckdose unterbrochen werden.
12. Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor sie verschrottet wird.
13. Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, wenn die Batterie entnommen wird.
14. Die Batterie sollte sicher entsorgt werden.
15. Wie man die Batterie herausnimmt:




- ① Lösen Sie mit einem Schraubendreher zwei Schrauben am Batteriedeckel.
- ② Nehmen Sie den Batteriefachdeckel heraus.
- ③ Nehmen Sie die Batterie heraus und ziehen Sie den Netzstecker, um die Batterie zu entfernen.

2. Was ist in der Box




Grundkörper



Ladestation




Fernbedienung
(2 * AAA Batterien ERFORDERLICH
aber NICHT MITGELIEFERT)




Stromadapter



Reinigungswerkzeug



Seitenbürsten




Hocheffizienzfilter/Schwamm

Wenn die Zubehöerteile, die für einige Modelle vorgesehen sind, etwas anders sind, gilt das tatsächliche Produkt



3. Gebrauch des X500

Wichtige Tipps vor dem Gebrauch





1 Entfernen Sie Netzkabel und kleine Gegenstände vom Boden, die sich am X500 verfangen können.

2 Der X500 kann auf Objekte mit einer Höhe von weniger als 0,63 Zoll/16 mm aufsteigen. Entfernen Sie diese Objekte, wenn möglich.



3 Stellen Sie sich NICHT an engen Stellen wie Schwellen und Gängen auf, um die ungedeckte Fläche zu reduzieren.

4 Der X500 löscht alle Speicher und plant alle Arbeitsabläufe neu, wenn er manuell bewegt wird oder während der Reinigung mit der Fernbedienung gesteuert wird. Um sicherzustellen, dass er effizient funktioniert, bewegen Sie X500 bitte NICHT willkürlich manuell oder bedienen Sie es während der Reinigung per Fernbedienung.




5 Anti-Drop-Sensoren verhindern, dass der X500 die Treppe hinunter stürzt und steil abfällt. Sie können weniger effektiv arbeiten, wenn sie schmutzig sind oder auf reflektierenden/sehr dunklen Böden verwendet werden. Es wird empfohlen, physische Barrieren zu verwenden, um Bereiche abzudecken, in denen der X500 fallen kann.

6 Bitte stellen Sie sicher, dass alle Möbel richtig organisiert sind, damit der X500 gut reinigen kann, ohne hängenbleiben zu können.




Vorbereitung

1 Installieren Sie die Seitenbürsten vor Gebrauch. Bitte beachten Sie, dass L und R bei der Montage der Seitenbürsten einander entsprechen sollten.




2 Schalten Sie den Hauptschalter auf der Seite des X500 ein.


Remove before use




3 Stellen Sie die Ladestation auf eine harte, ebene Fläche und an eine Wand.



4 Stellen Sie keine Gegenstände innerhalb von 3,3 ft. nach links / rechts und 6,6 ft. vor die Ladestation und stellen Sie keine Spiegel oder andere reflektierende Gegenstände in diesem Bereich auf.



- 5 Legen Sie 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fernbedienung ein.



Hinweis: Für App-Benutzer lesen Sie bitte unser Benutzerhandbuch für App&Alexa.

Wenn sich das Gerät in der Nähe der Ladestation und der virtuellen Schutzwand befindet, kann es möglicherweise nicht in der Lage sein, die Anweisungen der Fernbedienung zu empfangen. Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte den Akku.

▲▼◀▶ Richtungstasten

Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um nach links/rechts zu drehen, vorwärts/rückwärts zu bewegen und lassen Sie sie los, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Drücken Sie im Voreinstellungsmodus oder im Modus Zeiteinstellungen diese Taste, um von Stunden auf Minuten umzuschalten.

✶✶ Suction Settings

Wenn Sie auf der Fernbedienung drücken, erscheint auf dem Bildschirm ein Lüftersymbol. Sie können die Saugleistung einstellen, indem Sie auf der Fernbedienung drücken.


LED-Anzeige

Anzeigeleuchte	Maschinenstatus	Beschreibung
Solides Grün 	Standby / Reinigung / Vollständig geladen	Der X500 befindet sich im Standby- oder Reinigungsmodus oder ist vollständig geladen.
Blinkendes Grün 	Konfiguration des Modus	Bei der Verbindung mit der App
Solides Orange 	Zurück zum Aufladen	Zurück zum Aufladen nach Beendigung der Reinigung
Blinkendes Orange 	Zurück zum Aufladen	Niedrige Leistung und Zurück zur Ladestation
	Aufladen	Aufladen mit geringer Leistung
Aus 	Schlafen	Der X500 ist aus. Um Strom zu sparen, schaltet sich das Licht automatisch aus, wenn der X500 während 10 Minuten inaktiv war.
Blinkendes/ Solides Rot 	Fehler	Der X500 hat einen Fehler.

Lademodi

Methode 1: Drücken Sie auf die Fernbedienung, um den X500 wieder an die Ladestation zurückzubewegen.

Methode 2: Wenn die Reinigung abgeschlossen ist oder der Akku zu schwach ist, beginnt der X500 automatisch, die Ladestation zu suchen, um sich aufzuladen. Bitte halten Sie die Ladestation eingeschaltet, da der X500 sonst die Ladestation nicht finden kann.



Schaltmodi

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf der Seite des X500 eingeschaltet ist, bevor Sie ihn verwenden.



Wake Up

Der Schlafmodus bedeutet, dass der X500 angehalten wird und die Kontrollleuchte erlischt. Wenn der X500 für 10 Minuten nicht aktiv ist, wechselt er automatisch in den Schlafmodus.

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um ihn aufzuwecken.

Start

Drücken Sie im Standby-Modus  am X500 oder  an der Fernbedienung, um den Roboter zu starten.


Pause

Die Pausenfunktion schaltet den X500 vom Betriebsmodus in den ausgewählten Modus um und kann durch die folgenden Bedienvorgänge angehalten werden:

Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um ihn zu unterbrechen.

Hinweis: Wenn der X500 längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie bitte den Netzschalter aus.


Reinigungsmodi



1. Smart Reinigung

Der Tesvor X500 führt die intelligente Reinigung entsprechend Ihrer häuslichen Umgebung durch.


Klicken Sie auf das **Smart Reinigung** Symbol  in der App oder drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Reinigung im Smart Reinigung Modus zu starten.



2. Fleckenreinigung

Tesvor X500 reinigt intensiv einen bestimmten Bereich in einem spiralförmigen Muster, nützlich, wenn es sich um einen konzentrierten Bereich von Staub oder Schmutz handelt. Wenn sich das X500 im Fleckenreinigungsmodus befindet, stoppt es die Reinigung nach 2 Minuten.

Klicken Sie auf das **Fleckenreinigungssymbol**  in der App, um die Reinigung im Fleckenreinigungsmodus zu starten.



3. Kantenreinigung

Der Tesvor X500 reduziert seine Geschwindigkeit, wenn er eine Wand erkennt und folgt dann der Wand, um sicherzustellen, dass die Kante gründlich gereinigt wird.

Klicken Sie auf das Symbol für die **Kantenreinigung**  in der App oder drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Reinigung im Modus für die Kantenreinigung zu starten.


Zeit und planmäßige Reinigung einstellen

Zeit einstellen

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit korrekt auf Ihre Ortszeit eingestellt ist, bevor Sie eine geplante Reinigung einstellen.


1. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptnetzschalter auf der Unterseite des X500 eingeschaltet ist.

2. Drücken Sie , auf der Fernbedienung). Die Zeit blinkt auf der Anzeige.

3. Drücken Sie , um die „Stunde“ und „Minute“ einzustellen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass AM/PM korrekt eingestellt ist.

4. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.



Stellen Sie eine planmäßige Reinigung ein

Sie können den X500 so einplanen, dass er mit der Reinigung zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt. Um eine zuvor geplante Reinigungsaktion abubrechen, halten Sie  3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Bevor Sie eine geplante Reinigung einstellen, vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit korrekt auf Ihre Ortszeit eingestellt ist; wie Sie die Uhrzeit einstellen, erfahren Sie im vorherigen Abschnitt „Zeit einstellen“.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptnetzschalter auf der Unterseite des X500 eingeschaltet ist.

2. Drücken Sie , auf der Fernbedienung.  blinkt auf der Anzeige.

3. Drücken Sie , um die „Stunde“ und „Minute“ einzustellen.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass AM/PM korrekt eingestellt ist.

4.  drücken, um die Einstellung zu speichern..


4.Reinigung und Wartung

X500 Aufbau

Grundkörper




Ladestation



- ① Ladeanzeige
- ② DC Stromdose
- ③ Ladeklemme


Staubbehälter



- ① Vorfilter
- ② Hocheffizienzfilter
- ③ Filterschwamm
- ④ Staubbehälter
- ⑤ Staubbehälterdeckel

Reinigen der Walzenbürste

1. Öffnen Sie die Komponenten der Walzenbürste.
2. Entfernen Sie die Welle der Walzenbürste und entfernen Sie alle Ablagerungen und Haare.



Clean the Side Brushes

Fremdkörper, wie z.B. Haare, können sich in den Seitenbürsten leicht verheddern und Schmutz kann an ihnen haften. Achten Sie darauf, sie regelmäßig zu reinigen.


- 1) Entfernen Sie die Seitenbürsten.

- 2) Wickeln Sie die Haare oder Schnüre, die zwischen dem Hauptgerät und den Seitenbürsten eingewickelt sind, vorsichtig ab und ziehen Sie sie ab.
- 3) Verwenden Sie ein mit warmem Wasser befeuchtetes Tuch, um Staub von den Bürsten zu entfernen oder sie sanft umzuformen.


Hinweis: Verwenden Sie die Seitenbürsten nur, wenn sie vollständig trocken sind.

Reinigen Sie das Gehäuse und die Filter


1. Entfernen Sie den Staubbehälter.




2. Reinigen Sie alle Verschmutzungen und Staub im Behälter.




3. Nehmen Sie den Hochleistungsfilter und den Basisfilter heraus.




4. Reinigen Sie alle Verschmutzungen im Hochleistungsfilter.



5. Reinigen Sie den Staubbehälter und den Basisfilter mit Wasser; reinigen Sie den Hochleistungsfilter mit einer Bürste.



6. Trocknen Sie den Staubbehälter, den Hochleistungsfilter und den Basisfilter unter Sonnenlicht.




Hinweis: Sie können den Staubbehälter, den Vorfilter und den Filterschwamm mit Wasser reinigen. Achten Sie darauf, dass Sie sie vor dem Zusammenbau gründlich an der Luft trocknen. Waschen Sie den Hochleistungsfilter nicht mit Wasser, da es den Filter beschädigen und die Saugleistung reduzieren kann.

Ersetzen der Seitenbürsten

Die Seitenbürsten können nach längerem Gebrauch verbogen oder beschädigt werden.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um sie zu ersetzen.


Ziehen Sie die alten Seitenbürsten ab und rasten Sie die neuen ein.



Reinigen der Sensoren und Ladeklemmen

Um die beste Leistung zu erhalten, reinigen Sie die Fallensensoren und die Ladestation regelmäßig.

Reinigen Sie die Sensoren und Ladeklemmen regelmäßig mit einem weichen Tuch oder einer Reinigungsbürste.



5. Fehlerbehebung

Häufige Fragen

Störungen	Ursachen	Lösungen
Die Bewegungen oder der Fahrweg des X500 sind nicht normal.	Mit der Software des X500 stimmt etwas nicht.	- Reinigen Sie die Sensoren vorsichtig mit einem trockenen Tuch. - Starten Sie das X500 neu, indem Sie den Netzschalter aus- und wieder einschalten.
Die Seitenbürsten verformen sich, wenn Sie mit der ersten Reinigung beginnen.	Die Seitenbürsten sind in umgekehrter Reihenfolge montiert.	Bitte installieren Sie die Seitenbürsten korrekt gemäß den Markierungen L und R auf dem Gerät.
Der X500 arbeitet nicht mehr für 100 Minuten.	Der Roboter beurteilt selbst, dass er alle Reinigungsarbeiten abgeschlossen hat und zum Laden zurückkehrt.	Es ist normal.
Der X500 führt die Reinigungsarbeiten nicht automatisch wie geplant per Fernbedienung durch.	- Die Terminierung ist fehlgeschlagen. - Der Roboter wurde nach der Zeitplanung neu gestartet.	Die Planung der Fernbedienung muss sich im Nicht-Schlafmodus befinden, und es gibt eine Sprachausgabe für den Start und den Erfolg der Planung. Darüber hinaus muss der Roboter nach dem Ausschalten neu eingeplant werden.
Der X500 macht plötzlich Lärm.	Die Seitenbürsten oder die Walzenbürste verformen sich.	Entfernen Sie die Seitenbürsten und die Walzenbürste separat, um zu sehen, ob bei der Arbeit noch Geräusche vorhanden sind. Wenn ja, bestätigen Sie das Problemzubehör und ersetzen Sie es durch ein neues.

6. Technische Daten

Produktmodell	X500
Eingang	19 V/ 0.6 A
Batteriespannung	DC 14.4 V
Energieverbrauch	25W
Batteriekapazität	2500mAh
Staubbehälter Kapazität	600ml
Reinigungszeit	Max. 100 mins
Ladezeit	240 - 360 mins
Durchmesser der Haupteinheit	330mm
Dicke der Haupteinheit	75mm
Nettogewicht der Haupteinheit	3.0kg

7. Kundendienst

If you have any issues, please contact us by Online Service on the app or send email to service@tesvor.com.