

Fehlerbehebung

Posten	Fehler Code	Ursache	Sprachdemonstration
1	E2	Schalten Sie es beim Laden aus	Please switch on the robot
2	E3	Die Ladespannung ist niedrig oder die automatische Aufladung ist fehlgeschlagen	Please charge
3	E11	Anti-Fall-Fehler auf der linken Seite	Please put the robot on floor
4	E12	Anti-Fall-Fehler auf der rechten Seite	
5	E13	Vorderer Sturzfehler	
6	E21	Fallfehler des linken Rades	
7	E22	Fallfehler des Links	
8	E23	Vorderrad angehoben	
9	E31	Linker Stoßschalterfehler	Bumper error
10	E32	Fehler des rechten Stoßstangenschalters	
11	E33	Fehler des vorderen Stoßstangenschalters	
12	E41	Überlastfehler des linken Rades	Wheels overload
13	E42	Überlastfehler des rechten Rades	Wheels overload
14	E43	Überlastungsfehler der linken Seitenbürste	Side brush overload
15	E44	Rechtsseitiger Bürstenüberlastungsfehler	Side brush overload
16	E45	Überlastungsfehler des Lüftermotors	
17	E46	Überlastungsfehler der Bürsten	Rolling brush overload
18	L0	Niedrige Energie	Please charge
19	11 : 11	Niedrige Energie	In charging
20	FULL	Volle Ladung	Charging complete
21	CONN	WLAN verbinden	
22	FULL	WLAN-Verbindungsfehler	
23	SUCC	Erfolgreiche Wi-Fi-Veröffentlichung	

Anmerkung: Wenn die oben angegebenen Lösungen nicht funktionieren versuchen Sie bitte folgendes:

- 1, Schalten Sie den Roboter aus und starten Sie ihn erneut.
- 2, Wenn der Neustart nicht hilft, senden Sie ihn bitte in das Aftersales-Servicecenter ein.