GARMIN



CAMPERVAN

Benutzerhandbuch

© 2021 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, das Garmin Logo und TracBack® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Garmin Drive™, Garmin Express™ und myTrends™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

ACSI™ ist eine Marke von Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ ist eine Marke von Google LLC. Apple®, iPhone® und Mac® sind Marken von Apple Inc. und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Die Wortmarke BLUETOOTH® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Campercontact™ ist eine Marke von Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ ist eine Marke von iOverlander. Michelin® ist eine eingetragene Marke von Michelin Travel Partner. microSD® und das microSDHC Logo sind Marken von SD-3C, LLC. Tripadvisor® ist eine eingetragene Marke von Tripadvisor LLC. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Windows® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte 1

Übersicht über das CamperVan Gerät 1
Montieren der CamperVan im Fahrzeug und Herstellen der Stromversorgung 2
Ein- und Ausschalten des Geräts 3
Empfangen von GPS-Signalen 3
Icons der Statusleiste 4
Verwenden der Bildschirmschaltflächen 4
Anpassen der Lautstärke 4
Aktivieren der automatischen Lautstärke 4
Verwenden des Audiomischpults 5
Einstellen der Bildschirmhelligkeit 5

Fahrerassistenzfunktionen und Alarme 5

Aktivieren oder Deaktivieren von Informationen für Fahrer 5
Ampelblitzer und Radarkontrollen 6

Suchen und Speichern von Positionen 6

Suchen von Positionen mit der Suchleiste 7
Suchen von Adressen 7
Positionssuchergebnisse 8
Ändern des Suchgebiets 9
Points of Interest 9
Suchen von Positionen 9
Suchen nach Campingplätzen 9
Suchen von ACSI™ Campingplätzen 10
Suchen nach iOverlander™ POIs (Points of Interest) 10
Suchen von Campercontact™ Campingplätzen 10
Tripadvisor® 10
Michelin® 11
Trendy Places 11
Navigieren zu Points of Interest an einem Standort 12
Suchfunktionen 12
Suchen von Kreuzungen 12
Suchen von Positionen anhand von Koordinaten 12
Parken 12
Suchen von Parkplätzen in der Nähe der aktuellen Position 13
Suchen von Parkplätzen in der Nähe einer bestimmten Position 13
Informationen zu Farben und Symbolen für Parkplätze 13
Anzeigen kürzlich gefundener Positionen 13
Löschen der Liste kürzlich gefundener Orte 13
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position 13
Suchen nach schneller Hilfe und Tankstellen 14
Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position 14
Hinzufügen von Kurzbefehlen 14
Entfernen von Kurzbefehlen 14
Speichern von Positionen 14
Speichern einer Position 14
Speichern der aktuellen Position 14
Bearbeiten von Favoriten 15
Favoriten Kategorien zuweisen 15
Löschen von Favoriten 15

Navigation zum Ziel 15

Routen 15
Starten von Routen 16
Starten von Routen unter Verwendung der Roadtrip-Routenfunktion 16
Starten einer Route unter Verwendung der Karte 16
Aufsuchen der „Zu Hause“-Position 16
Anzeige der Route auf der Karte 17
Aktiver Fahrspurassistent 18
Anzeigen von Abbiegungen und Fahranweisungen 18
Anzeigen der gesamten Route auf der Karte 18
Ankunft am Ziel 18
Parken in der Nähe des Ziels 19
Ändern der aktiven Route 19
Hinzufügen eines Zwischenziels zur Route 19

Ändern der Route 20
Wählen einer Umleitung 20
Ändern von Routenpräferenzen 20
Anhalten der Route 20
Verwenden von vorgeschlagenen Routen 20
Vermeiden von Verzögerungen, Mautstraßen und Gebieten 21
Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route 21
Vermeiden von Mautstraßen 21
Vermeiden von Vignetten 21
Vermeiden von Straßenmerkmalen 21
Vermeiden von Umweltzonen 21
Eigene Vermeidungen 22
Navigieren im Luftlinien-Modus 22

Verwenden der Karte 23

Kartenextras 23
Anzeigen von Kartenextras 23
POI entlang Route 24
Anzeigen der nächsten POIs 24
Anpassen der Kategorien für POIs entlang der Route 24
Nächste Städte 24
Anzeigen der nächsten Städte und Autobahn-POIs 24
Reiseinformationen 24
Anzeigen von Reisedaten auf der Karte 24
Anzeigen der Reiseinformationsseite 25
Anzeigen der Reiseaufzeichnung 25
Zurücksetzen von Reiseinformationen 25
Anzeigen von nächsten Verkehrsereignissen 25
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte 26
Suchen nach Verkehrsereignissen 26
Anpassen der Karte 26
Anpassen der Kartenebenen 26
Ändern des Kartendatenfelds 26
Ändern der Kartenansicht 26

Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen 26

Koppeln mit dem Smartphone 27
Deaktivieren von Bluetooth Funktionen (Android™) 27
Deaktivieren von Bluetooth Funktionen (iPhone®) 27
Statussymbole für die Bluetooth Funktion 28
Smart Notifications 28
Empfangen von Benachrichtigungen 28
Anzeigen der Liste mit Benachrichtigungen 29
Navigieren zu einer Adresse oder Position mit der Garmin Drive App 30
Freisprechfunktion 30
Anrufen 30
Annehmen von Anrufen 30
Verwenden der Anrufliste 31
Verwenden von Optionen während eines Telefonats 31
Speichern einer Telefonnummer für Zuhause 31
Löschen eines gekoppelten Telefons 31

Verkehr 32

Empfangen von Verkehrsdaten über das Smartphone 32
Empfangen von Verkehrsdaten über einen Verkehrsfunkempfänger 32
Abonnements für Verkehrsfunkempfänger 33
Aktivieren des Verkehrsfunks 33
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte 33
Suchen nach Verkehrsereignissen 33

Sprachbefehl 33

Tipps zum Sprechen mit dem Gerät 34
Starten der Garmin Sprachsteuerung 34
Abrufen der Ankunftszeit 34
Tätigen von Anrufen unter Verwendung von Sprachbefehlen 34
Ändern von Geräteeinstellungen per Sprachbefehl 34

Verwenden der Apps 34
Anzeigen des Benutzerhandbuchs auf dem Gerät 34
Anzeigen der Wettervorhersage 35
Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Stadt 35
Anzeigen von Wetterradar 35
Anzeigen von Wetterwarnungen 35
Prüfen von Straßenbedingungen 35
BirdsEye Bilder 35
Herunterladen von BirdsEye Bildern 36
Routenplaner 36
Planen einer Route 36
Bearbeitung und Neuanordnung von Positionen einer Route 36
Entdecken von Sehenswürdigkeiten entlang der Route 37
Ändern von Routingoptionen für eine Route 37
Navigieren mit einer gespeicherten Route 37
Bearbeiten und Speichern der aktiven Route 37
TracBack® 37
Folgen des letzten Tracks 37
Speichern des kürzlichen Tracks als Route 38
photoLive Verkehrskameras 38
Anzeigen und Speichern von photoLive Verkehrskameras 38
Anzeigen von photoLive Verkehrskameras auf der Karte 38
Speichern von Verkehrskameras 38
Drahtlose Kameras 38
Koppeln der Kamera mit einem Garmin Navigationsgerät 39
Anzeigen der drahtlosen Kamera 39
Anzeigen vorheriger Routen und Ziele 40

Einstellungen 41
Karten- und Fahrzeugeinstellungen 41
Aktivieren von Karten 41
Navigationseinstellungen 41
Routenpräferenz-Einstellungen 41
Festlegen einer simulierten Position 42
Drahtlose Netzwerkeinstellungen 42
Fahrerassistenzeinstellungen 42
Einstellungen für Annäherungsalarme 42
Anzeigeeinstellungen 43
Verkehrsfunkeinstellungen 43
Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit 43
Einstellen der Uhrzeit 43
Sprach- und Tastatureinstellungen 43
Geräte- und Datenschutzeinstellungen 44
Zurücksetzen von Daten und Einstellungen 44

Geräteinformationen 44
Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen 44
Technische Daten 44
Aufladen des Geräts 45

Gerätewartung 45
Garmin Support-Center 45
Karten- und Software-Updates 45
Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk 45
Aktualisieren von Karten und Software über ein Wi-Fi Netzwerk 46
Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin Express 47
Pflege des Geräts 48
Reinigen des Gehäuses 48
Reinigen des Touchscreens 48
Verhindern von Diebstahl 48
Neustarten des Geräts 48
Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung 49
Entnehmen des Geräts aus der Halterung 49
Entnehmen des Geräts aus der Halterung 49
Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung 49
Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe 49

Fehlerbehebung 49

Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften 49
Das Gerät erfasst keine Satellitensignale 49
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen 49
Mein Akku entlädt sich zu schnell 50
Mein Gerät stellt keine Verbindung mit meinem Telefon her. 50

Anhang 50

Einlegen einer Speicherkarte für Karten und Daten 50
Datenverwaltung 50
Informationen zu Speicherkarten 50
Verbinden des Geräts mit dem Computer 51
Übertragen von Daten vom Computer 51
Entfernen des USB-Kabels 51
Anzeigen des GPS-Signalstatus 51
Erwerben weiterer Karten 51
Erwerben von Zubehör 51

Index 52

Erste Schritte

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *"Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen"*, die dem Produkt beiliegt.

- Aktualisieren Sie die Karten und die Software des Geräts (*Karten- und Software-Updates*, Seite 45).
- Bringen Sie das Gerät im Fahrzeug an, und schließen Sie es an die Stromversorgung an (*Montieren der CamperVan im Fahrzeug und Herstellen der Stromversorgung*, Seite 2).
- Erfassen Sie GPS-Signale (*Empfangen von GPS-Signalen*, Seite 3).
- Passen Sie die Lautstärke (*Anpassen der Lautstärke*, Seite 4) und die Helligkeit des Displays an (*Einstellen der Bildschirmhelligkeit*, Seite 5).
- Navigieren Sie zum Ziel (*Starten von Routen*, Seite 16).

Übersicht über das CamperVan Gerät

1	Einschalttaste
2	USB-Anschluss für Stromversorgung und Daten
3	Steckplatz für Speicherkarten mit Kartenmaterial und Daten
4	Mikrofon für Sprachbefehle oder Freisprechfunktion

Montieren der CamperVan im Fahrzeug und Herstellen der Stromversorgung

⚠ WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es im Akkubetrieb nutzen.

1 Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ① an den USB-Anschluss des Geräts an.

2 Drücken Sie die Halterung ② in die Saugnapfhalterung ③, bis sie einrastet.
3 Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ④ in Richtung der Windschutzscheibe ein.
4 Setzen Sie die Lasche oben an der Halterung in die Kerbe an der Rückseite des Geräts ein.
5 Drücken Sie die Unterseite der Halterung in das Gerät ein, bis sie einrastet.
6 Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.

Ein- und Ausschalten des Geräts

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Einschalttaste ① drücken oder das Gerät mit der Stromversorgung verbinden.

- Aktivieren Sie den Energiesparmodus des Geräts, indem Sie die Einschalttaste drücken, während das Gerät eingeschaltet ist.

  Im Energiesparmodus ist das Display ausgeschaltet und das Gerät verwendet sehr wenig Strom, ist jedoch sofort wieder betriebsfähig.

  TIPP: Der Aufladevorgang läuft schneller ab, wenn Sie das Gerät während des Aufladens in den Energiesparmodus versetzen.
- Schalten Sie das Gerät vollständig aus, indem Sie die Einschalttaste so lange gedrückt halten, bis auf dem Display eine Meldung angezeigt wird. Wählen Sie die Option **Aus**.

  Die Meldung wird nach fünf Sekunden angezeigt. Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt wurde, wechselt das Gerät in den Energiesparmodus.

Empfangen von GPS-Signalen

Beim Einschalten des Navigationsgeräts muss der GPS-Empfänger Satellitendaten erfassen und die aktuelle Position bestimmen. Die zum Erfassen der Satellitensignale erfasste Zeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig, u. a. davon, wie weit Sie sich von der Position entfernt haben, an der Sie das Navigationsgerät zuletzt verwendet haben, ob Sie eine ungehinderte Sicht zum Himmel haben und wie viel Zeit seit der letzten Verwendung des Navigationsgeräts vergangen ist. Wenn Sie das Navigationsgerät zum ersten Mal einschalten, kann die Satellitenerfassung mehrere Minuten dauern.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Warten Sie, während das Gerät Satelliten erfasst.
3. Begeben Sie sich bei Bedarf an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.

Das Symbol in der Statusleiste zeigt die Stärke des Satellitensignals an. Wenn mindestens die Hälfte der Balken ausgefüllt angezeigt wird, ist das Gerät navigationsbereit.

Icons der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmenü. Die Icons der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Icons auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

	Status des GPS-Signals. Halten Sie die Option gedrückt, um die GPS-Genauigkeit und erfasste Satelliteninformationen anzuzeigen (*Anzeigen des GPS-Signalstatus*, Seite 51).
	Bluetooth® Technologie-Status. Wählen Sie diese Option, um die Bluetooth Einstellungen anzuzeigen (*Drahtlose Netzwerkeinstellungen*, Seite 42).
	WLAN-Signalstärke. Wählen Sie diese Option, um die WLAN-Einstellungen zu ändern (*Drahtlose Netzwerkeinstellungen*, Seite 42).
	Mit Freisprechfunktion verbunden. Wählen Sie diese Option, um einen Telefonanruf zu tätigen (*Freisprechfunktion*, Seite 30).
9:10	Aktuelle Zeit Wählen Sie diese Option, um die Zeit einzustellen (*Einstellen der Uhrzeit*, Seite 43).
	Ladezustand des Akkus.
	Verbindungsstatus der Garmin Drive™ App (*Koppeln mit dem Smartphone*, Seite 27).
53 °C	Temperatur. Wählen Sie die Option, um die Wettervorhersage anzuzeigen (*Anzeigen der Wettervorhersage*, Seite 35).

Verwenden der Bildschirmschaltflächen

Mithilfe der Bildschirmschaltflächen können Sie auf dem Gerät durch Seiten, Menüs und Menüoptionen navigieren.

- Wählen Sie , um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie gedrückt, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie bzw. , um Listen oder Menüs zu durchblättern.
- Halten Sie bzw. gedrückt, um den Bildlauf zu beschleunigen.
- Wählen Sie , um ein Kontextmenü mit Optionen für die aktuelle Seite anzuzeigen.

Anpassen der Lautstärke

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie eine Option:
   - Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.
   - Wählen Sie , um das Gerät stummzuschalten.
   - Wählen Sie ein Kontrollkästchen, um zusätzliche Tonoptionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Aktivieren der automatischen Lautstärke

Das Gerät kann die Lautstärke basierend auf der Intensität der Hintergrundgeräusche automatisch erhöhen oder verringern.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie **Automatische Lautstärke**.

Verwenden des Audiomischpults

Verwenden Sie das Audiomischpult, um die Lautstärke für verschiedene Audiotypen einzurichten, beispielsweise Navigationsansagen oder Telefonanrufe. Die Lautstärke für die einzelnen Audiotypen ist ein Prozentwert der Hauptlautstärke.

1 Wählen Sie .
2 Wählen Sie **Mischpult**.
3 Passen Sie mithilfe der Schieberegler die Lautstärke für jeden Audiotyp an.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

1 Wählen Sie > **Anzeige** > **Helligkeit**.
2 Passen Sie die Helligkeit mithilfe des Schiebereglers an.

Fahrerassistenzfunktionen und Alarme

⚠ ACHTUNG

Die Funktionen für Alarme für Fahrer und Tempolimits dienen ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jederzeit alle ausgeschilderten Tempolimits einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin® ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Das Gerät bietet Funktionen, die die Sicherheit beim Fahren sowie die Effizienz erhöhen können, sogar in Gegenden, die Ihnen gut bekannt sind. Das Gerät gibt einen Signalton oder eine Nachricht aus und zeigt Informationen für jeden Alarm an. Sie können den Signalton für einige Arten von Fahreralarmen aktivieren oder deaktivieren. Nicht alle Alarme sind in allen Gebieten verfügbar.

Schulen: Das Gerät gibt einen Ton aus und zeigt das Tempolimit (sofern verfügbar) für die nächste Schule bzw. den nächsten Schulbereich an.

Tempolimit überschritten: Das Gerät gibt einen Ton aus und zeigt einen roten Rahmen um das Tempolimitsymbol an, wenn Sie das ausgeschilderte Tempolimit für die aktuelle Straße überschreiten.

Geringes Tempolimit: Das Gerät gibt einen Ton aus und zeigt das nächste Tempolimit an, damit Sie sich darauf vorbereiten können, das Tempo anzupassen.

Falsche Richtung auf Einbahnstraße: Das Gerät gibt eine Nachricht aus und zeigt eine Vollbildwarnung an, wenn Sie auf einer Einbahnstraße in die falsche Richtung fahren. Die Seitenränder werden rot angezeigt, und oben auf der Seite bleibt ein Alarm eingeblendet, bis Sie die Einbahnstraße verlassen oder die Fahrtrichtung korrigieren.

Bahnübergang: Das Gerät gibt einen Ton aus, um auf den nächsten Bahnübergang hinzuweisen.

Achtung! Tiere: Das Gerät gibt einen Ton aus, um auf den nächsten Wildwechsel hinzuweisen.

Kurven: Das Gerät gibt einen Ton aus, um auf eine Kurve hinzuweisen.

Stockender Verkehr: Das Gerät gibt einen Ton aus, um auf stockenden Verkehr hinzuweisen, wenn Sie sich stockendem Verkehr mit höherem Tempo nähern. Zur Verwendung dieser Funktion muss das Gerät Verkehrsinformationen empfangen (*Verkehr*, Seite 32).

Baustelle: Das Gerät gibt einen Ton aus und zeigt eine Meldung an, wenn Sie sich einer Baustelle nähern.

Fahrstreifensperrung: Das Gerät gibt einen Ton aus und zeigt eine Meldung an, wenn Sie sich einer Fahrstreifensperrung nähern.

Pausenplanung: Das Gerät gibt einen Ton aus und schlägt die nächsten Rastplätze vor, wenn Sie längere Zeit gefahren sind.

Aktivieren oder Deaktivieren von Informationen für Fahrer

Sie können verschiedene Arten von Informationen für Fahrer aktivieren oder deaktivieren.

1 Wählen Sie > **Fahrerassistenz** > **Informationen für Fahrer**.
2 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Alarmen.

Ampelblitzer und Radarkontrollen

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit einer Rotlicht- oder Radar-Info-Datenbank verantwortlich und übernimmt auch keinerlei Verantwortung für Folgen, die aus der Verwendung einer Rotlicht- oder Radar-Info-Datenbank entstehen.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht für alle Regionen oder Produktmodelle verfügbar.

Für einige Gebiete und Produktmodelle sind Informationen zu den Standorten von Ampelblitzern und Radarkontrollen verfügbar. Das Gerät warnt Sie, wenn Sie sich einer gemeldeten Radarkontrolle oder einem Ampelblitzer nähern.

- In einigen Gebieten kann das Gerät Live-Daten zu Ampelblitzern und Radarkontrollen empfangen, wenn es mit einem Smartphone verbunden ist, auf dem die Garmin Drive App ausgeführt wird.
- Aktualisieren Sie mit der Software Garmin Express™ (garmin.com/express) die auf dem Gerät gespeicherte Radar-Info-Datenbank. Sie sollten das Gerät regelmäßig aktualisieren, um immer aktuelle Radar-Infos zu erhalten.

Suchen und Speichern von Positionen

Die auf dem Gerät geladenen Karten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels, Autoservices und detaillierte Straßeninformationen. Das Menü Zieleingabe bietet verschiedene Möglichkeiten zum Durchsuchen, Suchen und Speichern von Informationen und unterstützt Sie so bei der Suche des Ziels.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe**.

- Wählen Sie **Suchen**, um schnell nach allen Positionen auf dem Gerät zu suchen (*Suchen von Positionen mit der Suchleiste*, Seite 7).
- Wählen Sie **Adresse**, um nach einer Adresse zu suchen (*Suchen von Adressen*, Seite 7).
- Wählen Sie **Kategorien**, um vorinstallierte Points of Interest nach Kategorie zu durchsuchen (*Suchen von Positionen*, Seite 9).
- Wählen Sie neben dem aktuellen Suchgebiet die Option , um in der Nähe einer anderen Stadt oder eines anderen Gebiets zu suchen (*Ändern des Suchgebiets*, Seite 9).
- Wählen Sie **Favoriten**, um Favoriten anzuzeigen und zu bearbeiten (*Speichern von Positionen*, Seite 14).
- Wählen Sie **Kürzlich**, um Positionen anzuzeigen, die Sie kürzlich in den Suchergebnissen ausgewählt haben (*Anzeigen kürzlich gefundener Positionen*, Seite 13).
- Wählen Sie **Koordinaten**, um zu bestimmten geografischen Koordinaten zu navigieren (*Suchen von Positionen anhand von Koordinaten*, Seite 12).

Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie in der Suchleiste die Option **Suchen**.
3. Geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein.

   Unterhalb der Suchleiste werden Suchbegriffe vorgeschlagen.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Suchen Sie nach einem Typ von Points of Interest, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben (z. B. „Kinos“).
   - Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.
   - Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
   - Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
   - Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und jeweils das Bundesland, die Provinz oder das Land eingeben.
   - Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.
5. Wählen Sie eine Option:
   - Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
   - Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie auswählen.
6. Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option , um in der Nähe einer anderen Stadt oder eines anderen Gebiets zu suchen.
3. Wählen Sie **Adresse**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Adressinformationen einzugeben.
5. Wählen Sie die gewünschte Adresse aus.

Positionssuchergebnisse

Die Positionssuchergebnisse werden in einer Liste angezeigt, wobei die nächstgelegene Position oben aufgeführt ist. Jede nummerierte Position wird auch auf der Karte angezeigt. Sie können nach unten blättern, um weitere Ergebnisse anzuzeigen.



1	Wählen Sie eine Position, um das Optionsmenü anzuzeigen.
2	Wählen Sie diese Option, um detaillierte Informationen zur Position anzuzeigen.
3	Wählen Sie diese Option, um Parkplätze in der Nähe der Position zu suchen.
4	Wählen Sie diese Option, um alternative Routen zur Position anzuzeigen.
5	Wählen Sie die Option, um eine Route zur Position zu erstellen, wobei die Roadtrip-Routen Funktion verwendet wird (*Starten von Routen unter Verwendung der Roadtrip-Routenfunktion*, Seite 16).
6 Los!	Wählen Sie diese Option, um unter Verwendung der empfohlenen Route die Navigation zur Position zu beginnen.

Ändern des Suchgebiets

Das Gerät sucht standardmäßig nach Positionen in der Nähe der aktuellen Position. Sie können auch andere Gebiete durchsuchen. Beispielsweise können Sie in der Nähe des Ziels bzw. einer anderen Stadt oder entlang der aktiven Route suchen.

1 Wählen Sie **Zieleingabe**.

2 Wählen Sie neben dem aktuellen Suchgebiet ① das Symbol .



3 Wählen Sie ein Suchgebiet aus.

4 Folgen Sie bei Bedarf den Anweisungen auf dem Display, um eine bestimmte Position auszuwählen.

Das ausgewählte Suchgebiet wird neben angezeigt. Wenn Sie eine der Optionen im Menü Zieleingabe verwenden, um nach Positionen zu suchen, erhalten Sie vom Gerät zuerst Vorschläge für Positionen in der Nähe dieses Gebiets.

Points of Interest

Ein Point of Interest ist ein Ort, der für Sie eventuell hilfreich oder von Interesse ist. Points of Interest sind in Kategorien eingeteilt und können beliebte Reiseziele wie Tankstellen, Restaurants, Hotels und Unterhaltungsstätten umfassen.

Suchen von Positionen

1 Wählen Sie **Zieleingabe**.

2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **Kategorien**.

3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.

4 Wählen Sie ein Ziel aus.

Suchen innerhalb von Kategorien

Nachdem Sie eine Suche nach einem Point of Interest durchgeführt haben, wird für einige Kategorien möglicherweise eine Liste für die Schnellsuche mit den letzten vier ausgewählten Zielen angezeigt.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kategorien**.

2 Wählen Sie eine Kategorie.

3 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie aus der Liste für die Schnellsuche am rechten Seitenrand ein Ziel aus.
  Die Liste für die Schnellsuche enthält die kürzlich gefundenen Positionen der ausgewählten Kategorie.
- Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie und anschließend ein Ziel.

Suchen nach Campingplätzen

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Alle Campingplätze**.

Suchen nach Campingplätzen mit Leistungen

Sie können ausgehend von den verfügbaren Leistungen nach Wohnmobilparks und Campingplätzen suchen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe**.
2. Wählen Sie einen Suchanbieter für Wohnmobilparks und Campingplätze, z. B. **ACSI**, **Campercontact** oder **iOverlander**.
3. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
4. Wählen Sie **Suchfilter**, anschließend mindestens eine Leistung und schließlich **Speichern**.
5. Wählen Sie eine Position.

Suchen von ACSI™ Campingplätzen

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können basierend auf den verfügbaren Leistungen nach Campingplätzen von Auto Camper Service International (ACSI) suchen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **ACSI**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suchfilter**. Wählen Sie mindestens eine Leistung und dann die Option **Speichern**.
3. Wählen Sie eine Position aus.

Suchen nach iOverlander™ POIs (Points of Interest)

HINWEIS

Sie sind dafür verantwortlich, geltende Vorschriften bezüglich Campingplätzen und Points of Interest zu verstehen und einzuhalten.

Das Gerät umfasst iOverlander POIs (Points of Interest), sodass Sie nach Points of Interest suchen können, die für das Overlanding nützlich sind, z. B. Campingplätze, Reparaturservices und Unterkünfte.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **iOverlander**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Wählen Sie eine Position.

Suchen von Campercontact™ Campingplätzen

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können ausgehend von den verfügbaren Leistungen nach Campercontact Campingplätzen und Wohnmobilparks suchen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Campercontact**.
2. Wählen Sie eine Kategorie.
3. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suchfilter**, anschließend mindestens eine Leistung und schließlich **Speichern**.
4. Wählen Sie eine Position.

Tripadvisor®

Das Gerät umfasst Tripadvisor POIs (Points of Interest) und Bewertungen. Tripadvisor Bewertungen werden automatisch in der Suchergebnisliste für entsprechende Points of Interest angezeigt. Sie können auch nach Tripadvisor POIs in der Nähe suchen und sie nach Distanz oder Beliebtheit sortieren.

Suchen nach Tripadvisor POIs (Points of Interest)

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Tripadvisor**.
2 Wählen Sie eine Kategorie.
3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
Für die ausgewählte Kategorie wird eine Liste von Tripadvisor POIs in der Nähe angezeigt.
4 Wählen Sie **Ergebn. sort.**, um die angezeigten Points of Interest nach Distanz oder Beliebtheit zu filtern (optional).
5 Wählen Sie , und geben Sie einen Suchbegriff ein (optional).

Michelin•

Das Gerät umfasst Michelin POIs (Points of Interest) und Bewertungen. Michelin Bewertungen werden automatisch in der Suchergebnisliste für entsprechende Points of Interest angezeigt. Sie können auch nach Michelin POIs in der Nähe suchen und sie nach Distanz oder Beliebtheit sortieren.

Suchen nach Michelin POIs (Points of Interest)

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **MICHELIN Green Guide**.
2 Wählen Sie eine Kategorie.
3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
Für die ausgewählte Kategorie wird eine Liste von Michelin POIs in der Nähe angezeigt.
4 Wählen Sie **Suchfilter**, um die angezeigten Points of Interest nach Distanz oder Beliebtheit zu filtern (optional).
5 Wählen Sie , und geben Sie einen Suchbegriff ein (optional).

Trendy Places

Die Trendy Places Suchfunktion umfasst sowohl Tripadvisor als auch Michelin POIs (Points of Interest) und Bewertungen, sodass eine umfassende Liste von Sehenswürdigkeiten verfügbar ist. Sie können die Suchergebnisse nach Kategorien, Bewertungen und Distanz von der Route filtern.

Durchführen einer Trendy Places-Suche

1 Wählen Sie **Trendy Places**.
2 Wählen Sie **Suchfilter**, um die angezeigten Points of Interest nach Kategorie oder Bewertung zu filtern (optional).
3 Wählen Sie , und geben Sie einen Suchbegriff ein (optional).

Navigieren zu Points of Interest an einem Standort

HINWEIS: Diese Funktion ist evtl. nicht in allen Gebieten oder für alle Produktmodelle verfügbar.

Sie können eine Route zu einem Point of Interest (POI) in einem größeren Komplex erstellen, z. B. zu einem Geschäft in einem Einkaufszentrum oder zu einem bestimmten Terminal am Flughafen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Suchen**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Suchen Sie nach dem Standort, indem Sie dessen Namen oder Adresse eingeben. Wählen Sie dann , und fahren Sie mit Schritt 3 fort.
   - Suchen Sie nach dem POI, indem Sie den Namen des POI eingeben. Wählen Sie dann , und fahren Sie mit Schritt 5 fort.
3. Wählen Sie den Standort aus.

   Unter dem Standort wird eine Liste mit Kategorien angezeigt, z. B. Restaurants, Autovermietungen oder Terminals.
4. Wählen Sie eine Kategorie.
5. Wählen Sie den POI und dann die Option **Los!**.

Das Gerät erstellt eine Route zum Parkplatz oder Eingang des Standorts in der Nähe des POI. Wenn Sie am Ziel ankommen, zeigt eine Zielflagge den empfohlenen Parkplatz an. Ein Punkt mit entsprechender Bezeichnung kennzeichnet die Position des POI am Standort.

Erkunden von Standorten

HINWEIS: Diese Funktion ist evtl. nicht in allen Gebieten oder für alle Produktmodelle verfügbar.

Sie können eine Liste aller Points of Interest an einem Standort anzeigen.

1. Wählen Sie einen Standort aus.
2. Wählen Sie > **Diesen Ort erkunden**.

Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen können Sie nach bestimmten Arten von Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem Bildschirm reagieren.

Suchen von Kreuzungen

Sie können nach Kreuzungen zweier Straßen, Autobahnen oder anderer Straßen suchen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kreuzungen**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Straßeninformationen einzugeben.
3. Wählen Sie die Kreuzung.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option , und ändern Sie das Koordinatenformat oder das Kartenbezugssystem.
3. Geben Sie die Breiten- und Längengrade ein.
4. Wählen Sie **Los!**.

Parken

Das CamperVan Gerät umfasst detaillierte Parkplatzdaten, damit Sie basierend auf der Wahrscheinlichkeit freier Parkplätze, der Art der Parkmöglichkeit, dem Preis oder den verfügbaren Zahlungsmöglichkeiten Parkplätze in der Nähe finden können.

HINWEIS: Detaillierte Parkplatzdaten sind nicht in allen Gebieten oder für alle Parkmöglichkeiten verfügbar.

Suchen von Parkplätzen in der Nähe der aktuellen Position

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kategorien** > **Parken**.
2 Wählen Sie **Parkplätze filtern**, und wählen Sie eine oder mehrere Kategorien, um die Parkplätze nach Verfügbarkeit, Art, Preis oder Zahlungsmethoden zu filtern (optional).

HINWEIS: Detaillierte Parkplatzdaten sind nicht in allen Gebieten oder für alle Parkmöglichkeiten verfügbar.
3 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.
4 Wählen Sie **Los!**.

Suchen von Parkplätzen in der Nähe einer bestimmten Position

1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
2 Suchen Sie nach einer Position.
3 Wählen Sie in den Positionssuchergebnissen eine Position aus.
4 Wählen Sie Ⓟ.

Es wird eine Liste von Parkplätzen in der Nähe der ausgewählten Position angezeigt.
5 Wählen Sie **Parkplätze filtern**, und wählen Sie eine oder mehrere Kategorien, um die Parkplätze nach Verfügbarkeit, Art, Preis oder Zahlungsmethoden zu filtern (optional).

HINWEIS: Detaillierte Parkplatzdaten sind nicht in allen Gebieten oder für alle Parkmöglichkeiten verfügbar.
6 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.
7 Wählen Sie **Los!**.

Informationen zu Farben und Symbolen für Parkplätze

Parkmöglichkeiten mit detaillierten Parkplatzdaten sind farbcodiert, um die Wahrscheinlichkeit eines freien Parkplatzes anzugeben. Symbole kennzeichnen die Art der verfügbaren Parkmöglichkeit (Straßenparkplatz oder Parkplatz), relative Preisinformationen und die Zahlungsart.

Sie können die Legende für diese Farben und Symbole auf dem Gerät anzeigen.

Wählen Sie in den Parkplatzsuchergebnissen die Option ⓘ.

Anzeigen kürzlich gefundener Positionen

Im Gerät wird ein Verlauf der letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich**.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Orte

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich** > ☰ > **Löschen** > **Ja**.

Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Seite "Wo bin ich?" können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

Suchen nach schneller Hilfe und Tankstellen

Sie können die Seite Wo bin ich? verwenden, um nach Kliniken, Polizeistationen und Tankstellen in der Nähe zu suchen.

1. Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
2. Wählen Sie **Kliniken**, **Polizei**, **Tanken** oder **Pannenhilfe**.

   HINWEIS: Einige Servicekategorien sind nicht in allen Gebieten verfügbar.

   In einer Liste werden die Positionen der gewählten Services angezeigt, wobei die nächstgelegenen Positionen oben aufgeführt sind.
3. Wählen Sie einen Favoriten.
4. Wählen Sie eine Option:
   - Navigieren Sie zur Position, indem Sie **Los!** wählen.
   - Zeigen Sie die Telefonnummer und andere Positionsdetails an, indem Sie ⓘ wählen.

Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position

Wenn Sie einer anderen Person mitteilen möchten, wie ihre aktuelle Position zu erreichen ist, kann das Gerät eine Wegbeschreibung ausgeben.

1. Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
2. Wählen Sie ☰ > **Weg zu mir von…**.
3. Wählen Sie eine Startposition.
4. Wählen Sie **OK**.

Hinzufügen von Kurzbefehlen

Sie können dem Menü Zieleingabe Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Das Menü Zieleingabe kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kurzbefehl hinzufügen**.
2. Wählen Sie ein Element.

Entfernen von Kurzbefehlen

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > ☰ > **Kurzbefehl(e) entfernen**.
2. Wählen Sie einen Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu bestätigen.
4. Wählen Sie **Fertig**.

Speichern von Positionen

Speichern einer Position

1. Suchen Sie nach einer Position (*Suchen von Positionen*, Seite 9).
2. Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
3. Wählen Sie ⓘ > **Speichern**.
4. Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.
5. Wählen Sie **Speichern**.

Speichern der aktuellen Position

1. Wählen Sie auf der Kartenseite das Fahrzeugsymbol.
2. Wählen Sie **Speichern**.
3. Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Bearbeiten von Favoriten

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
3. Wählen Sie einen Favoriten.
4. Wählen Sie .
5. Wählen Sie > **Bearbeiten**.
6. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Name**.
   - Wählen Sie **Telefonnummer**.
   - Wählen Sie **Kategorien**, um dem Favoriten Kategorien zuzuweisen.
   - Wählen Sie **Kartensymbol**, um das Symbol zu ändern, mit dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.
7. Bearbeiten Sie die Informationen.
8. Wählen Sie **Fertig**.

Favoriten Kategorien zuweisen

Sie können benutzerdefinierte POIs hinzufügen, um Favoriten zu organisieren.

HINWEIS: POIs werden im Favoritenmenü angezeigt, nachdem Sie mindestens 12 Positionen gespeichert haben.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie einen Favoriten.
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie > **Bearbeiten** > **Kategorien**.
5. Geben Sie einen oder mehrere Kategoriennamen ein. Trennen Sie diese durch Komma voneinander.
6. Wählen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen POI.
7. Wählen Sie **Fertig**.

Löschen von Favoriten

HINWEIS: Gelöschte Favoriten können nicht wiederhergestellt werden.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Wählen Sie > **Löschen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu löschenden Favoriten, und wählen Sie **Löschen**.

Navigation zum Ziel

Routen

Eine Route ist ein Weg von der aktuellen Position zu einem oder mehreren Zielen.

- Das Gerät berechnet eine empfohlene Route zum Ziel basierend auf den festgelegten Präferenzen, darunter Routenpräferenzen (*Ändern von Routenpräferenzen*, Seite 20) und Vermeidungen (*Vermeiden von Verzögerungen, Mautstraßen und Gebieten*, Seite 21).
- Beginnen Sie schnell mit der Navigation, indem Sie die empfohlene Route verwenden, oder wählen Sie eine alternative Route (*Starten von Routen*, Seite 16).
- Wenn Sie bestimmte Straßen verwenden oder vermeiden müssen, können Sie die Route anpassen (*Ändern der Route*, Seite 20).
- Sie können einer Route mehrere Ziele hinzufügen (*Hinzufügen eines Zwischenziels zur Route*, Seite 19).

Starten von Routen

1 Wählen Sie **Zieleingabe**, und suchen Sie nach einer Position (*Suchen und Speichern von Positionen*, Seite 6).
2 Wählen Sie einen Favoriten.
3 Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Los!**, um die Navigation auf der empfohlenen Route zu beginnen.
   - Wählen Sie und dann eine Route, um eine alternative Route zu wählen.
     Alternative Routen werden rechts neben der Karte angezeigt.
   - Wählen Sie > **Route bearbeiten**, und fügen Sie der Route Routenpunkte hinzu, um den Verlauf der Route zu bearbeiten (*Ändern der Route*, Seite 20).

Das Gerät berechnet eine Route zum Ziel, und führt Sie mithilfe von Sprachansagen und Informationen auf der Karte dorthin (*Anzeige der Route auf der Karte*, Seite 17). Eine Vorschau der Hauptverkehrsstraßen der Route wird mehrere Sekunden lang am Rand der Karte angezeigt.

Falls Sie bei weiteren Zielen anhalten müssen, können Sie der Route diese Positionen hinzufügen (*Hinzufügen eines Zwischenziels zur Route*, Seite 19).

Starten von Routen unter Verwendung der Roadtrip-Routenfunktion

Das Gerät kann Routen berechnen, die viele Kurven und Berge, aber nur wenige Autobahnen enthalten. Mit dieser Funktion erstellte Routen können einen höheren Fahrspaß bieten, jedoch kann die Zeit oder Distanz zum Ziel länger sein.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kategorien**.
2 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
3 Wählen Sie eine Position.
4 Wählen Sie .
5 Erhöhen oder verringern Sie die Länge der Route mit dem Schieberegler.
6 Wählen Sie bei Bedarf die Option , um der Route Routenpunkte hinzuzufügen.
7 Wählen Sie **Los!**.

Starten einer Route unter Verwendung der Karte

Sie können eine Route starten, indem Sie auf der Karte eine Position auswählen.

1 Wählen Sie **Karte**.
2 Verschieben Sie die Karte, und vergrößern Sie sie, um das Suchgebiet anzuzeigen.
3 Wählen Sie bei Bedarf die Option , um die angezeigten Points of Interest nach Kategorie zu filtern.
   Auf der Karte werden Positionsmarkierungen (oder ein blauer Punkt) angezeigt.
4 Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie eine Positionsmarkierung aus.
   - Wählen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Straße, Kreuzung oder Adresse.
5 Wählen Sie **Los!**.

Aufsuchen der „Zu Hause“-Position

Wenn Sie das erste Mal eine Route nach Hause starten, werden Sie vom Gerät zum Eingeben der Zuhause-Position aufgefordert.

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Nach Hause**.
2 Geben Sie bei Bedarf die Zuhause-Position ein.

Bearbeiten der Zuhause-Position

1 Wählen Sie **Zieleingabe** > > **Zuhause eingeben**.
2 Geben Sie die Zuhause-Position ein.

Anzeige der Route auf der Karte

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen und Informationen auf der Karte zu Ihrem Ziel. Anweisungen für die nächste Abbiegung oder Anschlussstelle sowie für andere Fahrmanöver werden oben auf der Karte eingeblendet.



1	Nächste Fahrtrichtungsänderung der Route. Zeigt die nächste Abbiegung, Anschlussstelle oder andere Fahrtrichtungsänderung an sowie die Fahrspur, auf der Sie sich befinden sollten (sofern verfügbar).
2	Distanz zur nächsten Fahrtrichtungsänderung.
3	Name der Straße oder Anschlussstelle für die Fahrtrichtungsänderung.
4	Auf der Karte markierte Route.
5	Nächste Fahrtrichtungsänderung der Route. Pfeile auf der Karte kennzeichnen die Position der nächsten Fahrtrichtungsänderungen.
6	Fahrzeugtempo. **TIPP:** Tippen Sie auf dieses Feld, um die Reiseinformationsseite zu öffnen (*Anzeigen der Reiseinformationsseite*, Seite 25).
7	Name der Straße, auf der Sie unterwegs sind.
8	Voraussichtliche Ankunftszeit. **TIPP:** Sie können auf dieses Feld tippen, um die dort angezeigten Informationen zu ändern (*Ändern des Kartendatenfelds*, Seite 26).
9	Kartenextras. Bietet Extras zum Anzeigen zusätzlicher Informationen zur Route und zur Umgebung.

Aktiver Fahrspurassistent

Wenn Sie sich Abbiegungen, Ausfahrten oder Anschlussstellen der Route nähern, wird neben der Karte eine detaillierte Simulation der Straße angezeigt, sofern diese verfügbar ist. Eine farbige Linie ① kennzeichnet die für die Abbiegung richtige Fahrspur.



Anzeigen von Abbiegungen und Fahranweisungen

Beim Navigieren einer Route können Sie die nächsten Abbiegungen, Fahrspurwechsel oder andere Fahranweisungen für die Route anzeigen.

1 Wählen Sie auf der Karte eine Option:

- Wählen Sie ☰ > **Abbiegungen**, um während der Navigation die nächsten Abbiegungen und Fahranweisungen anzuzeigen.

  In den Kartenextras werden neben der Karte die nächsten Abbiegungen oder Fahranweisungen angezeigt. Die Liste wird beim Navigieren der Route automatisch aktualisiert.
- Wenn Sie sich die gesamte Liste der Abbiegungen und Fahranweisungen für die ganze Route ansehen möchten, wählen Sie oben auf der Karte die Textleiste aus.

2 Wählen Sie eine Abbiegung oder Fahranweisung (optional).

  Es werden detaillierte Informationen angezeigt. Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird evtl. die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route eine beliebige Stelle auf der Karte aus.

2 Wählen Sie .

Ankunft am Ziel

Wenn Sie sich dem Ziel nähern, stellt das Gerät Informationen zum Beenden der Route zur Verfügung.

- Das Symbol kennzeichnet die Position des Ziels auf der Karte, und per Sprachansage werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie sich dem Ziel nähern.
- Wenn Sie sich einigen Zielen nähern, schlägt das Gerät automatisch Parkplätze vor. Wählen Sie Mehr, um eine vollständige Liste vorgeschlagener Parkplätze anzuzeigen (*Parken in der Nähe des Ziels*, Seite 19).
- Wenn Sie am Ziel anhalten, beendet das Gerät automatisch die Route. Wenn das Gerät die Ankunft nicht automatisch erkennt, können Sie ☰ > **Stopp** wählen, um die Route zu beenden.

Parken in der Nähe des Ziels

Das Gerät kann Ihnen bei der Parkplatzsuche in der Nähe des Ziels behilflich sein. Wenn Sie sich einigen Zielen nähern, schlägt das Gerät automatisch Parkplätze vor.

1 Wählen Sie eine Option:
   - Wenn das Gerät einen Parkplatz vorschlägt, wählen Sie **Mehr**, um alle vorgeschlagenen Parkplätze anzuzeigen.

     HINWEIS: Wenn Sie einen vorgeschlagenen Parkplatz auswählen, aktualisiert das Gerät automatisch die Route.
   - Falls das Gerät keine Parkplätze vorschlägt, wählen Sie **Zieleingabe** > **Kategorien** > **Parken** und anschließend > **dem Ziel**.
2 Wählen Sie **Parkplätze filtern**, und wählen Sie eine oder mehrere Kategorien, um die Parkplätze nach Verfügbarkeit, Art, Preis oder Zahlungsmethoden zu filtern (optional).

   HINWEIS: Detaillierte Parkplatzdaten sind nicht in allen Gebieten oder für alle Parkmöglichkeiten verfügbar.
3 Wählen Sie einen Parkplatz und anschließend die Option **Los!**.

Das Gerät führt Sie zum Parkplatz.

Ändern der aktiven Route

Hinzufügen eines Zwischenziels zur Route

Damit Sie der Route eine Position hinzufügen können, müssen Sie auf einer Route navigieren (*Starten von Routen*, Seite 16).

Sie können Positionen im Verlauf oder am Ende der Route hinzufügen. Beispielsweise können Sie eine Tankstelle als nächstes Ziel der Route einfügen.

TIPP: Wenn Sie komplexe Routen mit mehreren Zielen oder zeitlich geplanten Zwischenstopps erstellen möchten, verwenden Sie den Routenplaner zum Planen und Speichern der Route (*Planen einer Route*, Seite 36).

1 Wählen Sie auf der Karte die Option > **Zieleingabe**.
2 Suchen Sie nach einer Position (*Suchen und Speichern von Positionen*, Seite 6).
3 Wählen Sie eine Position.
4 Wählen Sie **Los!**.
5 Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Als nächsten Stopp hinzufügen**, um die Position als nächstes Ziel der Route hinzuzufügen.
   - Wählen Sie **Als letzten Stopp hinzufügen**, um die Position am Ende der Route einzufügen.
   - Wählen Sie **Der Route hinzufügen**, um die Position hinzuzufügen und die Reihenfolge der Ziele in der Route anzupassen.

Das Gerät berechnet die Route neu, sodass sie die neue Position enthält, und führt Sie in der entsprechenden Reihenfolge zu den Zielen.

Ändern der Route

Damit Sie Ihre Route anpassen können, müssen Sie eine Route starten (*Starten von Routen*, Seite 16).

Sie können die Route manuell anpassen, um deren Verlauf zu ändern. Dies ermöglicht es Ihnen, die Route zu ändern, sodass eine bestimmte Straße verwendet wird oder sie durch ein bestimmtes Gebiet führt, ohne dass der Route ein Ziel hinzugefügt werden muss.

1. Wählen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
2. Wählen Sie **Route ändern**.

   TIPP: Wählen Sie ✚, um die Kartenansicht zu vergrößern und eine genauere Position zu wählen.

   Das Gerät wechselt in den Modus zum Ändern der Route und berechnet die Route mit der gewählten Position neu.
3. Wählen Sie **Los!**.
4. Wählen Sie bei Bedarf eine Option aus:
   - Fügen Sie der Route weitere Routenpunkte hinzu, indem Sie auf der Karte zusätzliche Positionen auswählen.
   - Entfernen Sie einen Routenpunkt, indem Sie den Routenpunkt auswählen und **Entfernen** wählen.

Wählen einer Umleitung

Sie können eine Umleitung für eine bestimmte Distanz oder Straße der Route wählen. Dies bietet sich an, wenn eine Baustelle auf der Route liegt, Straßen gesperrt oder die Straßenbedingungen schlecht sind.

1. Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **Route bearbeiten**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Umleitung nach Distanz**, wenn Sie die Route für eine bestimmte Distanz umfahren möchten.
   - Wählen Sie **Vermeidung von Straße**, wenn Sie eine bestimmte Straße der Route umfahren möchten.

Ändern von Routenpräferenzen

1. Wählen Sie ⚙ > **Navigation** > **Routenpräferenz**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Kürzere Zeit**, um Routen auf Straßen mit der kürzesten Fahrzeit zu berechnen, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
   - Wählen Sie **Gerade Linie**, um Punkt-zu-Punkt-Offroadrouten in einer geraden Linie zu berechnen.

Anhalten der Route

Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **Stopp**.

Verwenden von vorgeschlagenen Routen

Damit Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie mindestens eine Position speichern und die Funktion für Reisedaten aktivieren (*Geräte- und Datenschutzeinstellungen*, Seite 44).

Unter Verwendung von myTrends™ sagt das Gerät Ihr Ziel basierend auf den Reisedaten, dem Wochentag und der Uhrzeit vorher. Wenn Sie mehrmals zu einem Favoriten gefahren sind, wird die Position möglicherweise in der Navigationsleiste auf der Karte zusammen mit der voraussichtlichen Fahrtzeit und Verkehrsinformationen angezeigt.

Wählen Sie die Navigationsleiste aus, um eine vorgeschlagene Route zur Position anzuzeigen.

Vermeiden von Verzögerungen, Mautstraßen und Gebieten

Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Damit Sie Verkehrsbehinderungen vermeiden können, müssen Sie Verkehrsinformationen empfangen (*Empfangen von Verkehrsdaten über das Smartphone*, Seite 32).

Standardmäßig optimiert das Gerät die Route, um Verkehrsbehinderungen automatisch zu vermeiden. Wenn Sie diese Option in den Verkehrsfunkeinstellungen deaktiviert haben (*Verkehrsfunkeinstellungen*, Seite 43), können Sie Verkehrsbehinderungen manuell anzeigen und vermeiden.

1. Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option > **Verkehr**.
2. Wählen Sie **Alternative Route**, wenn diese Option verfügbar ist.
3. Wählen Sie **Los!**.

Vermeiden von Mautstraßen

Das Gerät kann bei der Routenführung Gebiete vermeiden, in denen Mautgebühren fällig sind, z. B. Mautstraßen, Mautbrücken oder Gebiete mit zäh fließendem Verkehr. Falls es zur aktuellen Route keine vernünftigen Alternativen gibt, berechnet das Gerät dennoch eine Route, bei der Mautgebühren anfallen.

1. Wählen Sie > **Navigation** > **Vermeidungen** > **Mautstraßen**.
2. Wählen Sie **Speichern**.

Vermeiden von Vignetten

Falls die Kartendaten auf dem Gerät detaillierte Informationen zu Vignetten enthalten, können Sie für jedes Land Straßen vermeiden, auf denen Vignetten erforderlich sind.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

1. Wählen Sie > **Navigation** > **Vignetten**.
2. Wählen Sie ein Land.
3. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Immer fragen**, damit Sie jedes Mal vor der Routenführung durch ein Gebiet mit Vignettenpflicht zur Bestätigung aufgefordert werden.
   - Wählen Sie **Vermeiden**, damit Straßen mit Vignettenpflicht immer vermieden werden.
   - Wählen Sie **Zulassen**, damit Straßen mit Vignettenpflicht immer zugelassen werden.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

1. Wählen Sie > **Navigation** > **Vermeidungen**.
2. Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Vermeiden von Umweltzonen

Das Gerät kann Gebiete mit umweltbedingten Beschränkungen und Emissionsbeschränkungen vermeiden, die evtl. für Ihr Fahrzeug gelten.

1. Wählen Sie > **Navigation** > **Umweltzonen**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Immer fragen**, wenn Sie jedes Mal vor der Routenführung durch eine Umweltzone zur Bestätigung aufgefordert werden möchten.
   - Wählen Sie **Vermeiden**, damit Umweltzonen immer vermieden werden.
   - Wählen Sie **Zulassen**, damit Umweltzonen immer zugelassen werden.
3. Wählen Sie **Speichern**.

Eigene Vermeidungen

Mithilfe von eigenen Vermeidungen können Sie bestimmte Gebiete und Straßenabschnitte auswählen, die vermieden werden sollen. Wenn das Gerät eine Route berechnet, vermeidet es diese Gebiete und Straßen. Sie werden nur in die Route aufgenommen, falls es keine vernünftige Alternative zur aktuellen Route gibt.

Vermeiden von Straßen

1. Wählen Sie > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vermeidung hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Straße**.
4. Wählen Sie den Startpunkt des Straßenabschnitts, den Sie vermeiden möchten, und wählen Sie **Weiter**.
5. Wählen Sie den Endpunkt des Straßenabschnitts, und wählen Sie **Weiter**.
6. Wählen Sie **Fertig**.

Vermeiden von Gebieten

1. Wählen Sie > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Vermeidung hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Gebiet**.
4. Wählen Sie die obere linke Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.
5. Wählen Sie die untere rechte Ecke des zu vermeidenden Gebiets aus, und wählen Sie **Weiter**.
   Das ausgewählte Gebiet wird auf der Karte schattiert angezeigt.
6. Wählen Sie **Fertig**.

Deaktivieren eigener Vermeidungen

Sie können eine eigene Vermeidung deaktivieren, ohne sie zu löschen.

1. Wählen Sie > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen**.
2. Wählen Sie eine Vermeidung aus.
3. Wählen Sie > **Deaktivieren**.

Löschen eigener Vermeidungen

1. Wählen Sie > **Navigation** > **Eigene Vermeidungen** > .
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Alle auswählen** > **Löschen**, um alle eigenen Vermeidungen zu löschen.
   - Wählen Sie eine eigene Vermeidung aus und anschließend die Option **Löschen**, um diese einzelne Vermeidung zu löschen.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, können Sie den Luftlinien-Modus verwenden.

1. Wählen Sie > **Navigation**.
2. Wählen Sie **Routenpräferenz** > **Gerade Linie** > **Speichern**.
   Die nächste Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

Verwenden der Karte

Sie können die Karte verwenden, um auf einer Route zu navigieren (*Anzeige der Route auf der Karte*, Seite 17) oder eine Karte der Umgebung anzuzeigen, wenn keine Route aktiv ist.

1. Wählen Sie **Karte**.
2. Wählen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
3. Wählen Sie eine Option:
   - Verschieben Sie die Karte, um sie nach links, rechts, oben oder unten zu ziehen.
   - Wählen Sie + oder −, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
   - Wählen Sie , um zwischen der Ansicht für Norden oben und 3D zu wechseln.
   - Wählen Sie , um den Routenplaner zu öffnen (*Routenplaner*, Seite 36).
   - Wählen Sie , um die angezeigten Points of Interest nach Kategorie zu filtern.
   - Wählen Sie auf der Karte eine Position und anschließend die Option **Los!**, um eine Route zu starten (*Starten einer Route unter Verwendung der Karte*, Seite 16).

Kartenextras

Kartenextras bieten direkten Zugriff auf Informationen und Gerätefunktionen, während die Karte angezeigt wird. Wenn Sie eine Kartenextra-Funktion aktivieren, wird diese in einem Feld am Rand der Karte (Splitscreen) angezeigt.

Stopp: Stoppt die Navigation der aktiven Route.

Route bearbeiten: Ermöglicht es Ihnen, eine Umleitung zu fahren oder Positionen der Route zu überspringen (*Ändern der aktiven Route*, Seite 19).

Navigation stumm: Schaltet den Ton des Geräts stumm.

Nächste Städte: Zeigt die nächsten Städte und POIs entlang der aktiven Route oder der Autobahn an (*Nächste Städte*, Seite 24).

POI entlang Route: Zeigt die nächsten POIs entlang der Route oder der Straße an, auf der Sie unterwegs sind (*POI entlang Route*, Seite 24).

Elevation: Zeigt Höhenunterschiede voraus an.

Verkehr: Zeigt die Verkehrslage auf der Route oder im aktuellen Gebiet an (*Anzeigen von nächsten Verkehrsereignissen*, Seite 25). Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten oder für alle Gerätemodelle verfügbar.

Reisedaten: Zeigt anpassbare Reisedaten an, beispielsweise das Tempo oder die Strecke (*Anzeigen von Reisedaten auf der Karte*, Seite 24).

Abbiegungen: Zeigt eine Liste der nächsten Abbiegungen der Route an (*Anzeigen von Abbiegungen und Fahranweisungen*, Seite 18).

Telefon: Zeigt eine Liste der letzten Telefonanrufe des verbundenen Telefons an sowie Optionen während eines Anrufs, wenn Sie gerade telefonieren (*Verwenden von Optionen während eines Telefonats*, Seite 31).

Wetter: Zeigt die Wetterbedingungen im aktuellen Gebiet an.

photoLive: Zeigt Live-Radar-Informationen des photoLive-Abonnements an (*photoLive Verkehrskameras*, Seite 38).

Radar-Info melden: Ermöglicht es Ihnen, Radarkontrollen oder Rotlichtkameras zu melden. Dieses Kartenextra ist nur verfügbar, wenn Sie auf dem Gerät über Daten zu Radarkontrollen oder Rotlichtkameras verfügen und eine aktive Verbindung zur Garmin Drive App besteht (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).

Anzeigen von Kartenextras

1. Wählen Sie auf der Karte die Option .
2. Wählen Sie eine Kartenextra-Funktion.

   Die Kartenextra-Funktion wird in einem Feld am Rand der Karte angezeigt.
3. Wenn Sie die Kartenextra-Funktion nicht mehr benötigen, wählen Sie .

POI entlang Route

Die Funktion POI entlang Route liefert Informationen zu den nächsten POIs entlang der Route oder der Straße, auf der Sie unterwegs sind. Sie können die nächsten Points of Interest nach Kategorie anzeigen, z. B. Restaurants, Tankstellen oder Rastplätze.

Sie können die Kategorien anpassen, die in der Funktion POI entlang Route angezeigt werden.

Anzeigen der nächsten POIs

1 Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **POI entlang Route**.

Während der Fahrt wird in den Kartenextras die nächste Position auf der Straße oder Route angezeigt.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wenn in den Kartenextras Kategorien angezeigt werden, wählen Sie eine Kategorie, um eine Liste von nahgelegenen Positionen in dieser Kategorie anzuzeigen.
- Wenn in den Kartenextras die nächsten Positionen angezeigt werden, wählen Sie eine Position, um Positionsdetails anzuzeigen oder eine Route zur Position zu starten.

Anpassen der Kategorien für POIs entlang der Route

Sie können die POI-Kategorien anpassen, die in der Funktion POI entlang Route angezeigt werden.

1 Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **POI entlang Route**.

2 Wählen Sie eine Kategorie.

3 Wählen Sie 🔧.

4 Wählen Sie eine Option:

- Verschieben Sie einen POI in der Liste nach oben oder nach unten, indem Sie den Pfeil neben dem POI-Namen auswählen und verschieben.
- Ändern Sie einen POI, indem Sie ihn auswählen.
- Erstellen Sie einen Benutzer-POI, indem Sie einen POI und dann die Option **Benutzersuche** auswählen. Geben Sie den Namen eines Unternehmens oder eines POI ein.

5 Wählen Sie **Speichern**.

Nächste Städte

Wenn Sie auf einer Autobahn fahren oder eine Route mit einer Autobahn navigieren, bietet Ihnen die Funktion für die nächsten Städte Informationen zu den nächsten Städten an der Autobahn. In den Kartenextras werden für jede Stadt die Distanz zur Autobahnausfahrt und die verfügbaren POIs angezeigt, ähnlich der Beschilderung auf der Autobahn.

Anzeigen der nächsten Städte und Autobahn-POIs

1 Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **Nächste Städte**.

Wenn Sie auf einer Autobahn oder einer aktiven Route fahren, werden in den Kartenextras Informationen zu den nächsten Städten und Ausfahrten angezeigt.

2 Wählen Sie eine Stadt aus.

Das Gerät zeigt eine Liste der Points of Interest an der Ausfahrt der ausgewählten Stadt an, z. B. Tankstellen, Unterkünfte oder Restaurants.

3 Wählen Sie eine Position und anschließend die Option **Los!**, um mit der Navigation zu beginnen.

Reiseinformationen

Anzeigen von Reisedaten auf der Karte

Damit Sie Reisedaten auf der Karte anzeigen können, müssen Sie dem Menü für Kartenextras die entsprechende Funktion hinzufügen.

Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **Reisedaten**.

Anzeigen benutzerdefinierter Reiseinformationen auf der Karte

Zeigen Sie mit den Kartenextras für Reisedaten benutzerdefinierte Reiseinformationen auf der Karte an.

1 Wählen Sie auf der Karte die Option ☰ > **Reisedaten**.

2 Wählen Sie eine Option:



- Wählen Sie in der Reisedatenfunktion ① ein Datenfeld, und wählen Sie die Informationen, die im Feld angezeigt werden sollen.
- Wählen Sie das anpassbare Kartendatenfeld ②, und wählen Sie die Informationen, die im Feld angezeigt werden sollen.

Anzeigen der Reiseinformationsseite

Auf der Reiseinformationsseite werden das Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.

Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerät führt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine Aufzeichnung des von Ihnen zurückgelegten Wegs.

1 Wählen Sie ⚙ > **Kartenanzeige** > **Karten-Ebenen**.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reisedaten**.

Zurücksetzen von Reiseinformationen

1 Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.

2 Wählen Sie ☰ > **Feld(er) zurücksetzen**.

3 Wählen Sie eine Option:

- Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie **Alle auswählen**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der ersten Seite zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Gesamtdaten zurücksetzen**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Reset: Max. Tempo**, um das maximale Tempo zurückzusetzen.
- Wählen Sie **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

Anzeigen von nächsten Verkehrsereignissen

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät Verkehrsdaten empfangen (*Verkehr*, Seite 32).

Sie können Verkehrsereignisse auf der Route anzeigen oder auf der Straße, auf der Sie unterwegs sind.

1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option ☰ > **Verkehr**.

Das nächste Verkehrsereignis wird in einem Feld auf der rechten Seite der Karte angezeigt.

2 Wählen Sie das Verkehrsereignis aus, um zusätzliche Details anzuzeigen.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf Straßen der näheren Umgebung farbcodiert angezeigt.

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > **Verkehr**.
2 Wählen Sie bei Bedarf die Option > **Legende**, um die Legende für die Stau-Info-Karte anzuzeigen.

Suchen nach Verkehrsereignissen

1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option > **Verkehr**.
2 Wählen Sie > **Ereignisse**.
3 Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
4 Wenn es mehrere Ereignisse gibt, zeigen Sie diese mithilfe der Pfeile an.

Anpassen der Karte

Anpassen der Kartenebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

1 Wählen Sie > **Kartenanzeige** > **Karten-Ebenen**.
2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Ebenen, die auf der Karte angezeigt werden sollen.

Ändern des Kartendatenfelds

1 Wählen Sie auf der Karte ein Datenfeld aus.

HINWEIS: Die Anzeige Tempo kann nicht angepasst werden.

2 Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.

Ändern der Kartenansicht

1 Wählen Sie > **Kartenanzeige** > **Kartenansicht Auto**.
2 Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
   - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
   - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen

Über die Garmin Drive App kann das Gerät Smart Notifications und Livedaten erhalten, z. B. Live-Verkehrsdaten und Wetterinformationen.

Live-Verkehrsdaten: Sendet Verkehrsinformationen in Echtzeit an das Gerät, z. B. Verkehrsereignisse und Verzögerungen, Baustellen und Straßensperrungen (*Verkehr*, Seite 32).

Wetterinformationen: Sendet Wetterlage, Straßenbedingungen und Wetterradardaten in Echtzeit an das Gerät (*Anzeigen der Wettervorhersage*, Seite 35).

Smart Notifications: Zeigt auf dem Gerät Telefonbenachrichtigungen und Nachrichten an. Diese Funktion ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

Freisprechfunktion: Ermöglicht es Ihnen, mit dem Gerät Telefonanrufe zu tätigen und anzunehmen und das Gerät als Freisprechgerät zu verwenden.

Positionen an Gerät senden: Ermöglicht es Ihnen, Positionen vom Smartphone an das Navigationsgerät zu senden.

Koppeln mit dem Smartphone

Sie können das CamperVan Gerät mit dem Smartphone und der Garmin Drive App koppeln, um zusätzliche Funktionen zu aktivieren und auf Livedaten zuzugreifen (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26) .

1 Installieren Sie über den App-Shop des Smartphones die Garmin Drive App.
2 Schalten Sie das CamperVan Gerät ein, und achten Sie darauf, dass das Gerät und das Smartphone nicht weiter als 3 m (10 Fuß) voneinander entfernt sind.
3 Öffnen Sie auf dem Telefon die Garmin Drive App.
4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um sich bei einem Garmin Konto anzumelden und die Kopplung und Einrichtung abzuschließen.

Das App-Hauptdashboard wird angezeigt. Nachdem die Geräte gekoppelt wurden, stellen sie automatisch eine Verbindung her, wenn sie eingeschaltet und in Reichweite sind.

Deaktivieren von Bluetooth Funktionen (Android™)

Standardmäßig sind alle kompatiblen Bluetooth Funktionen aktiviert, wenn Sie das Telefon koppeln. Sie können bestimmte Bluetooth Funktionen deaktivieren, aber weiterhin mit den anderen Funktionen verbunden bleiben.

1 Wählen Sie > **Drahtlose Netzwerke**.
2 Wählen Sie eine Option:
   - Um alle Bluetooth Funktionen zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen im Kontrollkästchen Bluetooth.
   - Um nur die Freisprechfunktion zu deaktivieren, wählen Sie den Telefonnamen, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Telefonanrufe**.

Ein- oder Ausblenden von App-Benachrichtigungen (Android)

Passen Sie über die Garmin Drive App an, welche Arten von Smartphone-Benachrichtigungen auf dem CamperVan Gerät angezeigt werden.

1 Öffnen Sie auf dem Telefon die Garmin Drive App.
2 Select > **Smart Notifications**.
   Es wird eine Liste mit Smartphone-Appkategorien angezeigt.
3 Wählen Sie eine Kategorie, um Benachrichtigungen für diesen App-Typ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Deaktivieren von Bluetooth Funktionen (iPhone®)

Standardmäßig sind alle kompatiblen Bluetooth Funktionen aktiviert, wenn Sie das Telefon koppeln. Sie können bestimmte Bluetooth Funktionen deaktivieren, aber weiterhin mit den anderen Funktionen verbunden bleiben.

1 Wählen Sie > **Drahtlose Netzwerke**.
2 Wählen Sie **Smartphone-Dienste**, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Smartphone-Dienste**, um Garmin Drive App-Daten und Smartphone-Benachrichtigungen zu deaktivieren.
   TIPP: und werden farbig angezeigt, wenn die Dienste aktiv sind.

Ein- oder Ausblenden von Benachrichtigungskategorien (iPhone)

Sie können die auf dem Gerät angezeigten Benachrichtigungen filtern, indem Sie Kategorien ein- oder ausblenden.

1 Wählen Sie > **Drahtlose Netzwerke**.
2 Wählen Sie **Smartphone-Dienste**.
   TIPP: wird farbig angezeigt, wenn die Dienste aktiv sind.
3 Wählen Sie **Smart Notifications**.
4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Benachrichtigungen, die angezeigt werden sollen.

Statussymbole für die Bluetooth Funktion

Statussymbole werden in den Bluetooth Einstellungen neben den gekoppelten Geräten angezeigt.

Wählen Sie > **Drahtlose Netzwerke**.

- Ein graues Symbol bedeutet, dass die Funktion für das entsprechende Gerät deaktiviert oder nicht verbunden ist.
- Ein farbiges Symbol bedeutet, dass die Funktion für das entsprechende Gerät verbunden und aktiv ist.

	Freisprechfunktion
	Smart Notifications
	Garmin Drive Funktionen und Dienste

Smart Notifications

Während das Gerät mit der Garmin Drive App verbunden ist, können Sie auf dem CamperVan Gerät Benachrichtigungen vom Smartphone anzeigen, z. B. SMS-Nachrichten, eingehende Anrufe und Kalendertermine.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie einige Minuten warten, um Benachrichtigungen auf dem Navigationsgerät zu erhalten, nachdem es eine Verbindung mit der Garmin Drive App hergestellt hat. Das Symbol wird in den Bluetooth Einstellungen farbig angezeigt, wenn Smart Notifications verbunden und aktiv sind (*Statussymbole für die Bluetooth Funktion*, Seite 28).

Empfangen von Benachrichtigungen

⚠ WARNUNG

Während der Fahrt dürfen Sie Benachrichtigungen nicht lesen oder beantworten. Falls Sie dies tun, könnten Sie durch das Display abgelenkt werden, was zu einem Unfall mit schweren oder tödlichen Personenschäden führen könnte.

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive App ausgeführt wird (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).

Auf den meisten Seiten wird eine Popup-Meldung angezeigt, wenn das Gerät eine Benachrichtigung vom Smartphone empfängt. Wenn das Gerät nicht stationär ist, müssen Sie bestätigen, dass Sie ein Fahrgast und nicht der Fahrer sind. Erst dann können Sie Benachrichtigungen anzeigen.

HINWEIS: Wenn die Karte angezeigt wird, werden Benachrichtigungen in den Kartenextras eingeblendet.

- Wählen Sie **OK**, um eine Benachrichtigung zu ignorieren.

  Die Popup-Meldung wird geschlossen. Die Benachrichtigung bleibt auf dem Telefon jedoch weiterhin aktiv.
- Wählen Sie **Anzeigen**, um eine Benachrichtigung anzuzeigen.
- Wählen Sie **Anzeigen** > **Start**, um sich die Benachrichtigung anzuhören.

  Das Gerät liest die Benachrichtigung unter Verwendung der Text-To-Speech-Technologie vor. Diese Funktion ist nicht für alle Sprachen verfügbar.
- Wählen Sie **Anzeigen** und anschließend eine Option, um weitere Aktionen auszuführen, beispielsweise die Benachrichtigung auf dem Telefon zu verwerfen.

  HINWEIS: Weitere Aktionen sind nur für einige Arten von Benachrichtigungen verfügbar und müssen von der App unterstützt werden, von der die Benachrichtigung stammt.

Empfangen von Benachrichtigungen bei Anzeige der Karte

⚠ WARNUNG

Während der Fahrt dürfen Sie Benachrichtigungen nicht lesen oder beantworten. Falls Sie dies tun, könnten Sie durch das Display abgelenkt werden, was zu einem Unfall mit schweren oder tödlichen Personenschäden führen könnte.

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive App ausgeführt wird (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).

Wenn die Karte angezeigt wird, werden neue Benachrichtigungen in den Kartenextras am Seitenrand angezeigt. Wenn das Gerät nicht stationär ist, müssen Sie bestätigen, dass Sie ein Fahrgast und nicht der Fahrer sind. Erst dann können Sie Benachrichtigungen anzeigen.

- Wählen Sie ✕, oder warten Sie, bis die Popup-Meldung abläuft, um eine Benachrichtigung zu ignorieren.

  Die Popup-Meldung wird geschlossen. Die Benachrichtigung bleibt auf dem Telefon jedoch weiterhin aktiv.
- Wählen Sie den Text der Benachrichtigung, um eine Benachrichtigung anzuzeigen.
- Wählen Sie ▶, um sich die Benachrichtigung anzuhören.

  Das Gerät liest die Benachrichtigung unter Verwendung der Text-To-Speech-Technologie vor. Diese Funktion ist nicht für alle Sprachen verfügbar.
- Sagen Sie **Nachricht wiedergeben**, um sich die Benachrichtigung per Sprachbefehl anzuhören.

  HINWEIS: Diese Option ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Sprache die Sprachbefehlfunktion unterstützt und in den Kartenextras das Symbol 🎙 angezeigt wird.

Anzeigen der Liste mit Benachrichtigungen

Sie können eine Liste aller aktiven Benachrichtigungen anzeigen.

1. Wählen Sie ⊞ > **Smart Notifications**.

   Die Liste mit Benachrichtigungen wird angezeigt. Ungelesene Benachrichtigungen werden in schwarz angezeigt, bereits gelesene Benachrichtigungen in grau.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie die Beschreibung der Benachrichtigung, um die Benachrichtigung anzuzeigen.
   - Wählen Sie ▶, um sich eine Benachrichtigung anzuhören.

     Das Gerät liest die Benachrichtigung unter Verwendung der Text-To-Speech-Technologie vor. Diese Funktion ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

Navigieren zu einer Adresse oder Position mit der Garmin Drive App

Suchen Sie mit der Garmin Drive App nach einer Adresse, einem Unternehmen oder einem Point of Interest, und senden Sie diese Daten zur Navigation an das CamperVan Gerät.

1 Wählen Sie in der Garmin Drive App die Option **Zieleingabe**.
2 Wählen Sie eine Option:
   - Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
   - Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
   - Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.
   - Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und jeweils das Bundesland, die Provinz oder das Land eingeben.

   Während der Eingabe werden unter dem Suchfeld Vorschläge angezeigt.
3 Wählen Sie ein vorgeschlagenes Suchergebnis aus.

   In der App wird die Position auf einer Karte angezeigt.
4 Wählen Sie **Los!**, um eine Route zu starten.

Das CamperVan Gerät beginnt die Navigation zur ausgewählten Position, und die Position wird im Menü Ziel eingabe den kürzlichen Suchvorgängen hinzugefügt.

Freisprechfunktion

HINWEIS: Obwohl die meisten Telefone unterstützt werden und verwendet werden können, kann nicht garantiert werden, dass jedes Telefon genutzt werden kann. Möglicherweise sind nicht alle Funktionen für Ihr Telefon verfügbar.

Das Gerät kann über die drahtlose Bluetooth Technologie eine Verbindung zum Mobiltelefon aufbauen, sodass Sie es als Freisprecheinrichtung verwenden können (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26). Während eine Verbindung besteht, können Sie über das Gerät Anrufe tätigen oder empfangen.

Anrufen

Wählen von Telefonnummern

1 Wählen Sie > **Telefon** > **Wählen**.
2 Geben Sie die Nummer ein.
3 Wählen Sie **Wählen**.

Anrufen von Kontakten im Telefonbuch

Das Telefonbuch wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

1 Wählen Sie > **Telefon** > **Telefonbuch**.
2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
3 Wählen Sie **Anruf**.

Anrufen von POIs

1 Wählen Sie > **Telefon** > **POIs durchsuchen**.
2 Wählen Sie einen Point of Interest aus.
3 Wählen Sie **Anruf**.

Annehmen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, wählen Sie **Annehmen** oder **Ignorieren**.

Verwenden der Anrufliste

Die Anrufliste wird jedes Mal vom Telefon auf das Gerät geladen, wenn Sie eine Verbindung zwischen Telefon und Gerät herstellen. Es kann einige Minuten dauern, bis die Anrufliste verfügbar ist. Diese Funktion wird nicht von allen Telefonen unterstützt.

1. Wählen Sie > **Telefon** > **Anrufliste**.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.

   Eine Liste von Anrufen wird angezeigt, wobei die zuletzt geführten Anrufe am Anfang der Liste aufgeführt sind.
3. Wählen Sie einen Anruf aus.

Verwenden von Optionen während eines Telefonats

Optionen während eines Telefonats sind verfügbar, wenn Sie einen Anruf annehmen. Einige Optionen sind evtl. nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

TIPP: Wenn Sie die Seite mit Optionen während eines Telefonats schließen, können Sie sie erneut öffnen, indem Sie auf einer Seite die Option wählen. Sie können den Anrufer auch auf der Karte auswählen.

- Wählen Sie **Anruf hinzufügen**, um eine Telefonkonferenz einzurichten.
- Wählen Sie **Aktiver Anruf auf Navigationsgerät**, um die Tonausgabe auf das Telefon zu übertragen.

  TIPP: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Bluetooth Verbindung trennen, den Anruf jedoch nicht beenden möchten, oder wenn Sie ungestört telefonieren möchten.
- Wählen Sie **Tastatur**, um die Wähltasten zu verwenden.

  TIPP: Sie können diese Funktion verwenden, um automatische Systeme wie die Mailbox zu verwenden.
- Schalten Sie das Mikrofon stumm, indem Sie **Navigation stumm** wählen.
- Legen Sie auf, indem Sie **Auflegen** wählen.

Speichern einer Telefonnummer für Zuhause

TIPP: Nachdem Sie eine Telefonnummer für Zuhause gespeichert haben, können Sie sie bearbeiten, indem Sie in den Favoriten den Eintrag Zuhause bearbeiten (*Bearbeiten von Favoriten*, Seite 15).

1. Wählen Sie > **Telefon** > > **Nr. v. Zuhause eingeben**.
2. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
3. Wählen Sie **Fertig**.

Anrufen der Zuhause-Position

Bevor Sie bei der Zuhause-Position anrufen können, müssen Sie eine Telefonnummer für die Zuhause-Position eingeben.

Wählen Sie > **Telefon** > **Zuhause anrufen**.

Löschen eines gekoppelten Telefons

Sie können ein gekoppeltes Telefon löschen, damit künftig nicht mehr automatisch eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird.

1. Wählen Sie > **Drahtlose Netzwerke**.
2. Wählen Sie das Telefon aus, und wählen Sie dann **Gerät entfernen**.

Verkehr

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Das Gerät kann Informationen zum Verkehr auf der vorausliegenden Route oder auf der Route bereitstellen. Sie können das Gerät so einrichten, dass Stau beim Berechnen von Routen vermieden wird und dass eine neue Route zum Ziel gesucht wird, falls es auf der aktiven Route zu einer großen Verkehrsbehinderung kommt (*Verkehrsfunkeinstellungen*, Seite 43). Auf der Stau-Info-Karte können Sie die Karte nach Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet durchsuchen.

Damit das Gerät Verkehrsinformationen bereitstellen kann, muss das Gerät Verkehrsdaten empfangen.

- Alle Produktmodelle können ohne Abonnement Verkehrsdaten über die Garmin Drive App empfangen (*Empfangen von Verkehrsdaten über das Smartphone*, Seite 32).
- Alle Produktmodelle können über einen OTA-Verkehrsfunkempfänger, das als Zubehör verfügbar ist, Verkehrsdaten empfangen (*Empfangen von Verkehrsdaten über einen Verkehrsfunkempfänger*, Seite 32). Rufen Sie unter garmin.com die Produktseite für Ihr Gerät auf, um einen kompatiblen Verkehrsfunkempfänger zu finden.

Verkehrsdaten sind nicht in allen Gebieten erhältlich. Informationen zu Gebieten, in denen Verkehrsfunk verfügbar ist, finden Sie unter garmin.com/traffic.

Empfangen von Verkehrsdaten über das Smartphone

Das Gerät kann ohne ein Abonnement Verkehrsdaten empfangen, wenn es mit einem Smartphone verbunden ist, auf dem die Garmin Drive App ausgeführt wird.

1. Verbinden Sie das Gerät mit der Garmin Drive App (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).
2. Wählen Sie auf dem CamperVan Gerät die Option ⚙ > **Verkehr**, und vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **Verkehr** aktiviert ist.

Empfangen von Verkehrsdaten über einen Verkehrsfunkempfänger

HINWEIS

Beschichtete (aufgedampfte) Fenster können die Leistung des Verkehrsfunkempfängers beeinträchtigen.

Ein Verkehrsfunkempfänger empfängt Verkehrsinformationen von einem OTA-Übertragungssignal (wo verfügbar). Zum Empfangen von OTA-Verkehrsfunkdaten muss das Gerät mit einem mit Verkehrsfunk kompatiblen Netzkabel an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen sein. Ein Verkehrsfunkempfänger ist im Lieferumfang einiger Produktmodelle enthalten (*Verkehr*, Seite 32). Falls im Lieferumfang Ihres Produktmodells kein Verkehrsfunkempfänger enthalten ist, können Sie unter garmin.com die Produktseite für Ihr Gerät aufrufen, um ein kompatibles Verkehrsfunkempfängerkabel zu finden und zu erwerben.

Verkehrsdaten sind nicht in allen Gebieten erhältlich. Informationen zu Gebieten, in denen Verkehrsfunk verfügbar ist, finden Sie unter garmin.com/traffic.

Verbinden Sie das Gerät über das mit Verkehrsfunk kompatible Netzkabel mit der Stromversorgung des Fahrzeugs (*Montieren der CamperVan im Fahrzeug und Herstellen der Stromversorgung*, Seite 2).

Wenn im Lieferumfang Ihres Produktmodells Verkehrsfunkdaten enthalten sind, unterstützt das KFZ-Anschlusskabel des Geräts den Verkehrsfunk. Wenn Sie ein Verkehrsfunkempfängerkabel als Zubehör erworben haben, sollten Sie das Zubehörkabel verwenden, um das Gerät an die Stromversorgung des Fahrzeugs anzuschließen.

Wenn Sie sich in einem abgedeckten Verkehrsfunkgebiet befinden, kann das Gerät Verkehrsinformationen anzeigen und Ihnen dabei helfen, Verkehrsbehinderungen zu vermeiden.

Abonnements für Verkehrsfunkempfänger

Im Lieferumfang der meisten Verkehrsfunkempfänger ist ein Abonnement für regionale Verkehrsdaten enthalten. Sie können dem Verkehrsfunkempfänger Abonnements für zusätzliche Regionen hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter garmin.com/traffic.

Anzeigen von Verkehrsfunkabonnements

Wählen Sie > **Verkehr** > **Abonnements**.

Hinzufügen von Abonnements

Sie können Verkehrsfunkabonnements für andere Regionen oder Länder hinzufügen.

1. Wählen Sie > **Verkehr**.
2. Wählen Sie **Abonnements** > .
3. Notieren Sie die Geräte-ID des Verkehrsfunkempfängers.
4. Besuchen Sie garmin.com/fmtraffic, um ein Abonnement zu erwerben und einen 25-stelligen Code zu erhalten.

   Der Code zum Aktivieren des Verkehrsfunkabonnements kann nur einmal verwendet werden. Bei jeder Erneuerung des Dienstes müssen Sie einen neuen Code erwerben. Falls Sie mehrere Verkehrsfunkempfänger besitzen, ist für jeden Empfänger ein neuer Code erforderlich.
5. Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Weiter**.
6. Geben Sie den Code ein.
7. Wählen Sie **Fertig**.

Aktivieren des Verkehrsfunks

Zum Aktivieren des Verkehrsfunks müssen Sie das Gerät zunächst mit einem kompatiblen Verkehrsfunkempfängerkabel verbinden (*Empfangen von Verkehrsdaten über das Smartphone*, Seite 32).

Sie können Verkehrsinformationen aktivieren oder deaktivieren.

1. Wählen Sie > **Verkehr**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verkehr**.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf Straßen der näheren Umgebung farbcodiert angezeigt.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option > **Verkehr**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option > **Legende**, um die Legende für die Stau-Info-Karte anzuzeigen.

Suchen nach Verkehrsereignissen

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option > **Verkehr**.
2. Wählen Sie > **Ereignisse**.
3. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
4. Wenn es mehrere Ereignisse gibt, zeigen Sie diese mithilfe der Pfeile an.

Sprachbefehl

HINWEIS: Sprachbefehle sind nicht für alle Sprachen und Regionen und möglicherweise nicht auf allen Modellen verfügbar.

HINWEIS: In lauten Umgebungen wird mit der Sprachsteuerung möglicherweise nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.

Mit Sprachbefehlen können Sie das Gerät durch das Sprechen von Wörtern und Befehlen bedienen. Das Sprachbefehlmenü enthält Sprachansagen und eine Liste verfügbarer Sprachbefehle.

Tipps zum Sprechen mit dem Gerät

- Sprechen Sie mit klarer Stimme in Richtung des Geräts.
- Beginnen Sie jede Anfrage mit *OK, Garmin*.
- Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche, z. B. Stimmen oder das Radio, damit das Gerät Ihre Befehle genauer interpretieren kann.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerät ausgegebenen Sprachansagen.
- Falls Sie keine nützliche Antwort erhalten, versuchen Sie, die Anfrage neu zu formulieren.
- Falls das Gerät nicht auf Ihre Anfragen reagiert, vergewissern Sie sich, dass es nicht in der Nähe von Lautsprechern oder Lüftungen platziert ist, die Geräusche verursachen können, die sich auf das Mikrofon auswirken.

Starten der Garmin Sprachsteuerung

Die Garmin Sprachsteuerung ermöglicht es Ihnen, mittels Sprachbefehlen in einfacher Sprache nach Positionen und Adressen zu suchen, Routen mit Abbiegehinweisen zu starten, per Freisprechfunktion Telefonanrufe zu tätigen usw.

- Sagen Sie *OK, Garmin*, und sagen Sie einen Sprachbefehl.

  Beispielsweise können Sie folgende Befehle verwenden:

  - *OK, Garmin, bring mich nach Hause.*
  - *OK, Garmin, wo ist die Bibliothek?*

Abrufen der Ankunftszeit

Wenn eine Route aktiv ist, können Sie fragen, was die voraussichtliche Ankunftszeit am Ziel ist.

Sagen Sie *OK, Garmin, wann kommen wir an?*.

Tätigen von Anrufen unter Verwendung von Sprachbefehlen

Verwenden Sie einen Sprachbefehl, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch des gekoppelten Smartphones anzurufen.

Sagen Sie *OK, Garmin, ruf [Name] an*, wobei „[Name]“ für den Namen des Kontakts steht.

Beispielsweise können Sie sagen: *OK Garmin, ruf Mama an.*.

Ändern von Geräteeinstellungen per Sprachbefehl

Verwenden Sie u. a. folgende Befehle, um Geräteeinstellungen auf einen Wert zwischen 0 und 10 einzustellen.

- *Ok, Garmin, mach lauter.*
- *OK, Garmin, stelle die Lautstärke auf 0 ein.*
- *OK, Garmin, stelle die Lautstärke auf 9 ein.*

Verwenden der Apps

Anzeigen des Benutzerhandbuchs auf dem Gerät

Sie können das gesamte Benutzerhandbuch in vielen Sprachen auf dem Display des Geräts anzeigen.

1 Wählen Sie > **Benutzerhandbuch**.

  Das Benutzerhandbuch wird in derselben Sprache angezeigt, die auch für die Software verwendet wird (*Sprach- und Tastatureinstellungen*, Seite 43).

2 Wählen Sie , um das Benutzerhandbuch zu durchsuchen (optional).

Anzeigen der Wettervorhersage

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät Wetterdaten empfangen. Verbinden Sie das Gerät mit der Garmin Drive App, um Wetterdaten zu empfangen (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).

1 Wählen Sie > **Wetter**.

Das Gerät zeigt die aktuellen Wetterbedingungen und eine Vorhersage für die nächsten Tage an.

2 Wählen Sie einen Tag.

Die detaillierte Vorhersage für diesen Tag wird angezeigt.

Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Stadt

1 Wählen Sie > **Wetter** > **Aktuelle Position**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Zeigen Sie Wetterinformationen für eine Stadt aus der Städteliste an, indem Sie eine Stadt in der Liste auswählen.
- Fügen Sie der Städteliste eine Stadt hinzu, indem Sie **Stadt hinzufügen** auswählen und einen Städtenamen eingeben.

Anzeigen von Wetterradar

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive App ausgeführt wird (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).

1 Wählen Sie > **Wetterradar**.

2 Wählen Sie ▶, um die Radarkarte zu animieren.

Anzeigen von Wetterwarnungen

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive App ausgeführt wird (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Während der Navigation mit dem Gerät werden auf der Karte möglicherweise Wetterwarnungen angezeigt. Sie können eine Karte mit Wetterwarnungen auch in der Nähe der aktuellen Position oder in der Nähe einer ausgewählten Stadt anzeigen.

1 Wählen Sie > **Wetter**.

2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.

3 Wählen Sie > **Unwetterwarnung**.

Prüfen von Straßenbedingungen

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon verbunden sein, auf dem die Garmin Drive App ausgeführt wird (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).

Sie können wetterbedingte Straßenbedingungen für die Straßen in der Nähe, entlang der Route oder in einer anderen Stadt anzeigen.

1 Wählen Sie > **Wetter**.

2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.

3 Wählen Sie > **Straßenbedingungen**.

BirdsEye Bilder

BirdsEye Bilder bieten herunterladbare, hochauflösende Kartenbilder, u. a. detaillierte Satellitenbilder und topografische Rasterkarten. Sie können BirdsEye Satellite Imagery Bilder direkt auf das Gerät herunterladen, wenn es mit einem Wi-Fi® Netzwerk verbunden ist.

Herunterladen von BirdsEye Bildern

Zum Herunterladen von BirdsEye Bildern direkt auf das Gerät müssen Sie eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen (*Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk*, Seite 45).

1. Wählen Sie > **BirdsEye Direct**.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Position** und anschließend eine Kategorie, um BirdsEye Bilddateien für eine bestimmte Position oder ein bestimmtes Gebiet herunterzuladen.

     HINWEIS: Für die Position wird standardmäßig die aktuelle Position verwendet.
   - Wählen Sie **Detailgrad**, um eine Option für die Bildqualität auszuwählen.
   - Wählen Sie **Größe**, und geben Sie eine Distanz von der ausgewählten Position ein, um die Größe des Gebiets zu definieren, das in den heruntergeladenen Bilddateien angezeigt werden soll.
   - Wählen Sie **Speichern unter**, um auszuwählen, wo die heruntergeladenen Bilder gespeichert werden.
4. Wählen Sie **Herunterladen**.
5. Geben Sie einen Namen für die heruntergeladenen Bilder ein, und wählen Sie **Fertig**.

Routenplaner

Sie können den Routenplaner verwenden, um eine Route zu erstellen und zu speichern und später auf dieser Route zu navigieren. Dies bietet sich zum Planen von Lieferstrecken, Urlaubsrouten oder Ausflügen an. Sie können eine gespeicherte Route bearbeiten, um weitere Anpassungen vorzunehmen. Beispielsweise können Sie Positionen neu anordnen, vorgeschlagene Sehenswürdigkeiten hinzufügen und Routenpunkte einfügen.

Außerdem können Sie den Routenplaner verwenden, um die aktive Route zu bearbeiten und zu speichern.

Planen einer Route

Eine Route kann mehrere Positionen enthalten und muss mindestens eine Startposition und ein Ziel umfassen. Die Startposition ist die Position, an der Sie die Route beginnen möchten. Wenn Sie an einer anderen Position mit der Navigation der Route beginnen, haben Sie die Möglichkeit, zunächst zur Startposition zu navigieren. Bei einer Rundtour können die Startposition und das endgültige Ziel identisch sein.

1. Wählen Sie **Routenplaner**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Routenpräferenz.

   HINWEIS: Standardmäßig ist die Option Kürzere Zeit ausgewählt.
3. Wählen Sie eine Option, um eine Position für den Startpunkt auszuwählen.
   - Wählen Sie eine Position auf der Karte.
   - Wählen Sie , und suchen Sie nach einer Position (*Suchen von Positionen mit der Suchleiste*, Seite 7).
4. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Positionen hinzuzufügen.

   HINWEIS: Die letzte hinzugefügte Position ist das Ziel.
5. Nachdem Sie alle erforderlichen Positionen hinzugefügt haben, wählen Sie .

Bearbeitung und Neuanordnung von Positionen einer Route

1. Wählen Sie **Routenplaner**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Wählen Sie **Liste**.
4. Wählen Sie eine Position.
5. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie , und ziehen Sie die Position an eine neue Stelle in der Route, um die Position nach oben oder unten zu verschieben.
   - Wählen Sie , um nach der ausgewählten Position eine neue Position hinzuzufügen.
   - Wählen Sie , um die Position zu löschen.

Entdecken von Sehenswürdigkeiten entlang der Route

Sie können eine Trendy Places Suche durchführen, um interessante oder beliebte Sehenswürdigkeiten zu finden, die der Route hinzugefügt werden können.

1. Wählen Sie beim Bearbeiten einer Route die Option > **Trendy Places**.
2. Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suchfilter**, um die angezeigten Sehenswürdigkeiten nach Kategorie oder Bewertung zu filtern.
3. Wählen Sie eine Sehenswürdigkeit aus, um weitere Informationen anzuzeigen.
4. Wählen Sie **OK**, um die Sehenswürdigkeit der Route hinzuzufügen.

Ändern von Routingoptionen für eine Route

Sie können anpassen, wie das Gerät Routen berechnet.

1. Wählen Sie **Routenplaner**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Wählen Sie .
4. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Änderungen** und anschließend mindestens eine Position, um der Route Routenpunkte hinzuzufügen.
   - Tippen Sie auf ein Routensegment, und wählen Sie eine Routenpräferenz, um die Routenpräferenz zu ändern.

Navigieren mit einer gespeicherten Route

1. Wählen Sie **Routenplaner**.
2. Wählen Sie eine gespeicherte Route.
3. Wählen Sie **Los!**.
4. Wählen Sie die erste Position, zu der Sie navigieren möchten, und anschließend die Option **OK**.

   Das Gerät berechnet eine Route von der aktuellen Position zur ausgewählten Position und führt Sie dann in der entsprechenden Reihenfolge zu den verbleibenden Routenzielen.

Bearbeiten und Speichern der aktiven Route

Wenn eine Route aktiv ist, können Sie die Route mit dem Routenplaner bearbeiten und speichern.

1. Wählen Sie **Routenplaner** > **der Route**.
2. Bearbeiten Sie die Route mithilfe der Routenplanerfunktionen.

   Die Route wird bei jeder vorgenommenen Änderung neu berechnet.
3. Wählen Sie **Speichern**, um die Route zu speichern, sodass Sie später erneut darauf navigieren können (optional).

TracBack®

Folgen des letzten Tracks

Die TracBack Funktion zeichnet das aktuellste Segment Ihrer Aktivität auf. Sie können dem letzten Track zurück zu einer vorherigen Position folgen.

1. Wählen Sie > **TracBack**.

   Der letzte Track wird auf der Karte angezeigt.
2. Wählen Sie **Los!**.

Speichern des kürzlichen Tracks als Route

Sie können den kürzlichen Track als Route speichern, die Sie später mithilfe des Routenplaners navigieren können (*Navigieren mit einer gespeicherten Route*, Seite 37).

1 Wählen Sie **TracBack**.

Der letzte Track wird auf der Karte angezeigt.

2 Wählen Sie > **Als Route speichern**.

3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

photoLive Verkehrskameras

Zum Verwenden dieser Funktion muss das Gerät mit der Garmin Drive App verbunden sein (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).

photoLive Verkehrskameras bieten Livebilder der Verkehrslage auf Hauptverkehrsstraßen und an Kreuzungen.

Der photoLive Dienst ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Anzeigen und Speichern von photoLive Verkehrskameras

Sie können Livebilder von Verkehrskameras in der Nähe anzeigen. Außerdem können Sie Verkehrskameras für Gebiete speichern, in denen Sie regelmäßig unterwegs sind.

1 Wählen Sie > **photoLive**.

2 Wählen Sie **Zum Hinzufügen tippen**.

3 Wählen Sie eine Straße.

4 Wählen Sie die Position einer Verkehrskamera.

Eine Vorschau des Livebilds der Kamera wird neben einer Karte mit dem Standort der Kamera angezeigt. Wählen Sie die Vorschau aus, um das Vollbild anzuzeigen.

5 Wählen Sie **Speichern**, um die Kamera zu speichern (optional).

Der Hauptseite der photoLive App wird eine Miniaturansicht der Kamera hinzugefügt.

Anzeigen von photoLive Verkehrskameras auf der Karte

Die photoLive Kartenextras zeigen Verkehrskameras auf der vorausliegenden Route an.

1 Wählen Sie auf der Karte die Option > **photoLive**.

Das Gerät zeigt das Livebild der nächsten Verkehrskamera auf der vorausliegenden Route an sowie die Distanz zu dieser Kamera. Wenn Sie an der Kamera vorbeifahren, lädt das Gerät das Livebild der nächsten Kamera auf der Route.

2 Falls keine Kameras für die Route gefunden werden, wählen Sie **Kameras suchen**, um Verkehrskameras in der Nähe anzuzeigen oder zu speichern (optional).

Speichern von Verkehrskameras

1 Wählen Sie > **photoLive**.

2 Wählen Sie **Zum Hinzufügen tippen**.

3 Wählen Sie eine Verkehrskamera.

4 Wählen Sie **Speichern**.

Drahtlose Kameras

Das Gerät kann den Videofeed einer oder mehrerer verbundener drahtloser Kameras anzeigen.

Koppeln der Kamera mit einem Garmin Navigationsgerät

Sie können die Kamera mit einem kompatiblen Garmin Navigationsgerät koppeln. Weitere Informationen zu kompatiblen Garmin Geräten finden Sie auf der Produktseite unter garmin.com/bc40.

1 Aktualisieren Sie das Navigationsgerät auf die aktuelle Softwareversion.

   Ohne die aktuelle Software unterstützt das Gerät die BC 40 Kamera evtl. nicht. Weitere Informationen zum Aktualisieren der Software finden Sie im Benutzerhandbuch des Navigationsgeräts.

2 Legen Sie Batterien in die Kamera ein.

   Die Kamera aktiviert automatisch den Kopplungsmodus, und die LED blinkt blau, während sich die Kamera im Kopplungsmodus befindet. Die Kamera bleibt für zwei Minuten im Kopplungsmodus. Wenn der Kopplungsmodus abläuft, können Sie die Batterien entnehmen und wieder einlegen.

3 Achten Sie darauf, dass sich das kompatible Garmin Navigationsgerät außerhalb des Fahrzeugs und in Reichweite (1,5 m/5 Fuß) der Kamera befindet, und schalten Sie das Navigationsgerät ein.

   Das Gerät erkennt die Kamera automatisch, und Sie werden zur Kopplung aufgefordert.

4 Wählen Sie **Ja** aus.

   TIPP: Falls das Navigationsgerät die Kamera nicht automatisch erkennt, können Sie > **Drahtlose Kameras** > **Neue Kamera hinzufügen** wählen, um es manuell zu koppeln.

   Das Gerät wird mit der Kamera gekoppelt.

5 Geben Sie einen Namen für die Kamera ein (optional).

   Verwenden Sie einen beschreibenden Namen, der die Position der Kamera eindeutig identifiziert.

6 Wählen Sie **Fertig**.

Anzeigen der drahtlosen Kamera

⚠ WARNUNG

Dieses Gerät soll bei ordnungsgemäßer Verwendung das Situationsbewusstsein erhöhen. Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet, könnten Sie durch das Display abgelenkt werden, was zu einem Unfall mit schweren oder tödlichen Personenschäden führen könnte. Blicken Sie während der Fahrt stets nur kurz auf das Display, damit Sie nicht abgelenkt werden.

Wählen Sie im Hauptmenü oder auf der Karte die Option .

Ausrichten der Hilfslinien

Damit die Hilfslinien eine optimale Referenz bieten, sollten sie den Außenseiten des Fahrzeugs entsprechen. Sie sollten die Hilfslinien separat für jede Rückfahrkamera ausrichten. Wenn Sie den Kamerawinkel ändern, sollten Sie sofort die Hilfslinien neu ausrichten.

1 Parken Sie das Fahrzeug so, dass die Fahrerseite auf einen Bürgersteig, eine Auffahrt oder die Markierung einer Parklücke ausgerichtet ist.

TIPP: Es kann hilfreich sein, mit dem Fahrzeug mittig in eine Parklücke zu fahren und dann langsam in die nach vorn angrenzende Parklücke vorzufahren. So können Sie die Markierung der Parklücke hinter dem Fahrzeug als Referenzpunkte für die Ausrichtung heranziehen.

2 Wählen Sie auf dem gekoppelten Garmin Navigationsgerät die Option > **Drahtlose Kameras**.

3 Wählen Sie die anzupassende Kamera und dann die Option **Hilfslinien** > **Hilfslinien anpassen**.

4 Verwenden Sie die Pfeile in den Ecken des Displays, um die Enden der weißen Hilfslinie für die Fahrerseite zu verschieben.

Die Hilfslinie sollte direkt über dem Bürgersteig, der Auffahrt oder der Markierung der Parklücke liegen.



5 Verwenden Sie die Pfeile in der Mitte des Displays, um die farbigen Distanzhilfslinien nach oben oder nach unten zu verschieben.

Die rote Hilfslinie sollte auf den hintersten Teil des Fahrzeugs ausgerichtet sein. Dabei kann es sich um die hintere Stoßstange, eine Anhängerkupplung oder ein anderes Objekt handeln, das hinter dem Fahrzeug herausragt.

6 Positionieren Sie das Fahrzeug neu, wobei die Beifahrerseite auf einen Bürgersteig, eine Auffahrt oder die Markierung einer Parklücke ausgerichtet ist, und verwenden Sie die Pfeile, um die weiße Hilfslinie auf Beifahrerseite auszurichten.

Die Hilfslinien sollten symmetrisch sein.

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Damit Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren (*Geräte- und Datenschutzeinstellungen*, Seite 44).

Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie > **Reiseverlauf**.

Einstellungen

Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Wählen Sie ⚙ > **Kartenanzeige**.

Fahrzeugsymbol auf Karte: Richtet das Fahrzeugsymbol ein, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird.

Kartenansicht Auto: Richtet die Perspektive der Karte ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Kartendesign: Ändert die Farben der Kartendarstellung.

Karten-Ebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden (*Anpassen der Kartenebenen*, Seite 26).

Auto-Zoom: Wählt automatisch den Zoom-Maßstab zur optimalen Benutzung der Karte aus. Wenn die Funktion deaktiviert ist, müssen Sie die Ansicht manuell vergrößern oder verkleinern.

myMaps: Richtet ein, welche installierten Karten das Gerät verwendet.

Aktivieren von Karten

Sie können auf dem Gerät installierte Karten aktivieren.

TIPP: Weitere Kartenprodukte sind unter garmin.com/maps erhältlich.

1. Wählen Sie ⚙ > **Kartenanzeige** > **myMaps**.
2. Wählen Sie eine Karte aus.

Navigationseinstellungen

Wählen Sie ⚙ > **Navigation**.

Routenpräferenz: Richtet die Routenberechnungsmethode ein.

Vermeidungen: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

Eigene Vermeidungen: Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.

Mautstraßen: Richtet Präferenzen zum Vermeiden von Mautstraßen und Vignetten ein.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Umweltzonen: Legt die Vermeidungseinstellungen für Gebiete mit umweltbedingten Beschränkungen und Emissionsbeschränkungen fest, die evtl. für Ihr Fahrzeug gelten.

Eingeschränkter Modus: Deaktiviert alle Funktionen, die den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

GPS-Simulation: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.

Routenpräferenz-Einstellungen

Wählen Sie ⚙ > **Navigation** > **Routenpräferenz**.

Die Routenberechnung basiert auf durchschnittlichen Geschwindigkeiten von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

Gerade Linie: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Festlegen einer simulierten Position

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe der GPS-Simulation Routen von einer simulierten Position planen.

1. Wählen Sie > **Navigation** > **GPS-Simulation**.
2. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
3. Tippen Sie auf die Karte, um ein Gebiet auszuwählen.
   Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.
4. Wählen Sie die Positionsbeschreibung aus.
5. Wählen Sie **Position setzen**.

Drahtlose Netzwerkeinstellungen

Über die drahtlosen Netzwerkeinstellungen können Sie Wi-Fi Netzwerke, gekoppelte Bluetooth Geräte und Bluetooth Funktionen verwalten.

Wählen Sie > **Drahtlose Netzwerke**.

Bluetooth: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.

Name gekoppelter Geräte: Die Namen gekoppelter Bluetooth Geräte werden im Menü angezeigt. Sie können einen Gerätenamen wählen, um Einstellungen der Bluetooth Funktion für dieses Gerät zu ändern.

Nach Geräten suchen: Sucht nach Bluetooth Geräten in der Nähe.

Eigener Name: Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem Ihr Gerät auf anderen Geräten mit drahtloser Bluetooth Technologie angezeigt wird.

WLAN: Aktiviert die Wi-Fi Funktion.

Gespeicherte Netzwerke: Ermöglicht es Ihnen, gespeicherte Netzwerke zu bearbeiten oder zu entfernen.

Nach Netzwerken suchen: Sucht nach Wi-Fi Netzwerken in der Nähe (*Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk*, Seite 45).

Fahrerassistenzeinstellungen

Wählen Sie > **Fahrerassistenz**.

Informationen für Fahrer: Ermöglicht es Ihnen, Alarme für die nächsten Zonen oder Straßenbedingungen zu aktivieren oder zu deaktivieren (*Fahrerassistenzfunktionen und Alarme*, Seite 5).

Alarm bei Tempoüberschreitung: Warnt Sie, wenn Sie das Tempolimit überschreiten.

Ton bei geringerem Tempolimit: Warnt Sie, wenn das Tempolimit reduziert wird.

Routenvorschau: Zeigt zu Beginn der Navigation eine Vorschau der Hauptverkehrsstraßen der Route an.

Annäherungsalarme: Warnt Sie, wenn Sie sich einer Radarkontrolle oder Ampelblitzern nähern.

Einstellungen für Annäherungsalarme

HINWEIS: Es müssen Benutzer-POIs (Points of Interest) geladen sein, damit Annäherungsalarme angezeigt werden.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Wählen Sie > **Fahrerassistenz** > **Annäherungsalarme**.

Ton: Ändert den Alarmtyp, der ertönt, wenn Sie sich Punkten mit Annäherungsalarmen nähern.

Alarme: Ändert die Punkte mit Annäherungsalarmen, für die Alarme ertönen.

Anzeigeeinstellungen

Wählen Sie > **Anzeige**.

Farbmodus: Ermöglicht es Ihnen, den Farbmodus für den Tag oder die Nacht einzurichten. Wenn Sie die Option Automatisch auswählen, wechselt das Gerät automatisch basierend auf der Uhrzeit zwischen den Farben für den Tag oder die Nacht.

Helligkeit: Ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit der Anzeige anzupassen.

Bildschirmabschaltung: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit der Inaktivität einzurichten, bevor das Gerät im Akkubetrieb in den Ruhezustand wechselt.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Ordner Screenshots gespeichert.

Verkehrsfunkeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option > **Verkehr**.

Verkehr: Aktiviert den Verkehrsfunk.

Aktueller Anbieter: Richtet den Verkehrsfunkanbieter ein, der für Verkehrsinformationen verwendet wird. Mit Automatisch werden automatisch die besten verfügbaren Verkehrsinformationen ausgewählt.

Abonnements: Führt die aktuellen Verkehrsfunkabonnements auf.

Route optimieren: Ermöglicht es dem Gerät, optimierte alternative Routen automatisch oder nach Aufforderung zu verwenden (*Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route*, Seite 21).

Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit

Öffnen Sie die Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit, indem Sie im Hauptmenü die Option > **Einheiten und Zeit** wählen.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Geräts ein.

Zeitformat: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Positionsformat: Richtet das Koordinatenformat und das Kartenbezugssystem ein, die für geografische Koordinaten verwendet werden.

Einstellen der Uhrzeit

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Uhrzeit.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wenn die Zeit automatisch anhand von GPS-Informationen eingestellt werden soll, wählen Sie **Automatisch**.
   - Wenn die Zeit manuell eingestellt werden soll, ziehen Sie die Zahlen nach oben oder unten.

Sprach- und Tastatureinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, indem Sie im Hauptmenü die Option > **Sprache und Tastatur** auswählen.

Ansagesprache: Ändert die Sprache für Sprachansagen.

Textsprache: Ändert die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatur: Aktiviert Tastatursprachen.

Geräte- und Datenschutzeinstellungen

Wählen Sie ⚙ > **Gerät**.

Info: Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.

Aufsichtsrechtliche Daten: Zeigt aufsichtsrechtliche Zeichen und Informationen an.

EULAs: Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an.

HINWEIS: Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten erwerben möchten.

Software-Lizenzen: Zeigt Softwarelizenzinformationen an.

Meldung von Gerätedaten: Gibt zur Verbesserung des Geräts anonyme Daten weiter.

Reisedaten: Ermöglicht es dem Gerät, eine Aufzeichnung der besuchten POIs zu speichern. Sie können dann die Reiseaufzeichnung anzeigen und außerdem den Reiseverlauf sowie von myTrends vorgeschlagene Routen verwenden.

Reset: Ermöglicht es Ihnen, die Reisedaten zu löschen, Einstellungen zurückzusetzen oder alle Benutzerdaten zu löschen.

Zurücksetzen von Daten und Einstellungen

Auf dem Gerät gibt es mehrere Optionen zum Löschen der Benutzerdaten und Zurücksetzen aller Einstellungen auf Werksstandards.

1. Wählen Sie ⚙ > **Gerät** > **Reset**.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Reisedaten löschen**.

     Mit dieser Option werden alle Aufzeichnungen der besuchten POIs gelöscht. Favoriten oder installierte Karten werden nicht gelöscht.
   - Wählen Sie **Werksstandards wiederherstellen**, um alle Einstellungen auf die Werksstandards zurückzusetzen.

     Mit dieser Option werden keine Benutzerdaten gelöscht.
   - Wählen Sie **Daten löschen und Einstellungen zurücksetzen**, um alle Benutzerdaten zu löschen und alle Einstellungen auf die Werksstandards zurückzusetzen.

     Mit dieser Option werden alle Benutzerdaten gelöscht, einschließlich Favoriten, kürzlich gefundene Positionen und die Reisedaten. Installierte Karten werden nicht gelöscht.

Geräteinformationen

Anzeigen aufsichtsrechtlicher E-Label- und Compliance-Informationen

1. Streichen Sie im Einstellungsmenü nach unten.
2. Wählen Sie **Gerät** > **Aufsichtsrechtliche Daten**.

Technische Daten

Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
Ladetemperaturbereich	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Funkfrequenz/Protokoll	2,4 GHz bei 13 dBm (maximal)
Stromversorgung	Stromversorgung des Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten KFZ-Anschlusskabels. Netzstrom (AC) mit optionalem Zubehör (nur für die Verwendung Zuhause und im Büro).
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku

Aufladen des Geräts

HINWEIS: Dieses Produkt der Klasse III muss mit einer Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) betrieben werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Akku des Geräts aufzuladen.

- Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung des Fahrzeugs.
- Schließen Sie das Gerät an ein optional erhältliches Netzteil an.

  Sie können einen zugelassenen Garmin AC-/DC-Adapter erwerben, der für den Gebrauch in Wohnungen oder Büros geeignet ist. Diese Adapter sind bei einem Garmin Händler oder unter www.garmin.com erhältlich. Das Gerät wird möglicherweise langsam aufgeladen, wenn es mit dem Adapter eines Drittanbieters verbunden ist.

Gerätewartung

Garmin Support-Center

Unter support.garmin.com finden Sie Unterstützung und Informationen, beispielsweise Produkthandbücher, häufig gestellte Fragen, Videos und Support.

Karten- und Software-Updates

Damit die Navigation optimal ist, sollten Sie die Karten und die Software auf dem Gerät auf dem aktuellsten Stand halten.

Karten-Updates enthalten die neuesten verfügbaren Änderungen an Straßen und Positionen in den vom Gerät verwendeten Karten. Aktuelle Karten sorgen dafür, dass das Gerät neu hinzugefügte Positionen finden und genauere Routen berechnen kann. Karten-Updates sind groß, und die Aktualisierung dauert u. U. mehrere Stunden.

Mit Software-Updates werden Änderungen und Optimierungen an den Funktionen und an der Bedienung des Geräts vorgenommen. Software-Updates sind klein und dauern nur wenige Minuten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Gerät zu aktualisieren.

- Verbinden Sie das Gerät mit einem Wi-Fi Netzwerk, um die Daten direkt auf dem Gerät zu aktualisieren (empfohlen). Bei dieser Möglichkeit können Sie das Gerät einfach aktualisieren, ohne es an einen Computer anschließen zu müssen.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem Computer, und aktualisieren Sie es über die Anwendung Garmin Express (garmin.com/express).

Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk herzustellen und das Gerät zu registrieren. Sie können auch über das Einstellungsmenü eine Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk herstellen.

1. Wählen Sie ⚙ > **Drahtlose Netzwerke**.
2. Wählen Sie bei Bedarf **WLAN**, um die Wi-Fi Technologie zu aktivieren.
3. Wählen Sie **Nach Netzwerken suchen**.

   Das Gerät zeigt eine Liste von Wi-Fi Netzwerken in der Nähe an.
4. Wählen Sie ein Netzwerk aus.
5. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort für das Netzwerk ein, und wählen Sie **Fertig**.

Das Gerät stellt eine Verbindung mit dem Netzwerk her, und das Netzwerk wird der Liste gespeicherter Netzwerke hinzugefügt. Das Gerät stellt automatisch eine Verbindung mit diesem Netzwerk her, wenn es sich in Reichweite befindet.

Aktualisieren von Karten und Software über ein Wi-Fi Netzwerk

HINWEIS

Im Rahmen von Karten- und Software-Updates muss das Gerät u. U. große Dateien herunterladen. Dabei finden normale Datenlimits oder Gebühren für Ihren Internetanbieter Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter, um weitere Informationen zu Datenlimits oder Gebühren zu erhalten.

Sie können die Karten und die Software aktualisieren, indem Sie das Gerät mit einem Wi-Fi Netzwerk verbinden, das Zugriff auf das Internet ermöglicht. So können Sie das Gerät auf dem aktuellsten Stand halten, ohne es an einen Computer anschließen zu müssen.

1. Verbinden Sie das Gerät mit einem Wi-Fi Netzwerk (*Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk*, Seite 45).

   Während die Verbindung mit einem Wi-Fi Netzwerk besteht, sucht das Gerät nach verfügbaren Updates. Wenn ein Update verfügbar ist, wird im Hauptmenü auf dem Symbol ⚙ das Symbol ⓘ angezeigt.
2. Wählen Sie ⚙ > **Updates**.

   Das Gerät sucht nach verfügbaren Updates. Wenn ein Update verfügbar ist, wird unter Karte oder Software die Meldung **Update verfügbar** angezeigt.
3. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Alle installieren**, um alle verfügbaren Updates zu installieren.
   - Wählen Sie **Karte** > **Alle installieren**, um nur Karten-Updates zu installieren.
   - Wählen Sie **Software** > **Alle installieren**, um nur Software-Updates zu installieren.
4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarungen, und wählen Sie **Alle annehmen**, um die Vereinbarungen anzunehmen.

   HINWEIS: Falls Sie den Lizenzbedingungen nicht zustimmen, können Sie Ablehnen wählen. Damit wird das Update abgebrochen. Sie können Updates erst installieren, wenn Sie die Lizenzvereinbarungen annehmen.
5. Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel mit einer externen Stromversorgung, und wählen Sie **Fortfahren** (*Aufladen des Geräts*, Seite 45).

   Zum Erzielen der besten Ergebnisse wird ein USB-Steckerladegerät mit einer Leistungsabgabe von mindestens 1 A empfohlen. Viele USB-Netzteile für Smartphones, Tablets oder Wechseldatenträger können kompatibel sein.
6. Lassen Sie das Gerät bis zum Abschluss des Updates mit der externen Stromversorgung verbunden und in Reichweite des Wi-Fi Netzwerks.

TIPP: Falls ein Karten-Update unterbrochen oder abgebrochen wird, bevor es abgeschlossen wurde, fehlen evtl. Kartendaten auf dem Gerät. Zum Reparieren fehlender Kartendaten müssen Sie die Karten erneut über Wi-Fi oder Garmin Express aktualisieren.

Aktualisieren von Karten und Software mit Garmin Express

Sie können mit der Anwendung Garmin Express aktuelle Karten- und Software-Updates für Ihr Gerät herunterladen und installieren.

1. Falls Garmin Express nicht auf dem Computer installiert ist, besuchen Sie garmin.com/express und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu installieren (*Installation von Garmin Express*, Seite 48).
2. Öffnen Sie die Anwendung Garmin Express.
3. Schließen Sie das Gerät mit einem mini-USB Kabel an den Computer an.

   Das schmale Ende des Kabels wird mit dem mini-USB Anschluss ① des CamperVan Geräts verbunden. Das breite Ende wird mit einem freien USB-Anschluss des Computers verbunden.



4. Wenn Sie vom CamperVan Gerät zum Aktivieren des Datenübertragungsmodus aufgefordert werden, wählen Sie **Ja**.
5. Klicken Sie in Garmin Express auf **Gerät hinzufügen**.

   Garmin Express sucht nach dem Gerät und zeigt den Gerätenamen und die Seriennummer an.
6. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät der Anwendung Garmin Express hinzuzufügen.

   Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, werden in Garmin Express die für das Gerät verfügbaren Updates angezeigt.

7. Wählen Sie eine Option:
   - Klicken Sie auf **Alle installieren**, um alle verfügbaren Updates zu installieren.
   - Klicken Sie auf **Details anzeigen** und neben dem gewünschten Update auf **Installieren**, um ein bestimmtes Update zu installieren.

   Garmin Express lädt die Updates auf das Gerät herunter und installiert sie. Karten-Updates sind sehr groß, daher kann der Vorgang bei langsameren Internetverbindungen längere Zeit in Anspruch nehmen.

   HINWEIS: Wenn ein Karten-Update zu groß für den internen Speicher des Geräts ist, wird in der Software u. U. eine Aufforderung zum Einlegen einer microSD® Speicherkarte in das Gerät angezeigt, um Speicherplatz hinzuzufügen (*Einlegen einer Speicherkarte für Karten und Daten*, Seite 50).
8. Folgen Sie während des Updates den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation der Updates abzuschließen.

   Beispielsweise werden Sie während des Updates von Garmin Express evtl. aufgefordert, die Verbindung mit dem Gerät zu trennen und wiederherzustellen.

Installation von Garmin Express

Die Anwendung Garmin Express ist für Windows® und Mac® verfügbar.

1. Rufen Sie auf dem Computer die Website garmin.com/express auf.
2. Wählen Sie eine Option:
   - Wählen Sie **Systemvoraussetzungen**, um die Systemanforderungen anzuzeigen und zu überprüfen, ob Garmin Express mit Ihrem Computer kompatibel ist.
   - Wählen Sie für die Installation unter Windows die Option Download für Windows.**Download für Windows**
   - Wählen Sie für die Installation unter Mac die Option Download für Mac.**Download für Mac**
3. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

Pflege des Geräts

HINWEIS
Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

1. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, befeuchtet mit einer milden Reinigungslösung.
2. Wischen Sie das Gerät trocken.

Reinigen des Touchscreens

1. Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
2. Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.
3. Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.
4. Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Gerät über die Software Garmin Express (garmin.com/express).

Neustarten des Geräts

Sie können das Gerät neu starten, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die Einschalttaste 12 Sekunden lang gedrückt.

Entfernen von Gerät, Halterung und Saugnapfhalterung

Entnehmen des Geräts aus der Halterung

1. Drücken Sie auf die Entriegelung an der Halterung.
2. Kippen Sie die Unterseite des Geräts nach oben, und nehmen Sie das Gerät aus der Halterung.

Entnehmen des Geräts aus der Halterung

1. Halten Sie das Gerät oben und unten fest.
2. Ziehen Sie die Unterseite des Geräts in Ihre Richtung, bis sich das Gerät vom Magneten löst.

   Wenn Sie das Gerät gerade in Ihre Richtung ziehen, könnte sich die Halterung aus der Saugnapfhalterung lösen.

Entfernen der Halterung aus der Saugnapfhalterung

1. Drehen Sie die Halterung des Geräts nach rechts oder links.
2. Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel an der Halterung aus dem Kugelgelenk der Saugnapfhalterung löst.

Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe

1. Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
2. Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

Fehlerbehebung

Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften

1. Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Reinigungsalkohol.
2. Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.
3. Bringen Sie die Saugnapfhalterung an (*Montieren der CamperVan im Fahrzeug und Herstellen der Stromversorgung*, Seite 2).

Das Gerät erfasst keine Satellitensignale

- Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist (*Navigationseinstellungen*, Seite 41).
- Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.
- Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen

- Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur im Fahrzeug im Ladetemperaturbereich liegt, der in den technischen Daten angegeben ist.
- Stellen Sie im Fahrzeugsicherungskasten sicher, dass die Sicherung für den Stromanschluss im Fahrzeug nicht beschädigt ist.

Mein Akku entlädt sich zu schnell

- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit (*Anzeigeeinstellungen*, Seite 43).
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung (*Anzeigeeinstellungen*, Seite 43).
- Verringern Sie die Lautstärke (*Anpassen der Lautstärke*, Seite 4).
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn sie nicht verwendet wird (*Drahtlose Netzwerkeinstellungen*, Seite 42).
- Aktivieren Sie den Energiesparmodus des Geräts, wenn es nicht genutzt wird (*Ein- und Ausschalten des Geräts*, Seite 3).
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Mein Gerät stellt keine Verbindung mit meinem Telefon her.

- Wählen Sie > **Drahtlose Netzwerke**.

  Die Bluetooth Option muss aktiviert sein.
- Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth Technologie, und bringen Sie es in eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) vom Gerät.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Telefons.

  Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.
- Schließen Sie die Kopplung erneut ab.

  Zum Wiederholen der Kopplung müssen Sie die Kopplung von Telefon und Gerät zunächst aufheben (*Löschen eines gekoppelten Telefons*, Seite 31) und danach erneut durchführen (*Live-Dienste, Verkehrsfunk und Smartphone-Funktionen*, Seite 26).

Anhang

Einlegen einer Speicherkarte für Karten und Daten

Sie können eine Speicherkarte einlegen, um den auf dem Gerät verfügbaren Speicherplatz für Karten und andere Daten zu erweitern. Speicherkarten sind in Elektronikfachgeschäften erhältlich. Unter www.garmin.com/maps können Sie Speicherkarten mit vorinstallierter Kartensoftware von Garmin erwerben. Das Gerät unterstützt microSD Speicherkarten mit 4 bis 32 GB.

1. Identifizieren Sie am Gerät den Steckplatz für Speicherkarten mit Kartenmaterial und Daten (*Übersicht über das CamperVan Gerät*, Seite 1).
2. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz ein.
3. Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Datenverwaltung

Das Gerät verfügt über einen freien microSD Kartenslot für zusätzliche Daten.

HINWEIS: Das Gerät ist mit Windows 7 und höher sowie mit Mac OS 10.7 und höher kompatibel.

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Kartensoftware von Garmin kaufen (www.garmin.com). Auf Speicherkarten können Dateien wie Karten und Benutzer-POIs gespeichert werden.

Verbinden des Geräts mit dem Computer

Sie können das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen.

1. Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
2. Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen Anschluss am Computer.
3. Wenn Sie vom CamperVan Gerät zum Aktivieren des Datenübertragungsmodus aufgefordert werden, wählen Sie **Ja**.

Auf dem Display des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.

Übertragen von Daten vom Computer

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer (*Verbinden des Geräts mit dem Computer*, Seite 51).

   Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.
2. Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
3. Wählen Sie eine Datei aus.
4. Wählen Sie **Bearbeiten** > **Kopieren**.
5. Wechseln Sie zu einem Ordner auf dem Gerät.

   HINWEIS: Bei einem Wechseldatenträger sollten Sie keine Dateien im Ordner „Garmin“ ablegen.
6. Wählen Sie **Bearbeiten** > **Einfügen**.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
   - Apple®: Wählen Sie das Gerät aus und dann die Option **Datei** > **Auswerfen**.
2. Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Anzeigen des GPS-Signalstatus

Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt.

Erwerben weiterer Karten

1. Rufen Sie unter garmin.com die Produktseite für Ihr Gerät auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erwerben von Zubehör

- Optionales Zubehör erhalten Sie unter garmin.com oder bei Ihrem Garmin Händler.

Index

Symbole
2D-Kartenansicht **26**
3D-Kartenansicht **26**

A
Abbiegeliste **18**
Adressen, suchen **7, 30**
Akku
  Laufzeit optimieren **50**
  Probleme **50**
Aktiver Fahrspurassistent **18**
aktualisieren
  Karten **45, 47**
  Software **45, 47**
Aktualisieren
  Karten **46**
  Software **46**
Aktuelle Position **13, 14**
Alarme **5**
  Annäherungsalarme **42**
  Ton **42**
Ampelblitzer **6**
Anbringen des Geräts
  aus Halterung nehmen **49**
  Auto **2**
  Saugnapfhalterung **2, 49**
Ändern des Suchgebiets **9**
Annäherungsalarme, Einstellungen **42**
Annehmen von Anrufen **30**
Anpassen von Routen **20**
Anrufe **30, 31**
  annehmen **30**
  Kontakte **30**
  Protokoll **31**
  tätigen **30, 34**
  Telefonnummer wählen **30**
  Zuhause **31**
Anschlusskabel **45**
  Fahrzeug **2**
Anweisungen **18**
Anzeigeeinstellungen **43**
Aufladen des Geräts **2, 45, 49**
Aufsuchen der Zuhause-Position **16**
Autobahn-POIs **24**
Automatische Lautstärke, aktivieren **4**

B
Batterie, aufladen **2, 45, 49**
Bearbeiten, gespeicherte Routen **37**
Benachrichtigungen **27–29**
Benutzerhandbuch **34**
Bildschirm, Helligkeit **5**
Bildschirmschaltflächen **4**
Bluetooth Technologie **26, 28, 30, 50**
  Anrufe deaktivieren **27**
  Einstellungen **42**
Bluetooth-Technologie, mit Mobiltelefon koppeln **27**
Breiten- und Längengrad **12**

C
Computer, Verbindung herstellen **50, 51**

D
Dateien, übertragen **51**
Diebstahl, verhindern **48**

E
Einschalttaste **1, 3**
Einstellungen **41, 43, 44**
Entfernen der Halterung **49**
EULAs **44**
Extras, Karten **23**

F
Fahranweisungen **18**
Favoriten **37**
  bearbeiten **15**
  Kategorien **15**
  löschen **15**
Fehlerbehebung **49, 50**
Freisprechen, Telefonanrufe **27, 28**

G
Garmin Connect **26**
Garmin Express **48**
  Aktualisieren der Software **47**
Geräte-ID **44**
GPS **3, 51**

H
Halterung, entfernen **49**
Helligkeit **5**
Hilfe im Notfall **14**
Hilfslinien, ausrichten **40**

I
Icons, Statusleiste **4**
Informationen für Fahrer **5**

K
Kamera
  anzeigen **39**
  koppeln **39**
Kameras **40**
  Geschwindigkeit **6**
  Hilfslinien **40**
  Rotlicht **6**
Karten **16, 23, 24, 35, 41**
  aktualisieren **45–47**
  BirdsEye-Bilder **36**
  Datenfeld **17, 25, 26**
  Design **41**
  Detailgrad **41**
  Ebenen **26**
  erwerben **51**
  Extras **23**
  Routen anzeigen **17, 18**
  Symbole **17**
Kartenansicht
  2D **26**
  3D **26**
Kartenebenen, anpassen **26**
Kennnummer **44**
KFZ-Anschlusskabel **2**
Koordinaten **12**
Koppeln, Telefon **27, 50**
Kreuzungen, suchen **12**
Kurzbefehle
  hinzufügen **14**
  Löschen **14**
Kürzlich gefundene Positionen **13**

L
Lautstärke, anpassen **4, 5, 34**
Löschen
  alle Benutzerdaten **44**
  gekoppeltes Bluetooth-Gerät **31**
Luftlinien-Navigation **22**

M
Maut, vermeiden **21**
microSD Speicherkarte **50**
microSD-Speicherkarte **1**
myTrends, Routen **20**

N
Nächste Abbiegung **17**
Navigation **12, 17, 18, 34**
  Einstellungen **41**
  Luftlinie **22**

P
Parken **8, 12, 13, 19**
Pflege des Geräts **48**
photoLive **38**
Points of Interest (POI) **9–12**
  Standorte **12**
POIs entlang Route **24**
  anpassen **24**
Position **13**
Positionen **7, 40**
  aktuell **13, 14**
  Anrufe **30**
  Kürzlich gefunden **13**
  simuliert **42**
  speichern **14**
  Standorte **12**
  suchen **6, 12**
Positionen suchen. **6, 8, 10, 11** *Siehe auch* Positionen
  Adressen **7**
  Koordinaten **12**
  Kreuzungen **12**
  Städte **24**

R
Radarkontrollen **6**
Reinigen des Geräts **48**
Reinigen des Touchscreens **48**
Reiseaufzeichnung, anzeigen **25**
Reisedaten **44**
Reiseinformationen **24**
  anzeigen **25**
  zurücksetzen **25**
Routen **15, 16**
  anhalten **20**
  anpassen **20**
  auf der Karte anzeigen **17, 18**
  bearbeiten **36, 37**
  Berechnung **20**
  erstellen **36, 37**
  Hinzufügen von Punkten **19**
  myTrends **20**
  Routenpräferenz **16, 37, 41**
  starten **8, 16**
  Vorschläge **20**
Rückfahrkamera. *Siehe* Kameras
Ruhezustand **3**

S
Satellitensignale
  anzeigen **51**
  erfassen **3**
Saugnapfhalterung **49**
Schnellsuche **9**
Screenshots **43**
Simulierte Positionen **42**
Smartphone-Funktionen **27, 28**
  Anrufe deaktivieren **27**
  Verbindung herstellen **27**
Software
  aktualisieren **45–47**
  Version **44, 48**
Speicherkarte **1, 50**
  einlegen **50**
speichern, Aktuelle Position **14**
Sprachbefehl **33, 34**
  aktivieren **34**
  Tipps **34**
Sprache
  Stimme **43**
  Tastatur **43**
Sprachsteuerung **33**
Sprechen von Befehlen **34**
Standorte **12**
Straßenbedingungen, Wetter **35**

Suchen von Positionen **10**
Kategorien **9**
Suchleiste **7**
Support **34**

T
Tanken, Stationen **14**
Tastatur
Layout **43**
Sprache **43**
Technische Daten **44**
Telefon
koppeln **27, 50**
Trennen **31**
Telefonanrufe **30**
annehmen **30, 31**
Stumm schalten **31**
Telefonnummer wählen **31**
Telefonbuch **30**
Telefonnummer wählen **30**
Ton, Annäherungsalarme **42**
TracBack **37, 38**
Tripadvisor **10, 11**

U
Umleitungen **20**
USB, trennen **51**

V
Verbindung herstellen **45**
Verkehr **25, 32, 33, 43**
Abonnements hinzufügen **33**
alternative Route **21**
Empfänger **32**
Ereignisse **26, 33**
Kameras **38**
Karte **26, 33**
nach Behinderungen suchen **26, 33**
Verkehrskameras, anzeigen **38**
Vermeidungen **21**
deaktivieren **22**
Gebiet **22**
löschen **22**
Maut **21**
Straße **22**
Straßenmerkmale **21**

W
Wetter **35**
Radar **35**
Straßenbedingungen **35**
Wi-Fi **42, 45, 46**
Wo bin ich? **13, 14**

Z
Zeiteinstellungen **43**
Ziele **40**. *Siehe* Positionen
Ankunft **18, 19**
Zubehör **51**
Zuhause
Anrufe **31**
aufsuchen **16**
Position bearbeiten **16**
Telefonnummer **31**
Zurücksetzen
Gerät **48**
Reisedaten **25**
Zurücksetzen des Geräts **44**

Juni 2021

GUID-1FBAE37F-A16E-44IB-9E2D-F98F57D6EA68 v2