

5.2 Das Reinigungsprogramm

Wenn eine Reinigung durch das Reinigungsprogramm erforderlich ist, leuchtet die LED „clean“ (7). Dies ist nach etwa 360 Zubereitungen der Fall.

Zur Durchführung benötigen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von 0,6 Litern, das unter den Kaffeeauslauf passt und eine KRUPS-Reinigungspastille (XS 3000).

Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen: ein Reinigungszyklus und zwei Spülzyklen. Das Programm dauert etwa 20 Minuten.

! Vorsicht: Um sämtliche Garantieansprüche zu wahren, ist es unbedingt notwendig, einen Reinigungszyklus durchzuführen, sobald

dies von der Maschine angezeigt wird. Halten Sie sich dabei genau an die beschriebene Vorgehensweise.

! Vorsicht: Sie müssen den Vorgang nicht sofort ausführen, sollten allerdings das Reinigungsprogramm zeitnah durchführen und ausschließlich die KRUPS-Reinigungspastillen (XS 3000) verwenden, da es andernfalls zu Schäden am Gerät kommen kann, die von der Garantie ausgeschlossen sind. Die Reinigungspastillen erhalten Sie beim KRUPS-Kundendienst.

i Wichtig: Führen Sie das Programm vollständig durch.

Durchführen des Reinigungsprogramms

<p>☞ Drücken Sie die Service-Taste (8). ➔ Die LEDs „clean“ (7) und „Behälter“ (10) blinken.</p>	
<p>☞ Reinigen Sie den Reinigungsschieber, leeren Sie den Kaffeesatzbehälter und den Abtropfbehälter und füllen Sie den Wassertank (s. Kap. 5.1).</p>	
<p>☞ Stellen Sie ein Gefäß mit mind. 0,6 Litern Fassungsvermögen unter die Kaffeeausläufe und die Dampfduse.</p> <p>! Vorsicht: Schützen Sie Ihre Arbeitsplatte gegen evtl. Verschütten der Reinigungslösung, besonders wenn diese aus Marmor, Stein oder Holz ist. Legen Sie den Bereich unter dem Abtropfbehälter ausreichend mit z. B. Papiertüchern aus.</p>	
<p>☞ Öffnen Sie die Wartungsklappe. Geben Sie die Reinigungspastille in die Öffnung unter der Wartungsklappe (20).</p>	<p>! Vorsicht: Vermeiden Sie den Kontakt mit der auslaufenden Reinigungsflüssigkeit, da diese gesundheitsschädliche Substanzen enthält. Die Pastillen von Kindern fernhalten!</p>
<p>☞ Drücken Sie die Service-Taste (8), um das Reinigungsprogramm zu starten. ➔ Die LED „clean“ leuchtet.</p>	<p>i Info: Der Reinigungszyklus läuft automatisch ab. Die Pumpe arbeitet mit Unterbrechungen. Dauer: 10 Minuten.</p>

KRUPS Espresseria Automatic

<ul style="list-style-type: none"> ☞ Nach Abschluss des Reinigungszyklus blinkt die LED „clean“. ➔ Leeren Sie das Gefäß aus und stellen Sie es wieder unter die Kaffeeausläufe und die Dampfdüse 	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Drücken Sie die Service-Taste. ☞ Die LED „clean“ leuchtet. 	<p>i Info: Der erste Spülzyklus startet und läuft automatisch ab. Die Reste des Reinigungsmittels werden herausgespült. Dies dauert etwa 5 Minuten.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Nach Abschluss des ersten Spülzyklus blinkt die LED „clean“. ☞ Leeren Sie das Gefäß aus und stellen Sie es wieder unter die Kaffeeausläufe und die Dampfdüse. 	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Drücken Sie die Service-Taste. ➔ Die LED „clean“ leuchtet. 	<p>i Info: Der zweite und letzte Spülzyklus startet und läuft automatisch ab. Dies dauert etwa 5 Minuten.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Nach Abschluss des zweiten Spülzyklus erlischt die LED „clean“. ☞ Entnehmen Sie das Gefäß und leeren Sie es aus. ☞ Leeren Sie den Abtropfbehälter aus und füllen Sie den Wasserbehälter auf. 	

! Vorsicht: Wenn das Programm durch einen Stromausfall oder durch versehentliches Ausschalten des Gerätes abgebrochen wird, muss es neu gestartet und vollständig ausgeführt werden.

Dazu ist auch eine neue Reinigungspastille zu verwenden. Die vollständige Durchführung ist nötig, um den Wasserkreislauf zu spülen und die gesundheitsschädlichen Reste des Reinigungsmittels zu entfernen.

5.3 Das Entkalkungsprogramm

Wenn eine Entkalkung erforderlich ist, leuchtet die LED „calc“ (6). Dies wird bei sehr kalkhaltigem Wasser häufiger nötig sein, als bei weichem Wasser. Zur Durchführung benötigen Sie ein Gefäß mit einem Fassungsvermögen von 0,6 Litern, das unter Kaffeeauslauf und Dampfdüse passt und einen Beutel (40 g) KRUPS-Entkalker (F 054). Alter-

nativ können Sie Zitronen- oder Weinsäure zur Entkalkung verwenden. Das automatische Entkalkungsprogramm umfasst 3 Phasen: ein Entkalkungszyklus und zwei Spülzyklen. Das Programm dauert etwa 22 Minuten.

! Vorsicht: Um sämtliche Garantiesprüche zu wahren, ist es unbedingt

notwendig, einen Entkalkungszyklus durchzuführen, sobald dies von der Maschine angezeigt wird. Halten Sie sich dabei genau an die beschriebene Vorgehensweise.

Sie müssen den Vorgang nicht sofort ausführen, sollten das Entkalkungsprogramm allerdings zeitnah durchführen und ausschließlich den KRUPS-Entkalker

(F 054) verwenden, da es andernfalls zu Schäden am Gerät kommen kann, die von der Garantie ausgeschlossen sind. Den Entkalker erhalten Sie beim KRUPS-Kundendienst.

Verwenden Sie keinesfalls herkömmliche Amidosulfonsäure oder Produkte, die diese Säure enthalten.

Durchführen des Entkalkungsprogramms

<p>☞ Drücken Sie die Service-Taste (8). ➔ Die LEDs „calc“ (6) und „Wassertank“ (9) blinken.</p>	
<p>☞ Entfernen Sie den Krups Aqua Filter F088, wenn vorhanden, vor der Entkalkung. Leeren Sie den Abtropfbehälter, leeren Sie den Wassertank und füllen Sie ihn bis zur Markierung „Calc“ mit lauwarmem Wasser. Geben Sie den Entkalker in den Wasserbehälter und rühren Sie das Wasser im Wasserbehälter mit einem langstieligen Löffel oder Kochlöffel durch oder entnehmen Sie den Wasserbehälter und kippen Sie ihn vorsichtig nach rechts und links, bis der Entkalker gelöst ist.</p>	
<p>☞ Stellen Sie ein Gefäß mit mind. 0,6 Litern Fassungsvermögen unter die Kaffeeausläufe und die Dampfdüse.</p> <p>⚠ Vorsicht: Schützen Sie Ihre Arbeitsplatte gegen evtl. Verschütten der Reinigungslösung, besonders wenn diese aus Marmor, Stein oder Holz ist. Legen Sie den Bereich unter dem Abtropfbehälter ausreichend mit z. B. Papiertüchern aus.</p>	
<p>☞ Den Wassertank wieder einsetzen. ➔ Die LED „Wassertank“ leuchtet.</p>	
<p>☞ Drücken Sie die Service-Taste (8), um das Entkalkungsprogramm zu starten. ➔ Die LED „calc“ (6) leuchtet.</p>	<p>i Info: Der Reinigungszyklus läuft automatisch ab. Die Pumpe arbeitet mit Unterbrechungen. Dauer: 10 Minuten.</p>

KRUPS Espresseria Automatic

<ul style="list-style-type: none"> ➔ Nach dem Entkalkungszyklus blinken die LEDs „calc“ (6) und „Wassertank“ (9). ☞ Leeren Sie das Gefäß aus und stellen Sie es wieder unter die Kaffeeausläufe und die Dampfdüse. Leeren Sie den Abtropfbehälter aus und leeren und reinigen Sie den Wasserbehälter und füllen Sie ihn bis zur Markierung „Max“. ☞ Setzen Sie beide Behälter wieder ein. 	
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Die LED „calc“ blinkt (6) und die LED „Wassertank“ (9) erlischt. ☞ Drücken Sie die Service-Taste (8). ☞ Die LED „calc“ leuchtet. 	<p>i Info: Der erste Spülzyklus startet und läuft automatisch ab. Die Reste des Entkalkungsmittels werden herausgespült. Dauer: etwa 6 Minuten.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Nach Abschluss des ersten Spülzyklus blinkt die LED „calc“. ☞ Leeren Sie das Gefäß und den Abtropfbehälter aus und setzen Sie die beiden Behälter wieder am Gerät ein. 	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Drücken Sie die Service-Taste. ➔ Die LED „calc“ leuchtet. 	<p>i Info: Der zweite Spülzyklus startet und läuft automatisch ab. Die Reste des Entkalkungsmittels werden herausgespült. Dauer: etwa 6 Minuten.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Die LED „calc“ erlischt. ☞ Das Gefäß entnehmen und ausleeren. ☞ Leeren Sie den Abtropfbehälter aus und befüllen Sie den Wasserbehälter. 	

⚠ Vorsicht: Wenn der Zyklus durch einen Stromausfall oder durch versehentliches Ausschalten des Gerätes abgebrochen wird, muss er neu gestartet und vollständig ausgeführt werden.

Dazu ist auch die Zugabe von neuem Entkalker notwendig. Dies ist nötig, um den Wasserkreislauf zu spülen und die gesundheitsschädlichen Reste des Entkalkungsmittels zu entfernen.

5.4 Langer Spülzyklus

<ul style="list-style-type: none"> ➔ Vor dem ersten Gebrauch oder wenn der Durchlauf unnatürlich schwach ist, ist ein langer Spülzyklus notwendig. Das Gerät warnt Sie durch das Blinken der Anzeigen „clean“ und „calc“ 	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Nehmen Sie den Wasserbehälter ab, füllen Sie ihn auf und setzen Sie ihn wieder ein. 	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Stellen Sie unter die Kaffeeausläufe und die Dampfdüse einen Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 0,15 l. 	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Starten Sie das lange Spülprogramm durch Drücken der „Service“ Taste. Die Kontrollleuchten „clean“ und „calc“ leuchten nun konstant auf. 	
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Sobald das lange Spülen beendet ist, erlöschen die Kontrollleuchten „clean“ und „calc“ 	

Allgemeine Hinweise

Den **Reinigungsschieber** (12), den **Abtropfbehälter** (27) und den **Kaffeesatzbehälter** (11) unter fließendem Wasser reinigen. Verwenden Sie ggf. etwas Spülmittel. Spülen Sie den **Wassertank** (14) mit klarem Wasser aus. Reinigen Sie das **Gehäuse** des Gerätes sowie die Komponenten

und Zubehörteile mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- bzw. Scheuermittel.

⚠ Vorsicht: Diese Teile sind nicht spülmaschinene geeignet.