DONNER™

USER MANUAL

DEK-610 ELECTRONIC KEYBOARD

DEUTSCH

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf von Donner DEK-610 Elektronisches Keyboard. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport service@donnerdeal.com.

Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Produkt vollständig und unbeschädigt ist. Wenn Sie Fragen haben, verwenden Sie es bitte nicht und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Besondere Aufmerksamkeit: Das Produkt ist ein elektronisches Produkt, es ist normal, dass es nach dem Einschalten des Horns (zwei Hörner oder eines der Hörner, Kopfhörer) den Klang der Strömung gibt. Bleiben Sie fern von Störquellen wie Radios, Routern, Fernsehern, Empfängern, Kühlschränken, Waschmaschinen usw.

BEDIENFELD





1.Netzschalter
2.Master-Lautstärkeregelung
3.Akkord-Lautstärke
4.Rhythmus-Tempo
5.Tonhöhenänderung
6.Beat Geschwindigkeitseinstellung
7.Lehrfunktion
8.Start / Stop
9.Synchronisieren
10.Einfügen
11.Mehrfinger-Akkord
12.Akkord-Auschalten
13.Akkord schließen
14.LCD Bildschirm
15.Doppelstimme
16.Triller
17.Fermate
18.Keyboard-Schlagzeug
19.Metronom
20.Aufnahme
21.Wiedergabe
22.Klangfarbe wählen
23.Auswahl des Rhythmus
24.Ziffernauswahl
25.Song-Auswahl
26.Klick-Gesang
27.kontinuierlich Gesang
28.MP3-Steuerung
29.DC-Eingang
30.Kopfhörerausgang
31.Mikrofon-Eingang
32.Audio-Eingang
33.Audio-Ausgang
34.Pedal-Ausgang
35.USB-MIDI
36.USB-Stick-Buchse

ANLEITUNG

Vor dem Spielen

1. Stromzufuhr

Für dieses Keyboard wird die Verwendung spezifischer Stromparameter empfohlen. Bitte schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.

So verwenden Sie den Netzadapter



Schritt 1: Stecken Sie das Kabelende in den Stromanschluss. (Genau wie auf dem Bild zu sehen)

Schritt 2: Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Hinweis: Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Adapter oder einen mit den exakten Spezifikationen, um die Tastatur zu schützen und Funken und Stromschläge zu vermeiden.

2.Ports

1.Ohrhörerausgang

Stecken Sie das Kopfhörerkabel in die Kopfhörerbuchse auf der Rückseite der Tastatur, und die internen Lautsprecher werden automatisch abgeschaltet. So stören Sie andere nicht, wenn Sie nachts spielen wollen.



2.Mikrofon-Ausgang

Diese Tastatur unterstützt ein Mikrofon. Sie können das Mikrofon einfach mit einem Mikrofonkabel an den Mikrofonausgang anschließen und gleichzeitig singen und spielen.

Hinweis: Dieses Keyboard unterstützt nur Kondensatormikrofone.

3.Audioausgangsanschluss und Audioeingangsanschluss

Der Audioausgang dient zum Anschluss eines Verstärkers während einer großen Show.

Der Audioeingang dient zur Eingabe von Audiosignalen und zur Wiedergabe über dieses Keyboard.

4.USB-Flash-Disk-Anschluss und USB-MIDI-Anschluss



Zum Anschluss Ihres USB-Flash-Disks und zum Abspielen von Dateien im MP3-Format. Der USB-MIDI-Anschluss dient zur Verbindung mit einer App auf dem PAD oder Computer (nur Android-System).

5.Sustain-Pedal-Anschluss

Zum Anschließen des Sustain-Pedals. Treten Sie beim Spielen auf das Pedal, um einen Sustain-Effekt zu erzeugen. Wir empfehlen Ihnen, das Sustain-Pedal vor dem Einschalten des Keyboards anzuschließen oder das Keyboard nach dem Anschluss des Sustain-Pedals neu zu starten.

BETRIEBSANLEITUNG

Netzschalter und Lautstärkeregler



Drücken Sie den Netzschalter (1), um die Tastatur und das LCD-Display einzuschalten. Wählen Sie die richtige Lautstärke mit dem Master-Lautstärkeregelung (2). Es sind 8 Lautstärkestufen verfügbar.

Demonstrationslied

Drücken Sie die [Klick-Gesang](26) -Taste, das Lied wird im Klickmodus abgespielt und das aktuelle Lied wird nach der Wiedergabe automatisch geloopt.Drücken Sie die [kontinuierlich Gesang](27) -Taste, das Lied wird im kontinuierlichen Gesangsmodus abgespielt, und das nächste Lied wird nach der Wiedergabe automatisch abgespielt, und alle Lieder werden geloopt.

Klänge und Effekte

1.Klangfarbenwahl



Dieses elektronische Keyboard ist mit 500 Klangfarben ausgerüstet. Wenn der Strom eingeschaltet ist, wird standardmäßig der Klang des Klaviers festgelegt. Drücken Sie die Klangfarben-Auswahltaste (22) und dann die Nummertaste (24), um Ihre gewünschte Klangfarbe auszuwählen. Sie können auch „+“ und „-“ der Nummertaste (24) drücken, um die Nummer zu erhöhen oder zu verringern und dadurch die Klangfarbe zu ändern, und auf dem LCD-Display wird die entsprechende Klangfarbennummer angezeigt.

2.Effektauswahl

Beim Spielen können Sie die Taste Sustain (16) und Vibrato (17) drücken, um die entsprechende Soundeffekteinstellung auszuwählen.
Drücken Sie die Dual-Klangfarbe-Taste (15), dann wird die gespielte Note von zwei Klangfarben synthetisiert, die aktuelle angezeigte Klangfarbennummer bezieht sich auf die zweite Klangfarbe. Sie können die Nummertaste bzw. die Plus- und Minus-Taste drücken, um die Klangfarbe zu ändern. Drücken Sie dann die Dual-Klangfarbe-Taste, um diese Funktion abzubrechen.
Drücken Sie „+“ in der Versetzung-Funktion (5), um 6 Halbtöne nacheinander zu erhöhen, drücken Sie „-“, um 6 Halbtöne nacheinander zu verringern. Drücken Sie gleichzeitig „+“ und „-“, um den Standard wiederherzustellen.

RHYTHMUS-SPIELEN

1.Rhythmuswahl



Dieses elektronische Keyboard stellt über 300 Rhythmen zur Verfügung. Drücken Sie die Rhythmus-Auswahltaste (23) und dann die Nummertaste (24), um Ihren gewünschten Rhythmus auszuwählen. Sie können auch „+“ und „-“ der Nummertaste (24) drücken, um die Rhythmus-Nummer zu erhöhen oder zu verringern, um den Rhythmus zu ändern. Auf dem LCD-Display wird die entsprechende Rhythmusnummer angezeigt.

2.Starten und Stoppen des Rhythmus

Drücken Sie die Start/Stopp-Taste (8), um den Rhythmus zu starten, und drücken Sie erneut, um ihn zu stoppen.

3.Anpassung der Rhythmusgeschwindigkeit

Drücken Sie die Rhythmus-Geschwindigkeitstaste (4), „+“ dient zur Erhöhung und „-“ zur Reduzierung der Geschwindigkeit. Drücken Sie gleichzeitig die Taste „+“ und „-“, um den Standard wiederherzustellen.

4.Automatischer Bassakkord

Drücken Sie die Taste Einzelfinger/Mehrfinger-Akkorde im Akkordbereich (11) und (12), um in den jeweils ausgewählten automatischen Akkordzustand zu wechseln.



Drücken Sie die Sync-Taste (9), um den Akkordbereich des Keyboards zu spielen und automatisch in den Akkordzustand zu wechseln.
Drücken Sie eine der 19 Tasten auf der linken Seite, um das Vorspiel zu starten, und nach dem Vorspiel wechselt es zur grundlegenden Begleitung.
Drücken Sie die Taste Akkord aus (13), um den automatischen Bassakkord auszuschalten.
Dieses elektronische Keyboard verfügt über zwei Spielmethoden: Einzelfingerakkord und Mehrfingerakkord.

5.Hinzufügen des Trommel-Klangs

Wenn der Rhythmus abgespielt wird, drücken Sie die Taste Hinzufügen (10), um einen kurzen Trommel-Klang in den Rhythmus hinzufügen.

6.Schlaginstrument wiedergeben

Drücken Sie die Taste Schlaginstrument (18), um den entsprechenden Effekt des Schlaginstruments zu erzielen.

7.Metronom

Drücken Sie die Taste Metronom (13), jedes Mal wenn Sie es drücken, ändert sich eine Art Takt. Es sind 4 Takten verfügbar, die aufeinander folgen:

1/4 Takt → 2/4 Takt → 3/4 Takt → 4/4 Takt → Stoppen.

AUFNAHMEFUNKTION

1.Sie können Ihr Spiel aufzeichnen. Drücken Sie einmal die Aufnahmetaste (20), um die Aufnahme zu beginnen.

2.Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie die Taste Wiedergabe (21), und das Keyboard spielt das gerade aufgenommene Spiel ab.

USB-FLASH-DISK ABSPIELEN

Dieses elektronische Keyboard unterstützt die Wiedergabe von Titeln im MP3-Format

1. Schließen Sie den USB-Stick, in dem MP3-Dateien gespeichert werden, an den USB-Anschluss (36) auf der Rückseite des Keyboards an, und die Wiedergabe startet automatisch.

2. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste Anhalten, Abspielen, Letzter Titel und Nächster Titel in der MP3-Steuerung (28), um die entsprechende Funktion durchzuführen.

3. Halten Sie während der Wiedergabe Letzter Titel und Nächster Titel in der MP3-Steuerung (28) lang gedrückt, um die Lautstärke der MP3-Wiedergabe anzupassen.

USB MIDI

Dieses elektronische Keyboard unterstützt die Datenverbindung von Tablets und Mobiltelefonen mit OTG-Funktion. Laden Sie die entsprechende Tutorial-App herunter, um die intelligente Anleitung zu erhalten.

LERNFUNKTION

Drücken Sie [Lehre 1] [Lehre 2] [Lehre 3], um den entsprechenden Song-Lernmodus aufzurufen.

Lehre 1 (Eintasten-Modus): Die Begleitmusik wird in einer Schleife abgespielt, und das Lied wird nur fortgesetzt, wenn eine Notentaste gedrückt wird, andernfalls wird es angehalten. Unabhängig davon, ob Sie während des Lernens die richtigen Notentasten spielen, wird der richtige Klang erzeugt und der Song wird fortgesetzt.

Lehre 2 (Folgen-Modus): Die Begleitmusik wird in einer Schleife abgespielt, und die Musik wird nur fortgesetzt, wenn die Notentaste richtig gedrückt wird, andernfalls wird sie angehalten. Nach dem Lernen eines Liedes wird das Lied wiederholt. Drücken Sie eine beliebige Unterrichtstaste erneut, um den Lernmodus zu beenden.

Lehre 3 (Ensemble-Modus): Die Hauptmelodie und die Begleitmusik werden gleichzeitig gespielt. Wenn eine Taste gedrückt wird, werden die Hauptmelodie und die Melodie für die linke Hand nicht gespielt, und Sie können sie selbst spielen. Wenn 3 Sekunden lang niemand spielt, werden die Hauptmelodie und die Melodie für die linke Hand wiedergegeben.

SPEZIFIKATION

Modell	DEK-610
Nennspannung	Externer Netzadapter, DC-9V/500mA
Tasten und Display	61 Tasten, LCD-Multifunktionsanzeige
Klangfarbe und Rhythmus	500 Standard-MIDI-Voices / 300 Rhythmus-Styles
Demo	40 Demo-Songs
Lernfunktion	Intelligentes dreistufiges Lernsystem
Automatischer Bass-Akkord	Ein-Finger, Finger-Akkord-System
Steuerung und Effekte	Keyboard-Schlagzeug, Metronom, Vibrato, Verzögerungseffekt, Zweistimmigkeit
Aufnahme der Performance	Aufnahme/Wiedergabe
Externe Schnittstelle	USB-Disk MP3-Player, Kopfhörer, Audioeingang und -ausgang Mikrofoneingang, Pedalausgang

EINBAU DER BATTERIE

Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, indem Sie eine Schraube entfernen und sie herausheben.Setzen Sie sechs (6) "LR-20 1 Typ D 1,5 V Alkalibatterien ein.Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an und vergewissern Sie sich, dass sie sicher einrastet.



VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR BATTERIEN

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden, wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Energieversorgung

Diese Produktnummer kann durch eine Standard-Innenwandhalterung angetrieben werden, verwenden Sie bitte nur das Netzkabel, das von diesem Produkt angegeben wird.

Schalten Sie das Netzkabel immer aus, wenn sie vorerst nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel ab und bewahren Sie es sicher, wenn Sie es lange Zeit nicht verwenden.



Zeichen

Um Ihre sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, um Schäden für Benutzer und andere zu verhindern und finanzielle Schäden zu vermeiden, sind dieses Handbuch und Produkt mit einer Reihe von Sicherheitszeichen gekennzeichnet. Die Zeichen und ihre Bedeutung sind wie folgt:

⚠ **Warnung**

Diese Markierung weist darauf hin, dass das Ignorieren dieses Logos und die Fehlbedienung des Geräts potenziell gefährlich für Tod oder schwere Verletzungen ist.

⚠ **Aufmerksamkeit**

Diese Markierung weist darauf hin, dass das Ignorieren dieses Logos und die Fehlbedienung des Geräts potenziell gefährlich für Tod oder schwere Verletzungen ist.

Beispiel für eine Flagge

Dieses dreieckige Flag stellt dar, was dem Benutzer bewusst sein sollte. (Linkes Beispiel ist "Vorsicht vor Stromschlag").

Ein kreisförmiges Schild mit Schrägstrichen auf der Fläche weist auf ein verbotenes Element hin. Die Abbildung im oder neben dem Logo zeigt den spezifischen verbotenen Inhalt an.(linkes Beispiel ist das Entfernen verboten).

Ein schwarzer Punkt zeigt an, was beachtet werden muss. Die Abbildung in dieser Flagge zeigt den spezifischen Zu beachtenden Gegenstand an. (Linkes Beispiel ist, dass der Netzstecker von der Steckdose getrennt werden muss).

WARNUNG

Rauch, Geruch, Überhitzung

Wenn das Gerät raucht, riecht oder überhitzt, besteht die Gefahr von Feuer und Stromschlag durch fortgesetzten Gebrauch. Die folgenden Schritte sollten sofort erfolgen, wenn die oben genannten Schritte auftreten.

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Schließen Sie die Steckdose an und ziehen Sie sie ab.
3. Wenden Sie sich an Ihren Händler

Das Netzkabel

Unsachgemäße Verwendung von Netzkabeln ist gefährlich für Feuer und Stromschlag. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Für dieses Produkt muss ein spezielles Netzkabel verwendet werden.

Es muss ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung innerhalb des Nennspannungsbereichs verwendet werden.

Nicht mit Steckdosen und Verlängerungskabeln überlasten.

Unsachgemäße Handhabung des Netzkabels, was zu Beschädigungen oder Brüchen führt, die zu Brand- und Stromschlaggefahr führen. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und erhitzen Sie sie nicht.

Versuchen Sie nicht, das Netzkabel nachzurüsten oder zu sehr zu verbiegen.

Drehen oder ziehen Sie das Netzkabel nicht.

Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, ersetzen Sie das Netzkabel des gleichen Größentyps.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit Ihren nassen Händen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Verwenden Sie das Netzkabel, wo kein Spritzwasser vorhanden ist. Wasser ist von Feuer und Stromschlag bedroht.

Legen Sie niemals eine Vase oder einen anderen Behälter mit Wasser auf dieses Gerät. Wasser ist von Feuer und Stromschlag bedroht.

Erlauben Sie Minderjährigen nicht, das Netzkabel oder die Anschlussplatine zu trennen und zu kontaktieren, Minderjährige ohne Stromsicherheit gesunden Menschenverstand, es besteht die Gefahr eines Elektrischen Schlags.

Unsachgemäße Verwendung von Netzkabeln ist gefährlich für Feuer und Stromschlag. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Stellen Sie das Netzkabel nicht in der Nähe des Ofens oder anderer Wärmequellen auf.

Ziehen Sie das Netzkabel nicht, wenn Sie das Netz an der Steckdose abziehen. Der Steckerkörper muss gefangen werden.

Der Netzkabelstecker muss bis zum Ende in die Steckdose eingesteckt werden.

Stellen Sie sicher, dass das Netzteil ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel anschließen oder abschneiden.

Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder vor Reisen oder anderen Langzeitabflügen von der Steckdose ab.

Entfernen Sie das Netzkabel mindestens einmal im Jahr aus der Steckdose und reinigen Sie den Staub, der sich um den Stecker angesammelt hat.

Brennen Sie dieses Produkt nicht

Setzen Sie das Gerät nicht in Brand. Andernfalls können Holzprodukte verbrannt und ihre internen elektronischen Komponenten explodiert, was brand- und verletzungsgefährdet ist.

Wasser und Fremdkörper

Wasser, andere Flüssigkeiten und (Metallbleche usw.) gelangen in Brand- und Stromschlaggefahr in das Gerät.

1.Schalten Sie die Stromversorgung aus.

2. Wenn die Stromversorgung mit einem Netzkabel erfolgt, ziehen Sie es von der Steckdose ab.

3. Wenden Sie sich an Ihren Händler

Demontage und Umbau

Zerlegen oder nachrüsten Sie das Gerät in keiner Weise nach. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder anderen Personenschäden. Alle internen Inspektions-, Justierungs- und Wartungsarbeiten sollten Ihrem Händler anvertraut werden.

Drop oder Impact

Die fortgesetzte Verwendung dieses Produkts nach dem Sturz oder durch einen starken Aufprall beschädigt ist in Gefahr von Feuer und Stromschlag.Schalten Sie die Stromversorgung aus. Wenn die Stromversorgung mit einem Netzkabel erfolgt, ziehen Sie es von der Steckdose ab. Wenden Sie sich an Ihren Händler

Plastiktüten

Erlauben Sie niemandem, Plastiktüten in diesem Produkt über den Kopf oder in den Eingang gewickelt zu legen, da die Gefahr des Erstickens besteht und Familien mit kleinen Kindern besondere Aufmerksamkeit schenken sollten.

Halten Sie Abstand zum Gerät

Familien mit kleinen Kindern sollten besonders darauf achten, den Körper oder seine Stents zu erklimmen, die Gefahr laufen, dass sie umkippen oder schaden.

Platziert

Vermeiden Sie es, das Gerät auf unebene Oberflächen oder an einem anderen instabilen Ort zu platzieren. Andernfalls kann das Produkt zu Stürzen und Verletzungsgefahr führen.

Die Bewegung des Produkts

Bevor Sie das Gerät bewegen, müssen Sie das Netzkabel von der Steckdose trennen und alle anderen Kabel und Kabel ziehen. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden an der Leitung, Feuer und Stromschlag,

Sauber

Vor der Reinigung des Geräts muss der Netzkabelstecker aus der Steckdose entfernt werden, oder es besteht die Gefahr von Feuer und Stromschlag.

Schnittstelle

Nur bestimmte Geräte und Geräte können über die Schnittstelle dieses Produkts angeschlossen werden. Durch den Anschluss nicht bestimmter Geräte oder Geräte besteht die Gefahr, dass Feuer und Stromschlag verursacht werden.

Standortauswahl

Vermeiden Sie es, das Gerät an den folgenden Stellen zu platzieren. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer und Stromschlag.
Wo die Temperatur hoch ist oder es viel Staub gibt Küche oder andere Orte mit Dämpfen Ein Ort, der direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, oder ein anderer Ort, der hohe Temperaturen im Gerät verursacht.

Volumen

Spielen Sie niemals Musik mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Achten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern besonders darauf. Ein zu hohes Volumen kann Ihr Gehör schädigen.

Gewicht

Legen Sie keine schweren Objekte auf das Gerät. Andernfalls ist die Oberseite des Geräts zu schwer, wodurch das Gerät das Objekt umkippt oder absetzt, wodurch das Personal verletzt wird.

Die richtige Montage der Halterung

Wenn die Halterung nicht richtig montiert ist, kippt sie um, wodurch das Gerät abfällt und Verletzungen riskiert. Daher muss es gemäß den begleitenden Anweisungen montiert werden, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß auf seinem Ständer montiert ist.

Sicherungsersatz

Wenn die Sicherung geblasen wird, kann es einen Kurzschluss im Produkt geben, oder Spannungsinstabilität, müssen beurteilt und von Fachleuten ersetzt werden, sonst besteht die Gefahr von Feuer und Stromschlag.

PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Grund	Lösungen
Es gibt keinen Ton, wenn Sie die Tastaturtaste drücken	1.Der Lautstärkeregler wird auf die minimale"- " Position eingestellt. 2. Das Headset oder der Steckerkonverter wird an die Kopfhörerbuchse angeschlossen. 3. Das Netzteil ist nicht eingeschaltet oder das Klavier ausgeschaltet.	1. Drehen Sie den Lautstärkepegel in Richtung des richtigen maximalen Volumens. 2. Entfernen Sie den Originalstecker von der Kopfhörerbuchse. 3. Schalten Sie die Einschalt- und Einschalttaste ein.
Wenn das Klavier eingeschaltet oder ausgeschaltet ist Es wird von einem Murren begleitet	Normalen	Es ist normal, Gibt an, dass der Strom zu diesem Zeitpunkt in den Computer eindringt.
Bei Verwendung eines Mobiltelefons Lärm wird erzeugt	Funkstörungen	Die Verwendung von Mobiltelefonen in der Nähe des Klaviers erzeugt Strahlung. Um dies zu vermeiden, schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus oder verwenden Sie es vom Klavier weg.
Der Klang eines Tons oder Rhythmus ist ungewöhnlich	Es gibt nicht genug Strom	Es gibt nicht genug Strom, um zu sehen, ob es stabil ist.
Es scheint, dass alle Klänge ausgesprochen werden Oder die Aussprache scheint abgeschnitten zu sein	Normalen	Die maximale gleichzeitige Aussprache dieses Klaviers beträgt 16 Noten, und wenn der zweifarbige Modus verwendet wird und der Begleittyp oder die Musik wieder abgespielt wird, werden einige Noten/Klänge in der Begleitung oder Musik standardmäßig verwendet.
Bei gleichem Ton unterscheiden sich die Noten von den Noten	Normalen	Dies ist normal, die Maschine verwendet die AWM-Quellmethode, diese Quelle ist die gesamte Schlüsseldomäne Segment Sampling-Aufnahme, so dass die beiden Noten haben etwas unterschiedliche Klangqualität.

PRODUKTWARTUNG UND -WARTUNG

Sorgfältige Wartung und Schutz dieses Produkts, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, Fehler zu reduzieren hat eine sehr wichtige Rolle.

1. Vermeiden Sie Hitze, Feuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrahlung

Überbelichten Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder platzieren Sie es in der Nähe einer Klimaanlage oder bei extremer Hitze.

2. Nicht in der Nähe des Fernsehers oder Radios verwenden

Dieses Produkt kann Video- oder Audiostörungen am Empfang von Fernsehern und Radios verursachen. Verschieben Sie in diesem Fall das Gerät aus dem Fernseher oder Radio.

3. Verwenden Sie keine Farben, Verdünner oder ähnliche Chemikalien zur Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das nass ist, mit einer schwachen wässrigen Lösung und einem neutralen Reinigungsmittel. Das Tuch in die Lösung einweichen und trocken schrauben, bis es fast trocken ist.

4. Nicht schütteln und Kollisionen vermeiden

Das Gerät sollte mit Vorsicht bewegt werden und sollte nicht heftig geschüttelt und kollidiert werden, um Schäden am Gehäuse oder an der internen Elektronik zu vermeiden.

NACH DEM VERKAUF

Dieses Produkt ist für 12 Monate Qualitätsgarantie verfügbar. Wenn Sie Hilfe bezüglich des Produkts, des Kundendienstes oder anderer damit zusammenhängender Fragen benötigen, wenden Sie sich bitte per E-mail an service@donnerdeal.com.