SECTOR EXPANDER

Grazie per la fiducia accordataci scegliendo il marchio SECTOR EXPANDER. Per poter utilizzare l'orologio nel migliore dei modi, le raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.

MANUALE UTENTE

OROLOGIO SECTOR EXPANDER DIGITALE AD0943

R3251574001 - R3251574002 - R3251574003
R3251574004 - R3251574005

42699040425

CARATTERISTICHE

- Orologio 3 sfere anadigitale
- Formato orario 12H/24H
- Fuso orario
- Segnale orario
- Conto alla rovescia (23:59'59" - 0'00"00)
- Calendario
- Cronografo 1/100 di secondo (intervallo di misurazione 0'00"00-23:59'59")
- Misurazione tempi parziali
- Misurazione tempi intermedi
- 1 Allarme quotidiano

Premendo il pulsante D si attiva per un lasso di tempo di 3 secondi ca. una retroilluminazione elettroluminescente.

FUNZIONAMENTO DI BASE DEI PULSANTI

- A - Reset (cronografo)**
Selezione dato da impostare (tenere premuto)
Conferma dati inseriti
- B - Selezione modalità**
Scorrimento dato da impostare
Uscita impostazione
- C - Start/Stop**
Avanzamento cifra da impostare
Avanzamento rapido cifra da impostare (tenere premuto)
- D - Retroilluminazione**

FUNZIONAMENTO CAMBIAMENTO DI MODALITA'

Premere B per scorrere le modalità secondo il seguente ordine:

CRONOGRAFO

ALLARME

DUAL TIME

TEMPO

VISUALIZZAZIONE DELLA DATA

In modalità tempo premere C per visualizzare la data.

REGOLAZIONE DELL'ORA ATTUALE

Tirare la corona verso l'esterno di 1 scatto e ruotarla in uno dei due sensi per fare avanzare o retrocedere le sfere.

MODALITÀ IMPOSTAZIONE ORA & DATA

Per impostare l'ora e la data, tenere premuto il pulsante A fino a quando i secondi cominceranno a lampeggiare. Premere il pulsante C per azzerare i secondi. Premere B per passare all'impostazione delle ore. Premere C per aumentare il valore selezionato, tenere premuto C per procedere rapidamente. Premere nuovamente B per passare alla selezione successiva.

L'ordine dei parametri da impostare è il seguente:

SECONDI (AZZERAMENTO) - ORE - MINUTI - MESE - DATA - GIORNO DELLA SETTIMANA - FORMATO 12/24H.

Premere A per memorizzare i dati impostati.

Premere B per uscire dalla modalità.

MODALITÀ CRONOGRAFO

Premere B per passare dalla modalità tempo, alla modalità cronografo. La sigla SP comparirà sulla parte superiore centrale del display.

AVVIO CRONOGRAFO

Premere C per avviare il cronografo.

Premere C per arrestare il cronografo e visualizzare il tempo realizzato.

Premere A per resettare il tempo parziale rilevato.

Premere B per uscire dalla modalità cronografo e ritornare alla visualizzazione dell'ora.

MISURAZIONE TEMPI INTERMEDI

Premere C per avviare il cronografo.

Premere A per visualizzare il tempo intermedio. Il cronografo continuerà a misurare internamente il tempo intermedio.

Premere nuovamente A per visualizzare i seguenti tempi intermedi (multi split).

Premere C per arrestare il cronografo.

Premere A per azzerare il rilevamento in corso.

Fino al cronometraggio dei 30 minuti, sul display verranno visualizzati minuti, secondi, decimi e centesimi di secondo. I decimi ed i centesimi di secondo scompariranno quando la misurazione supererà l'ora.

MODALITÀ ALLARME

Quest'orologio è dotato di 1 allarme quotidiano imputabile a T1 o T2.

L'allarme suona ogni giorno: premere un pulsante qualunque per arrestare il cicalino dell'allarme.

Premere il tasto B per passare dalla modalità cronografo alla modalità allarme.

La sigla AL comparirà sulla parte superiore centrale del display.

ATTIVAZIONE ALLARME /SUONERIA

Premere il tasto C per selezionare la modalità suoneria secondo l'ordine seguente:

ALLARME ATTIVATO
 ALLARME ATTIVATO/SUONERIA ATTIVATA
 ALLARME DISATTIVATO/SUONERIA ATTIVATA
 ALLARME DISATTIVATO/SUONERIA DISATTIVATA

IMPOSTAZIONE ALLARME

In modalità AL, tenere premuto il pulsante A fino a quando le ore cominceranno a lampeggiare. Premere C per aumentare il valore selezionato, tenere premuto C per procedere rapidamente. Premere nuovamente B per passare alla selezione successiva. L'ordine dei parametri da impostare è il seguente:
 ORE - MINUTI - T1/T2 (ALLARME RIFERITO A)
 Premere A per memorizzare i dati impostati.

MODALITÀ CRONOMETRO

Premere B per passare dalla modalità allarme alla modalità cronometro. La sigla TR comparirà sulla parte superiore centrale del display. Per impostare il cronometro, tenere premuto il pulsante A fino a quando le ore cominceranno a lampeggiare. Premere C per aumentare il valore selezionato, tenere premuto C per procedere rapidamente. Premere nuovamente B per passare alla selezione successiva. L'ordine dei parametri da impostare è il seguente:
 ORE - MINUTI - SECONDI
 Premere A per memorizzare i dati impostati.

Durante gli ultimi 10 secondi del conto alla rovescia, ogni secondo sarà scandito da un cicalino e le cifre cominceranno a lampeggiare. Quando il conto alla rovescia termina, l'orologio emette un cicalino per la durata di 10 secondi. Premere un pulsante qualunque per arrestarlo anzitempo.

AVVIARE IL CRONOMETRO (CONTO ALLA ROVESCIA)

Una volta memorizzato il suddetto valore, premere il tasto C per avviare il conto alla rovescia, premere nuovamente C per metterlo in pausa. Premere B per uscire dalla selezione.

MODALITÀ FUSO ORARIO (DUAL TIME)

Dalla modalità cronometro, premere il tasto B per passare alla selezione del fuso orario. La sigla T2 comparirà sulla parte superiore centrale del display. Per impostare il fuso orario, tenere premuto il pulsante A fino a quando le ore cominceranno a lampeggiare. Premere C per aumentare il valore selezionato, tenere premuto C per procedere rapidamente. Premere nuovamente B per passare alla selezione successiva.

L'ordine dei parametri da impostare è il seguente:
 ORE - MINUTI (AVANZAMENTO 30 MINUTI)
 Premere A per memorizzare i dati impostati.
 Premere B per uscire dalla modalità.

ATTENZIONE

- 1 - Non estrarre la corona quando l'orologio è immerso nell'acqua.
- 2 - Non cercare in nessun caso di aprire la cassa o rimuovere il coperchio posteriore.
- 3 - Non utilizzare i pulsanti a contatto con l'acqua.
- 4 - Se dell'umidità dovesse comparire all'interno dell'orologio, portarlo immediatamente presso il punto vendita d'acquisto per un controllo. Altrimenti si può verificare un'erosione delle parti metalliche dell'orologio.
- 5 - Sebbene l'orologio sia progettato per resistere a un normale utilizzo, si deve evitare che prenda colpi o cada a terra.
- 6 - Evitare di esporre l'orologio a temperature estreme.
- 7 - Pulire l'orologio solo con un panno asciutto e soffice. Evitare un contatto diretto con materiali chimici, che potrebbe determinare un deterioramento delle parti in plastica dell'orologio.
- 8 - Evitare di indossare l'orologio in condizioni elettromagnetiche statiche.

GARANZIA:

La garanzia, valida per due anni dalla data di acquisto, è onorata in tutto il mondo in caso di difetti di conformità debitamente accertati dai Centri Assistenza autorizzati. Per beneficiare della garanzia è indispensabile presentare ad un Concessionario o a un Centro di Assistenza Tecnico autorizzato l'International Warranty card debitamente compilata, timbrata e datata da parte del Concessionario al momento dell'acquisto. Sono tassativamente esclusi dalla garanzia i difetti derivanti da incidenti (urto, schiacciamento ecc.), utilizzo improprio, impiego di pile non prescritte, pile scariche lasciate all'interno dell'orologio, alterazioni, riparazioni e/o manipolazioni non autorizzate. Sono altresì esclusi dalla garanzia pile, vetri, scolorimento della placcatura o colore e le conseguenze dei normali processi di usura e invecchiamento dell'orologio. Gli interventi in garanzia devono essere effettuati presso i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati. Lo stesso dicasi per gli interventi di sostituzione delle pile, a fronte dei quali i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati rilasceranno ai clienti le certificazioni della prova di impermeabilità effettuata. L'indicazione water resistant (impermeabile) è valida solo per gli orologi nuovi di fabbrica, in quanto l'impermeabilità potrebbe essere stata compromessa da influssi esterni. Cassa a tenuta stagna ai sensi di DIN 8310.

Indicazione	Figura 1	Figura 2	Figura 3	Figura 4	Figura 5
Fondo Cassa	Lavaggio pioggia spruzzi	Doccia	Bagno	Nuoto	immersione senza attrezzatura
no	no	no	no	no	no
Water resistant 3bar	si	no	no	no	no
Water resistant 5bar	si	no	si	no	no
Water resistant 10bar	si	si	si	si	si

WORLD SERVICE CENTER

Per conoscere il Centro Assistenza più vicino, consultare il sito www.worldservicecenter.it