

Fehlerbehebung

Fehlermeldung	Lösung
Starke Öldämpfe	·Scütten Sie bitte das Öl aus der Fritteuse.
Nicht ganz durchgebraten	·Verringern Sie bitte die Nahrungsmittel.Wenn das Essen überfüllt ist, wird die Gartemperatur niedriger. ·Erhöhen Sie bitte die Temperatur oder die Garzeit.
Nicht gleichmäßig gebraten	·Verrühren bzw.drehen Sie bitte die Speise um (Sehen Sie bitte auf Seite 27).
Nicht knusprig genug	·Das Bestreuen oder Einreiben von Speisen mit etwas Öl verbessert die Knusprigkeit (Sehen Sie bitte auf Seite 28).
Die Pommes frites sind nicht richtig gebraten	·Sehen Sie bitte "Pommes" auf Seite 29.
Nicht angemacht werden kann	·Stecken Sie den Netzstecker richtig ein. ·Halten Sie bitte den Deckel geschlossen.
Nach Plastik riechen	·Bei der ersten Verwendung kann es nach Kunststoff riechen,was aber normal ist.Bitte folgen Sie die Anweisungen (Seite 21), um den Geruch zu beseitigen.
E1/E2 angezeigt	·Ziehen Sie den Netzstecker aus und stecken Sie ihn wieder ein.Wenn E1 immer noch angezeigt wird,wenden Sie sich zur Reparatur an den Hersteller
APP Verbindung fehlgeschlagen	·Bitte wählen Sie 2,4-GHz-WiFi, bevor Sie die App verbinden. ·Verbinden Sie das Gertät erneut mit der App, nachdem das richtige Passwort eingegeben wurde. ·Bitte prüfen Sie, ob der Router richtig konfiguriert ist.