

⚠ Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.

- **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie den Artikel verkaufen oder anderweitig überlassen.**

Kennzeichnungen am Gerät



Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie dieses Produkt stets vor Regen oder Feuchtigkeit, um einen Brand, Schaden am Gerät oder einen Stromschlag zu vermeiden.
- Das Blitzgerät enthält Hochspannungskomponenten. Öffnen oder reparieren Sie das Blitzgerät nicht selbst. Wenn Sie die Hochspannungsleitung berühren, kann es zum Stromschlag kommen. Senden Sie das Blitzgerät an den genannten Reparaturservice zurück.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt oder anderweitige Beschädigungen vorweist. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Öffnen Sie das Gerät nicht, lassen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme von einer Elektrofachkraft prüfen.
- Blitzen Sie aus kurzer Distanz nicht direkt in die Augen, dies könnte die Augen beschädigen. ACHTUNG: Achten Sie beim Fotografieren von Kleinkindern und Babys auf einen empfohlenen Mindestabstand von 1 Meter zwischen Blitzgerät und Subjekt. Halten Sie Batterie oder leicht verschluckbare Teile von Kindern fern. Im Falle eines versehentlichen Verschluckens verständigen Sie sofort einen Arzt.
- Wenn ätzende Flüssigkeit ausgelaufen ist, verwenden Sie Handschuhe, um die Batterie zu entfernen.
- Benutzen Sie das Blitzgerät nicht in flammbaren Gasen, chemischen oder ähnlichen Flüssigkeiten. Diese Stoffe können in manchen Fällen sensibel auf den Blitz reagieren. Es kann zu einem Brand oder elektromagnetischer Störung kommen. Bitte beachten Sie Warnhinweise in der Umgebung.
- Bewahren Sie das Blitzgerät nicht bei Temperaturen über 40°C auf (z.B. im Auto), da hierbei die elektronischen Bauteile beschädigt werden können.
- Das Blitzgerät ist nicht wasserabweisend. Halten Sie es von Regen und Feuchtigkeit fern.
- Wenn das Blitzgerät für längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterien und bewahren Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung auf.

Übersicht und Nutzung über die Geräteteile und Bedienelemente



ON/OFF – An-/Ausschalter: zum Ein- oder Ausschalten 3 sec. gedrückt halten

PILOT-LED: zeigt die Betriebsbereitschaft an

PS-LED: blinkt im Stand-by-Modus zum aktivieren des Blitzes kurz die ON/OFF Taste drücken

Pfeil-Steuerregler und **SET-Taste:** zum Einstellen und speichern der Leistungen (die jeweilige eingestellte bzw. gewünschte Leistung wird angezeigt 1/128 minimale Leistung bis 1/1 volle Leistung) und gewünschten Eigenschaften des Blitzes

SOUND-Taste: zum Ein- und Ausschalten des Signaltons

MODE-Taste: zum Einstellen der Blitzeigenschaften <AB> beide Seiten blitzen, <A> rechter Halbring aktiviert, linker Halbring aktiviert

LAMP-Taste: zum Ein- und Ausschalten des Einstelllichtes

RATIO-Taste: Einstellung Schatteneffekt - nur in Verwendung mit der Einstellung <AB> (beide Blitzseiten), drücken Sie die **RATIO-Taste** – **LED RATIO** blinkt. Nun können Sie Ihre gewünschte Leistung mit der Pfeiltaste einstellen und mit der **SET-Taste** abspeichern.

Ringblitz für den Einsatz vorbereiten

1. Batterien/Akku einlegen: Schieben Sie die Verdeckung des Batteriefachs in Richtung des Pfeils und heben Sie das Ende an. Drehen Sie den Schnellverschlussriegel wie durch den Pfeil angezeigt. Der Verschlussstift wird aus der Fußbefestigung hervorragen.
2. Befestigen der Bedieneinheit: Schieben Sie die Fußbefestigung der Bedieneinheit in den Blitzschuh der Kamera. Drehen Sie den Schnellverschlussriegel von links nach rechts. Der Verschlussstift ragt aus der Fußbefestigung hervor.
3. Befestigen der Leuchte: Schrauben Sie den passenden Adapter auf Ihr Objektiv. Führen Sie die Rückseite der Leuchte in den befestigten Gewindeadapter an der Rückseite der Leuchte ein. Mit dem seitlichen Verriegelungshebel können Sie die Leuchte einrasten und befestigen.

Hinweis: Entfernen Sie bei Nichtgebrauch des Ringblitzes die Batterien.

Technische Daten

Typ	Makroaufnahmen
Leitzahl ISO 100	14
Leistungsregelung	1/8, 1/4, 1/2, 1/1
Größe	(1) Bedieneinheit: ca. 135x71x61mm (2) Ringblitz: ca. 136x118x23mm
Wiederaufladezeit	ca. 0,1-5 Sec.
Farbtemperatur	5500K
Adapterringe (7 Stück)	49mm / 52mm / 55mm / 58mm / 62mm / 67mm
Batterielaufzeit	ca. 4 Stunden od. ca. 700-800 Blitzleistungen
Batterieversorgung	4x 1,5V AA / LR6 Alkaline Batterien
Gewicht (ohne Batterien)	ca. 410g
Kompatibilität	Canon, Nikon, Pentax, Olympus, für Sony mit passendem Blitzfußadapter