

## FUNKTIONEN

|                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoppuhr                                                                                                                                                                                          |
| Fahrgeschwindigkeit (0-99.9 Km/hr oder M/hr)                                                                                                                                                      |
| Tagesstrecke (Max 999.9 Km oder M)                                                                                                                                                                |
| Gesamtstrecke (Max 9999.9 Km oder M)                                                                                                                                                              |
| Fahrzeit ( 9 : 59' 59" )                                                                                                                                                                          |
| Maximalgeschwindigkeit (Max 99.9 Km/hr oder M/hr)                                                                                                                                                 |
| Uhr                                                                                                                                                                                               |
| 12-Stunden oder 24-Stunden-Format                                                                                                                                                                 |
| Durchschnittsgeschwindigkeit (0-99.9 Km/hr oder M/hr)                                                                                                                                             |
| Scanfunktion (fuor DST, MXS, AVS, TM)                                                                                                                                                             |
| Auto Start/Stop                                                                                                                                                                                   |
| Geschwindigkeitsvergleich (+ / -)                                                                                                                                                                 |
| Geschwindigkeits-Tendenz (  /  ) |
| Odometer Speicherfunktion                                                                                                                                                                         |
| Inspektionsanzeige                                                                                                |
| Temperaturanzeige (-10°C bis + 50°C)                                                                                                                                                              |
| Speicher min./max. Temperatur                                                                                                                                                                     |
| Fettverbrennung                                                                                                                                                                                   |
| Kalorien                                                                                                                                                                                          |

## Start / Stop

Der Computer ist nur dann aktiviert, wenn die Anzeige sichtbar ist. Betätigen Sie eine Funktionen-Taste oder geben dem Computer einen Impuls vom Sender, um die Anzeige einzuschalten. Die Räder auf der Anzeige bewegen sich ca. zwei Sekunden lang, wodurch angezeigt wird, dass Batterie und Empfängerschaltkreis des Computers ordnungsgemäss funktionieren. Der Computer schaltet automatisch aus, wenn das Gerät ca. 5 - 6 Minuten nicht im Einsatz ist. Damit werden die Batterien geschont.

## Radgrösseneinstellung

Die Radgrösseneinstellung kann auf 3 versch. Methoden berechnet werden. Grundsätzlich wird der Wert in mm ermittelt und in den Computer eingegeben.  
1. Berechnung durch eine Umdrehung des Rades (Abb.2): Markieren Sie den Reifen und den Startpunkt auf dem Boden. Drehen Sie den Reifen nun um eine Umdrehung und markieren Sie den Endpunkt am Boden. Der Abstand zw. beiden markierten Punkten ergibt den Umfang des Reifens in mm.  
2. Berechnung mittels Raddurchmesser: Messen Sie den Raddurchmesser und multiplizieren Sie den Wert mit 3,1416. Das Ergebnis ergibt den Umfang des Reifens in mm.  
3. Ermittlung des Radumfangs an Hand der Tabelle (Abb.3) Eingabe des ermittelten Reifenumfangs:  
Drücken und halten Sie die "LINKS"- Taste und "RECHTS"-Taste 2 Sekunden gedrückt (oder nach Austausch der Batterie), um das Gerät in den Radgrößen Eingabemodus zu schalten. Drücken Sie die "LINKS"- Taste, um die Stelle auszuwählen, die eingegeben werden soll, und dann die "RECHTS"-Taste, um die gewünschte Zahl einzugeben (für Schnellvorlauf gedrückt halten). (Beachte: Ein Entfernen der Batterie löscht die Radgrösseneingabe).



## Wahl zwischen Meilen oder Kilometern

Nach Einstellung der Radgröße blinkt nun das Zeichen „KM“ über der eingestellten Radgröße. Möchten Sie, dass der Computer die Geschwindigkeit in KM/H anzeigen soll, drücken Sie bitte die links-Taste. Wenn der Computer in MP/H rechnen soll, drücken Sie erst die rechts-Taste und danach die links-Taste.

## Inspektionsanzeige

Nach Einstellung des Raddurchmessers blinkt die Anzeige 600 KM . In der linken unteren Ecke erkennen Sie einen Werkzeugschlüssel. Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Einstellung der Kilometer bis zur nächsten Fahrradinspektion. Durch Drücken der rechts-Taste können Einstellungen zwischen 200 – 800 KM ausgewählt werden als Hinweis auf die Inspektion Ihres Rades. Durch Drücken der links-Taste wird der Wert gespeichert. Nach Erreichen der eingegebenen Kilometerzahl erscheint im Display der Werkzeugschlüssel. Durch Drücken der links-Taste können Sie den Hinweis ausschalten.

## RESET Toureinstellungen

Drücken Sie auf den Button B, um die Tagesstrecke zu wählen, halten sie danach die linke Taste 3 Sekunden eingedrückt, um die Tagesstrecke , den Zeitmesser und die mittlere Geschwindigkeit auf Null zu stellen.


## Geschwindigkeitsvergleich (Kadenz)

Ein "+" oder "-" Zeichen erscheint rechts von der Geschwindigkeitsanzeige, um anzugeben, ob Sie schneller oder langsamer als die Durchschnittsgeschwindigkeit (AVS) fahren. Ein "-" Zeichen zeigt an, daß Sie unter der Durchschnittsgeschwindigkeit fahren.

## Geschwindigkeits-Tendenz (Beschleunigung und Verlangsamen)

Ein Symbol, das einen Radfahrer darstellt, erscheint links von der Geschwindigkeitsanzeige. Ein sich vorwärts drehendes Rad zeigt an, daß Sie beschleunigen.  Ein sich rückwärts drehendes Rad zeigt an, daß Sie langsamer werden. 

## EINSTELLUNG DES COMPUTERS



Um zum Modus Einstellung des Computers zu gelangen :  
a) Setzen Sie die Batterie ein.  
b) Halten Sie beide Buttons drei Sekunden lang gedrückt.


Drücken Sie den Button B, um auszuwählen oder anzupassen, und drücken Sie den Button A, um eine Einstellung zu bestätigen.

## EINSTELLUNG DER UHR






Halten Sie im Modus Uhr den Button A 3 Sekunden lang, um die Uhr einzustellen. Drücken Sie den Button B, um zu wählen, und den Button A, um die Einstellungen des Formats 12/24h, der Stunde und der Minuten zu bestätigen.

## Stellen Sie die Reifengröße ein






Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein




Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein





Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein






Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein





Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein




Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein




Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein



Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein




Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein






Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein







Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein







Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein




Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein





Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein







Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein








Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein



Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein



Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein.

## Stellen Sie die Inspektionsanzeige ein

