KESSER®

Bedienungsanleitung

Eiswürfelmaschine

Modell Nr. KEWM-01S

KEWM-01B

KEWM-01W



Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes

Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät benutzen und alle Anweisungen befolgen.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf

Grundlegende Einführung

Diese Eismaschine ist ein professionelles Produkt und wird verwendet um Eiswürfel herzustellen. Mit Ihrem tollen Aussehen und einer sehr guten Verarbeitung, ist Sie für den langfristigen Gebrauch geeignet. Ein Automatisches Eiserzeugungssystem arbeitet in hoher Geschwindigkeit und produziert immer Eiswürfel in Standardform. Drei verschiedene Modi für Eiswürfel stehen hier zur Auswahl.

Um die Eismaschine effizient und reibungslos arbeiten zu lassen, folgen Sie bitte immer unseren Anweisungen.

I. Produkteigenschaften

1. Durch Ihre spezielle Kompressor-Kältetechnik, produziert diese Eismaschine sehr effizient.
2. Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder ähnlichen gedacht.
3. Den Eisherstellungsprozess kann man durch das transparente Fenster beobachten.
4. Drucktastenbedienung, Lichter zeigen die verschiedenen Funktionen an.
5. Automatsches warnen bei niedrigem Wasserstand oder Überfüllung des Eisfaches.

II. Komponentenliste



1. Transparentes Fenster
2. Abdeckung
3. Bedienfeld
4. Luftauslass
5. Lufteinlass
6. Netzkabel
7. Wasserabfluss
8. Eisaufbewahrungsfach
9. Verdampfer
10. Eisschachtel

III. Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie vor der Bedienung, ob die Netzspannung die Nennleistung des Gerätes entspricht
- Benutzen Sie die Griffe oder Knöpfe beim Bewegen.
- Stellen auf eine ebene, stabile Oberfläche.
- Nicht im Freien benutzen
- Nicht in der Nähe oder in unmittelbarer Nähe eines Bades oder Schwimmbeckens oder irgendeiner Flüssigkeitsquelle verwenden
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt wird
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Kabel oder der Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden
- Die Verwendung der vom Gerätehersteller nicht empfohlene Zubehörteilen kann zu Verletzungen führen
- Legen Sie dieses Gerät nicht sofort unter eine Steckdose
- Lassen Sie das Kabel nicht hängen, wo es leicht von Kindern gezogen werden kann
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen Gebrauch
- Nicht überfüllen, da dies zu einer Gefährdung führen kann. Füllen Sie nicht über die MAX oder unterhalb der MIN-Marke
- Achten Sie darauf, dass der Deckel im Betrieb geschlossen ist
- Um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen, ziehen Sie nicht an das Netzkabel. Fassen Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn ab
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung oder sonstige unsachgemäße Verwendung oder Misshandlung entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeituhr oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, um eine Gefährdung zu vermeiden, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Bitte gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Gerätes für sein brennbares Treibgas.

IV. Anwendungsbereich

1. Von Heizquellen fernhalten und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, um den Eislauf nicht zu beeinträchtigen.

2. Eismaschine sollte in einem gut belüfteten Bereich liegen. Stellen Sie sicher, dass es einen Mindestabstand von 20cm um die Maschine gibt, um keine Lufteinlässe und Steckdosen zu versperren.

3. Umgebungstemperatur für Eismaschine darf nicht kleiner als 5^0C sein.

V. Vor dem Gebrauch

1. Entfernen Sie alle Verpackungskomponenten.

2. Sicherstellen, dass alle Zubehörteile mit denen der Anleitung übereinstimmen.

3. Setzen Sie die Eismaschine in einen geeigneten / stabilen Bereich.

4. Maschine und deren Komponenten vor dem Gebrauch reinigen.

VI. Benutzung

1. Netzstecker anschließen.

2. Schalten Sie die Eismaschine nicht innerhalb von 30 Minuten nach dem Umzug der Maschine ein.

3. Gießen Sie Wasser in den Wassertank - verwenden Sie normales Trinkwasser für die Herstellung von Eis.

4. Drücken Sie die ON/OFF Taste um die Eismaschine zu starten.

VII. Bedienerfeld



Tasten & Symbole	Funktion
⏻	Eis machen, Standby, Störungen beseitigen
(Work) Arbeitsanzeige	AN/AUS Taste
(ICE FULL) Eisanzeige	Zeigt an wieviel Eis sich im Behälter befindet
(ADD WATER) Wasseranzeige	Zeigt an ob Wasser nachgefüllt werden muss
(S) Anzeige	Macht kleine Eiswürfel
(L) Anzeige	Macht große Eiswürfel
(S/L) Taste	Eisformat einstellung

X. Reinigung

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor dem Reinigen und langem Gebrauch aus der Steckdose gezogen wird.

2. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Innere und das Äußere des Gerätes zu reinigen.

3. Wassertankreinigung

1). Schrauben Sie die Mutter des Wasserauslasses ab, lassen Sie das Wasser ablaufen.

2). Gießen Sie sauberes Wasser in den Wassertank, verwenden Sie ein sauberes Tuch, um Wassertank herum zu wischen. Gießen Sie sauberes Wasser wieder, bis das ausströmende Wasser sauber ist, und lassen Sie dann Wasser ablaufen und greifen Sie die Mutter.

4. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel, kochendes Wasser, Reinigungsmittel,

starke Säuren, starke Säure und Alkali usw. Stoffe für die Reinigung.

5. Wenn die Eismaschine lange Zeit ausgeschaltet ist, sollten Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, das Wasser ablaufen lassen und das Gerät mit einem sauberen Tuch abtrocknen, den Eismaschine an einem sauberen Ort aufbewahren.

Betriebsanleitung vom Selbstreinigungsmodus:

Geben Sie die gleichen Teile Wasser und Essig in den Eismaschinenbehälter.

Halten Sie im stand by-Modus die ON / OFF-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um den Selbstreinigungsmodus zu aktivieren. Bitte beachten Sie, dass der Selbstreinigungsmodus nach dem Signalton automatisch startet.

Während des Selbstreinigungsmodus wird der obere Wassereimer gefüllt und entleert. Die Pumpe bleibt im Dauerbetrieb, wenn Wasser in den Eimer und die Verdampferregister geleitet wird. Dieser Zyklus wird fünfmal fortgesetzt.

Nach Abschluss wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus

XI. Technische Daten

Modell Nr.	KEWM-01S/01B/01W
Stromversorgung	220V-240V 50Hz 0,8A
Kältemittel	R600a/24g
Klimaklasse	SN/N/ST
Eisfähigkeit	12kg
Max Eisspeicher	0,8kg
Max Wasserspeicher	2,2kg
Uhrfunktion	Ja
Zeiteinstellung	Ja
Wasser füllen Alarm	Ja
Eis voll Alarm	Ja
Funktionen erreichen	Knopf
Anzeigemodus	LED
Außengrößen	360*249*327mm
Nettogewicht	10,2kg