Benutzerhandbuch

Hinweise: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme.

Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE **3**

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG **6**

SYSTEMEINSTELLUNG **7**

1. Hintergrundbild ..... 错误!未定义书签。
2. Startup Tapete 8
3. Universaleinstellung 8
4. Einstellung Anzeige 9
5. Klangeinstellung 9
6. Videoeinstellung 10
7. Bluetooth-Steuerung 10
8. Navigation Bedienung und Einstellung 11
9. Spracheinstellung 12
10. Lenkrad-Learning 12
11. Datum und Uhrzeit 13
12. Über das Produkt 13

RADIOBETRIEB **14**

DVD SPIELEN GRUNDBETRIEB **15**

MEDIEN-WIEDERGABE-BEDIENUNGSANLEITUNG **17**

DISCS SPIELBETRIEB **18**

USB-DISK-ABSPIELBETRIEB **19**

SD-KARTENSPIEL BETRIEB **19**

AVIN (AUX-EINGANG) BETRIEB **20**

BLUETOOTH-FREISPRECHEINRICHTUNG BETRIEB **20**

CLOCK INTERFACE **23**

KALENDER BETRIEB **23**

VIRTUAL SECHS CDS BETRIEB **23**

EINFÜHRUNG UND BETRIEB OPTIONALE FUNKTION **25**

BETRIEB ANDERER FUNKTION **25**

SPIELBETRIEB **25**

CANBUS BETRIEB **26**

SCHALTPLAN **26**

FEHLERBEHEBUNG **27**

Vorsichtsmaßnahmen vor der Inbetriebnahme

Hanks für die Wahl Fahrzeug-Multimedia Audio- & Video-Serienprodukte aus unserem Hause. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie es richtig für die Zukunft.

Um Verletzungen oder anderen Gefahren zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sorgfältig vor der Installation.

Bitte folgen Sie den Anweisungen unten, oder Ihre Maschine beschädigt werden kann, für die wir keine Verantwortung.

1. Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen in diesem Produkt vermeiden.
2. Lassen Sie keine dieses Produkt in feuchten und Hochtemperatur Orten mit direkter Sonneneinstrahlung installieren; dieses Produkt zu berühren Chemikalien für eine lange Zeit zu vermeiden und Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden; Andernfalls kann dieses Produkt beschädigt werden.
3. Ersetzen Sie die Batterie für die Fernbedienung regelmäßig in den Normalbetrieb zu gewährleisten. Bei Auslaufen der Batterie, wischen Sie mit einem trockenen Tuch oder Papier und die Batterie austauschen. Stellen Sie den Batterie auf Metallgegenständen und halten Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um Unfälle zu vermeiden. Bitte beachten Sie die lokalen Gesetze und Vorschriften im Umgang mit Akkus.
4. Wenn Flüssigkristall spritzt durch plötzliche LCD-Bruch, verhindern, dass es zu berühren Ihre Haut als auch in Augen und Mund und an den Wartungsmann so bald wie möglich, um das LCD zu ersetzen. Beachten Sie die einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu ersetzen LCD.
5. Nicht zerkleinern, drücken oder kratzen Sie dieses Produkt mit Fest objects.Clean seiner Oberfläche mit einem trockenen Tuch und Papier Turm; nicht wischen LCD-Bildschirm mit einem trockenen Leinen oder Papier; um Schäden an diesem Produkt zu vermeiden.
6. Wenn Auffälligkeiten während des Betriebs auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und finden Sie unter "Fehlersuche" zur Lösung der Probleme; wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich Händler oder den lokalen Wartungsstation.
7. Ersetzen Sie die Sicherung durch eine neue in der gleichen Größe (aktuelle Klasse); es ist gefährlich, verschiedene Sicherungen oder Kabel zu verwenden, da Schäden verursacht werden.
8. Dieses Produkt enthält AUX, SD, BT, IPOD, USB, GPS, DVD, VCD, CD, MP3, MP4,1080P HD spielen. Es unterstützt auch TV und Radio zu empfangen.

Aufstellungsort

Nehmen Sie dieses Produkt in den folgenden Positionen eingebaut werden:

a. In der Position, in Sicht des Fahrers blockiert.

b. In der Position, in der Operationen Lenkrad, Schalthebel und Bremspedal können betroffen sein.

Installation:

1. Professional wird benötigt um dieses Produkt zu installieren.
2. Wenn Sie versuchen, es selbst zu installieren, sich streng an die Einbauanleitung und Anschlussplan, wie unsachgemäße Installation kann zu einem Brand führen.
3. Schalten Sie oder ziehen Sie den Zündschlüssel ab, bevor die Installation, wie Batteriestrom Leckage oder Kurzschluss, wenn der Motor läuft, verursacht werden.
4. Stellen Sie sicher, in allen Rohr oder Draht und elektronischen Teile der Brennstoffzelle während der Installation zu beschädigen; sonst kann es einen Brand verursachen. Darauf achten, dass alle Teile des Autos, wenn das Graben von Löchern auf der Instrumententafel beschädigen.
5. Verwenden Sie keine Muttern oder Schrauben an Sicherheitseinrichtungen wie Lenkverbindungsgerät, Kraftstoffversorgung oder Bremssystem zu verbinden, wie es zu einem Brand oder Unfall verursachen.

Kondenswasser: Bei Umwelt und Temperaturänderung, optische Leiter Mechanismus kann Wasserdampf, der dann bildet Wassertropfen verursacht Ausfall Ladeplatte herzustellen. Zur Wiederherstellung normal zu sein, einfach abschalten, um ein Produkt, bis es trocken.

Über LCD

Nicht zerkleinern LCD-Panel, wie es Bildstörungen oder Ausfälle verursachen. Das Bild kann unscharf werden und LCD kann beschädigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung LCD:

* Wischen Sie Bildschirm vorsichtig mit feuchten, weichen Tuch.
* Verwenden Sie keine Reagenzien wie Benzin, Verdünner, Reinigungsmittel oder Antistatik-Spritzen Mittel auf dem Markt.
* Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Temperatur niedriger als -15 ℃ oder höher als 60 ℃.
* Das Bild kann beim Parken des Autos in extremer Kälte oder Hitze statt, die nicht angezeigt werden Fehler ist unscharf. Nachdem die Temperatur im Auto wieder normal, wird das Bild klar.
* Einige "Lichtblicke" erscheinen auf dem LCD-Bildschirm, der unter dem Aspekt der LCD-Technologie akzeptabel ist.

Über DVD-Player

* Nur handelsübliche Rundscheiben, als unregelmäßige, nicht-kreisförmigen oder deformierten Platten ist blockiert oder nicht gelesen werden kann. Vor spielt Festplatte, ob es zerkratzt oder mit irgendwelchen Etiketten geklebt; wenn solche Bedingungen zu finden sind, verwenden dieses Produkt, um Schäden zu vermeiden.
* Halten Sie den Rand der Scheibe und nicht die Aufnahmeoberfläche berühren (ohne Druckseite).
* Bitte legen Sie Datenträger in Datenträgerfeld, wenn nicht verwendet.
* Stellen Sie keine Festplatten im Hochtemperatur-Ort, um Sonneneinstrahlung ausgesetzt.
* Weder von Selbstklebeetiketten auf der Oberfläche der Festplatte, noch kritzeln oder verwenden Chemikalien auf sie.
* Wischen Sie Disks mit einem weichen Tuch von der Mitte zum Rand.
* Wasserdampf kann im Inneren des DVD-Players bilden, wenn sie mit Heizkörper im Winter und Dampfkondensation kann Spieler Versagen führen. Bei solchen Problemen, schalten Sie den Player für einige 1 Stunde trocknen lassen, und wischen Sie die Festplatte mit einem trockenen weichen Tuch.
* Plattenabspiel kann off bei starker Vibration brechen.

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen, alle Anweisungen sorgfältig vor der Installation zu lesen und lassen Sie es von einem Fachhändler von Auto-Audiogeräte installiert.

□□ Diese Maschine ist für Bordnetz von 12 Volt (mit Schutzleiter angeschlossen). Nehmen Sie dieses Gerät in LKW oder Bus mit 24V Power System installieren, was Schäden am Produkt führen kann.

□□ Bitte benutzen Sie echte Scheibe anstatt Nicht-Standard-oder schlechte Qualität der Scheiben, sonst kann es Maschinenausfall verursachen oder beeinflussen Lebensdauer.

□□ Den Netzsicherung ersetzen oder verwenden unpassend Sicherung ohne die Anleitung von professionellen, sonst kann es zu Schäden an diesem Produkt oder Trigger Feueralarm führen.

Aus Angst vor der Verletzung Verkehrsregeln sind Treiber verboten Programm ansehen und der Inbetriebnahme dieses Produkts, um Verkehrsunfall zu vermeiden.

Zur Berücksichtigung der Sicherheit und der normale Betrieb, halten Sie bitte dieses Produkt von der Professionalität des Personals, die dieses Produkt zu Maschinenschäden und Unfälle zu vermeiden verkauft installiert. Einzelheiten dazu finden Sie in der lokalen Fachhändler von Auto-Audio-Geräten.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in Wasser, um Stromschlag durch Kurzschluss zu vermeiden und unnötige Schäden und Brandgefahr zu verhindern.

Tips: For fear of short circuit, please remember to turn off the engine and disconnect ACC from B+ before installation.

GRUNDLAGEN

System Reset

1. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal, lange drücken Sie die RESET-Taste länger als drei Sekunden, um es auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

2. Halten Sie die Reset-Taste für mehr als drei Sekunden auf die Werkseinstellungen, wenn der interne Prozessor arbeitet nicht durch Fehlbedienung.

Bemerkungen: Durch die Taste auf dem Bedienfeld RESET ist klein, benutzen Sie bitte Bleistiftspitze oder einem anderen spitzen Gegenstand, um die Taste drücken

Ein / Ausschalten des Geräts

Im Zustand der Stromversorgung aus, drücken Sie die POWER-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten, oder schließen Sie das DVD-Disc in der Disc-Slot auf sie zu machen.

Im Zustand der Stromversorgung, lange drücken Sie die POWER-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das Gerät auszuschalten.

Lautstärkeregelung

Drehen Sie den Lautstärkeregler auf der Frontplatte (Hinweise: Lautstärkeregler auf der Frontplatte der einige Modelle sind VOL + / VOL- Taste) oder Lautstärketaste VOL +/- auf der Fernbedienung zur Erhöhung oder Verminderung der Lautstärke.

Mute Ein-Aus

Drücken Sie die MUTE-Taste auf Feld oder der Fernbedienung, um den Ton-Modus zu gelangen. Drücken Sie erneut, oder stellen Sie die Lautstärke, schalten Sie die Stummschaltung.

Hintergrundbeleuchtung Ein-Aus

Drücken Sie kurz die Taste LIGHT auf Feld oder der Fernbedienung zum Ein- oder Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms des Produkts.

Modus-Schalter Taste

Drücken Sie kurz "Funktion" auf der Frontplatte oder Mode-Taste auf der Fernbedienung, um zwischen den aktuellen Modus und Hauptmenü.

Im Radio, Bluetooth, AV1, AV2, Mobile TV-Modus bei der Wiedergabe von Dateien von SD-Karte, USB, DVD / VCD / MPEG4 / MP3 / CD-Laufwerk oder CD-Wechsler CDC, finden Sie das"Haupt-Oberfläche (Menü) Symbol" "oben links Touchscreen und klicken Sie auf Hauptmenü aufzurufen. “ ”

Im Hauptmenü (Menü-Modus), berühren die verschiedenen Funktionssymbole, um die entsprechenden Schnittstellen zu gelangen. Bitte lesen Sie den folgenden Inhalt über die Details der einzelnen function.Touch oder schieben Sie das Menü, um zwischen den verschiedenen menus.Short drücken Sie die MODE-Taste auf der Fernbedienung wechseln Sie zwischen Radio, CD Wiedergabe, USB-Wiedergabe, SD Spiele,

Handy-TV, AV1 wechseln und AV2 Modus usw.

ESP Elektronische stoßfest Funktion

Diese Funktion des Produkts schützt Audio- und Videospiele, die weniger durch Vibration des Autos während der Fahrt auf der rauen oder unebenen Straßen .Notes dass die stoßfest Es ist entsprechend verschiedenen Scheiben betroffen sind. In der folgenden Zeit stoßfest ist nur als Referenz: DVD: ca. 5 Sekunden; CD / VCD-Discs: ca. 10 Sekunden; MP3 / WMA: ca. 150 Sekunden.

Erinnerung an Spielposition

Wenn Sie das Gerät auszuschalten und neu zu starten, wird das System weiterhin von der sie unterbrochen wird, zu spielen.

Wenn Sie die Funktionstaste der Frontplatte oder HOME (Hauptmenü) auf der Fernbedienung, um den anderen Modus zu wechseln drücken, dann auf Disc abspielen oder andere Medien spielen zurückkehren, wird das System weiterhin von der sie unterbrochen wird, zu spielen.

Drücken Sie die Taste die aktuelle Schnittstelle zu schließen und zum ursprünglichen Modus zurück.

Bedienung am Touch-Screen

Bildschirm des Produktes wird durch Berührung Bildschirm.Sie können die entsprechenden Tasten auf der Frontplatte und der Fernbedienung drücken, oder klicken Sie auf die entsprechenden Symbole (Schlüssel) der Touch-Screen, um verschiedene Funktionen zu betreiben.

Betriebsmethode mit den Tasten auf der Betriebsschnittstelle des Touchscreen: Drücken Sie kurz auf oder zu berühren.

System Einstellungen

Berühren Sie das Symbo ystemeinstellungen im Hauptmenü, um die Systemeinstellung Schnittstelle eingeben.

Tippen Sie auf diese verschiedenen Symbolen "Hintergrund Wallpaper", "Startbild", "Allgemei-Einstellungen","Anzeige-Einstellungen","Audio-Optionen", "Video-Auswahl","Bluetooth-Optionen", "Navigationsoptionen", "Spracheinstellungen", "Lenkrad-Learning ","Datum und Uhrzeit"und"Über dieses Produkt",um in die entsprechenden Schnittstellen geben

Hintergrund Wallpaper

Klicken Sie auf die Tasten " " wie in der folgenden Abbildung dargestellt, um Ihr Lieblingsbild aus den Wallpaper Bilder als Hintergrundbild auswählen. Insgesamt 30 verschiedene Bilder für Wahl. “

Sie können den Hintergrund zu gestalten.

Inbetriebnahme Wallpaper

Geben Sie das Passwort "8888" in Startbild. Wählen Sie Ihre Lieblings-Logo aus den verschiedenen Auto-Logos als Startbild.

Universaleinstellung



- **Beep-Taste** (der Signalton beim Drücken oder durch Klicken auf Schaltflächen): Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite ein- oder ausschalten Signalton der Tasten.）
- **USB-Speichermedien**: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite ein- oder ausschalten USB-Gerät.
- **Stummschaltung beim Rückwärtsfahren**: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite zum Ein- oder Ausschalten Stummschaltung.
- **Virtual CD Speicherpfadauswahl**
- **Werkseinstellung**
- **Touchkalibrierung**:

Stellen Sie eine Berührungskoordinate Korrektur, wenn der Touch-Positionsabweichung auftreten.

Klicken Sie auf das Symbol " ", das Kontextmenü wird gefragt "Sure zu korrigieren" öffnet sich zu fragen, ob Sie es korrigieren möchten.

Wählen Sie yes (sicher oder OK), dann fünf "+" erscheinen nacheinander.

Verwenden Sie den Touchpen, um auf das Zentrum jedes "+", wenn es angezeigt wird.

Bitte in der Mitte der "+" Ziel bei der Kalibrierung ist.

Nach erfolgreichem Abschluss der Kalibrierung von fünf "+", die in vier Ecken und in der Mitte sind, wird das System automatisch verlassen Berühren Kalibrierungsmodus.

Wenn Touch-Kalibrierung nicht erfolgreich ist, wird das System Sie benötigen, um es wieder zu kalibrieren Schritt für Schritt.

- **Anzeigeeinstellungen**
- **Tageshelligkeit**: Berühren Sie den Einstellknopf, um die Helligkeit einzustellen.
- **Navigation Hintergrundton**: Tippen Sie auf die Einstellung, um die Lautstärke der Navigations Hintergrund-Sound ein.
- **Scheinwerfer Automatische Erkennung**: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite ein- oder ausschalten Signalton der Tasten.
- **Screenstartzeit**: Klicken Sie auf das Symbol " ", das Kontextmenü wird "nie", "15 Sekunden", "30 Sekunden", "60 Sekunden" erscheint für Wahl. Sie können Ihre Lieblings-Zeit von ihnen zu wählen.

Klangeinstellung

Klicken Sie auf Sound Effect-Taste auf Systemeinstellung Schnittstelle, um die Klangeinstellung Schnittstelle einzugeben, wählen Sie dann aus den folgenden Soundeffekte: Standard, Pop, Rock and Roll, Jazz, Klasse, Weich, usw. zu setzen oder zu gestalten Sound-Effekt.



Wenn Sie mit der Standard-Equalizer-Effekt zufrieden sind, klicken Sie bitte die Boje Tasten "Bass", "Alt", "Treble", "Tiefpunkt", "Zwischenpunkt", "Höhepunkt", wie in den obigen Figuren gezeigt anpassen der Equalizer-Effekt.

Klicken Sie auf das Symbol " " auf der oberen rechten Ecke der Schnittstelle, die vorne, hinten, links und rechts Tonkanäle des Produkts einzustellen.



In der Tonkanal Abgleich-Schnittstelle, die Klangbalance von vorn, hinten, links und rechts Lautsprecher eingestellt werden.

- Linke und rechte Tonkanal Abgleich:

Klicken Sie auf L / R-Taste, um die Balance der Lautsprecher links und rechts einzustellen.

- Vorne und hinten Tonkanal Abgleich:

Klicken Sie auf "F / B", um die Balance von vorn und hinten (hinten) Lautsprecher ein.

Schieben Sie die Boje Tasten zur Steuerung oder Einstellung der Lautstärke.

Berühren Sie die Symbol der Schnittstelle, vorne, hinten, links und rechts Tonkanäle Einstellung des Produkts wird zurück auf die Werkseinstellungen.

1. Videoeinstellung

- Driving Video Verbot: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Rückfahrkamera Bild: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite zu aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion.

- Eingabeformat: Klicken Sie auf das Symbol " ", dann die fragen Kontext Menü "Auto", "PAL", "NTSC", "SCEAM" wird angezeigt. Klicken Sie hier um einen von ihnen zu wählen.

- **Bluetooth-Betrieb**

- Gerätename : Name des Produkts

- Passende Code: Klicken Sie auf das Symbol " ", dann wird das Eingabefeld ein Pop-up.

- Geben Sie den Universalcode "0000" wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



- Automatische Verbindung: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite zu aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Verbindungsfunktion unter Bluetooth-Status.

2. Automatische Antwort: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite zu aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion unter Bluetooth-Status.

3.Navigations Bedienung und Einstellung



Navigation Volume Gewinn: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um die Navigationslautstärke einzustellen.

Navigation Volume gemischt: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um das Navigationshintergrundlautstärke von 0% bis 99% eingestellt werden.

Navigation Wachte: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite, um das Navigationsüberwachung aktivieren oder deaktivieren function.When die Navigationsstimme eingeschaltet ist, kann der GPS-Navigation Stimme in einem anderen Modus überlagert werden. Während die GPS-Navigationsmodus, kann es mit der Stimme des anderen Modus überlagert werden. Anderenfalls ist die Navigationsstimme nur GPS-Navigationsmodus verfügbar.

Auto, um den Navigationsmodus, wenn der Strom auf: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite zu aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.

Navigations-Stimme im Mute-Modus: Klicken Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite zu aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion.

Navigation Dateipfad Rahmen: Klicken Sie auf Symbol" " , dann wird das System Navigationspfad zu suchen Endbenutzer können die festlegen, indem Sie sich.

GPS NAVIGATION BETRIEB

Die GPS-Satellitennavigation bringen große Bequemlichkeit für Fahrer, die zum Ziel schnell und effizient unter der Führung der GPS-Positionierung und seine abgestimmte elektronische Karte ankommen.

Um eine genaue Navigation zu erreichen, sind beide GPS und Navigationskarte unerlässlich.

Die Anforderung, GPS sind hohe Positioniergenauigkeit und High-Speed der Berechnung Anforderung, Navigationskarte sind informativ, präzise Daten und starke Bahnplanungsfähigkeit .

Geben Navigationsmodus

Legen Sie die SD-Speicherkarte mit vorinstallierter Navigationskarte in den Kartenschlitz auf dem Bedienfeld des Produkts, drücken Sie die Funktionstaste auf dem Bedienfeld oder klicken Sie auf das Symbol Navi (Navigation), um GPS-Navigationsmodus zu gelangen.

Bitte lesen Sie den Inhalt der Navigation Bedienung und Einstellungen für Details.

Hinweise

a. Das GPS-Navigationsfunktion ist nur für die Modelle mit GPS-Navigationsmodul.

b. Die GPS-Navigation-Funktion arbeitet über die SD-Karte mit vorinstallierter Navigationskarte, so dass nicht zu nehmen Sie sich die Karte Karten Sie bei der Verwendung von GPS-Navigation.

3. Spracheinstellung.

Klicken Sie auf die "Spracheinstellung" Button Systemeinstellung Schnittstelle zur Spracheinstellung Schnittstelle eingeben, wie in der Abbildung dargestellt.

Das System unterstützt vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch und Mehr languages.End Benutzer kann die lokale Landessprache auswählen.

4. Geben Sie "Werkseinstellungen" auf der äußersten Rechte der Versionsinformationen von Mehrsprachversion zu wählen.

Lenkrad Lernen

Notwendige Bedingung:

1) Die Lenkradtasten des Produktes sind für die ursprüngliche Autolenkrad mit nicht-Bussteuerung geeignet.

2) Lenkradtasten des Original-Auto sollte Spannungseingang Kontrolle zu sein, das heißt, wenn die Bedienung der einzelnen Taste, werden die entsprechenden Eingänge des Original-Auto-Audio-Eingang unterschiedliche Spannung.

3) Vor der Installation, um herauszufinden, das Erdungskabel, Original-Auto-Lenkrad-Kabel (Achtung: einige Autos haben drei Drähte und andere haben zwei) und die Lenkradtaste Stromversorgungsleitung (+ 5 V), und schließen Sie dann mit den entsprechenden Lenkrad Kabel die mit dem Produkt, das wir angeboten werden zusammen geliefert werden.

(Anmerkungen: Nach dem Entfernen der das ursprüngliche Auto Audio-Host, wenn die Lenkradtasten Stromleitung noch Macht, keine Notwendigkeit, Stromleitung wieder anschließen Ansonsten schließen Sie dieses bitte mit dem "+5 V Ausgang unseres Produkt Lenkrad Kabel..

Schließen Sie das "Tastleitung 1" als Priorität beim Anschluss them.If Tastensteuerung funktioniert nicht normal, wählen Sie bitte "Keying Linie 2" dann und setzen Sie die Tasten am Lenkrad funktionieren zu bedienen.)

Klicken Sie auf das Symbol "Lenkrad Lernen" auf Systemeinstellungen Schnittstelle für Lenkradtasten Einstellung Schnittstelle eingeben.

- Lenkrad-Steuerung Tasten einstellen

Zunächst klicken Sie auf das Lenkrad-Taste, die Sie einrichten möchten, wie auf der Abbildung dargestellt. Wenn das Tastenfeld auf der rechten Seite blinkt, drücken Sie die die entsprechende Taste der Lenkrad. Wenn Sie den Signalton gehört haben, bitte lassen Sie die Lenkradtaste und Ziel-Einstellung.

5. Zum Abschluss der Einstellungen, wird das System Sie auffordern, neben der Funktionstaste zu lernen. Bitte bedienen Sie sie Schritt für Schritt bis zu lernen alle Bedientasten des Original-Auto-Lenkrad. Nach Abschluss lernen alle Tasten, können Sie die ursprüngliche Autolenkradtasten verwenden, um die entsprechende Funktion unseres Produktes zu kontrollieren.

6. Datum und Uhrzeit

Klicken Sie auf das Symbol "Datum und Uhrzeit" auf Systemeinstellungen Schnittstelle zu Uhrzeit und Datum Einstellung Schnittstelle eingeben.

Und Benutzer können das Datum (Tag / Monat / Jahr), die Zeit (Stunde und Minute), Zeitbetrieb (24 Stunden) bzw. anzupassen.

- Datumseinstellung: Klicken Sie Zifferntaste für Datum Einstellung wie in der Abbildung gezeigt, um Jahr, Monat und Tag des Datums einzustellen.

7. Zeiteinstellung: Klicken Sie auf die Zifferntaste der Zeiteinstellung, wie in der Abbildung dargestellt, um Stunde und Minute einzustellen.

8.Über das Produkt

Klicken Sie auf das Symbol "über das Produkt" auf Systemeinstellungen Schnittstelle zum Versionsinformationen Schnittstelle und sehen Sie die Informationen der Produktsoftware.

Hinweis: Aufgrund der kontinuierlichen Produktpflege, ist die endgültige Version Informationen unterliegen dem Produkt zu erhalten.

RADIOBETRIEB

Entry / Exit-Radio Betriebsart

Drücken Sie kurz die Funktionstaste auf der Frontplatte oder sanft auf das Symbol " (Radio) auf Systemeinstellung Schnittstelle für den Radiomodus.

Klicken Sie auf das Symbol auf dem Radio-Modus-Schnittstelle wie in der Abbildung gezeigt, um Radio-Modus zu verlassen und zum Hauptmenü.



Bandauswahl

Klicken Sie auf Symbol, um UKW-Frequenz wählen, wie Sie von FM1, FM2, FM3 mögen.

Klicken Sie auf das Symbol, um AM-Frequenz zu wählen, wie Sie von AM1, AM2 mögen.

Benutzerhandbuch Suchen Bahnhof

Drücken Sie kurz die Symbol auf Funkschnittstelle,

das System zu suchen Radiosender Schritt für Schritt zu günstigen bis sehr hohe Frequenzen bis wo der Hochfrequenz Sie wollen. (Bemerkung: Wenn es turner Knopf auf der Vorderseite einiger Modelle, drehen Sie es bitte zur Suche Frequenz.

Automatische Sendersuche

Klicken Sie auf das Symbol Radio-Schnittstelle, wird das System für die Radiosender automatisch von niedrig bis sehr hohe Frequenzen zu suchen.

Während der Suchprozess, klicken Sie erneut auf das Icon , um die Suche abzubrechen, unterdessen die Frequenz auf dem Bildschirm stoppt ändern.

Nach Erhalt einer wirksamen Radiostation, wird das System die automatische Suche zu stoppen und spielen dieses Radio.

Automatische Suche / halten Bahnhof

Jedes Frequenzband kann 6 voreingestellte Sender zu speichern. Das System lässt sich völlig zu speichern 24 voreingestellte Sender völlig (18 FM und 6AM).

Kurz drücken Symbol, um voreingestellte FM / AM-Radiosender automatisch zu durchsuchen sukzessive

Nach empfängt das System eingestellten MW-Sender auf eine der Zifferntasten 1-6 der Funkschnittstelle oder drücken Sie kurz eine der Zifferntasten 1-6, um die gespeicherten Radio speichert im Schlüssel zu spielen.

Nach Vorgabe des Speicher Radio (oder Lieblings-Radio), wird die neue voreingestellten Radiosenders die zuvor gespeicherte Senderspeicher decken

Manuelle gespeicherten Radiosender

- Wählen Sie einen Wellenbereich (sofern erforderlich)

- Betreiben Sie es nach der obigen Anweisung Inhalte manuell oder automatisch zu einem Radiosender suchen

- Langes Drücken einer der voreingestellten 1-6 Zifferntasten auf Funkschnittstelle, um den entsprechenden voreingestellten Radiosender zu speichern.

Nachdem die Speicher Radio (oder Lieblingsradio) manuell Voreinstellung wird das neue Radio-Vorwahlsender die zuvor gespeicherte Senderspeicher decken

Stereo / Single Sound Channel Switch

Das Funksignal ist stärker in der Innenstadt, so dass Stereo wird meist verwendet.

Das Funksignal ist instabil in abgelegenen Ort, so besser, einzelne Schallkanal wechseln, um das Radio-Effekt zu verbessern.

Klicken Sie auf das Symbol zum Ein- oder Ausschalten der Stereo (Anmerkungen: Der Modus ist einzigen Tonkanal wenn Stereo ist aus)

In der Nähe / Ferne einschalten

Das Funksignal ist meist stark in der Innenstadt, so dass in der Nähe von Abstand wird immer verwendet.

Das Funksignal ist instabil in abgelegenen Ort, so weit Abstand ist besser zu nutzen, um Radio-Effekt zu verbessern. Das System kann die in der Nähe / Ferne Modus automatisch entsprechend der Stärke oder Schwäche des Funksignals.

DVD SPIELEN GRUNDBETRIEB

- Entry / Exit Medien Spielen Modus.

1) Während Energie auf Status, legen Sie eine Diskette, USB-Stick oder SD-Karte in das Gerät. Wenn es "DVD" Taste auf Bedienfeld des Produkts, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche, um direkt eingeben DVD-Wiedergabemodus.

2) Drücken Sie kurz die Funktionstaste zum Hauptmenü, dann sanft auf die "Disk spielen", "USB-Festplatte" oder "Symbol SD-Karte", um den entsprechenden Wiedergabemodus zu gelangen.

3) Während der Spiel Prozess der CD / MP3, USB-Festplatte, SD-Karte, wird der entsprechende Spielsteuerschnittstelle erscheinen wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Softly klicken Sie diese Tasten auf der Unterseite der Schnittstelle, die für entsprechende Funktion arbeiten (lesen Sie bitte die detaillierte Anleitung, wie unten).

4) Sanft auf das Hauptmenü-Symbol , um von Medien-Wiedergabe-Modus zu verlassen und zum Hauptmenü.

Tipps:

Wenn einige Spielproblem einigen Discs auftreten, entfernen Sie es bitte und versuchen Sie eine andere Disc zu spielen. Die falsch formatierte Discs können nicht abgespielt warden

Einige Discs wäre wegen unterschiedlicher Konfiguration, unterschiedlichen Funktion, oder verschiedene Aufzeichnungsplatte und Bearbeitungs-Software nicht wiedergegeben werden.

Disc Entry / Exit

Beim Einschalten über den Status des Produktes, nehmen Sie die bedruckte Seite der Platte als bis Seite, dann sanft legen Sie die CD in den CD-Schlitz. Das System wird zu zeichnen und lesen Sie die Disc automatisch nach der erfolgreichen erkennt die Disc. Nach einigen Sekunden wird das System Disc automatisch abgespielt.

Klicken Sie auf die Exit-Taste am Bedienfeld des Produkts, um die CD aus CD-Fach zu schließen.

Wenn die Disc nicht innerhalb von fünf Sekunden entfernt wird, wird das System neu zu ziehen Sie die Disc aber nicht automatisch die Disc abzuspielen.

Nur durch Drücken der Ende-Taste und setzen Sie das Disc in der Disc-Slot, wird das System automatisch spielen Sie die Disc.

Wiedergabe / Pause

Im Zustand der Wiedergabe der Disc, USB Disc oder SD-Karte, sanft auf die Taste an der Unterseite der Fernbedienungsschnittstelle auf / Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, klicken Sie auf Schlüssel weiterspielen.

Vorwärts / rückwärts Steuer

Im Zustand der Wiedergabe der Disc, USB Disc oder SD-Karte, sanft auf die Tasten um die vorherige oder nächste Kapitel der aktuellen Spiel Kapitel zu spielen.

Schnellvorlauf / Schnellrücklauf Steuer

1. Fast Forward Betrieb

Im Zustand der Spiel, klicken Sie auf die Taste an der Unterseite der Fernbedienungsschnittstelle kontinuierlich x2 / Vorlauf x4 / x8 Vorspulen / Vorlauf x20 Spiel Vorspulen eingeben.

(Bemerkungen: Halten Sie die Vorlauf-Taste auf der Vorderseite des Produkts können den schnellen Vorlauf zu spielen betreiben).

Im Zustand der Schnellvorlauf Wiedergabe, drücken Sie die Taste, um zum normalen Spielzustand wieder aufzunehmen.

2. **Schnell zurück Betrieb**

Im Zustand der Spiel, klicken Sie auf die Taste an der Unterseite der Fernbedienungsschnittstelle kontinuierlich schnellen Rück x2 / Schnellrück x4 / Schnellrück x8 / Schnellrück x20 Spiel eingeben.

(Anmerkungen: Halten Sie die Schnellrücklauf-Taste auf der Vorderseite des Produkts kann die Schnellrücklauf der Wiedergabe zu arbeiten.)

Im Zustand der Schnellrücklauf Wiedergabe, drücken Sie die Taste, um zum normalen Spielzustand wieder aufzunehmen.

Wiederholen Spielen

Betreiben Sie die Funktion der gesamten Festplatte zu wiederholen, einziges Programm zu wiederholen, oder den Inhalt zu wiederholen Spiel

1) Klicken Sie mehrmals die Taste auf Medien-Wiedergabe-Schnittstelle, um die verschiedenen sich wiederholenden Wiedergabemodus wählen.

2) Die "Repeat" Taste bedeutet unterschiedliche wiederkehrende Wiedergabemodus-

Option wie unten in verschiedenen Discs.

CD / VCD / SVCD-Spielen: einzelnes Programm wiederholen → gesamte Festplatte wiederholen

MP3 / MP4 / USB / SD-Karten-Spielen: einzelnes Programm wiederholen → Inhalt → wiederholen gesamte Festplatte wiederholen

DVD-Wiedergabe: Kapitel wiederholen Titel wiederholen → → Whole Disk wiederholen → Schalten Sie Wiederholen Spielen.

Bemerkungen:

Single Program Wiederholung: Wiederholen Sie die Wiedergabe der aktuellen Audio-, Video- oder Bild.

Katalog Wiederholung: Wiederholen Sie alle Dateien (Audio, Video oder Bild) in der aktuellen Dateiordner, einschließlich der Dateien im nächsten Dateiordner.

Kapitel Wiederholung: Wiederholen Sie die Wiedergabe des aktuellen Kapitels

Titel Wiederholung: Wiederholen der Wiedergabe des aktuellen Titels.

Whole Disk Wiederholung: Wiederholen Sie in der aktuellen Festplatte spielt alle Dateien (Audio, Video oder Bild).

Schalten Sie Wiederholen Spielt: Schalten Sie die Wiederholungsmodus , um zum normalen Spiel zurückzukehren.

Bemerkungen: Wenn die PBC-Funktion aktiviert ist, die Wiederholungsspielfunktion funktioniert

nicht, um VCD 2.0-Format Festplatte.

Zufallsspiele

Klicken Sie auf Medien-Wiedergabe-Steuerschnittstelle, um Zufallsspiel geben.

Im Zustand der Medien zu spielen, nach dem Einschalten Zufallswiedergabemodus spielt die Video / Audio-zufällig.

Schalten Sie die Zufallswiedergabemodus, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

MEDIEN-WIEDERGABE-BEDIENUNGSANLEITUNG

DVD / VCD-Discs Spielen

1、Einige DVD / VCD-Discs das Programm-Menü für Ihre Bequemlichkeit, um das Segment die Sie mögen eingestellt.

2、Im Zustand des Spielens, das Programm-Menü von einigen DVD / VCD-Discs werden automatisch angezeigt, wenn es in Scheiben slot.Click jedem Ort des Touchscreens zu Pop-up die Medien-Wiedergabe-Steuerschnittstelle eingesetzt wird, klicken Sie auf die Taste " " links unten auf der zweiten Seite der Fernbedienungsschnittstelle zu wechseln. Finden Sie heraus, die Schnittstelle (Menü) gedrückt und klicken Sie dann auf die Taste, um das Menü-Discs zu finden (Anmerkung: Das Menü VCD / SVCD-Discs PBC bedeutet, spielen Steuerfunktion.).

Softly Klicken auf die Option, die Datei zu spielen.

Untertitel Sprache Schaltfunktion

Einige DVDs voreingestellt mehrsprachige Untertitel bereits.

Im Zustand der Spiel, drücken Sie die Taste "Subtitle" auf der Fernbedienung wiederholt, um verschiedene voreingestellte Sprache oder ausblenden Untertitel wechseln.

Auf andere Weise auf eine beliebige Stelle des Touchscreens zu Pop-up die Medien-Wiedergabe-Steuerschnittstelle und dann auf die Taste " " am unteren linken auf die zweite Seite der Fernbedienungsschnittstelle zu wechseln. Finden Sie heraus, die Schnittstelle mit " " (Untertitel) Taste, klicken Sie auf " ", um die Untertitel language.Click voreingestellt auf " ", um das Seitenverhältnis ändern.

Bemerkungen:

- Nicht alle DVD-Discs haben die Funktion von Schaltuntertitelsprachen im Staat spielen. Einige Discs sollten die Untertitelsprachen im DVD-Menü ausgewählt werden.

- Der Stillstand des Bildes kann auftreten, bevor der gewählte Untertitelsprache wird angezeigt.

- Der Untertitel einiger DVDs kann nicht ausgeblendet werden.

- Die Anzahl der Untertitelsprachen werden von den DVD-Discs bestimmt. Einige DVDs haben nur eine subtile Sprache.

Auswahlspiel über GOTO Anzahl

Die Funktion kann schnell auswählen und spielen die Kapitel oder Dateien auf aktuellen Datenträger.

1. Im Zustand der CD / MP3 / VCD / DVD-Discs spielen, drücken Sie die Zifferntasten 0 bis 9 auf der Fernbedienung, um das entsprechende Programm, Kapitel oder Titel auszuwählen.

Bemerkungen: Im Zustand der Wiedergabe von VCD-Disk, wenn das Menü Wiedergabe-Funktion aktiviert ist, können Endbenutzer keine Dateien durch Drücken der Zifferntasten der Fernbedienung auswählen.

2. Drücken Sie dann die ENTER-Taste der Fernbedienung oder warten Sie einige Sekunden, wird das ausgewählte Kapitel oder Datei wiederzugeben.

Bemerkung: Wenn die Disc nicht Kapitel Einstellung haben, ist diese Funktion nicht durchführbar.

DISCS SPIELBETRIEB

Nach einer Festplatte mit MP3, MPEG4,wird JPEG-Format-Dateien in Diskettenschacht platziert, werden die Medien-Wiedergabe-Interface wie in dieser Figur gezeigt, angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol, um wählen Sie Video, Audio oder JPEG-Datei zu spielen.

Audio Spielt: Klicken Sie hier um alle MP3-Dateien in aktuellen Datenträger zu spielen.

JPEG Datei Spielt: Klicken, um alle JPEG-Dateien im aktuellen Datenträger spielen

Video-Spielen: Klicken, um alle MPEG4-Dateien in aktuellen Datenträger zu spielen.

Und klicken Sie auf den Namen der Datei-Ordner oder Dateien, um die Datei, die Sie gerne spielen.

USB-DISK-ABSPIELBETRIEB

Das Gerät unterstützt USB-Festplatte zu spielen. Stecken Sie die USB-Festplatte mit Medieninformationen in Mini-USB-Anschluss des Produkts, es zu spielen.

Entry / Exit der USB-Festplatte.

Entry: Stecken Sie den USB-Stick in die Mini-USB-Anschluss des Geräts über USB-Anschlusskabel.

Exit: Verlassen Sie die USB-Festplatte Wiedergabemodus zum einen und entfernen Sie die USB-Festplatte.

Der Zugang zu USB Disk Spielmodus

Nach einer USB-Festplatte wird in dem Produkt, wird es erkennen und geben USB-Wiedergabemodus automatisch

Während der Wiedergabe von anderen Modus, sanft klicken Sie auf "USB-Laufwerk" -Taste im Hauptmenü oder drücken Sie die Mode-Taste der Fernbedienung, um den USB-Plattenabspielmodus zu wechseln.

Der Betrieb des USB-Plattenabspiel ist derselbe wie der Betrieb der Scheiben zu spielen. Bitte lesen Sie den obigen Anweisungen von Discs Wiedergabe Bedienung

Bemerkungen:

1. Die anderen Standard der USB-Festplatte aus verschiedenen Fabriken kann machen einige USB-Festplatte konnte nicht spielen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem USB-Stick Lieferanten.

2. Das USB-Anschlusskabel ist, je kürzer die better.Otherwise, kann die normale Funktion der USB-Festplatte zu bewirken.

3. Den USB-Festplatte, wenn es funktioniert nicht entfernen. Bitte verlassen Sie das USB-Wiedergabemodus zum einen und dann abziehen.

SD-KARTENSPIEL BETRIEB

Für das Produkt mit SD-Gerinnsel, schließen Sie das mit Medieninformationen in den SD-Kartensteckplatz gespeichert, sie laufen zu SD-Karte.

- Entry / Exit der SD-Karte

Entry: Stecken Sie das mit Medieninformationen in den SD-Kartensteckplatz in der rechten Weise gespeichert SD-Karte, bis es in den Schlitz verriegelt.

Exit: Verlassen Sie die SD-Speicherkarte Wiedergabemodus zum einen und drücken Sie dann die SD-Karte zu entsperren, entfernen Sie sie dann aus dem Kartenschacht.

- Der Zugang zu USB Disk Spielmodus

Nach einer SD-Karte in das Gerät gestellt, wird es erkennen und geben Sie SD-Karte Wiedergabemodus automatisch

Während der Wiedergabe von anderen Modus, sanft auf die "SD-Karte" Schlüssel des Hauptmenü, um auf SD-Karte Wiedergabemodus umzuschalten.

Der Spielbetrieb der SD-Karte ist identisch mit dem Spielbetrieb der Discs. Bitte lesen Sie den obigen Anweisungen von Discs Wiedergabe Bedienung

Bemerkungen:

1. Wenn die SD-Karte nicht spielen, wenn es in das Produkt eingesetzt wird, überprüfen Sie bitte, ob es gut mit dem Produkt verbunden. Wenn Sie eine Verbindung nicht gut, entfernen Sie und erneut einstecken.

2. Entfernen Sie die SD-Karte, wenn es funktioniert. Bitte beenden Sie die SD-Karte Wiedergabemodus zum einen und dann abziehen.

AVIN (AUX-EINGANG) BETRIEB

Der Produkt-Support Hilfs Audio / Video (A / V) Eingabegerät, die durch AV-Eingang auf den externen nahe Sichtgerät und anderen Audio- / Videogerät verbindet.

1) Schließen Sie das externe Audio- oder Videogerät an den AV-Eingangskabel des Produkts.

2) Sanft auf das Symbol AVIN "im Hauptmenü, um Audio / Video-Eingabemodus zu wechseln. (Externer Video- / Audio-Eingang).

BLUETOOTH-FREISPRECHEINRICHTUNG BETRIEB

Der Produkt-Support Bluetooth-Freisprecheinrichtung function.Connect die Handys mit bluetooth Funktion mit diesem Produkt und betätigen die Funktion der Wahl / Empfangen von Telefon, Bluetooth-Musik gespielt wird. Usw.

- Entry / Exit des Bluetooth-Modus

Drücken Sie kurz die Funktionstaste des Produkts Hauptmenü zu öffnen,

klicken Sie auf die " (Bluetooth-Freisprecheinrichtung) Symbol im Hauptmenü auf Bluetooth-Modus zu gelangen."

Klicken Sie auf das Symbol (Menü Haupt) auf Bluetooth-Menü zu verlassen und zum Hauptmenü.

Bluetooth-Matching und Anschließen

Zum einen entsprechen die Bluetooth von Handy und das Produkt vor der Verwendung Bluetooth Freisprechfunktion.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons und die Suche nach dem Bluetooth-Geräten. Nach dem Produkt zu bekommen das Signal des Mobiltelefons, wird der Name auf dem Mobiltelefon angezeigt. Bei Anschluss über Handy, geben Sie den Universalcode "0000" ein und bestätigen Sie es.

Nachdem das Mobiltelefon wurde abgestimmt und mit dem Produkt erfolgreich angeschlossen, wird das Bluetooth-Symbol auf der Oberseite des interface.Otherwise erscheinen, wird das Bluetooth-Symbol nicht angezeigt.

Klicken Sie auf die Verbindungstaste am unteren Rand des Touchscreen, um die

passenden Bluetooth und Anschluss-Modus.

Matching: Betreten oder Verlassen entsprechenden Modus. Nach Handy erfolgreich zu suchen das Gerät, klicken Sie auf "Spiel", um das Produkt mit dem Mobiltelefon zu verbinden.

Trennen:

Trennen oder schließen Sie das Gerät mit Handy.

Trennen: Klicken Sie auf "Trennen", um das Produkt mit Handy zu trennen.

Schließen: Klicken Sie auf den Namen des Mobiltelefon, das mit dem Produkt getrennt wird, dann werden sie angeschlossen werden.

Löschen: Klicken Sie auf den "Löschen", um die Bluetooth-Gerät, das nicht verwendet wird löschen.

Dialing:

In einer anderen Art und Weise, auf das Symbol " " der Bluetooth-Schnittstelle, um die Wahl Schnittstelle eingeben, wie in der Abbildung dargestellt.

Softly klicken Sie die Zifferntasten (0 ~ 9, # oder *) auf dem Touchscreen, um die Telefonnummern von der Anzahl Anzeigefenster anzuzeigen.

Wenn die Nummer aus Versehen gedrückt wird, klicken Sie auf das Symbol " ", um es zu löschen.

Klicken Sie auf das Symbol " " auf dem Touchscreen, um alle eingegebenen Zahlen zu löschen.

Nach der Eingabe der Telefonnummern, sanft auf die Taste " " auf dem Touchscreen, um zu wählen.

Empfangen / Auflegen / Stop telefonisch

Bei einem eingehenden Anruf, wird das System schaltet in den Freisprechschnittstelle aus einem anderen Modus bluetooth unterdessen die Wiedergabesignale des vorherigen Modus wird Rufton des eingehenden Anrufs, und der Telefonnummer Anzeige auf dem Bildschirm zu wechseln. Klicken Sie auf die Taste " " auf dem Touchscreen, um Telefon zu empfangen. Klicken Sie auf " ", um aufzulegen Telefon.

Im Zustand der Aufruf, klicken Sie auf " ", um Telefon zu stoppen.

Voice-Schalter

Im Zustand der Aufruf, klicken Sie auf die Taste " " auf dem Touchscreen, um die Stimme zwischen Mobiltelefon und Sprecher der Spieler wechseln.

Bluetooth Musik-Wiedergabe (A2DP)

Wenn das Mobiltelefon unterstützt Bluetooth Musikspielen Funktion, übertragen Si e die Audio auf das Produkt für die Musik von Handy-Spielen.

Nach der erfolgreichen Anpassung der Produkt-und Handy, schalten Sie Stereo- und Musikwiedergabe von Handy.

Klicken Sie auf die Taste " " auf Bluetooth-Schnittstelle, wie im Bild gezeigt, bluetooth Spielmodus zu gelangen.

Die, , Tasten A2DP Bluetooth Musik spielen Schnittstelle wird Musik gespielt von Handy zu steuern.

: Pause / Play-Taste，: früher，: Als Nächstes

Bemerkungen

1.Nur die Bluetooth-Mobiltelefone,die Stereo-Wiedergabe und Fernsteuerungsfunktion unterstützt,können Sie die Musikwiedergabe-Schnittstelle betrieben werden.

2. Nur in der Bluetooth-Modus, kann er die Musik von Handy zu spielen.

3. Beim Betrieb von Bluetooth-System sollte der größtmöglichen Abstand zwischen Mobiltelefon und das Produkt weniger als drei Metern und kein Hindernis sein

Gewählte Telefoneintrags

Klicken Sie auf die Taste " " auf Bluetooth Hauptbildschirm um gewählte Telefonsatzschnittstelle eingeben.

Un-empfangenen Telefon: Sechs neuesten un-empfangenen Telefon gespeichert werden können.

Empfangene Telefon: Sechs letzten empfangenen Telefon gespeichert werden.

Gewählte Telefon: Sechs aktuelle gewählte Telefon können gespeichert werden.

Löschen Phone Rekord: Zum einen auf die Un-Telefon erhalten, Empfangene Telefon oder gewählte Telefonsymbol, drücken Sie auf das Symbol "Löschen" auf der rechten Seite der Schnittstelle, um die Datensätze zu löschen.

Der Betrieb der anderen Funktion

Rechner: Klicken Sie das Symbol Rechner auf Hauptmenü, um Rechner Betriebsschnittstelle eingeben.

Clock-Schnittstelle

Klicken Sie auf das Uhr-Symbol im Hauptmenü, um Taktschnittstelle ein und wählen Sie Ihre Lieblings-Schnittstelle von verschiedenen Schnittstelle.

KALENDER BETRIEB

Klicken Sie auf das Symbol "Kalender" auf Hauptmenü, um Kalendereinstellung Schnittstelle eingeben

Datum Einstellung: Klicken Sie auf den beiden Seiten der Schlüsseldatumsanzeige, um den Tag, Monat und Jahr ein.

VIRTUAL SECHS CDS BETRIEB

Geben Sie den Setup / Common Interface und wählen Sie dann die Aufzeichnung Speicherposition Virtuelle CDs.

Klicken Sie auf die Taste "REC" auf DVD Schnittstelle zu virtuellen sechs CDs Umkodierung Schnittstelle wie in der Abbildung gezeigt ein.

Die Figur des Aufnahmestatus wie folgt:

Nach der Aufnahme auf den virtuellen Disks Symbol, um virtuelle sechs CDs Funktionsschnittstelle geben Sie wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Funktionen der einzelnen Tasten:

（1） Aktuelle Spielplatte,

（2） Aufnahme Fortschritt jeder Scheibe

（3） Aufnahmestatus der anderen Scheibe

（4） : Un-Rekord; aufgezeichnet;.

（5） Zurück ProgrammPlay/Pause key

（6） Als nächstes Programm

（7） Spiel Fortschritt des aktuellen Kapitels oder Liedes

（8） : Löschen Sie die gesamte Festplatte

（9） : Löschen Sie das aktuelle Kapitel oder Lied

- ✧ Großer Speicher: Mehr als 200 CD Lieder würden gespeichert werden, die die Zahlung von DVD-Hülle zu sparen, verglichen mit traditionellen mechanischen Scheibenkasten.
- ✧ Einfache Bedienung: Shop Einfach Musik bei der Wiedergabe von CD.
- ✧ Fortsetzung Datensatz nach Stromausfall: Wenn während der CD-Aufnahme-Unterbrechung auftritt, es würde weiterhin aufnehmen, nachdem der Player einschalten
- ✧ Convenience: Keine Notwendigkeit der Installation, keine Wartung für die Disc-Ladevorrichtung, ohne Probleme für den Kauf Disc.

Intelligente Arbeits: Bei der Wiedergabe von Musik, wird der DVD-loader Pause zusammen, um die Verschwendung von DVD loader reduzieren und verlängern die Lebensdauer der gesamten Maschine.

EINFÜHRUNG UND BETRIEB optionale Funktion

DIGITAL TV (OPTIONALE FUNKTION)

Nachdem die externen digitalen TV Empfangsanlagen ist mit dem Gerät verbunden ist oder es verfügt über eine integrierte digitale TV-Modul, kann der DVD-Player Digital-TV mit mehr stabile, klare, lebendige -Sound und reiche Programme empfangen. (Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des Digital-TV für weitere Details)

DVD DRIVING-AUFNAHME-FUNKTION (OPTIONALE FUNKTION)

Endbenutzer kaufen DVR Geräte und schließen Sie es mit dem Produkt um die Antriebsaufnahmefunktion verwenden, wie auf der Abbildung unten gezeigt.

INTERNET EINSTELLUNG UND BEDIENUNG (OPTIONALE FUNKTION)

Das Produkt unterstützt den Zugriff auf Internet / Surfen Funktion, sofern Endbenutzer kaufen 3G-Breitband-Karte und Internet-Karte und verbinden Sie es mit dem USB-Anschluss des Produkts.

Zum einen in die APN-Einstellung Schnittstelle einzugeben, klicken Sie auf und erforderliche Eingangs Wörter oder Zahlen, die später eingestellt Internet erreichbar.



Nach der erfolgreichen Einstellung ist, geben Sie das Hauptmenü und klicken Sie

auf das Symbol, um Web-Surfen zu beginnen.

IPod-Funktion (optionale Funktion)

Schließen Sie den iPod über USB-Anschluss für die Titel oder Dateien im iPod gespeichert sind.

SPIELBETRIEB

Verschiedene interessante Spiele sind im Produkt, seine Unterhaltung zu verbessern voreingestellt



Klicken Sie auf die oben genannten Spielsymbole, um Spiele zu geben.

JIGSAW GAME

Neues Spiel-Taste: Klicken Sie auf "Neues Spiel", um das Spiel zu starten.
Exit-Taste: Klicken Sie auf "Exit", um aus dem Spiel zu beenden.

: Spiel Sieges Innings

: Zeit zu spielen jedes Inning von Spiel
Schwierigkeitsgrad Möglichkeiten: Drei Arten von Schwierigkeiten für Wahl.

LINK GAME



Neues Spiel-Taste: Klicken Sie auf "Neues Spiel", um das Spiel zu gelangen.
Tipp-Taste: Klicken Sie auf das Symbol "Tipp", dann eine Gruppe, die eliminiert werden können, werden automatisch angezeigt
Exit-Taste: Klicken Sie auf "Exit", um dieses Spiel zu beenden.

: Spiel Sieges Innings

: Zeit zu spielen jedes Inning von Spiel

LIGHTING GAME



Neues Spiel-Taste: Klicken Sie auf "Neues Spiel", um das Spiel zu gelangen.
Tipp-Taste: Klicken Sie auf das Symbol "Tipp", dann das Licht wird automatisch heller

Exit-Taste: Klicken Sie auf "Exit", um dieses Spiel zu beenden.

: Spiel Sieges Innings

: Zeit zu spielen jedes Inning von Spiel

CANBUS BETRIEB

Es ist mit dem CAN-Protokoll des gesamten Mainstream-Modelle und die Unterstützung Rückfahrradar, Klimaanlage Zustand und Karosserieinformationen kompatibel.

Es wäre mit externen Nachtsicht Betrachter und Auto DVR angeschlossen werden, wie in der Abbildung gezeigt unten.

SCHALTPLAN

FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie das Produkt zu erhalten, wenden Sie sich bitte zunächst die nachstehende Fehlersuche Tabelle lesen und einfache Überprüfung oder Einstellung, um das Problem gemäß den Anweisungen lösen.
Wenn das Problem des Produktes nicht wirksam, nachdem im Anschluss an die Tabelle und Kontrolle gelöst werden, wenden Sie sich bitte mit professionellen Service-Center oder uns zu kontaktieren.

Fehlerbehebung

Schwierigkeiten	Ursache	Lösung
nicht erregt	Verbindungskabel ist nicht richtig angeschlossen	Check whether the wire is properly connected
	Sicherung ist durchgebrannt	Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt . Wenn die Sicherung durchgebrannt, ersetzen Sie sie durch eine andere des gleichen Modells umgehend.
	Interne Prozessor nicht aufgrund von Rauschen oder anderen Faktoren zu arbeiten	Drücken Sie die Reset-Taste zur Wiederherstellung der Spieler in den Ausgangszustand
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Niedrige Batteriekapazität	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen
Der Spieler nicht spielen	Die CD ist verschmutzt	Reinigen oder ersetzen Sie die CD
	Die CD eingelegt wird nicht vom Player unterstützt	Überprüfen Sie die CD-Typ
Kein Ton	Der Schwanz Draht ist nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie den Schwanz Draht richtig
Kein Bild	Das Bremskabel nicht geerdet	Sicherstellen, dass die Bremskabel geerdet
Der Spieler nicht spielen	Die CD ist von minderer Qualität oder beschädigt	Ersetzen Sie die CD mit einer höheren Qualität
Der Spieler nicht spielen und die Kindersicherung wird angezeigt	Die Kindersicherung Funktion ist offen	Schließen Sie die Elternkanal oder ändern Neigungseinstellung
Der Spieler nicht Untertitelsprachen wechseln	Die DVD gespielt schreibt nicht viele Sprachen	Ersetzen Sie die DVD mit einem anderen mit vielen Sprachen
No Touch oder Ablenkung	falsche Bedienung	Wenn der Player liest CD oder USB / SD-Karte, drücken Sie (Stop), ZOOM (verkleinern), (oben) und (nach unten) auf der Fernbedienung, und ein Touch-Kalibrierung Cursor (ein kleines Kreuz) erscheint. Klicken Sie auf diese kleinen Kreuz, um die Kalibrierung abzuschließen, nachdem Sie auf "OK" erscheint; oder Ausschalten

		der Stromversorgung, um den Player zurückzusetzen geschnitten.