

Wecker mit Sternenprojektor

I. FUNKTIONEN

- Uhr mit Wecker
- Dynamische Projektion eines Sternenhimmels
- 10 Melodien
- Wechsel der Sternenprojektion mit der Melodie
- Datum-Anzeige
- Uhrzeit-Anzeige: 12 und 24 Stundenanzeige
- Temperatur-Anzeige: 0 bis 50 Grad Celsius
- Schlummer- und Timerfunktion
- Melodie-Timer
- Kalender
- Hintergrundbeleuchtung
- Batteriebetrieb: 3 x Batterien AAA 1,5V

II. BEDIENUNG

Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie drei Batterien des Typs AAA 1,5V ein. Beachten Sie die korrekte Polarität der Batterien.

Uhrzeit und Datum einstellen:

Im Time-Modus drücken Sie die SET Taste. Stellen Sie mithilfe der Tasten UP und DOWN die Stunde ein. Drücken Sie die SET Taste erneut und stellen Sie Minuten, Jahr, Monat und Tag ein.

Weckfunktion:

Im Alarm-Modus drücken Sie die SET Taste. Stellen Sie mithilfe der Tasten UP und DOWN die Stunde ein. Drücken Sie die SET Taste erneut und stellen Sie Minuten, Schlummerzeit und die gewünschte Melodie ein.

Ein- und Ausschalten der Weckfunktion:

Im Alarm-Modus können Sie die Weck- und Schlummerfunktion mithilfe der Tasten UP und DOWN ein- oder ausschalten. Die Display-Anzeige verändert sich entsprechend Ihrer Auswahl.

Timer-Funktion:

Im Timer-Modus drücken Sie die MODE Taste. Danach drücken Sie die SET Taste und stellen Sie mithilfe der Tasten UP und DOWN die Stunde und Minuten ein. Der Timer ist aktiviert und die Sekundenanzeige beginnt rückwärts zu laufen. Möchten Sie den Timer abstellen, drücken Sie die UP Taste. Möchten Sie den Timer neu starten, drücken Sie die DOWN Taste. Der Wecker erklingt beim Erreichen von 0:00:00.

Musikfunktion:

Drücken Sie die SOUND Taste und wählen Sie eine Melodie aus. Drücken Sie anschließend die TIME Taste und stellen Sie die Stunde und Minuten ein. Beim Erreichen von 0:00:00 wird die Melodie ausgeschaltet.

III. SICHERHEITSHINWEISE

Es werden drei Batterien des Typs AAA benötigt. Beim Batteriewechsel auf die korrekte Polarität achten. Nur auslaufsichere Batterien verwenden.

Den Wecker ausschließlich in trockenen Räumen verwenden.

Den Wecker niemals ans Netz anschließen.

Den Wecker lediglich mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen.

Tauchen Sie den Wecker niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Setzen Sie das Gerät keinen hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.

IV. UMWELTVORSCHRIFTEN

Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte dieser Art separat zu entsorgen. Die korrekte Entsorgung des Gerätes verhindert, dass die Umwelt belastet und die Gesundheit beeinträchtigt wird. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.