

Modell T11

Handbuch:

1. Langes Drücken der “+” Taste für Lautstärkerhöhung/kurzes Drücken für den nächsten Song.
2. Drücken Sie lange die Taste “-”, um die Lautstärke zu verringern/drücken Sie kurz, um zum vorherigen Lied zu wechseln.
3. Drücken Sie kurz “▶| |”.
4. Klicken Sie auf „EIN/AUS“, um es zu aktivieren/deaktivieren.
5. DC 5V: USB-Ladeanschluss
6. AUX: 3,5-mm-Audioanschluss
7. USB: USB-Buchse
8. Tf: tf-Kartensteckplatz

Funktionseinführung

1. Bluetooth-Funktion: Schalten Sie das Gerät ein und wechseln Sie automatisch in den Bluetooth-Modus. Starten Sie das Gerät mit Bluetooth-Funktion, suchen und passen Sie "T11" an. Klicken Sie auf die Verbindung und Sie können sie abspielen, sobald die Verbindung hergestellt ist.

2. Kabelgebundene Wiedergabe: Schließen Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels an die AUX-Schnittstelle der Soundbox und dann das andere Ende an ein Desktop-Gerät an, um eine kabelgebundene Wiedergabe zu erreichen.

3. Telefon beantworten: Wenn der Lautsprecher mit dem Bluetooth des Mobiltelefons gekoppelt ist, drücken Sie kurz die Taste „▶| |“, wenn das Mobiltelefon anruft um das Telefon zu beantworten und so einen drahtlosen Freisprechanruf zu erreichen.

4. TFC-Unterstützung: Wenn Sie eine TF-Speicherkarte zum Spielen verwenden müssen, müssen Sie sie nach dem Booten einfach direkt in den TF-Kartensteckplatz stecken.

5. U-Festplatte unterstützen: Wenn zum Lesen eine USB-Festplatte benötigt wird, kann die USB-Festplatte nur gelesen werden, indem die USB-Festplatte nach dem Booten direkt in die USB-Schnittstelle gesteckt wird.

6. Lautstärke einstellbar Die Lautstärke kann auf dem Mobiltelefon eingestellt und gesteuert oder durch langes Drücken der Additions- und Subtraktionstaste der Soundbox und kurzes Drücken der Additions- und Subtraktionstaste erhöht oder verringert werden Subtraktion zur Auswahl des Aufwärts- und Abwärtslieds .

Bedienungsanleitung24.de