

HOME Essentials - Kaffeemaschine KAM-9004

Timer programmieren

Auszug aus der Bedienungsanleitung "Einstellung von Uhrzeit- und Timer-Funktionen".

1. Drücken Sie den „PROG-Schalter"

2. Sobald im Display „SET TIMER“ angezeigt wird, stellen Sie die gewünschte Startzeit mit Hilfe des „HOUR-Schalters“ und des „MIN-Schalters“ ein.

3. Drücken Sie den ON/OFF Schalter einmal, so leuchtet die grüne Betriebsleuchte auf (Timer aktiv). Drücken Sie den ON/OFF Schalter erneut, leuchtet die rote Betriebsleuchte auf (Timer deaktiv). Die Maschine startet bei aktivem Timer automatisch, sobald die im Timer eingestellte Zeit erreicht ist.

4. Drücken Sie den ON/OFF-Schalter erneut, löschen Sie die Timer Einstellung.

Voraussetzung ist, dass die Uhrzeit der Maschine richtig eingestellt ist. Details zum Einstellen der Uhrzeit entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.