

AGPTEK A20 MP3-Player

Shuffle Wiedergabe

Um zufällige Musik mit dem MP3-Player wiederzugeben, bitte wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie die Menü-Taste (rechte Taste unterhalb des Display).

2. Wählen Sie jetzt im angezeigten Untermenü "SHUFFLE Musikwiedergabe"

3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Play-Taste, um die zufällige Wiedergabe zu starten.

Bei Fragen zur Wiedergabe oder zu anderen Funktionen können hier gern weitere Fragen gestellt werden.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.