

Grundig D160A DECT Schnurlostelefon

Ruftonlautstärke einstellen

So wird die Klingellautstärke des Telefons eingestellt:

1. Wählen Sie das Menü "pers. Einst" / "Mobilt. tone" / "ruftonlautst".

2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten PFEIL HOCH bzw. PFEIL RUNTER die gewünschte Lautstärke, und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.